




KENWOOD

KAX92.AOME

instructions
istruzioni
instrucciones
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
instruções



English	2 - 9
Nederlands	10 - 17
Français	18 - 26
Deutsch	27 - 36
Italiano	37 - 44
Português	45 - 53
Español	54 - 62
Dansk	63 - 69
Svenska	70 - 76
Norsk	77 - 83
Suomi	84 - 91
Türkçe	92 - 100
Česky	101 - 108
Magyar	109 - 117
Polski	118 - 126
Русский	127 - 136
Қазақша	137 - 145
Ελληνικά	146 - 155
Slovenčina	156 - 163
Українська	164 - 171
Eesti	172 - 179
Lietuvių	180 - 186
Latviešu	187 - 194
عربى	٢٠٣ - ١٩٥



Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com




English








Safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- Switch off and unplug before fitting or removing parts, when not in use and before cleaning.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Pasta mix made too dry or fed through too quickly can break your pasta shaper and/or kitchen machine.
- Do not place your fingers or any other item, except the spanner/pusher supplied, down the feed tube.
- Only use the spanner/pusher handle to push dough down the feed tube. And do not push too hard.
- Never attach or remove the pasta maker whilst the kitchen machine is in operation.
- Feed the dough small amounts at a time and at a steady rate. Do not allow the feed tube to fill up.
- Take care when handling or cleaning as the cutting assembly blade will be sharp.
- Misuse of your attachment can result in injury.
- Do not move or raise the mixer head with an attachment fitted as the Kitchen Machine could become unstable.
- Do not operate your appliance near the edge, or overhanging the work surface or apply force to the attachment when fitted, as this may cause the unit to become unstable and tip over, which may result in injury.

To Assemble Your Pasta Shaper




To Use Your Pasta Shaper



السلامة

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول.
- للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- أزيلي مكونات التغليف وأية ملصقات.
- أوقفي تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربائي قبل فك وتركيب الأجزاء أو في حالة عدم تشغيله وقبل التنظيف.
- يحذر ترك الجهاز دون ملاحظة أثناء تشغيله.
- خلطة الباستا الجافة جداً أو التي يتم تغذيتها داخل الجهاز بسرعة كبيرة قد تتسبب في كسر ملحق تحضير الباستا لديك و/أو جهاز المطبخ المتكامل.
- لا تضع أي أصابعك أو أي جسم آخر داخل أنبوب تغذية المكونات عدا مفتاح الربط/عصا دفع المكونات المزودة مع الجهاز.
- استخدمي فقط مفتاح الربط/مقبض عصا دفع المكونات لدفع العجين خلال أنبوب تغذية المكونات. ولا تدفعي بقوة مفرطة.
- يحذر تركيب أو إزالة ملحق تحضير المكرونة أثناء تشغيل جهاز المطبخ المتكامل.
- أدخل العجين بكميات صغيرة في المرة الواحدة وبمعدل ثابت. لا تسمحي لأنبوب التغذية بالامتناء عن آخره.
- توخي الحذر عند التعامل مع الجهاز أو تنظيفه حيث أن مجموعة شفرات التقطيع حادة جداً.
- قد يؤدي سوء استخدام الملحق إلى حدوث إصابات.
- لا تحاولين تحريك أو رفع رأس الخلط أثناء تركيب أي من الملحقات حيث يصبح جهاز المطبخ المتكامل غير مستقر.



- Refer to your main Kitchen Machine manual for additional safety warnings.

● This appliance conforms to EC Regulation 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

Key

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| ① Hopper | ② Feed tube |
| ③ Body | ④ Scroll |
| ⑤ Die* | ⑥ Securing nut |
| ⑦ Clamp ring of cutting assembly | ⑧ Cutting blade |
| ⑨ Spanner/pusher | ⑩ Cleaning tool |
| ⑪ Biscuit Maker (sold separately) | A Biscuit Die |
| | B Biscuit Shaper |

This KAX92.AOME attachment features the Twist Connection System and is designed to fit directly on the latest generation Kenwood Chef models (identified as TYPE KVC, KVL and KCC series).

This attachment can also fit Kmix kitchen machines featuring a slow speed attachment outlet (TYPE KMX series).

To check that this attachment is compatible with your kitchen machine you will need to ensure both components feature the . If your kitchen machine features the Bar Connection System you will also need an adaptor before operation is possible. The reference code for the adaptor is KATO01ME. For more information and how to order the adaptor visit www.kenwoodworld.com/twist.

To Assemble Your
Pasta Shaper

Refer to illustrations A - G

Before using for the first time

- Wash the parts: see 'cleaning'.

- Optional: for easier pasta making, warm the body, die and ring nut in hot water, then dry.
- **A** Fit the scroll inside the body.
- **B** Fit the die.

- C** Fit the securing nut and hand tighten. (Do not use the spanner/pusher as this is to assist with removal only).
- Make sure the securing nut is almost flush against the body of the attachment.
- D** Lift off the slow speed outlet cover.

- E** With the attachment in position shown, locate to the slow speed outlet and rotate to lock in place.
- F** Fit the hopper.

Cutting Assembly

Optional: The cutting assembly (7) and (8) can be fitted to the assembled pasta shaper to assist with cutting the pasta into the desired lengths.

G With the handle of the cutting blade uppermost, unscrew the clamp ring slightly. Place over the securing nut and twist if necessary until fully home on the attachment. The die should fit flush with the front of the cutting assembly. Hold the edge of the cutting assembly and at the same time tighten the clamp ring by turning away from you.

Note: Whenever you fit or remove the cutting assembly, always hold the edge of the assembly in one hand and twist the clamp ring with the other.

To Use Your Pasta shaper

Refer to illustrations **H - I**

- **Use speeds 2-3 to process your pasta.**
 - Make your pasta mix following a recipe supplied.
 - **Do not make the mix too dry as it could break your pasta shaper or machine.**

It should resemble coarse breadcrumbs or a coarse crumble texture. The particles should be separate but if squeezed together it should form a clump which bonds together.

- H** Switch the machine onto speed 2-3.

Place some of the mix onto the hopper. Feed a small amount of mix into the feed tube at a time. Allow the scroll to clear before continuing. If the feed tube becomes clogged use the end of the spanner/pusher handle to push the mix onto the scroll (do not use anything other than the spanner handle and do not push too hard). Never let the feed tube fill up.

- I** When the pasta is long enough, move the handle on the cutting assembly back and forth to cut the pasta into the desired length. Alternatively if the cutting assembly is not fitted use a knife to cut the pasta.
 - To change dies remove the cutting assembly by holding the edge in one hand and twist the clamp ring towards you. Remove the securing nut (use the spanner/pusher to loosen the securing nut if necessary) and switch briefly to speed 1 to eject the die. Remove the die and any visible excess pasta and then fit the desired die. Replace the securing nut and cutting assembly.

Warning

The pasta shaper will get hot in use – this is normal and is caused by the pasta being compressed in the attachment.

To Use Your Biscuit Maker

Refer to Illustrations J - M

Important: The cutting assembly should not be fitted when using the biscuit maker. Use a knife to cut biscuits to the desired length.

- 1 Remove the shaper from the biscuit die. Assemble the pasta maker with the biscuit die, making sure the slots in the die end up on either side. Fit the attachment to the kitchen machine. (The cutting assembly should not be fitted.)
- 2 Slide the shaper into the slots either side of the die and move until the desired shape is in the centre of the hole.
- 3 Place some of the mix onto the hopper. Feed a small amount of mix into the feed tube at a time.
- 4 Using a knife cut into suitable lengths.

Care and Cleaning

Do not wash any part in the dishwasher.

Dismantle the attachment

- Always hold the edge of the cutting assembly in one hand and twist the clamp ring towards you and remove. Remove the securing nut, use the spanner/pusher to loosen the securing nut if necessary. Remove the attachment from the machine and dismantle the parts.

Dies

N The Maccheroni Rigati, Maccheroni Lisci and Bucatini dies can be pulled apart to assist with the cleaning process.

- Clean immediately after use, otherwise the pasta will dry and be extremely difficult

Service and Customer Care

UK only

If you need help with:

- using your attachment
- servicing or repairs (in or out of guarantee)
- ✉ call Kenwood customer care on **0345 222 0458**. Have your model number ready (e.g. **KAX92.AOME**) and date code (e.g. **22C11**) ready. They are on the attachment outer carton.
- **spares and attachments**
- ✉ call 0844 557 3653.

Other countries

- If you experience any problems with the operation of your attachment, before requesting assistance refer to the "Troubleshooting Guide" section in the manual or visit www.kenwoodworld.com.
- Please note that your product is covered by a warranty, which complies with all legal provisions concerning any existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.
- If your Kenwood product malfunctions or you find any defects, please send it or bring it to an authorised KENWOOD Service Centre. To find up to date details of your nearest authorised KENWOOD Service centre visit www.kenwoodworld.com or the website specific to your Country.
- Made in China.

Recipe For Plain Pasta Mix

(For all recipes mix ingredients using the K-beater)

We recommend using 00 flour, but if this is not available, use All Purpose Plain Flour. Measure the ingredients carefully as too dry a mix could break your attachment and/or kitchen machine. However, if the mixture forms a ball of dough then too much liquid has been added.

approximately a further 30 seconds. The mixture should resemble coarse breadcrumbs or a coarse crumble texture. The

particles should be separate but if a small amount is squeezed together it should form a clump which remains bonded together.

To Make Flavoured Pasta

Herb Pasta

Use the above recipe but add 20ml washed and finely chopped herbs such as parsley to the beaten egg,

Wholemeal - replace the flour with ordinary plain wholemeal flour

Verdi - Replace 30ml beaten egg with 30ml finely pureed spinach.

Method

Place the flour into the bowl. Gradually add the beaten egg on minimum speed increasing to 1. Mix for 30 - 45 seconds, then scrape down. Switch on and continue mixing for

Eggless Pasta

200g OO flour
pinch salt
25ml virgin olive oil
approximately 100ml water

Follow the method for plain pasta mix adding the salt to the flour and replacing the egg with the oil and water.

Japanese Soba Buckwheat Noodles

Ideal for people who require a gluten free diet.

To Cook Your Pasta

Before cooking, pasta can be dried for short periods - up to an hour before cooking. This will vary according to the type of pasta produced.

Pass the mix through the pasta shaper fitted with the Bigoli screen and cut into suitable lengths. Cook in boiling water.

Udon Noodles

350g All Purpose Plain flour
140ml cold water
20g salt

Stir the salt into the water until dissolved.

Follow the method for plain pasta mix replacing the beaten egg with the salt water.

Pass the mix through the pasta shaper fitted with the Bigoli screen and cut into suitable lengths. Cook in unsalted boiling water for approximately 5 minutes, the noodles should be firm but tender. Drain immediately and rinse in cold water. Serve immediately with a sauce of your choice.

Choosing A Sauce For Pasta

Selecting the pasta to the sauce can make a difference. Tubular shapes trap bits of food in thick sauces, whereas long strands are good for absorbing juices of tomato sauces and seafood sauces without going soft, whilst thicker pasta usually goes with strong flavoured sauces.

Plain Biscuits

150g softened butter

150g caster sugar

2 small eggs, beaten

300g plain flour, sieved

Cream the butter and the sugar in the bowl using the K-beater until the mixture is light and fluffy. Beat in the egg, then fold in the sifted flour.

Pass the mixture through the attachment, having selected the desired shape and cut into suitable lengths. Place onto a greased baking sheet and bake in the centre of a hot oven 190°C, 375°F, gas mark 5 for approximately 10 minutes or until cooked. Cool on a wire rack.

Chocolate Biscuits

125g softened butter

200g caster sugar

2 small eggs, beaten

250g plain flour } sieved

25g cocoa powder } together

Follow the method for plain biscuits.

After the biscuits have cooled, they can be decorated by dipping in melted chocolate or dusted with icing sugar.

Troubleshooting Guide

Question	Answer/Hint
The appearance of the pasta is rough	<ul style="list-style-type: none"> The screens/dies are specifically made of bronze. A feature of the bronze die is that it gives the pasta a rough surface which is preferred as it allows any accompanying sauce to stick
The quality of the extruded pasta varies throughout the mix	<p>This is normal, but can be minimised by:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ensuring the mix is of a fairly even consistency to start with. adding the mix to the pasta shaper at a steady rate. ensuring that all the mix is extruded in one batch. ensuring the mix is not allowed to dry out.
Pasta does not come out the holes	<ul style="list-style-type: none"> Ensure the dies are clean before starting, any dried pasta in the holes will prevent extrusion. Check that the feed tube is not blocked. Use the spanner/pusher to help feed the pasta onto the scroll.
The dies are difficult to clean	<ul style="list-style-type: none"> Always clean immediately after use, do not allow the mix to dry onto the die. Use the tool provided. The thicker end of the tool is ideal for cleaning the larger holes on the Maccheroni rigati die, whilst the thinner end is suitable for cleaning other dies.
Pasta shapes are ragged	<ul style="list-style-type: none"> Sometimes the first pasta extruded is slightly ragged. Add the pasta mix in a constant steady rate, try adjusting the rate at which the mix is added. Warm the body, die and ring nut in hot water and dry thoroughly before using.
The die does not fit onto the scroll	<ul style="list-style-type: none"> Check that the centre hole in the die is cleared of any dry mix from previous tests. Check that if you are changing dies during operation, there is no mix between the die and scroll preventing it from fitting flush.
The feed tube keeps blocking	<ul style="list-style-type: none"> Add small amounts of pasta at a time in a steady rate and only add more when the feed tube is clear. The mix is too wet. Use the end of the spanner/pusher to push the mix down the feed tube. (Removing the hopper will enable the spanner to reach lower down the feed tube). Vary the speed of adding the mix.
The cutting assembly is difficult to remove	<ul style="list-style-type: none"> Leave the attachment to cool down for approximately 30 minutes.
The cutting assembly is difficult to fit	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the metal clamp ring is partially unscrewed from the plastic inner before pushing onto the attachment.


Nederlands

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar

Veiligheid

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder alle verpakking en labels.
- Zet de machine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpostukken bevestigt of loshaalt, indien niet in gebruik en voordat u de machine schoonmaakt.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd terwijl het aan staat.
- Als het pastaadeg te droog is of te snel door de machine gevoerd wordt, kan dit de pastamaker en/of de keukenmachine breken.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de toevvoerbuis, behalve het meegeleverde duwelement.
- Gebruik alleen het duwelement om het deeg door de toevvoerbuis te duwen. Duw niet te hard.
- De pastamaker nooit bevestigen of verwijderen terwijl de mixer aan staat.
- Voer het deeg in kleine hoeveelheden en met een gelijkmatig tempo door de buis. Laat de toevvoerbuis niet vol worden.
- Wees voorzichtig bij het hanteren of het schoonmaken van het snij-instrument, omdat het mes scherp is.
- Als u het hulpostuk verkeerd gebruikt, kan dit lichamelijk letsel veroorzaken. Verplaats de machine niet en haal de kop niet omhoog als een hulpostuk aangebracht is, omdat de keukenmachine dan instabiel kan worden.

- Gebruik de machine niet aan of over de rand van het werkoppervlak en zet niet te veel druk op het hulpstuk als het bevestigd is, aangezien het apparaat dan onstabiel kan worden en kan omvallen, wat letsel kan veroorzaken.



- Zie de handleiding van de keukenmachine zelf voor extra veiligheidsaanwijzingen.

Dit apparaat voldoet aan EG Verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen.

te kunnen gebruiken. De artikelcode van de adapter os KATOOME. Voor meer informatie over het bestellen van deze adapter gaat u naar www.kenwoodworld.com/twist.

Voordat u het hulpstuk voor het eerst gebruikt

- Was de onderdelen: zie 'Schoonmaken'.

Legenda

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① | Vultrechter |
| ② | Toevoerbuis |
| ③ | Apparaat |
| ④ | Rol |
| ⑤ | Vorm* |
| ⑥ | Bevestigingsmoer |
| ⑦ | Bevestigingsring van het snij-element |
| ⑧ | Snjimes |
| ⑨ | Duwelement |
| ⑩ | Schoonmaakinstrument |
| ⑪ | Koekjesmaker (apart verkrijgbaar) |
| A | Vormelement |
| B | Koekjesvormer |
- Als u wilt verzekeren dat dit hulpstuk compatibel is met uw keukenmachine, moeten beide onderdelen gebruik maken van het draaiverbindingssysteem .
- Als uw keukenmachine gebruikt maakt van het stangverbindingssysteem  hebt u een adapter nodig om het hulpstuk voor de draaiverbinding

*In de verpakking is de weergegeven vorm voor Maccheroni Rigati meegeleverd. Als u één of meer van de andere vormen die achterin dit boekje staan wilt kopen, ga dan naar www.kenwoodworld.com.

De pastamaker in elkaar zetten

Zie afbeeldingen A - G

Optioneel: het is gemakkelijker om pasta te maken als het apparaat, de vorm en de ringmoer eerst met warm water zijn voorverwarmd en daarna afgedroogd.

A Plaats de rol in het element.

B Installeer de vorm.

C Monteer de bevestigingsmoer en draai deze met de hand aan. (Gebruik het duwelement niet, omdat dit alleen wordt gebruikt bij de verwijdering).

• Zorg dat de bevestigingsmoer haast helemaal tegen het hulpstuk aan ligt.

D Verwijder het contactdeksel van de lagesnelheidsaandrijving. Wanneer het hulpstuk op de weergegeven stand staat, plaats u het in het lagesnelheidscontact en draait u het vast.

F Zet tenslotte de vulbeker bovenop de pastamaker.

Snij-element installeren

Optioneel: Het snij-element ⑦ en ⑧ kan op de gemonteerde pastamaker worden bevestigd om de pasta op de gewenste lengte af te snijden.

G Met de hendel van het snij-element naar boven, draait u de ring iets los. Plaats het element over de

bevestigingsmoer en draai het zo nodig, totdat het goed op het hulpstuk past. De vorm moet plat tegen de voorkant van het snij-element aan liggen. Houd de rand van het snij-element vast en draai tegelijkertijd de ring vast door deze van u af te draaien.

Let op: Wanneer u het snij-element plaatst of verwijdert, houdt u altijd de rand van het toestel met één hand vast en draait u met de andere de ring vast.

De pastamaker gebruiken

Zie afbeeldingen H - I

- **Gebruik snelheid 2-3 om de pasta te verwerken.**
Gebruik een van de meegeleverde recepten om het pastadeeg te maken.
- **Maak het deeg niet te droog, want dat kan de pastamaker of machine beschadigen.** Het deeg moet lijken op grove broodkruimels of op de textuur van een grote kruimeltaart. Het moeten individuele balletjes zijn die, eenmaal samengeknepen, een deegbal vormen.

H Zet de machine op snelheid 2-3. Doe wat deeg in de vulrechter. Voer telkens een klein beetje deeg door de toervoerbuis. Zorg dat de rol leeg is, voordat u doorgaat. Als de toervoerbuis verstopt raakt, gebruikt u het uiteinde van het duwelement om het deeg op de rol te duwen (gebruik alleen het duwelement en duw niet te hard). Vul de toervoerbuis nooit tot aan de rand met deeg.

- 1** Wanneer de pasta lang genoeg is, beweegt u de hendel op het snij-element heen en weer, om de pasta op de gewenste lengte af te snijden. Als het snij-element niet gemonteerd is, kunt u de pasta ook met een mes afsnijden.
- Om de vorm te veranderen verwijdert u het snij-element door de rand met één hand vast te houden en de ring naar u toe te draaien. Verwijder de bevestigingsmoer (gebruik zo nodig het duwelement om de bevestigingsmoer los te maken) en zet het toestel eventjes op snelheid 1 om de vorm uit te werpen. Verwijder de vorm en alle zichtbare pastarestjes en bevestig daarna de nieuwe vorm. Zet de bevestigingsmoer en het snij-element weer op hun plaats.

Waarschuwing
De pastamaker wordt tijdens het gebruik heet; dit is normaal. Dit komt omdat de pasta in het hulpstuk wordt samengeperkt.

- plus koekjeshulpstuk op de keukenschijfje. (Het snijelement is niet geïnstalleerd.)
- 2 Schuif het vormelement in de gleufjes aan weerszijden van het koekjeshulpstuk en zorg dat de gewenste vorm midden voor het gat zit.
 - 3 Doe wat deeg in de vultrechter. Voer telkens een klein beetje deeg door de toevenbuis.
 - 4 Gebruik een mes om in geschikte lengtes te snijden.

Onderhoud en reiniging

Was geen enkel onderdeel in de afwasmachine.

Het hulpstuk uit elkaar halen

- Houd de rand van het snij-element altijd met één hand vast en draai de ring met de andere naar u toe. Verwijder het element. Verwijder de bevestigingsmoer en gebruik het duwelement om zo nodig de moer iets los te maken. Ontkoppel het hulpstuk van de machine en haal de onderdelen uit elkaar.

De koekjesmaker gebruiken

Zie afbeeldingen **J - M**

Belangrijk: Het snij-element mag niet zijn aangebracht wanneer u de koekjesmaker gebruikt.

Gebruik een mes om de koekjes in de gewenste lengte te snijden.

- 1 Haal het vormelement van het hulpstuk af. Zet de pastamaker en het koekjeshulpstuk in elkaar, waarbij de gleufjes van het hulpstuk aan weerszijden komen te zitten. Monteer de pastamaker

- N Vormen**
De vormen voor Maccheroni Rigati, Maccheroni Lisci en Bucatini kunnen uit elkaar gehaald worden. Zo kunnen ze beter schoongemaakt worden.
- Maak ze onmiddellijk na elk gebruik schoon, anders droogt het pastaadeeg en dan is het veel moeilijker om alles schoon te maken. Gebruik het schoonmaakinstrument om alle pasta van de vormen af te halen. Het dikke uiteinde van het instrument is ideaal om de grotere gaten van de vorm voor de Maccheroni Rigati schoon te

maken, terwijl het dunner uiteinde geschikt is om de andere vormen schoon te maken. Was de vormen in zeepsop. Droog ze goed af.

Rol

- Dompel de rol niet onder in water.
- Veeg de rol schoon en droog

hem af.

Vultrechter, ringmoer, apparaat, duwelement, snij-element.

- Verwijder al het pastadeeg en was deze zo nodig in warm zeepsop af. Daarna goed drogen.

Onderhoud en Klantenservice

- Als u problemen ondervindt met de werking van de machine, raadpleegt u de informatie onder 'Problemen oplossen' in deze handleiding of gaat u naar www.kenwoodworld.com.
- Dit product is gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke regels voor bestaande garanties en consumentenrechten die gelden in het land waar het product is gekocht.

- Als uw Kenwood product niet goed functioneert of als u defecten opmerkt, kunt u het naar een erkend Service Center van KENWOOD sturen of brengen. Voor informatie over het KENWOOD Service Center in uw buurt gaat u naar www.kenwoodworld.com of naar de specifieke website in uw land.

- Vervaardigd in China.

Recept voor gewoon pasta(deeg

(Voor alle recepten de ingrediënten mixen met de K-klopper)

Aangeraden wordt OO-bloem te gebruiken, maar als dit niet verkrijgbaar is, dan is gewone bloem ook goed. Weeg de ingrediënten zorgvuldig, omdat deeg dat te droog is schade kan veroorzaken aan het hulpstuk en/of de keukenmachine. Maar als een mengsel een deegbal vormt, dan is er te veel vloeistof toegevoegd.

Pasta met een smaakje

Kruidenpasta

Gebruik het bovenstaande recept, maar voeg 20 ml gewassen en fijngehakte kruiden, zoals Peterselie, aan het geklopte ei toe.

200 gr OO-bloem
100 gr geklopt ei (ca. 2 medium eieren)

Bereidingswijze

Doe de bloem in de kom. Voeg het geklopte ei geleidelijk toe op de minimum snelheid en verhoog de snelheid dan tot 1.

Volkoren – vervang de bloem met gewone volkorenbloem.

Verdi - Vervang 30 ml geklopt ei met 30 ml gepureerde spinazie.

Linzenpasta

250 gr linzenmeel/
100 gr geklopt ei/
2 eet/epels olijfolie
2 eet/epels water

200 gr 00-bloem

een snufje zout

25 ml vierge olijfolie

ca. 100 ml water

Volg het recept voor gewoon pastadeeg, waarbij u het zout aan de bloem toevoegt en u het ei vervangt met de olie en het water.

Japanse Soba boekweitpasta

- Ideaal voor mensen die een glutenvrij dieet volgen.

300 gr boekweitmeel/

150 gr geklopt ei

Volg het recept voor gewoon pastadeeg.

Duw de deeg door de pastamaker waar de Bigoli-vorm op is bevestigd en snij de pasta tot de gewenste lengte. Kook de pasta in kokend water.

Udonpasta

350 gr bloem

140 ml koud water

20 gr zout

Roer het zout in het water, totdat het is opgelost.

Volg het recept voor gewoon pastadeeg, waarbij u het geklopte ei met het zoute water vervangt.

Duw de deeg door de pastamaker waar de Bigoli-

vorm op is bevestigd en snij de pasta tot de gewenste lengte. Kook het 5 minuten in ongezouten kokend water, tot de pasta stevig maar zacht is. Onmiddellijk afgieten en met koud water afspoelen. Direct serveren met een saus naar keuze.

Eioze pasta

200 gr 00-bloem
een snufje zout
25 ml vierge olijfolie
ca. 100 m/ water

Volg de instructies voor gewoon pastadeeg, voeg de olijfolie en water met het geklopte ei toe.
Duw de deeg door de pastamaker waar de Maccheroni Rigati- of Maccheroni Lisci-vorm op is bevestigd en snij de pasta tot de gewenste lengte. Kook de pasta in kokend water.

De pasta koken

Voordat u de pasta kookt, kunt u de pasta enige tijd laten drogen
- max. een uur voordat u de pasta gaat koken. Dit varieert al naar gelang het soort pasta dat u hebt gemaakt.

1 Breng een pan tot driekwart gevuld met water aan de kook. Voeg naar smaak zout toe.

2 Leg de pasta in het kokende water en roer af en toe. Kook de pasta, totdat hij al dente is. Dit betekent dat de pasta zacht is, en toch stevig om in te bijten. Gewoonlijk duurt dit 1-10 minuten, maar dit hangt van het soort pasta en van het gewenste eindresultaat af. Controleer de pasta regelmatig, aangezien de pasta enige tijd door blijft koken wanneer de pan van het vuur gehaald is.

● Voeg nooit olie aan het water toe, omdat de pasta daardoor glibberig wordt, waardoor de saus er niet goed aan blijft kleven.

Een pastasaus kiezen

Het is belangrijk dat u de juiste saus voor de soort pasta kiest. Buisvormige pastastukjes zijn geschikt voor dikkere sauzen, terwijl lange slierten uitstekend tomatensaus en sauzen met zeevruchten absorberen zonder zacht te worden. Dikkere pastavormen passen gewoonlijk goed bij sauzen met een sterker smaak.

Gewone koekjes

150 gr zachte boter

150 gr suiker

2 kleine, geklopte eieren

300 gr bloem, gezeefd.

Meng de boter en de suiker in de kom met de K-garde, totdat het mengsel licht en luchtig is. Meng er de eieren doorheen en scheper de gezeefde bloem doorheen. Haal het mengsel door het hulpstuk met de gewenste vorm en snij het deeg in plakjes. Leg ze op een ingevette ovenplaat en bak ze in het midden van de oven (190°C, gasstand 5) ca. 10 minuten, of totdat de koekjes gaar zijn. Laat ze op een rooster afkoelen.

Chocoladekoekjes

125 gr zachte boter

200 gr suiker

2 kleine, geklopte eieren

250 gr bloem } samen 25 gr

cacaopoeder. } gezeefd

Volg de methode voor gewone biscuits.

Nadat de koekjes zijn afgekoeld, kunnen ze versierd worden, door ze in gesmolten chocolade te dopen of ze met poedersuiker te bestrooien.

Problemen oplossen

Vraag	Antwoord/tip
De pasta ziet er ruw uit	<ul style="list-style-type: none"> De schermen/vormen zijn van een speciaal soort brons gemaakt. Eén kenmerk van brons is dat de pasta er een ruw oppervlak door krijgt, wat goed is, omdat de saus die erbij wordt geserveerd dan goed aan de pasta blijft kleven.
De kwaliteit van de verkregen pasta varieert telkens	<p>Dit is normaal, maar kan zoveel mogelijk voorkomen worden door:-</p> <ul style="list-style-type: none"> te zorgen dat het deeg een gelijkmatige consistente heeft. het deeg gelijkmatig door de pastamaker te voeren te zorgen dat al het deeg in één stuk door de pastamaker wordt geduwed. te zorgen dat het deeg niet kan uitdrogen.
Er komt geen pasta uit de gaatjes	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat de vormen schoon zijn. Als er opgedroogde pasta in de gaatjes zit, kan er geen pasta uit komen. Controleer of de duwelement om de pastaw op de rol te duwen. Gebruik het duwelement om de pastaw op de rol te duwen.
De vormen zijn moeilijk schoon te maken	<ul style="list-style-type: none"> Maak de vormen onmiddellijk na elk gebruik schoon. Zorg dat er geen deeg in of op de vorm opdroogt. Gebruik het meegeleverde instrument. Het dikke uiteinde van het instrument is ideaal om de grotere gaten van de vorm voor de Maccheroni Rigati schoon te maken, terwijl het dunne uiteinde geschikt is om de andere vormen schoon te maken.
De pastavormen zijn gekarteld	<ul style="list-style-type: none"> Soms zijn de eerste pastavormjes gekarteld. Duw het deeg met een constant tempo op de rol, en pas dit tempo aan. Zorg dat het apparaat, de vorm en de ringmoer goed met heet water voorverwarmd zijn.
De vorm past niet op de rol	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of er droog pastadeeg van eerdere tests in het middengat van de vorm zit. Als u tijdens de productie van vorm verandert, moet u controleren of er deeg tussen de vorm en de rol zit, waardoor de elementen niet goed op elkaar passen.
De toervoerbuis raakt telkens verstopt	<ul style="list-style-type: none"> Voeg telkens een kleine hoeveelheid pastadeeg toe en dan alleen wanneer de toervoerbuis leeg is. Het deeg is te nat. Gebruik het uiteinde van het duwelement om het deeg door de toervoerbuis te duwen. (Als u de vultrechter verwijderd, kunt u met het duwelement lager in de toervoerbuis geraken.) Varieer de snelheid waarmee het deeg wordt toegevoegd.
Het snij-element is moeilijk te verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> Laat het hulpstuk ca. 30 min. afkoelen.
Het snij-element past niet goed	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat de metalen ring gedeeltelijk van de plastic kern losgedraaid is, voordat u hem op het hulpstuk drukt.


Français

[Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations](#)

Sécurité

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.
- Éteignez et débranchez l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces, lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant toute opération de nettoyage.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- Une préparation pour pâtes trop sèche ou passée trop rapidement peut endommager votre appareil à pâtes et/ou votre robot pâtissier multifonction.
- Ne mettez pas vos doigts ou tout autre objet, sauf le mélangeur/poussoir fourni, dans le tube d'alimentation.
- Utilisez la poignée du mélangeur/poussoir uniquement pour pousser la pâte dans le tube d'alimentation et ne poussez pas trop fort.
- Ne fixez ou n'enlevez jamais l'appareil à pâtes fraîches lorsque le robot est en marche.
- Faites passer la pâte en petites quantités et régulièrement. Ne laissez pas le tube d'alimentation se remplir.
- Prenez garde lors de la manipulation ou le nettoyage car la lame de l'ensemble de découpage est tranchante.
- Une mauvaise utilisation de votre accessoire peut provoquer des blessures.

- Ne bougez pas la tête du robot, et ne la soulevez pas lorsqu'un accessoire est installé car cela pourrait rendre le robot pâtissier multifonction instable.
- Veillez à ce que l'appareil ne dépasse pas le plan de travail et ne se trouve pas trop près du bord. Ne forcez pas sur l'accessoire lors de sa mise en place, car cela pourrait faire pencher ou tomber l'appareil et entraînerait un risque de blessure.



- Consultez le manuel du robot pour connaître les autres précautions de sécurité à respecter.

• Cet appareil est conforme au règlement 1935/2004 de la CE sur les matériaux et les articles destinés au contact alimentaire.

Si votre robot pâtissier multifunction comporte le système de connexion Bar , il vous faudra un adaptateur avant de pouvoir le faire fonctionner. Le code de référence pour l'adaptateur est KAT001ME.

Pour plus d'informations et pour commander l'adaptateur, veuillez consulter le site www.kenwoodworld.com/twist.

Avant d'utiliser votre accessoire pour la première fois

- Lavez les différentes parties. Reportez-vous pour cela à la partie 'Nettoyage'.

Cet accessoire KAX92.AOME comporte le système de connexion Twist , et il est conçu pour être installé directement sur les modèles de la toute dernière génération des robots Kenwood Chef (identifiés en tant que séries TYPE KV/C, KVL et KCC).

Cet accessoire peut également être installé sur les appareils de cuisine Kmix qui comportent un branchement pour accessoire à rotation lente (séries TYPE KMX).

Pour vérifier la compatibilité de cet accessoire avec votre robot pâtissier multifunction, assurez-vous que les deux composants comportent le système de connexion Twist .

Légende

- ① Trémie
- ② Tube d'alimentation
- ③ Corps
- ④ Spirale
- ⑤ Matrice*
- ⑥ Écrou de fixation
- ⑦ Collier de serrage de l'ensemble de découpage
- ⑧ lame à découper
- ⑨ Mélangeur/poussoir
- ⑩ Outil de nettoyage
- ⑪ Appareil à biscuits (vendu séparément)
 - A Moule à biscuit
 - B Matrice à biscuit

* La matrice à Maccheroni rigati présentée sur la page d'illustration est incluse dans cet emballage. Pour acheter une des matrices supplémentaires présentées en dernière page de ce livret, consultez le site www.kenwoodworld.com.

Assemblage de votre appareil à pâtes

Voir les illustrations A - G

Facultatif : pour simplifier la fabrication des pâtes, mettez le corps de l'appareil, la matrice et l'écrou du collier dans de l'eau chaude puis séchez-les.

- A** Placez la spirale à intérieur du corps de l'appareil.

- B** Placez la matrice.

- C** Emboîtez l'écrou de fixation et serrez-le à la main (n'utilisez pas le mélangeur/poussoir, il aide uniquement à retirer l'accessoire).
 - Assurez-vous que l'écrou de fixation se trouve presque au ras du corps de l'accessoire.
 - Soulevez le cache de la sortie faible vitesse.

- E** Avec l'adaptateur en position abaissée , repérez la sortie faible vitesse et tournez, pour verrouiller en place.
- F** Mettez la trémie en place.

Ensemble de découpage

Facultatif : L'ensemble de découpage

G La poignée de la lame de coupe vers le haut, dévissez légèrement le collier de serrage. Mettez-le sur l'écrou de fixation et vissez-le si nécessaire jusqu'à ce qu'il soit bien embouté sur l'accessoire. La matrice doit être au ras de la partie antérieure de l'ensemble de découpage.

Maintenez le bord de l'ensemble de découpage et serrez en même temps le collier de serrage en le tournant du côté opposé à vous.

Remarque : dès que vous retirez l'ensemble de découpage, maintenez toujours le bord de l'ensemble d'une main et vissez le collier de serrage de l'autre.

Pour utiliser votre appareil à pâtes fraîches

- H** - **I** **Voir les illustrations H - I**
 - **Utilisez les vitesses 2 ou 3 pour passer la pâte.**
 - Faites la préparation pour pâtes à l'aide de l'une des recettes fournies.
 - **Une préparation pour pâtes trop sèche peut endommager votre**

**appareil à pâtes et/
ou votre robot pâtissier
multifonction.** La texture

devrait s'apparenter à de la chapelure grossière ou à des miettes moyennement grossières. Les particules doivent pouvoir se séparer mais si elles sont secouées ensemble, elles doivent former des mottes qui se lient entre elles.

H Allumez l'appareil sur la

vitesse 2-3.

Mettez un peu de préparation pour pâtes sur la trémie. Passez une petite quantité de préparation dans le tube d'alimentation à la fois. Laissez la spirale se vider avant de continuer. Si le tube d'alimentation se bouché, utilisez l'extrémité de la poignée du mélangeur/poussoir pour pousser la préparation sur la spirale (n'utilisez pas d'autre objet que la poignée du mélangeur et ne poussez pas trop fort). Ne laissez jamais le tube d'alimentation se remplir.

I Lorsque la pâte est suffisamment longue, actionnez la poignée de l'ensemble de découpage vers l'arrière puis vers l'avant pour couper la pâte à la longueur souhaitée. Vous pouvez également utiliser un couteau pour couper la pâte si l'ensemble de découpage n'est pas en place.

- Retirez l'ensemble de découpage pour changer de matrice. Maintenez toujours le bord de l'ensemble de découpage d'une main, tournez le collier de serrage vers vous et retirez-le. Retirez l'écrou de fixation (utilisez le mélangeur/poussoir pour dévisser l'écrou de fixation si nécessaire) et mettez brièvement l'appareil sur

la vitesse 1 pour éjecter la matrice. Retirez la matrice et la pâte qui déborderait puis ajustez la matrice souhaitée. Remettez l'écrou de fixation et l'ensemble de découpage.

Avertissement

L'appareil à pâtes chauffe lors de son utilisation. Ceci est dû à la compression de la pâte dans l'accessoire et est parfaitement normal.

Utilisation de votre appareil à biscuits

Voir les illustrations J - M

Important: l'ensemble de découpage ne doit pas être installé lorsque vous utilisez l'appareil à biscuits.

Utilisez un couteau pour la découpe des biscuits à la bonne longueur.

- 1 Retirez la matrice de l'appareil à biscuits. Assemblez l'appareil à pâtes avec la matrice à biscuits, en vous assurant que les encoches de la matrice s'accordent des deux côtés. Fixez l'accessoire robot pâtissier multifonction. (L'ensemble de découpage ne doit pas être fixé.)
 - 2 Faites glisser la forme dans les encoches d'un côté de la matrice et tournez-la jusqu'à ce que la forme souhaitée se trouve dans le centre du trou.
- 3 Mettez un peu de préparation pour pâtes sur la trémie. Passez une petite quantité de préparation dans le tube d'alimentation à la fois.
 - 4 Découpe au couteau pour obtenir la bonne longueur.

Entretien et nettoyage

Ne passez aucun élément au lave-vaisselle.

Démontez l'accessoire

- Maintenez toujours le bord de l'ensemble de découpage d'une main, tournez le collier de serrage vers vous et retirez-le. Retirez l'écrou de fixation, utilisez le mélangeur/poussoir pour desserrer l'écrou de fixation si nécessaire. Retirez l'accessoire de l'appareil et démontez les pièces.

N Matrices

- Les matrices pour Maccheroni Rigati, Maccheroni Lisci et Bucatini peuvent être démontées pour faciliter le nettoyage.
Nettoyez immédiatement après utilisation sinon la pâte sèchera et sera très difficile à enlever. Utilisez l'outil de nettoyage pour retirer la pâte des matrices.

L'extrémité plus épaisse de l'outil est idéale pour nettoyer les trous plus larges sur la matrice à Maccheroni rigati alors que l'extrémité plus fine facilite le nettoyage des autres matrices. Lavez à l'eau chaude savonneuse puis séchez bien.

Spirale

- Ne l'immergez pas dans l'eau.
- Essuyez-la pour la nettoyer puis séchez-là.

Trémie, écrou du collier, corps de l'appareil, mélangeur, ensemble de découpage.

- Enlevez toute la pâte pour pâtes fraîches et si nécessaire lavez à l'eau chaude savonneuse puis séchez bien.

- Nettoyez immédiatement après utilisation sinon la pâte sèchera et sera très difficile à enlever. Utilisez l'outil de nettoyage pour retirer la pâte des matrices.

Service après-vente

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre appareil, reportez-vous à la section « Guide de dépannage » de ce manuel ou consultez la page www.kenwoodworld.com avant de contacter le service après-vente.
- N'oubliez pas que votre appareil est couvert par une garantie, qui respecte toutes les dispositions légales concernant les garanties existantes et les droits du consommateur dans le pays où vous avez acheté le produit.
- Si votre appareil Kenwood fonctionne mal ou si vous trouvez un quelconque défaut, veuillez l'envoyer ou l'apporter à un centre de réparation KENWOOD autorisé. Pour trouver des détails actualisés sur votre centre de réparation KENWOOD le plus proche, veuillez consulter www.kenwoodworld.com ou le site internet spécifique à votre pays.
- Fabriqué en Chine.

Recette de pâte nature pour pâtes fraîches

(pour toutes les recettes, mélangez les ingrédients à l'aide du batteur-K)

Nous vous conseillons d'utiliser de la farine type 45, mais si toutefois elle n'était pas disponible, utilisez dans ce cas de la Farine intégrale multi-usage. Mesurez les ingrédients avec précaution, ceci dans la mesure où plus le mélange est sec, plus vous risquez d'abîmer votre accessoire et/ou votre robot pâtissier multifonction. Toutefois, si le mélange forme une boule de pâte, alors cela signifie que cette dernière comporte trop de liquide.

200 g de farine Type 45
100 g d'œufs battus (environ
2 œufs de taille moyenne)

Méthode

Placez la farine dans le bol. Ajoutez progressivement l'œuf battu sur la vitesse minimum puis sur la vitesse 1. Mélangez pendant 30-45 secondes puis raclez. Remettez l'appareil en route et continuez de mélanger pendant environ 30 secondes supplémentaires. La texture devrait s'apparenter à de la chapelure grossière. Les particules doivent être séparées mais former une masse solidaire si vous les pressez.

Pour faire des pâtes aux différentes saveurs

Pâtes aux herbes

Suivez la recette ci-dessus mais ajoutez 20 ml d'herbes lavées et hachées finement, du persil par exemple, aux œufs battus.

Pâtes complètes – remplacez la farine par de la farine complète ordinaire

Verdi – remplacez 30 ml d'œufs battus par 30 ml d'épinards finement hachés.

Pâtes Sans Oeufs

200g de farine T45
une pincée de sel/
25 ml d'huile d'olive vierge
environ 100 ml d'eau

Suivez la recette de préparation des pâtes natures en ajoutant du sel à la farine et en remplaçant les œufs par l'huile et l'eau.

Pâtes Japonaises au blé noir Sobai

- idéales pour les personnes qui suivent un régime sans gluten.

300 g de farine de blé noir
150 g d'œufs battus

Suivez la recette pour la préparation des pâtes nature. Passez le mélange dans l'appareil à pâtes fraîches équipé de la grille Bigoli, puis coupez à la longueur adéquate. Cuire à l'eau bouillante.

Pâtes japonaises Udon

350 g de farine courante
140 ml d'eau froide
20 g de sel

Mélangez le sel dans l'eau jusqu'à dissolution.

Suivez la recette pour la préparation des pâtes nature en remplaçant les œufs battus par l'eau salée.

Passez ce mélange dans l'appareil à pâtes fraîches avec la grille Bigoli et coupez à la longueur adéquate. Cuire à l'eau bouillante non salée pendant environ 5 minutes.

Les pâtes doivent être fermes mais tendres. Egouttez

immédiatement et rincez à l'eau froide. Servez immédiatement avec la sauce de votre choix.

Pâtes à base de farine de lentilles

250 g de farine de lentilles

100 g d'oeuf battu

2 c. à soupe d'huile d'olive

2 c. à soupe d'eau

Suivez les étapes de préparation pour les pâtes nature, puis ajoutez l'huile d'olive et l'eau avec l'œuf battu.

Passez le mélange dans l'appareil à pâtes équipé de la grille Maccheroni Rigati ou Maccheroni Lisci, puis coupez à la longueur adéquate. Cuire à l'eau bouillante.

- N'ajoutez jamais d'huile à l'eau car cela rend les pâtes glissantes et la sauce n'adhère alors pas bien aux pâtes.

Choix d'une sauce pour vos pâtes

Le choix des pâtes adaptées à une sauce peut faire la différence. Les formes tubulaires en ferment des morceaux d'aliments dans les sauces épaisse alors que les longues pâtes absorbent bien le jus des sauces à la tomate et les sauces aux fruits de mer sans devenir molles. Enfin les pâtes plus épaisse vont généralement avec les sauces au goût prononcé.

La cuisson de vos pâtes

Avant la cuisson, les pâtes peuvent être séchées pendant une courte durée (jusqu'à une heure avant la cuisson). Cela dépend du type de pâtes fabriquées :

- 1 Faites bouillir une casserole d'eau remplie aux trois quarts. Ajoutez du sel à votre convenance.
- 2 Ajoutez les pâtes et amenez à ébullition en remuant de temps à autre. Cuisez jusqu'à ce que les pâtes soient al dente. Elles doivent être tendres mais fermes lorsque vous les croquez. En général, cela prend 1 à 10 minutes mais cela dépend du type de pâtes et de la texture souhaitée. Vérifiez régulièrement la texture des pâtes car elles continuent à cuire un peu après les avoir retirées de la source de chaleur.

Biscuits nature

150 g de beurre ramolli
150 g de sucre en poudre
2 petits œufs , battus
300 g de farine, tamisée

Travaillez le beurre et le sucre en pommade dans le bol à l'aide du batteur-K jusqu'à ce que le mélange soit léger et mousseux. Ajoutez les œufs en battant puis la farine tamisée. Faites passer la mixture dans l'accessoire après avoir sélectionné la forme souhaitée et coupez à la longueur adéquate. Placez sur une feuille de cuisson beurrée et cuisez au centre d'un four chaud à 190°C, thermostat 5 pendant environ 10 minutes ou jusqu'à cuisson complète. Laissez refroidir sur une grille.

Biscuits au chocolat

125 g de beurre ramolli
200 g de sucre en poudre
2 petits œufs, battus
250 g de farine
25 g de poudre de cacao

Suivez la méthode pour les biscuits nature.

Après refroidissement des biscuits, vous pouvez les décorer avec du chocolat fondu ou les saupoudrer de sucre glace.

Guide de dépannage

Question	Réponse/conseil
La pâte a un aspect rugueux	<ul style="list-style-type: none">Les grilles/matrices sont spécialement faites en bronze. Une des caractéristiques de la matrice en bronze est qu'elle donne à la pâte une surface rugueuse que l'on préfère généralement puisqu'elle permet à la sauce de coller.
La qualité de la pâte qui est expulsée varie pendant dans le mélange	C'est normal mais il est possible de minimiser cela en : <ul style="list-style-type: none">s'assurant que le mélange est d'une consistance relativement constante au départ;faisant passer le mélange dans l'appareil à pâtes à une vitesse constante;s'assurant que tout le mélange est expulsé d'un seul coup;s'assurant de ne pas laisser le mélange sécher.
La pâte ne sort pas des trous	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que les matrices sont propres avant de commencer. De la pâte sèche dans les trous empêchera l'expulsion.Vérifiez que le tube d'alimentation n'est pas bouché.Utilisez le mélangeur/poussoir pour faire passer la pâte sur la spirale.
Les matrices sont difficiles à nettoyer	<ul style="list-style-type: none">Nettoyez-les toujours après utilisation, ne laissez pas le mélange sécher sur la matrice.Utilisez l'outil fourni. L'extrémité épaisse de l'outil est idéale pour nettoyer les trous plus larges de la matrice à Maccheroni rigati alors que l'extrême fine convient au nettoyage des autres matrices.
Les formes des pâtes sont déchiquetées	<ul style="list-style-type: none">Quelquefois, les premières pâtes expulsées sont un peu déchiquetées. Versez le mélange de pâte à un rythme régulier constant et essayez d'ajuster le rythme auquel le mélange est ajouté. Faites chauffer sous l'eau le corps de l'accessoire, la matrice et l'écrub du collier et séchez-les bien avant utilisation.
La matrice ne s'ajuste sur la spirale	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le trou central de la matrice ne contient pas de mélange séché d'essais antérieurs.Si vous changez de matrice en cours d'opération, vérifiez qu'il ne reste pas de mélange entre la matrice et la spirale ce qui les empêcherait d'entrer en contact.

Question	Réponse/conseil
Le tube d'alimentation ne cesse de se boucher	<ul style="list-style-type: none"> • Versez de petites quantités de pâte à la fois à un rythme régulier et versez-en davantage uniquement lorsque le tube d'alimentation est vide. • Le mélange est trop humide. • Utilisez l'extrémité du mélangeur/poussoir pour pousser le mélange dans le tube d'alimentation (si vous enlevez la trémie, cela permettra au mélangeur d'aller plus bas dans le tube d'alimentation). • Variez la vitesse à laquelle vous versez le mélange.
L'ensemble de découpage est difficile à enlever	<ul style="list-style-type: none"> • Laissez l'accessoire refroidir pendant 30 minutes environ.
L'ensemble de découpage est difficile à mettre en place	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le collier de serrage en métal est en partie dévissé de la partie interne en plastique avant de le pousser sur l'accessoire.


Deutsch

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.
- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und bevor Sie es reinigen.
- Das Gerät im Betrieb niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Nudelteige, die zu trocken sind oder zu schnell durch die Nudelpresse geführt werden, können Ihren Aufsatz und/oder die Küchenmaschine beschädigen.
- Niemals Ihre Finger oder andere Gegenstände, außer dem mitgelieferten Schraubenschlüssel/Drücker, in den Zufuhrschaft stecken.
- Den Teig nur mit dem Schraubenschlüssel-/Drückergriff durch den Zufuhrschaft drücken. Nicht zu fest drücken.
- Die Nudelpresse darf niemals angebracht oder entfernt werden, während der Mixer läuft.
- Den Teig nur jeweils in kleinen Mengen und mit einer stetigen Geschwindigkeit durchschieben. Darauf achten, dass sich der Zufuhrschaft nicht füllt.
- Vorsicht beim Handhaben oder Reinigen. Das Messer des Schneidwerks ist scharf.

- Ein unsachgemäßes Gebrauch Ihres Aufsatzes kann zu Verletzungen führen.
 - Den Maschinenkopf nicht mit angebrachtem Aufsatz bewegen Oder hochklappen, da die Küchenmaschine dadurch ihren sicheren Stand verlieren könnte.
 - Das Gerät nicht nahe der Kante einer Arbeitsfläche aufstellen bzw. über die Kante hinausragen lassen und nicht gegen einen angebrachten Aufsatz drücken – das Gerät könnte dadurch seinen sicheren Stand verlieren und umkippen, was zu Verletzungen führen kann.



- Siehe die Sicherheitswarnungen im Handbuch zu Ihrer Küchenmaschine.

Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Um sicherzustellen, dass dieser Aufsatz mit Ihrer Küchenmaschine kompatibel ist, prüfen Sie bitte, dass beide Komponenten das Drehanschluss-System aufweisen.

Wenn Ihre Küchenmaschine für das BAR-System ausgelegt ist, brauchen Sie einen Adapter, um den Aufsatz verwenden zu können. Der Produktcode für den Adapter lautet KAT001ME. Weitere Informationen zum Bestellen des Adapters finden Sie unter www.kenwoodworld.com/twist.

Vor der ersten Verwendung

- Waschen Sie die Teile ab – siehe „Pflege und Reinigung“.

Dieser Aufsatz eignet sich auch für Kmix Küchenmaschinen mit Niedriggeschwindigkeits-Anschluss (Serien mit der Bezeichnung TYPE KVC, KVL und KCC).

Dieser Aufsatz eignet sich auch für Küchenmaschinen mit Niedriggeschwindigkeits-Anschluss (Serien mit der Bezeichnung TYPE KMX).

Übersicht

- ① Trichter
- ② Zufuhrschacht
- ③ Gehäuse
- ④ Förderschnecke
- ⑤ Formdüse*
- ⑥ Sicherungsmutter
- ⑦ Klemmring des Schneidwerks
- ⑧ Messer
- ⑨ Schraubenschlüssel/Drücker
- ⑩ Reinigungswerkzeug
- ⑪ Plätzchen-Aufsatz (separat verkauft)
- Ⓐ Plätzchen-Formdüse
- B Plätzchen-Schablone

*Die Formdüse für Maccheroni Rigati (siehe Abbildungsseite) ist im Lieferumfang inbegriffen. Wenn Sie weitere Formdüsen (siehe Abbildungen auf der Rückseite des Hefts) kaufen möchten, besuchen Sie bitte www.kenwoodworld.com.

Zusammensetzen Ihrer Nudelpresse

Siehe Abbildungen A - G

Optional: Damit sich die Nudeln leichter herstellen lassen, legen Sie das Gehäuse, die Formdüse und die Ringmutter zum Erwärmen in heißes Wasser und trocknen die Teile dann ab.

- A Schieben Sie die Förderschnecke in das Gehäuse ein.
- B Bringen Sie die Formdüse an.
- C Setzen Sie die Sicherungsmutter ein und ziehen Sie sie von Hand an. (Verwenden Sie dazu nicht den Schraubenschlüssel/Drücker - er dient nur als Hilfe bei der Entfernung).
 - Achten Sie darauf, dass die Sicherungsmutter fast bündig am Gehäuse des Aufsatzes anliegt.

D Nehmen Sie den Deckel des Niedriggeschwindigkeits-Anschlusses ab.

E Halten Sie den Aufsatz in der abgebildeten Position, setzen Sie ihn in den Niedriggeschwindigkeits-Anschluss ein und drehen Sie den Aufsatz, bis er einrastet.

F Bringen Sie den Trichter an.

Schneidwerk

Optional: Das Schneidwerk

- (7) und (8) kann an der zusammenge setzten

Nudelpresse angebracht werden, um die Pasta in die gewünschte Länge zu schneiden.

G Achten Sie darauf, dass der Griff des Schneidmessers nach oben weist, und schrauben Sie den Klemmring leicht auf. Setzen Sie das Schneidwerk über die Sicherungsmutter und drehen Sie es, wenn notwendig, so dass es fest am Aufsatz sitzt. Die Formdüse sollte bündig vorne mit dem Schneidwerk abschließen.

Halten Sie das Schneidwerk am Rand fest und drehen Sie gleichzeitig den Klemmring weg von Ihnen, um ihn festzu ziehen.

Hinweis: Zum Anbringen oder Abnehmen des Schneidwerks dieses immer mit einer Hand am Rand festhalten und den Klemmring mit der anderen Hand drehen.

Verwendung Ihrer Nudelpresse

Siehe Abbildungen H - I

- **Verwenden Sie zum Verarbeiten Ihres Nudelteigs die Geschwindigkeitsstufen 2-3.**

- Bereiten Sie Ihren Nudelteig nach einem der mitgelieferten Rezepte zu.
 - **Der Teig darf nicht zu trocken sein, da dies Ihre Nudelpresse oder Küchenmaschine beschädigen könnte.** Der Teig sollte die Konsistenz von groben Brotkrumen oder Streuseln haben. Die Krümel sollten getrennt sein, sich aber zu festen Klumpen zusammendrücken lassen.
- H** Schalten Sie die Küchenmaschine auf Geschwindigkeitsstufe 2-3. Geben Sie einen Teil des Teigs auf den Trichter. Geben Sie durch den Zufuhrschacht jeweils nur eine kleine Teigmenge zu. Warten Sie, bis die Förderschnecke frei ist, bevor Sie mehr Teig zufügen. Wenn der Zufuhrschacht verstopft ist, drücken Sie den Teig mit dem Ende des Schraubenschlüssel-/Drückergiffs auf die Förderschnecke (benutzen Sie nichts anderes als den Schraubenschlüssel-Griff und drücken Sie nicht zu fest). Achten Sie darauf, dass sich der Zufuhrschacht niemals füllt.
- 1** Wenn die Pasta die richtige Länge erreicht hat, schieben Sie den Griff am Schneidwerk vor und zurück, um die Pasta in Stücke mit der gewünschten Länge zu schneiden. Wenn das Schneidwerk nicht angebracht ist, können Sie die Pasta alternativ mit einem Messer schneiden.
- Zum Auswechseln der Formdüsen das Schneidwerk abnehmen. Dazu das Schneidwerk mit einer Hand am Rand festhalten und den Klemmring hin zu Ihnen drehen. Die Sicherungsmutter entfernen (bei Bedarf den Schraubenschlüssel/Drücker zum Lösen der Mutter verwenden) und kurz auf Geschwindigkeitsstufe 1 schalten, um die Formdüse auszuwerfen. Die Formdüse und etwaige Nudelreste entfernen und dann die gewünschte neue Formdüse einführen. Sicherungsmutter und Schneidwerk wieder anbringen.
- WANRUNG:**
Die Nudelpresse wird bei Gebrauch heiß. Dies ist normal, da der Nudelteig im Aufsatz zusammengedrückt wird.
- Verwendung Ihres Plätzchen-Aufsatzes**
- Siehe Abbildungen J - M**
- Wichtig: Wenn der Plätzchen-Aufsatz benutzt wird, darf das Schneidwerk nicht angebracht sein.**
- Benutzen Sie ein Messer dazu, die Plätzchen in die gewünschte Länge zu schneiden.**
- 1 Entfernen Sie die Schablone von der Plätzchen-Formdüse. Montieren Sie die Nudelpresse mit der Plätzchen-Formdüse und achten Sie darauf, dass die Schlitzte in der Formdüse am Ende jeweils seitlich sitzen. Bringen Sie den Aufsatz an der Küchenmaschine an. (Das Schneidwerk sollte nicht angebracht werden.)
 - 2 Schieben Sie die Schablone in die Schlitzte auf beiden Seiten der Formdüse und bewegen Sie sie, bis sich die gewünschte Form in der Mitte des Lochs befindet.
 - 3 Geben Sie einen Teil des Teigs auf den Trichter. Geben Sie durch den Zufuhrschacht jeweils nur eine kleine Teigmenge zu.
 - 4 Mit einem Messer in die gewünschte Länge schneiden.

Pflege und Reinigung

Die Teile sind nicht für die Spülmaschine geeignet.

Demontage des Aufsatzes

- Halten Sie stets den Rand des Schneidwerks mit einer Hand fest; drehen Sie dann den Klemmring in Ihre Richtung und entfernen Sie ihn. Entfernen Sie die Sicherungsmutter; verwenden Sie zum Lösen der Sicherungsmutter gegebenenfalls den Schraubenschlüssel/Drücker. Entfernen Sie den Aufsatz von der Küchenmaschine und zerlegen Sie die Teile.

Formdüsen

N Die Formdüsen für

- Maccheroni rigati, Maccheroni lisci und Buccatini können auseinandergezogen werden, um die Reinigung zu erleichtern.
- Reinigen Sie die Teile unmittelbar nach dem Gebrauch, weil der Nudelteig sonst antrocknet und sich nur extrem schwer entfernen

lässt. Entfernen Sie mithilfe des Reinigungswerkzeugs alle Pastareste von den Formdüsen. Das dicke Ende des Werkzeugs ist ideal zum Reinigen der größeren Löcher auf der Formdüse für Maccheroni rigati, während das dünnere Ende zur Reinigung der anderen Formdüsen verwendet werden kann. Waschen Sie die Teile in heißem Seifenwasser und trocknen Sie sie dann gründlich ab.

Förderschnecke

- Tauchen Sie die Förderschnecke nicht in Wasser.
- Wischen Sie die Förderschnecke sauber und trocknen Sie sie dann ab.

Trichter, Ringmutter, Gehäuse, Schraubenschlüssel, Schneidwerk

- Entfernen Sie Teigreste und waschen Sie die Teile bei Bedarf in heißem Seifenwasser. Trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.

Kundendienst und Service

- Sollten Sie irgendwelche Probleme mit dem Betrieb Ihres Geräts haben, ziehen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung“ zu Rate oder besuchen Sie www.kenwoodworld.com, bevor Sie Hilfe anfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Produkt durch eine Garantie abgedeckt ist – diese erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich geltender Garantie- und Verbraucherrechte in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
- Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Informationen zu autorisierten KENWOOD Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei www.kenwoodworld.com bzw. auf der Website für Ihr Land.
- Hergestellt in China.

Rezept für einfachen Nudelteig

Pasta ohne Ei

200 g 00-Mehl/

1 Prise Salz

25 ml kaltgepresstes Olivenöl/

ca. 100 ml Wasser

Wir empfehlen die Verwendung von Mehl des Typs 00, aber wenn diese Sorte nicht erhältlich ist, können Sie auch Allzweckmehl verwenden.
Messen Sie die Zutaten sorgfältig ab, weil Ihr Aufsatz und/oder die Küchenmaschine beschädigt werden könnten, wenn der Teig zu trocken ist. Bildet der Teig hingegen eine Kugel, haben Sie zuviel Flüssigkeit zugegeben.

Methode
Das Mehl in die Schüssel geben. Nach und nach das geschlagene Ei hinzufügen und dabei von niedrigster Geschwindigkeit auf Stufe 1 erhöhen. Den Teig 30 bis 45 Sekunden verarbeiten und dann nach unten schaben. Erneut einschalten und circa weitere 30 Sekunden verarbeiten. Der Teig sollte die Konsistenz von groben Brotkrümeln oder Streuseln haben. Die Krümel sollten getrennt sein, sich aber zu festen Klumpen zusammendrücken lassen.

Wie den einfachen Nudelteig zubereiten.

Kräuter-Pasta

Verwenden Sie das Rezept oben, aber fügen Sie 20 ml gewaschene und fein gehackte Kräuter, wie z. B. Petersilie, zum geschlagenen Ei hinzu.

Vollkorn-Pasta – Ersetzen Sie das Mehl durch normales Vollkornmehl.

Pasta Verdi – Ersetzen Sie 30 ml geschlagenes Ei durch 30 ml fein pürierten Spinat.

(Bei allen Rezepten die Zutaten mit dem K-Haken verarbeiten)

Wir empfehlen die Verwendung von Mehl des Typs 00, aber wenn diese Sorte nicht erhältlich ist, können Sie auch Allzweckmehl verwenden.

Japanische Soba Buchweizennudeln

– Ideal für Menschen, die sich glutenfrei ernähren müssen.

300 g Buchweizenmehl/
150 g geschlagenes Ei/
150 g geschnittenes Ei

Wie den einfachen Nudelteig zubereiten.

Den Teig durch die Nudelpresse mit angebrachtem Bigoli-Einsatz führen und in die gewünschte Länge schneiden. In kochendem Wasser garen.

Udon Nudeln

350 g Allzweckmehl/
140 m/ kaltes Wasser
20 g Salz

Das Salz in das Wasser rühren, bis es aufgelöst ist. Den Teig durch die Nudelpresse mit angebrachtem Bigoli-Einsatz führen und in die gewünschte Länge schneiden. In kochendem Wasser garen.

Den Teig durch die Nudelpresse mit angebrachtem Bigoli-Einsatz führen und in die gewünschten Längen schneiden. In kochendem Wasser circa 5 Minuten garen. Die Nudeln sollten fest, aber zart sein. Sofort abgießen, unter kaltem Wasser abschrecken und mit einer Soße Ihrer Wahl servieren.

Herstellen aromatisierter Pasta

Linsenpasta

250 g Linsenmehl

100 g geschlagenes Ei

2 EL Olivenöl

2 EL Wasser

Wie den einfachen Nudelteig zubereiten, doch das Olivenöl und Wasser mit dem geschlagenen Ei hinzufügen. Den Teig durch die Nudelpresse mit angebrachter Formdüse für Maccheroni Rigati oder Maccheroni Lisci führen und in die gewünschten Längen schneiden. In kochendem Wasser garen.

Kochen Ihrer Pasta

Vor dem Garen kann Pasta eine kurze Zeit getrocknet werden - bis zu einer Stunde vor dem Kochen. Die Zeit schwankt je nach hergestellter Nudelsorte.

- 1 Bringt Wasser in einem zu $\frac{3}{4}$ gefüllten Topf zum Kochen. Fügen Sie nach Geschmack Salz hinzu. Fügen Sie Ihre Nudeln hinzu und kochen Sie sie unter gelegentlichem Rühren auf. Garen Sie die Pasta, bis sie al dente, d. h. blässfest, sind. Die Kochzeit beträgt 1-10 Minuten, je nach Nudelsorte und gewünschter Konsistenz. Überprüfen Sie die Konsistenz regelmäßig, denn die Nudeln garen noch etwas nach, nachdem sie von der Hitze entfernt wurden.

- Fügen Sie niemals Öl zum Kochwasser hinzu, weil die Pasta dadurch glitschig werden und die Sauce nicht richtig daran haftet.

Wahl einer Soße für Pasta

Die Wahl der richtigen Nudelsorte für eine spezielle

Soße kann das Ergebnis völlig verändern. Röhrenförmige Sorten halten Stücke in dicken Soßen gut fest, während lange Stränge gut Tomatensosßen und Soßen mit Meeresfrüchten aufsaugen, ohne weich zu werden. Dickere Nudelsorten eignen sich im Allgemeinen gut für aromareiche Soßen.

Einfache Plätzchen

150 g weiche Butter

150 g Zucker

2 kleine Eier, geschlagen

300 g Mehl, gesiebt

Die Butter und den Zucker in der Schüssel mit dem K-Rührer rühren, bis die Masse leicht und schaumig ist. Das Ei in die Masse rühren und dann das gesiebte Mehl unterheben. Den Teig durch den Aufsatz mit der gewünschten Formdüse drücken und den Teig in Stücke geeigneter Länge schneiden. Die Plätzchen auf ein gefettetes Backblech legen und sie in der Mitte eines heißen Backofens bei 190°C, Gas Stufe 5, ca. 10 Minuten backen (bzw. bis sie gar sind). Die fertigen Plätzchen auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

Schokoladen- Plätzchen

125 g weiche Butter

200 g Zucker

2 kleine Eier, geschlagen

250 g Mehl

25 g Kakaopulver } gesiebt

Wie die einfachen Plätzchen zubereiten.

Nach dem Abkühlen der Plätzchen können sie zum Dekorieren in geschmolzene Schokolade getaucht oder mit Puderzucker bestäubt werden.

Fehlerbehebung

Frage	Antwort/Tipp
Die Nudeln sehen rau aus	<ul style="list-style-type: none"> Die Siebe/Formdüsen bestehen aus Bronze. Ein Merkmal der Bronze-Formdüse ist, dass sie der Pasta eine rauere Oberfläche verleiht, auf der Sauce besonders gut haften kann.
Die Qualität der geförmten Pasta schwankt innerhalb einer Teigmischung	<p>Das ist normal, lässt sich aber durch folgende Maßnahmen minimieren:-</p> <ul style="list-style-type: none"> Achten Sie darauf, dass der Teig von Anfang an eine verhältnismäßig gleichmäßige Konsistenz aufweist. Führen Sie den Teil mit gleichmäßiger Geschwindigkeit durch die Nudelpresse. Achten Sie darauf, dass der gesamte Teig in einer Charge extrudiert wird. Achten Sie darauf, dass der Teig nicht austrocknet..
Die Nudeln kommen nicht aus den Löchern	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass die Formdüsen sauber sind. Angetrocknete Pastaresten in den Löchern verhindern das Herausdrücken der Nudeln. Überprüfen Sie, ob der Zufuhrschaft verstopft ist. Drücken Sie die Pasta mit dem Schraubenschlüssel/Drücker auf die Förderschnecke.
Die Formdüsen lassen sich nur schwer reinigen	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie die Formdüsen stets unmittelbar nach dem Gebrauch. Lassen Sie den Teig nicht auf der Formdüse antröcknen. Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug. Das dickere Ende des Werkzeugs ist ideal zum Reinigen der größeren Löcher der Formdüse für Maccheroni rigati, während das dünnere Ende zum Reinigen der anderen Formdüsen verwendet werden kann.
Die Pastaformen sind uneben	<ul style="list-style-type: none"> Manchmal ist die erste geformte Nudel etwas uneben. Fügen Sie den Nudelteig mit gleichmäßiger Geschwindigkeit zu und versuchen Sie, die Geschwindigkeit anzupassen, mit der der Teig zugeführt wird. Erwärmten Sie das Gehäuse, die Formdüse und die Ringmutter in heißem Wasser und trocknen Sie die Teile gründlich vor dem Gebrauch.
Die Formdüse passt nicht auf die Förderschnecke	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass das Loch in der Mitte der Formdüse nicht mit angetrocknetem Teig aus früheren Zubereitungen verstopft ist. Wenn Sie Formdüsen zwischen durch auswechseln, stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Formdüse und der Förderschnecke kein Teig befindet, der verhindert, dass die Formdüse auf die Förderschnecke passt.

Frage	Antwort/Tipp
Der Zufuhrschaft verstopft immer wieder	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie jeweils nur kleine Pastamengen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit zu und fügen Sie erst dann mehr Teig hinzu, wenn der Zufuhrschaft frei ist. • Der Teig ist zu feucht. • Drücken Sie den Teig mit dem Ende des Schraubenschlüssel/Drückers durch den Zufuhrschaft. (Wenn der Trichter entfernt wird, kann der Schraubenschlüssel weiter in den Zufuhrschaft hinein reichen). • Verändern Sie die Geschwindigkeit beim Hinzufügen des Teigs.
Das Schneidwerk lässt sich nur schwer entfernen	<ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie den Aufsatz ca. 30 Minuten abkühlen.
Das Schneidwerk lässt sich nur schwer anbringen	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Metallklemmring teilweise vom Plastikeinsatz abgeschraubt ist, bevor der Aufsatz aufgedrückt wird.


Italiano

Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni

Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Rimuovere la confezione e le etichette.
- Spegnere e scollegare la spina prima di montare o rimuovere le parti, quando non in uso e prima della pulizia.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito dopo averlo acceso.
- L'impasto per la pasta preparato troppo asciutto o versato troppo velocemente può rompere torchio per la pasta e/o il robot da cucina.
- Non mettere le dita o altri oggetti nel tubo di introduzione, fatta eccezione per la chiave/spingitore fornito.
- Usare solo il manico della chiave/spingitore fornito per spingere l'impasto nel tubo di introduzione. Evitare di spingere troppo forte.
- Non attaccare né staccare mai l'accessorio per la pasta con il robot da cucina già in funzione.
- Introdurre l'impasto poco a poco e in modo continuo. Non lasciare che il tubo si riempia.
- Fare attenzione quando si maneggia o si pulisce questo apparecchio: le lame sono molto affilate.
- Un utilizzo scorretto dell'accessorio può provocare serie lesioni fisiche.
- Non spostare né sollevare la testa dell'impastratrice quando l'accessorio è montata perché la l'impastratrice planetaria potrebbe diventare instabile.

- Non utilizzare l'apparecchio vicino al bordo né farlo sporgere dalla superficie di lavoro o esercitare forza sull'accessorio montato, poiché ciò potrebbe causare instabilità e il ribaltamento dell'unità, con conseguenti lesioni.



- Fare riferimento al manuale dell'impastratrice planetaria principale per ulteriori avvertenze di sicurezza.

• Questo apparecchio è conforme al regolamento (CE) No. 1935/2004 sui materiali e articoli in contatto con alimenti.

maggiori informazioni e per ordinare l'adattatore, visitare il sito www.kenwoodworld.com/twist.

Prima di usare per la prima volta l'apparecchio

- Lavare le parti: consultare 'Cura e pulizia'.

L'accessorio KAX92.AOME utilizza il sistema di innesto a rotazione (Twist Connection System)  ed è stato progettato per i modelli di Kenwood Chef di ultima generazione (TYPE serie KVC, KVL e KCC).

Questo accessorio può anche essere montato su impastatrici planetarie modello Kmix dotate di attacco per lavorazioni a bassa velocità (TYPE serie KMx). Per verificare che questo accessorio sia compatibile con l'impastratrice planetaria, verificare che entrambi i pezzi utilizzino il sistema di attacco a rotazione (Twist Connection System) .

Se impastatrice planetaria di cui si dispone si avvale di sistema di attacco a barra (Bar Connection System) , si dovrà utilizzare l'adattatore KATO01ME. Per

Legenda

- | | |
|---|---|
| ① | Tramoggia |
| ② | Tubo di introduzione |
| ③ | Corpo dell'apparecchio |
| ④ | Chiocciola |
| ⑤ | Trafila* |
| ⑥ | Ghiera |
| ⑦ | Ghiera bloccalama |
| ⑧ | Lama |
| ⑨ | Chiave/spingitore |
| ⑩ | Utensile per la pulizia |
| ⑪ | Trafila per biscotti
(venduta separatamente) |
| A | Stampo per biscotti |
| B | Trafila per biscotti |

*Inclusa nel pacchetto vi è la trafilatura per Maccheroni rigati indicata nella pagina delle illustrazioni. Per acquistare una delle trafile supplementari

mostrate sul retro di questo opuscolo, visitare il sito www.kenwoodworld.com.

Come assemblare il torchio per la pasta

Fare riferimento alle illustrazioni A - G

Facoltativo: per una lavorazione più facile della pasta, scaldare il corpo dell'apparecchio, la trafila e la ghiera bloccalama immergendoli in acqua calda e poi asciugandoli.

A Inserire la chiocciola nel corpo dell'apparecchio.

B Montare la trafila.

C Montare la ghiera e stringerla a mano. (Non usare la chiave/lo spingitore, che servono solo a facilitare l'estrazione della trafila).

• Controllare che la ghiera sia quasi a raso con il corpo dell'accessorio.

D Sollevare il coperchio dell'attacco a bassa velocità.

E Con l'adattatore nella posizione indicata, individuare l'attacco per lavorazioni a bassa velocità e ruotarlo, per bloccarlo in posizione.

F Ora montare la tramoggia.

Gruppo di taglio

Facoltativo: il gruppo di taglio ⑦ e ⑧ può essere installato sul torchio per la pasta per agevolare il taglio della pasta nelle lunghezze desiderate.

G Con la maniglia della lama di taglio più in alto, svitare leggermente la ghiera bloccalama blocco. Posizionare sopra la ghiera e ruotare se necessario fino a quando non sarà completamente bloccata nell'accessorio. la ghiera

dovrebbe adattarsi a filo alla parte anteriore del gruppo di taglio.

Tenere fermo il bordo del gruppo di taglio e allo stesso tempo stringere la ghiera bloccalama allontanandola da te.

Nota: ogni volta che si

installa o si rimuove il gruppo di taglio, tenere sempre il bordo del gruppo in una mano e ruotare la ghiera bloccalama blocco con l'altra.

Come utilizzare il torchio per la pasta

Fare riferimento alle illustrazioni H - I

• Usare la velocità 2-3 per lavorare la pasta.

Preparare l'impasto seguendo una delle ricette fornite.

Non preparare un impasto troppo secco, altrimenti si rischia di rompere l'accessorio impastatore o il robot da cucina. L'impasto dovrebbe avere l'aspetto di grosse briciole di pane, oppure una consistenza friabile e grossolana. Vi dovrebbero essere grumi separati, che se pigiati dovrebbero formare un impasto collosso.

H Accendere il robot alla velocità 2-3. Mettere una parte dell'impasto sulla tramoggia. Introdurre a poco a poco l'impasto nel tubo. Prima di continuare, controllare che dalla chiocciola non esca più impasto. Se l'impasto all'interno del tubo dovesse bloccarsi, usare l'estremità del manico della chiave/ spingitore per spingerlo sulla chiocciola (usare solo il manico della chiave, mai

altri utensili, e non spingere troppo forte). Non lasciare mai che il tubo si riempia.

1 Quando la pasta è

sufficientemente lunga, tagliarla passando il manico sulla lama. Alternativamente, se non si usa la lama tagliare la pasta con un coltello.

- Per sostituire le trafilie, rimuovere il gruppo di taglio tenendo premuto il bordo in una mano e ruotare la ghiera bloccalama verso di te. Rimuovere la ghiera (utilizzare la chiave/lo spinatore per allentare il dado di fissaggio se necessario) e passare brevemente alla velocità 1 per espellere la trafila.

Rimuovere la trafila e eventuale pasta in eccesso visibile e poi installare la trafila desiderata. Riporre la ghiera e il gruppo di taglio.

Attenzione

Il torchio per la pasta si scalderà durante l'uso - questo è normale ed è causato dalla pasta che viene compressa nell'accessorio.

- 2 Infilare la forma nelle fessure su entrambi i lati della trafila e spostarla fino a quando la forma desiderata viene a trovarsi al centro della fessura.
- 3 Mettere una parte dell'impasto sulla tramoggia. Introdurre a poco a poco l'impasto nel tubo.
- 4 Con un coltello tagliare in lunghezze adeguate.

Pulizia e cura dell'apparecchio

Non lavare nessuno dei componenti in lavastoviglie.

Per smontare l'accessorio

- Tenere sempre il bordo della lama con una mano e usando l'altra mano ruotare la ghiera bloccalama verso di te, fino a togierla. Ora estrarre la ghiera, se necessario utilizzando la chiave/lo spingitore per allentarla. Staccare l'accessorio dal robot da cucina e smontare i componenti.

Trafile

- N** Le trafilie per Maccheroni rigati, Maccheroni lisci e Bucatini possono venire staccate per facilitarne la pulizia.

- Pulire l'apparecchio immediatamente dopo l'uso, altrimenti la pasta si seccherà e sarà molto difficile pulirlo. Usare l'utensile per la pulizia per asportare tutti i residui di pasta dalle trafilie. La parte più spessa di questo utensile è ideale per pulire i fori più grandi sulla trafila per Maccheroni Rigati, mentre quella più sottile è idonea per la pulizia delle altre trafilie. Lavare le trafilie in acqua calda saponata e poi asciugarle bene.

Come usare la trafila per biscotti

Fare riferimento alle illustrazioni J - M

Importante: Il gruppo di taglio non deve essere montato quando si usa la trafila per biscotti.

Servirsi di un coltello per tagliare i biscotti alla lunghezza desiderata.

- 1 Togliere la forma dalla trafila per i biscotti. Montare l'accessorio impastatore usando la trafila per biscotti, controllando che i fori della trafila finiscano su entrambi i lati. Ora inserire l'accessorio sull'impastatrice (non montare le lame).

Chioccia

- Non immergere in acqua
- Pulire passandola con un panno e poi asciugare.

Tramoggia, ghiera, corpo dell'apparecchio, chiave, lama.

- Asportare tutti i residui di impasto. Se necessario lavare i componenti in acqua calda saponata e asciugarli bene.

Manutenzione e assistenza tecnica

- In caso di qualsiasi problema relativo al funzionamento dell'apparecchio, prima di contattare il servizio assistenza si consiglia di consultare la sezione "Guida alla risoluzione problemi", o di visitare il sito www.kenwoodworld.com.
- NB L'apparecchio è coperto da garanzia, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge relative a garanzie preesistenti e ai diritti dei consumatori vigenti nel Paese ove l'apparecchio è stato acquistato.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento di un apparecchio Kenwood, si prega di inviare o consegnare di persona l'apparecchio a uno dei centri assistenza KENWOOD. Per individuare il centro assistenza KENWOOD più vicino, visitare il sito www.kenwoodworld.com o il sito specifico del Paese di residenza.
- Prodotto in Cina.

Ricetta per l'impasto per pasta semplice (Per tutte le ricette miscelare gli ingredienti usando la fusta a K)

Si consiglia di usare farina 00, ma se non è disponibile utilizzare farina per uso generale. Misurare attentamente gli ingredienti: un impasto troppo secco potrebbe causare la rottura dell'accessorio e/o l'impastatrice planetaria. Tuttavia, se l'impasto forma una palla significa che avete aggiunto troppo liquido.

200g di farina 00
100g di uova sbattute (circa 2 uova medie)

Preparazione

Versare la farina nella ciotola. Aggiungere gradualmente l'uovo sbattuto alla velocità minima aumentandolo fino a 1. Mescolare per 30 - 45 secondi, quindi raschiare verso il basso.

Accendere e continuare a mescolare per altri 30 secondi circa. L'impasto dovrebbe essere simile a pane grattugiato o avere una consistenza grossolana. Le particelle dovrebbero essere separate, ma se una piccola quantità viene schiacciata insieme dovrebbe formare una massa che rimane unita.

Per pasta aromatizzata

Pasta alle erbe
Seguire la ricetta qui sopra ma aggiungere alle uova sbattute 20ml di erbe lavate e finemente tritate, ad esempio prezzemolo.

Pasta integrale – usare farina integrale invece di farina normale.

Pasta verde – sostituire 30ml di uovo sbattuto con 30ml di spinaci tritati fini.

Pasta senza uova

200g di farina 00
un pizzico di sale
25ml di olio vergine di oliva
circa 100ml di acqua

Seguire la ricetta per la pasta normale, aggiungendo il sale alla farina e sostituendo l'uovo con l'olio e con l'acqua.

Spaghettini giapponesi soba di grano saraceno

- Ideali per persone con intolleranza da glutine (celiacia).

300g di farina di grano saraceno
150g di uova sbattute

Seguire la ricetta per la pasta normale.

Far passare la miscela attraverso il torchio per la pasta con la trafilatura per Bigoli installata e tagliare alle lunghezze appropriate. Cuocere in acqua bollente.

Pasta di lenticchie

250 g di farina di lenticchie
100 g di uovo sbattuto
2 cucchiali di olio d'oliva
2 cucchiali d'acqua

Seguire il metodo per la pasta semplice, aggiungendo l'olio d'oliva e l'acqua con l'uovo sbattuto.

Far passare la miscela attraverso il torchio per la pasta con la trafilatura per Maccheroni Rigati o Maccheroni Lisci e tagliare a lunghezze idonee. Cuocere in acqua bollente.

Come cuocere la pasta

300g di farina di grano saraceno
150g di uova sbattute

Seguire la ricetta per la pasta normale.

Far passare la miscela attraverso il torchio per la pasta con la trafilatura per Bigoli installata e tagliare alle lunghezze appropriate. Cuocere in acqua bollente.

Spaghettini udon

350g di farina per uso generale
140ml di acqua fredda
20g di sale

Versare il sale nell'acqua e mescolare fino a scioglierlo completamente.

Seguire la ricetta per la pasta normale, sostituendo le uova sbattute con l'acqua salata.

Far passare l'impasto attraverso il torchio per la pasta con la trafilatura per Bigoli installata e tagliare alle lunghezze appropriate. Cuocere in acqua bollente non salata per circa 5 minuti, la pasta dovrebbe essere soda ma tenera. Scolare immediatamente e risciacquare in acqua fredda.

Servire subito con un sugo a scelta.

Prima della cottura è possibile lasciare asciugare la pasta per breve tempo (fino ad un'ora). Questo tempo varia a seconda del tipo di pasta.

1 Portare ad ebollizione una pentola piena di acqua fino a $\frac{3}{4}$. Aggiungere sale secondo i gusti.

2 Versare la pasta e riportare ad ebollizione, mescolando di tanto in tanto. Cuocere fino a quando la pasta è al dente, ossia tenera ma senza perdere la consistenza. A titolo di guida il tempo di cottura va da 1 a 10 minuti, ma varia a seconda del tipo di pasta e della consistenza desiderata. Controllare sempre la pasta ad intervalli regolari, visto che essa continua a cuocere anche per breve tempo dopo il termine della cottura.

- Non aggiungere mai olio all'acqua, altrimenti il ragù non potrà aderire alla pasta cotta.

Come scegliere il ragù per la vostra pasta

La scelta del ragù giusto può fare molta differenza. Le paste di tipo tubolare trattengono all'interno parte del ragù, quindi conviene usare ragù molto consistenti, mentre le paste tipo spaghetti assorbono bene il sugo di pomodoro e i sughetti dei ragù ai frutti di mare, senza rammollirsi. Per i ragù più piccanti solitamente è meglio usare pasta più spessa.

Biscotti al cioccolato

125g di burro ammorbidito

200g di zucchero in polvere

2 uova piccole sbattute

250g di farina } setacciati

25g di cacao in polvere

Seguire il metodo per i biscotti semplici.

Dopo averli lasciati raffreddare, i biscotti possono venire decorati intingendoli in cioccolato fuso, oppure spolverat con zucchero a velo.

Biscotti semplici

150g di burro ammorbidito

150g di zucchero in polvere

2 uova piccole sbattute

300g di farina setacciata

Incorporare il burro e lo zucchero nella ciotola, usando la frusta a K fino ad ottenere un impasto leggero e vaporoso.

Aggiungere l'uovo, poi incorporare gradualmente la farina setacciata. Fare passare l'impasto nell'accessorio, dopo aver scelto la forma desiderata per i biscotti. Tagliare l'impasto alla lunghezza desiderata.

Appoggiare i biscotti su una teglia su cui avete steso un foglio di carta oleata, quindi infornare e cuocere al centro del forno a 190°C, per circa 10 minuti o fino a cottura ultimata. Lasciare raffreddare su una griglia.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Motivo/consiglio
La pasta ha un aspetto grossolano	<ul style="list-style-type: none"> Le trafile sono realizzate appositamente in bronzo per conferire una superficie ruvida alla pasta - preferibile in quanto favorisce l'adesione del ragù.
La qualità della pasta varia anche usando lo stesso impasto	<p>Questo è normale, ma è possibile ridurre questo effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> controllando sin dall'inizio che l'impasto abbia una consistenza abbastanza uniforme. versando la miscela nel torchio per la pasta a una velocità costante accertandosi che tutto l'impasto venga lavorato in un'unica volta. controllando che l'impasto non venga lasciato seccare.
Dai fori non esce pasta	<ul style="list-style-type: none"> Prima di iniziare, verificare che le trafile siano pulite. La presenza di pasta essicidata al loro interno impedisce la fuoriuscita della pasta fresca. Controllare che il tubo di introduzione non sia bloccato. Usare la chiave/spingitore per favorire l'introduzione della pasta sulla chioccia.
Pulire le trafile è difficile	<ul style="list-style-type: none"> Pulire sempre le trafile subito dopo l'uso, senza lasciare che l'impasto residuo si secchi. Usare l'utensile fornito. La parte più spessa è ideale per pulire i fori più grandi della trafile per Maccheroni, mentre la parte più sottile è idonea per la pulizia delle altre trafile.
La pasta ha forma irregolare	<ul style="list-style-type: none"> A volte la prima pasta che esce dalla trafile è un po' irregolare. Aggiungere l'impasto in modo costante, cercando di regolare la velocità. Riscaldare il corpo dell'apparecchio, la trafile e la ghiera bloccalama in acqua calda e asciugarli a fondo prima delle altre trafile.
La trafile non si inserisce sulla chioccia	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che il foro centrale della trafile sia libero dai residui di impasto. Se si cambia trafila durante l'uso, verificare che non vi sia impasto fra la trafila e la chioccia che impedisca di montare la chioccia a raso.
Il tubo di introduzione continua a bloccarsi	<ul style="list-style-type: none"> Aggiungere poco impasto alla volta, in modo continuo, aggiungendo altro impasto solo quando il tubo è libero. L'impasto è troppo umido. Usare l'estremità della chiave/spingitore per spingere l'impasto nel tubo di introduzione. (Togliendo la tramoggia, con la chiave si riesce ad andare più a fondo nel tubo di introduzione). Variare la velocità di introduzione dell'impasto.
È difficile togliere le lame	<ul style="list-style-type: none"> Lasciare che l'accessorio si raffreddi per 30 minuti circa.
È difficile montare le lame	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che la ghiera bloccalama metallica sia svitato parzialmente dalla parte interna in plastica, prima di spingerlo sull'accessorio.


Português

Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações

Segurança

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas.
- Desligue o aparelho e retire-o da tomada eléctrica antes de colocar ou retirar peças, enquanto não estiver a utilizar e antes de limpar.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver em funcionamento.
- Uma massa demasiado seca ou empurrada demasiado depressa pelo tubo de alimentação pode estragar o seu moldador de massa e/ou a máquina de cozinha.
- Não coloque os seus dedos ou outra peça, excepto a chave de aperto/empurrador fornecida, no interior do tubo de alimentação.
- Utilize somente a pega da chave de aperto/empurrador para empurrar a massa pelo tubo de alimentação, sem aplicar demasiada força.
- Nunca instale nem remova a máquina de fazer massa enquanto a batedeira se encontra em funcionamento.
- Introduza pequenas quantidades de massa de cada vez e a uma velocidade regular. Não permita que o tubo de alimentação se encha até acima.
- Tome cuidado ao manusear ou limpar o aparelho, pois a lâmina do conjunto de corte é muito afiada.
- O uso incorrecto do seu acessório pode resultar em ferimentos.

- Não mexa ou levante a cabeça da batedeira com um acessório colocado uma vez a sua Máquina de Cozinha pode ficar instável.
- Não ponha a funcionar o seu aparelho perto da beira da bancada de trabalho e não aplique demasiada força no acessório quando o colocar uma vez que isso pode destabilizar a unidade e fazê-la cair o que pode provocar ferimentos.



- Consulte o manual da sua Máquina de Cozinha principal para mais informações sobre avisos de segurança.

• Este aparelho está conforme com a Directiva n.º 1935/2004 da Comunidade Europeia sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

que ambos os componentes possuem o Sistema e Conexão Twist .

Se a sua máquina de cozinha possui o Sistema de Conexão de Barra , então precisa de um adaptador para poder funcionar com o Sistema Twist.

O código de referência para o adaptador é KATO01ME. Para obter mais informações e saber como encomendar o adaptador, visite o site da Kenwood www.kenwoodworld.com/twist.

Este acessório KAX92.AOME possui o Sistema de Conexão Twist  e foi concebido para encaixar directamente nos modelos Chef de última geração da Kenwood (identificados como TYPE Series KVC, KV L e Series KCC).

Este acessório também encaixa nas máquinas de cozinha Kmix que possuem uma entrada de baixa velocidade para acessórios (TYPE Series KMXX). Para confirmar se este acessório é compatível com a sua máquina de cozinha precisa apenas de se assegurar

Antes de utilizar pela primeira vez

- Lave os componentes: ver “Cuidados e Limpeza”.

Legenda

- ① Funil
- ② Tubo de alimentação
- ③ Corpo
- ④ Espiral
- ⑤ Molde*
- ⑥ Porca de prender
- ⑦ Anel de fixação do conjunto de corte
- ⑧ Lâmina
- ⑨ Chave de aperto/empurrador
- ⑩ Utensílio para limpeza
- ⑪ Acessório para Biscoitos (vendido à parte)

- A Disco do Molde para Biscoitos
- B Molde para Biscoitos

*Está incluído na embalagem o molde para fazer Macarrão Riscado mostrado na página das ilustrações. Para adquirir outros moldes mostrados na última página deste livro, visite por favor www.kenwoodworld.com.

- E** Com o acessório colocado na posição apresentada, insira-o na entrada de baixa velocidade e rode para o prender.
- F** Instale o funil.

Conjunto de Corte

Opcional: O conjunto de corte ⑦ e ⑧ pode ser também montado no moldador de massa para ajudar a cortar a massa com o comprimento desejado.

G Com o manípulo da lâmina de corte virado para cima, desaperte ligeiramente o anel de fixação. Coloque por cima da porca de prender e rode se necessário até estar totalmente encaixado no acessório. O molde deve ficar alinhado à face com o conjunto de corte.

Segure o conjunto de corte e ao mesmo tempo aperte o anel de fixação rodando-o na direcção oposta a si.

Nota: Quando colocar ou retirar o conjunto de corte, segure-o sempre com uma mão pela aresta do conjunto e com a outra mão rode o anel de fixação.

H - I Consulte as Ilustrações A - G

Opcional: para fazer massa mais facilmente, aqueça o corpo, o molde e a porca de prender em água quente e seque de seguida.

- A** Introduza a espiral tritadora dentro do corpo.
Instale o molde.
- B** Instale a porca de prender e aperte à mão. (Não utilize a chave de aperto/empurrador, pois esta deve ser utilizada apenas para ajudar na remoção).
- C** Instale a porca de prender e aperte à mão. (Não utilize a chave de aperto/empurrador, pois esta deve ser utilizada apenas para ajudar na remoção).
- Certifique-se de que a porca de prender se encontra quase ao nível do corpo do acessório.
- D** Levante a tampa da entrada de baixa velocidade.

Para Usar O Seu Moldador de Massa

H - I Consulte as Ilustrações H - I

A Use as velocidades 2-3 para fazer a massa.

- Prepare a massa para massa seguindo a receita fornecida.

B Não prepare uma mistura demasiado seca porque pode estragar o seu moldador de massa ou a máquina. Deve ficar parecida com grossas migalhas de pão ou uma textura esfarelada grosseira. As partículas devem estar

separadas mas se apertadas com as outras devem formar uma massa e ficar coladas.

H Ligue a máquina na velocidade 2-3.

Coloque alguma da massa no funil. Introduza uma pequena quantidade de massa de cada vez no tubo de alimentação. Deixe o funil ficar vazio antes de continuar. Se o tubo de alimentação ficar bloqueado, utilize a ponta da pega da chave de aperto/empurrador para empurrar a massa sobre a espiral (utilize apenas a pega da chave de aperto/empurador e não empure com demasiada força). Não permita que o tubo de alimentação se encha até acima.

I Quando a massa tiver o comprimento suficiente, mova a pega no conjunto de corte para a frente e para trás para cortar a massa ao comprimento desejado. Como alternativa, se o conjunto de corte não estiver instalado, utilize uma faca para cortar a massa.

- Para mudar de molde retire o conjunto de corte, segurando-o com uma mão pela aresta e com a outra mão rodando o anel de fixação na sua direcção. Retire a porca de prender (se necessário utilize a chave de aperto/empurrador momentaneamente na velocidade 1 para expelir o molde).
- Retire o molde e qualquer excesso visível de massa e coloque em seguido o molde desejado. Recoloque a porca de prender e o conjunto de corte.

Aviso

O moldador de massa vai ficando quente com a utilização – isso é normal

e acontece devido à compressão da massa dentro do acessório.

Para Usar O Seu Acessório para Biscoitos

Consulte as Ilustrações J - M

Importante: O conjunto de corte não deve estar colocado quando usa o acessório para biscoitos.

Utilize uma faca para cortar os biscoitos do comprimento desejado.

- 1 Remova o enformador do molde para biscoitos. Monte a máquina de fazer massa com o molde para biscoitos, assegurando-se de que as ranhuras do disco terminam em ambos os lados. Insira o acessório na máquina de cozinha. (O conjunto de corte não deve ser montado).
- 2 Deslize a forma nas ranhuras de cada lado do molde e nova até que a forma desejada se encontre no centro do orifício.
- 3 Coloque alguma da massa no funil. Introduza uma pequena quantidade de massa de cada vez no tubo de alimentação.

Manutenção e limpeza

Não lave nenhuma peça na máquina de lavar loiça.

Desmontar o acessório

- Segure sempre com uma mão pelas arestas o conjunto de corte e rode o anel de fixação em direcção a si e retire. Se necessário, retire a porca de prender, utilizando a chave de aperto para desapertar a porca. Retire o acessório da máquina e separe as peças para limpar.

N Moldes

Os moldes para Macarrão Riscado, Macarrão Liso e Bucatini podem ser separados para ajudar no processo de limpeza.

- Limpe imediatamente após a utilização, caso contrário a massa ficará seca e tornar-se-á extremamente difícil de remover. Utilize o utensílio de limpeza para remover toda a massa dos moldes. A extremidade mais grossa do utensílio é ideal para a limpeza de orifícios grandes no molde para Macarrão Riscado, enquanto que a extremidade

mais fina é indicada para a limpeza dos outros moldes. Lave em água quente com sabão e de seguida seque cuidadosamente.

Espiral

- Não mergulhe em água.
- Limpe com um pano e seque de seguida.

Funil, porca de prender, anel de fixação, corpo, chave de aperto, conjunto de corte.

- Remova os resíduos de massa e caso necessário lave em água quente com sabão e seque cuidadosamente de seguida.

Assistência e cuidados do cliente

- Se tiver qualquer problema ao utilizar o seu aparelho, antes de telefonar para a Assistência consulte a secção "Guia de avarias" do Manual ou visite o site da Kenwood em www.kenwoodworld.com.
- Salientamos que o seu produto está abrangido por uma garantia, em total conformidade com todas as disposições legais relativas a quaisquer disposições sobre garantias e com os direitos do consumidor existentes no país onde o produto foi adquirido.
- Se o seu produto Kenwood funcionar mal ou lhe encontrar algum defeito, agradecemos que o envie ou entregue num Centro de Assistência Kenwood autorizado. Para encontrar informações actualizadas sobre o Centro de Assistência Kenwood autorizado mais próximo de si, visite por favor o site www.kenwoodworld.com ou o website específico do seu país.
- Fabricado na China.

Receita de massa básica para massa

(Em todas as receitas deve usar a varinha k para misturar os ingredientes)

Recomendamos que use farinha Tipo 00, mas se não encontrar, utilize farinha de trigo simples (sem fermento). Meça cuidadosamente os ingredientes uma vez que uma mistura demasiado seca porque pode estragar o seu acessório e/ou a máquina de cozinha. No entanto,

se a mistura formar uma bola de massa significa que adicionou demasiado líquido.

200 g farinha tipo 00 100 g ovos batidos (aproximadamente 2 ovos de tamanho médio)

Método

Coloque a farinha na taça. Gradualmente adicione o ovo batido na velocidade mínima aumentando depois para 1. Misture durante 30 - 45 segundos, depois rape a taça

para baixo. Ligue e continue a misturar mais cerca de 30 segundos. A mistura deverá parecer-se com grossas migalhas de pão ou uma textura esfarelada grosseira.

As partículas devem estar separadas, mas se apertadas com as outras devem formar uma massa e ficar coladas.

Fazer massa com aroma

Massa de ervas

Utilize a receita acima descrita mas adicione aos ovos batidos 20 ml de ervas, como salsa, lavadas e finamente picadas.

Integral – substitua a farinha por farinha integral.

Verde – Substitua 30 ml de ovos batidos por 30 ml de puré fino de espinafres.

Massa sem ovos

*200 g farinha tipo 00
uma pitada de sal/
25 ml de azeite virgem
aproximadamente 100 ml de
água*

Siga o método da massa básica para massa, adicionando o sal à farinha e substituindo os ovos pelo azeite e pela água.

Massa udon (macarrão japonês de farinha de trigo)

*350 g farinha comum para
culinária*

140 ml de água fria

20 g de sal/

Misture o sal com a água até que este fique dissolvido.

Siga o método para a massa básica para massa substituindo os ovos batidos pela água com sal.

Passe a mistura através do moldador de massa com o molde Bigoli colocado e corte em comprimentos adequados.

Coza em água a ferver sem sal durante aproximadamente 5 minutos, a massa deve ficar

firme, mas macia. Escorra imediatamente e passe por água fria. Sirva imediatamente com um molho à sua escolha.

Massa de Lentilhas

*250 g de farinha de lentilhas
100 g de ovo batido
2 colheres de sopa de azeite
2 colheres de sopa de água*

Siga as instruções para fazer massa simples, adicionando o azeite e a água com o ovo batido.

Passe a mistura através do moldador de massa com o molde Macarrão Riscado ou o Macarrão Liso colocado e corte em comprimentos adequados. Coza em água a ferver.

- Ideal para pessoas que necessitam de uma dieta sem glúten.

Cozinhar a sua

massa

*300 g farinha de trigo mourisco
150 g de ovos batidos*

Siga a receita de massa básica para massa.

Passe a mistura através do moldador de massa com o molde Bigoli colocado e corte em comprimentos adequados. Coza em água a ferver.

Antes de cozinhar, a massa pode secar durante curtos períodos – até uma hora antes de ser cozinhada. Isto pode variar de acordo com o tipo de massa produzida.

- 1 Ponha uma panela com três quartos de água a ferver.
Adicione sal a gosto.
- 2 Adicione a massa e deixe cozer mexendo de vez em quando. Cozinhe até que a massa esteja “al dente”.
Esta deve ficar tenra mas no entanto permanecer firme à dentada. Como indicação, isto pode demorar 1-10 minutos mas pode variar dependendo do tipo de massa e da textura desejada. Verifique sempre a textura regularmente pois a massa continua a cozer mais um pouco após ter sido removida do calor.
- Nunca adicione gordura à água pois torna a massa escorregadia, evitando que o molho se agarre adequadamente.
- ### Biscoitos simples
- 150 g manteiga amolecida
150 g açúcar de mesa
2 ovos pequenos, batidos
300 g farinha comum, peneirada*
- Bata a manteiga com o açúcar na tigela utilizando a vareta para massa até que a mistura fique leve e macia. Adicione os ovos, de seguida adicione a farinha peneirada. Passe a massa pelo acessório, tendo seleccionado a forma desejada e corte ao comprimento indicado. Coloque sobre papel vegetal untado e cozинhe no centro do forno a uma temperatura de 190°C, em forno a gás no nível 5, durante aproximadamente 10 minutos ou até que esteja cozida. Deixe arrefecer sobre uma grelha.
- ### Biscoitos de chocolate
- 125 g manteiga amolecida
200 g açúcar de mesa
2 ovos pequenos, batidos
250 g farinha comum
25 g cacau em pó*
- Siga o método para biscoitos simples.
- Após os biscoitos terem arrefecido, podem ser decorados mergulhando-os em chocolate derretido ou polvilhados com açúcar em pó.

Guia de avarias

Pergunta	Resposta/sugestão
O aspecto da massa é rugoso	<ul style="list-style-type: none"> Os discos/moldes são concebidos especialmente em bronze. Uma das características do molde em bronze é que a massa fica com uma textura rugosa para que o molho com que a acompanha nela fique retido.
A qualidade de massa moldada varia durante o processo	<p>Isto é normal, mas pode ser minimizado do seguinte modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> assegure-se de que a massa possui uma consistência relativamente regular. coloque a mistura no moldado de massa a um ritmo constante assegure-se de que toda a massa é retirada num só conjunto. assegure-se de que a massa não seca.
Não sai massa pelos orifícios	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que os moldes estão limpos antes de começar. Quaisquer resíduos de massa nos orifícios impedirão a saída. Verifique se o tubo de alimentação não está bloqueado. Utilize a chave de aperto/empurrador para ajudar a empurrar a massa sobre a espiral.
Os moldes são difíceis de limpar	<ul style="list-style-type: none"> Limpe sempre imediatamente após a utilização, não deixe que a massa seque no molde. Utilize o utensílio fornecido. A extremidade mais grossa do utensílio é ideal para a limpeza de orifícios grandes no molde para Macarrão Riscado, enquanto que a extremidade mais fina é indicada para a limpeza dos outros moldes.
As formas da pasta são irregulares	<ul style="list-style-type: none"> Por vezes a primeira massa retirada é ligeiramente irregular. Adicione a massa para massa a uma velocidade regular e constante. Tente ajustar a velocidade na qual a massa está a ser introduzida. Aqueça o corpo, o molde e a porca de prender em água quente e seque cuidadosamente antes de utilizar.
O molde não cabe sobre a espiral	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o orifício central do molde está livre de qualquer massa seca de testes anteriores. Se estiver a trocar os moldes durante a operação, verifique se não existe massa entre o molde e a espiral impedindo a passagem da massa.
O tubo de alimentação fica constantemente bloqueado	<ul style="list-style-type: none"> Adicione pequenas quantidades de massa de cada vez a uma velocidade regular e apenas adicione mais quando o tubo de alimentação estiver livre. A massa está demasiado húmida. Utilize a pega da chave de aperto/empurrador para empurrar a massa pelo tubo de alimentação. (Remover o funil permite ao empurrador chegar mais fundo no tubo de alimentação). Varie a velocidade da adição da massa.

Pergunta	Resposta/sugestão
O conjunto de corte é difícil de remover	<ul style="list-style-type: none">• Deixe o acessório arrefecer durante aproximadamente 30 minutos.
O conjunto de corte é difícil de instalar	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o anel de fixação metálico está parcialmente desenroscado do interior plástico antes de o empurrar sobre o acessório


Español

Antes de leer, por favor despliegue la portada que muestra las ilustraciones

Seguridad

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.
- Quite todo el embalaje y las etiquetas.
- Apague y desenchufe el aparato antes de poner o quitar piezas, cuando no lo utilice y antes de limpiarlo.
- No deje nunca el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- La mezcla para pasta que esté demasiado seca o se introduzca demasiado rápido puede romper el moldeador de pasta o el robot de cocina.
- No ponga los dedos ni ningún otro objeto en el tubo de alimentación, excepto la llave de ajuste/accesorio de empuje suministrado.
- Utilice solamente el mango de la llave de ajuste/accesorio de empuje para empujar la masa por el tubo de alimentación. No empuje con demasiada fuerza.
- Nunca conecte o retire el aparato para hacer pasta mientras que el mezclador está funcionando.
- Eche pequeñas cantidades de masa cada vez a una velocidad constante. No deje que el tubo de alimentación se llene.
- Tenga cuidado cuando manipule o limpie ya que la cuchilla del ensamblaje de corte está afilada.

- El uso incorrecto de su accesorio puede producir lesiones.
- No mueva ni levante el cabezal de la mezcladora con un accesorio acoplado ya que ello podría afectar a la estabilidad del robot de cocina.
- No ponga el aparto en funcionamiento cerca del borde de la encimera ni sobre saliendo de ella, y no aplique demasiada fuerza al colocar el accesorio ya que esto puede afectar a la estabilidad de la unidad y hacer que vuele, lo que podría producir lesiones.




- Consulte el manual principal de su robot de cocina para obtener más información sobre las advertencias respecto a la seguridad.

- Este dispositivo cumple con el reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Este dispositivo cumple con el reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Este accesorio KAX92.AOME presenta el sistema de conexión Twist (Twist Connection System) y está diseñado para encajar directamente en los modelos Kenwood Chef de última generación (identificados como serie TYPE KVC, KVL y KCC). Este accesorio también puede acoplarse a los robots de cocina Kmix que presenten una salida de accesorios de baja velocidad (serie TYPE KMX). Para verificar que este accesorio

sea compatible con su robot de cocina, deberá asegurarse de que ambos componentes presenten el sistema de conexión Twist  Si su robot de cocina presenta el sistema de conexión de barra (Bar Connection System) , también necesitará un adaptador antes de poder poner el aparato en marcha. El código de referencia del adaptador es KAT001ME. Para obtener más información y saber cómo encargar el adaptador visite www.kenwoodworld.com/twist.

Antes de utilizar el aparato por primera vez

- Lave las piezas: consulte “Cuidado y limpieza”.

Descripción del aparato

- ① Tolvía
- ② Tubo de alimentación
- ③ Cuerpo
- ④ Espiral
- ⑤ Molde*
- ⑥ Tuerca de sujeción
- ⑦ Anillo de sujeción del ensamblaje de corte
- ⑧ Cuchilla de corte
- ⑨ Llave de ajuste/accesorio de empuje
- ⑩ Herramienta para limpieza
- ⑪ Accesorio para hacer galletas (se vende por separado)
- A Molde para galletas
- B Moldeador de galletas

*En el paquete se incluye el molde de macarrones rigati que se muestra en la página de la ilustración. Para comprar cualquiera de los moldes adicionales que se muestran en la contraportada de este folleto, visite www.kenwoodworld.com.

mismo nivel que el cuerpo del accesorio.

- D** Retire la tapa de la salida de baja velocidad.
- E** Con el accesorio en la posición que se muestra, colóquelo en la salida de baja velocidad y gírelo para que quede bien sujetado en su posición.

- F** Instale la tolva.

Ensambaje de corte

Opcional: el ensamblaje de corte ⑦ y ⑧ puede acoplarse al moldeador de pasta montado para ayudarle a cortar la pasta a la longitud que deseé.

- G** Con el mango de la cuchilla de corte hacia arriba, desenrosque ligeramente el anillo de sujeción.

Colóquelo sobre la tuerca de sujeción y gírelo, si fuera necesario, hasta que entre completamente en el accesorio. El molde debe quedar nivelado con la parte frontal del ensamblaje de corte.

Sujete el borde del ensamblaje de corte y, al mismo tiempo, apriete el anillo de sujeción girándolo en dirección contraria a usted.

Consulte las ilustraciones

A - G

Opcional: para facilitar la elaboración de la pasta, caliente el cuerpo, el molde y la tuerca anular en agua caliente; a continuación, séquelos.

- A** Coloque la espiral dentro del cuerpo.
- B** Instale el molde.
- C** Instale la tuerca de sujeción y apriétela a mano. (No utilice la llave de ajuste/ accesorio de empuje ya que son para ayudarle a desmontarla solamente).
- Asegúrese de que la tuerca de sujeción esté casi al

Cómo usar el moldeador de pasta

Consulte las ilustraciones

H - I

- **Use las velocidades 2-3 para procesar la pasta.**
- Haga la mezcla para pasta siguiendo la receta suministrada.

- No haga la mezcla demasiado seca ya que podría romper el moldeador de pasta o el robot.** Debe tener aspecto de pan rallado grueso o una textura desmigajada gruesa. Las partículas deben estar separadas pero si se comprimen deben formar un bloque.

H Coloque parte de la mezcla en la tolva. Eche cada vez una pequeña cantidad de mezcla en el tubo de alimentación. Deje que la espiral se vacíe antes de continuar. Si se obstruye el tubo de alimentación, utilice el extremo del mango de la llave de ajuste/accesorio de empuje para empujar la mezcla en la espiral (no utilice otro objeto que no sea el mango de la llave de ajuste y no empuje con demasiada fuerza). Nunca deje que se llene el tubo de alimentación.

I Cuando la pasta sea lo suficientemente larga, mueva el mango del ensamblaje de corte hacia atrás y hacia adelante para cortar la pasta a la longitud deseada. Como alternativa, si el ensamblaje de corte no está instalado, utilice un cuchillo para cortar la pasta.

- Para cambiar los moldes, retire el ensamblaje de corte sujetando el borde con una mano y gire el anillo de sujeción hacia usted. Retire la tuerca de sujeción (utilice la llave de ajuste/accesorio de empuje para aflojar la tuerca de sujeción si fuera necesario) y cambie brevemente a la velocidad 1 para expulsar el molde.

Retire el molde y la pasta sobrante que pueda quedar visible y, a continuación, acople el molde deseado. Vuelva a colocar la tuerca de sujeción y el ensamblaje de corte.

Advertencia

El moldeador de pasta se calentará con el uso. Esto es normal y se debe a la compresión de la pasta en el accesorio.

Usar el accesorio para hacer galletas

Consulte las ilustraciones

J - M

Importante: el ensamblaje de corte no se debe colocar cuando se utilice el accesorio para hacer galletas.

Use un cuchillo para cortar las galletas a la longitud deseada.

- 1 Retire la plantilla de formas del molde para galletas. Acople el molde para galletas en el aparato para hacer pasta, y asegúrese de que las ranuras del molde queden colocadas a cualquier lado. Acople el accesorio al robot de cocina. (El ensamblaje de corte no debe estar colocado).
- 2 Deslice la plantilla de formas por las ranuras en uno u otro lado del molde hasta que la forma deseada esté en el centro del orificio.

- 3 Coloque parte de la mezcla en la tolva. Eche cada vez una pequeña cantidad de mezcla en el tubo de alimentación.
- 4 Con un cuchillo, córtela a la longitud deseada.

Cuidado y limpieza

No lave ninguna pieza en el lavavajillas.

Cómo desmontar el accesorio

- Sujete siempre el borde del ensamblaje de corte con una mano, gire hacia usted el anillo de sujeción y retírelo. Retire la tuerca de sujeción, utilice la llave inglesa/accesorio de empuje para aflojar la tuerca de sujeción si fuera necesario. Retire el accesorio del robot de cocina y desmonte las piezas.

Moldes

N Los moldes de Macarrones Rigati, Macarrones Lisci y bucatini pueden quitarse para facilitar el proceso de limpieza.

- Limpielos inmediatamente después del uso; de lo contrario, la pasta se secará y será muy difícil quitarla. Utilice la herramienta de

limpieza para retirar toda la pasta de los moldes. El extremo más grueso de la herramienta es ideal para limpiar los orificios más grandes del molde para macarrones rigati, mientras que el extremo más fino sirve para limpiar otros moldes. Lávelos con agua caliente jabonosa y después, séquelos bien.

Espiral

- No la sumerja en agua.
- Límpiela con un trapo y séquela.

Tolva, tuerca anular, cuerpo, llave de ajuste, ensamblaje de corte.

- Retire toda la masa para pasta y si fuera necesario, lávelos con agua caliente jabonosa; séquelos bien después.

Servicio técnico y atención al cliente

- Si tiene problemas con el funcionamiento del aparato, antes de solicitar ayuda, consulte la sección "Guía de solución de problemas" en el manual o visite www.kenwoodworld.com.
- Tenga en cuenta que su producto está cubierto por una garantía que cumple con todas las disposiciones legales relativas a cualquier garantía existente y a los derechos de los consumidores vigentes en el país donde se adquirió el producto.
- Si su producto Kenwood funciona mal o si encuentra algún defecto, envíelo o llévelo a un centro de servicios KENWOOD autorizado. Para encontrar información actualizada sobre su centro de servicios KENWOOD autorizado más cercano, visite www.kenwoodworld.com o la página web específica de su país.
- Fabricado en China.

Receta de mezcla para pasta sencilla (Para todas las recetas, mezcle los ingredientes con el batidor K).

Recomendamos utilizar harina 00, pero si no dispone de ella, utilice harina normal. Mida los

ingredientes con cuidado ya que una mezcla demasiado seca podría romper el accesorio o el robot de cocina. Sin embargo, si la mezcla forma una bola de masa es porque se ha añadido demasiado líquido.

*200 g de harina 00
100 g de huevo batido
(aproximadamente 2 huevos
medianos)*

Preparación

Ponga la harina en el bol. Añada poco a poco el huevo batido a velocidad mínima aumentándola hasta 1. Mezcle durante 30 - 45 segundos; después empuje hacia abajo la mezcla que quede en los laterales del bol. Encienda el aparato y siga mezclando durante unos 30 segundos más. La mezcla debe tener aspecto de pan rallado grueso o una textura desmigajada gruesa. Las partículas deben estar separadas pero si se comprime una pequeña cantidad, debe formar un bloque.

**Fideos japoneses
de harina de trigo
negro Soba**

- Ideal para las personas que necesitan seguir una dieta sin gluten.

*300 g de harina de trigo negro
150 g de huevo batido*

Siga el método para mezcla de pasta sencilla.

Pase la mezcla a través del moldeador de pasta con la pantalla de bigoli acoplada y córtela a la longitud deseada. Cocínela en agua hirviendo.

Fideos Udon

*350 g de harina sin levadura
para cualquier uso
140 ml de agua fría
20 g de sal*

Mezcle la sal en el agua hasta que se disuelva.

Siga el método para mezcla de pasta sencilla sustituyendo el huevo batido por el agua con sal.

Pase la mezcla a través del moldeador de pasta con la pantalla de bigoli acoplada y córtela a la longitud deseada.

Cuézala en agua hirviendo. Pase la mezcla a través del moldeador de pasta con la pantalla de bigoli acoplada y córtela a la longitud deseada.

Pasta integral: sustituya la harina por harina integral regular sin levadura,

Pasta verde: sustituya 30 ml de huevo batido por 30 ml de puré fino de espinacas.

Pasta sin huevo

*200 g de harina 00
una pizca de sal
25 ml de aceite virgen de oliva
aproximadamente 100 ml de agua*

Siga el método de la mezcla para pasta sencilla, añadiendo la sal a la harina y sustituyendo el huevo por aceite y agua.

Pasta de lentejas

250 g de harina de lentejas

100 g de huevo batido

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de agua

Siga el método de la mezcla para pasta sencilla, añadiendo el aceite de oliva y el agua al huevo batido.

Pase la mezcla a través del moldeador de pasta con la pantalla de macarrones rigati o macarrones lisci acoplada y córtela a la longitud deseada.

Cuézala en agua hirviendo.

Cómo cocinar la pasta

Antes de cocinar la pasta, puede dejarse secar durante cortos períodos de tiempo, hasta una hora antes de cocinarse. Esto variará dependiendo del tipo de pasta producida.

1 Llene de agua las tres cuartas partes de una cacerola y hiérvala. Añada sal al gusto.

2 Añada la pasta, hiérvala dando vueltas ocasionalmente. Cocínela hasta que la pasta esté al diente. Debe estar tierna pero entera al morderla. A modo de orientación, esto llevará de 1 a 10 minutos pero variará según el tipo de pasta y la textura deseada. Compruebe siempre la textura regularmente ya que la pasta seguirá cocinándose un poco después de retirarla del calor.

● Nunca añada aceite al agua ya que la pasta se volverá escurridiza impidiendo que la salsa se adhiera correctamente.

Elección de una salsa para pasta

Si selecciona la salsa considerando la pasta puede cambiarlo todo. Las formas tubulares adhieren mejor los trocitos de comida de las salsas espesas, mientras que las tiras largas son buenas para absorber el jugo de las salsas de tomate y las salsas de marisco, y la pasta más gruesa normalmente va con las salsas fuertes condimentadas.

Galletas sencillas

150 g de mantequilla ablandada

150 g de azúcar extrafino

2 huevos pequeños batidos

300 g de harina sin levadura, tamizada

Mezcle la mantequilla y el azúcar en el recipiente utilizando el batidor K hasta que la mezcla sea ligera y esponjosa. Bata el huevo y mézclelo con la harina tamizada. Pase la mezcla a través del accesorio una vez seleccionada la forma deseada y córtela a la longitud apropiada. Colóquela en una placa de hornear engrasada y cocínela en el centro del horno caliente a 190°C, marca de gas 5, durante aproximadamente 10 minutos o hasta que esté hecha. Enfriela en una bandeja de rejilla.

Galletas de chocolate

125 g de mantequilla ablandada
200 g de azúcar extrafina
2 huevos pequeños batidos
250 g de harina sin levadura
25 g de cacao en polvo

Siga el método de las galletas sencillas.

Después de que se hayan enfriado las galletas, pueden decorarse bañándolas con chocolate fundido o espolvoreándolas con azúcar glasé.

Guía de solución de problemas

Pregunta	Respuesta/consejo
El aspecto de la pasta es áspero	<ul style="list-style-type: none">Los tamices/moldes están fabricados especialmente en bronce. Una característica del molde de bronce es que da a la pasta una superficie áspera que permite la adhesión de cualquier salsa acompañante.
La calidad de la pasta producida varía en la mezcla	<p>Esto es normal, pero puede mejorarse:</p> <ul style="list-style-type: none">asegurándose de que la mezcla tenga una consistencia uniforme al empezar.añadiendo la mezcla al moldeador de pasta a una velocidad constante.asegurándose de que toda la mezcla salga en un solo lote.asegurándose de que la mezcla no se deje secar..
La pasta no sale de los orificios	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que los moldes estén limpios antes de comenzar; cualquier resto de pasta seca en los orificios impedirá que salga.Compruebe si el tubo de alimentación está obstruido.Utilice la llave de ajuste/accesorio de empuje para ayudar a introducir la pasta en la espiral.
Resulta difícil limpiar los moldes	<ul style="list-style-type: none">Límpielos siempre inmediatamente después de usar; no deje que la mezcla se seque en el molde.Utilice la herramienta suministrada. El extremo más grueso de la herramienta es ideal para limpiar los orificios más grandes del molde para macarrones rigati, mientras que el extremo más fino sirve para limpiar otros moldes.
La forma de la pasta es irregular	<ul style="list-style-type: none">Algunas veces la primera pasta producida es ligeramente irregular. Añada la mezcla para pasta a una velocidad constante; trate de ajustar la velocidad a la que se añade la mezcla. Caliente el cuerpo, el molde y la tuerca anular en agua caliente y séquelos bien antes de usar.
El molde no encaja en la espiral	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el orificio central del molde no tenga ningún resto de mezcla seco de pruebas anteriores.Si cambia los moldes durante la operación, asegúrese de que no haya ningún resto de mezcla entre el molde y la espiral que impida un ajuste nivelado.


Pregunta	Respuesta/consejo
El tubo de alimentación sigue obstruyéndose	<ul style="list-style-type: none"> • Añada pequeñas cantidades de pasta cada vez a un ritmo constante y añada más solamente cuando el tubo de alimentación esté vacío. • La mezcla está demasiado húmeda. • Utilice el extremo de la llave de ajuste/ accesorio de empuje para empujar la mezcla por el tubo de alimentación. (Si desmonta la tolva permitirá que la llave de ajuste pueda introducirse más en el tubo de alimentación). • Varíe la velocidad a la que añade la mezcla. • Deje que se enfrie el accesorio durante 30 minutos aproximadamente.
Resulta difícil retirar el ensamblaje de corte	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el anillo metálico de sujeción esté parcialmente desenroscado del interior de plástico antes de acoplarlo al accesorio.
Resulta difícil instalar el ensamblaje de corte	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el anillo metálico de sujeción esté parcialmente desenroscado del interior de plástico antes de acoplarlo al accesorio.

Dansk

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med
illustrationerne ud

Sikkerhed

- Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og alle mærkater.
- Sluk, og tag stikket ud inden påsætning eller aftagning af dele, når det ikke er i brug og inden rengøring. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i drift.
- Pastablanding, der er for tør eller indføres for hurtigt, kan ødelægge pastaformen og/eller køkkenmaskinen.
- Kom ikke fingrene eller nogen anden genstand, undtagen den medfølgende nøgle/nedstopper, ned i tilførselsrøret.
- Brug kun nøglen/nedstoppergrebet til at stoppe dejen ned i tilførselsrøret. Og tryk ikke for hårdt. Pastaapparatet må aldrig sættes på eller tages af, mens mixeren arbejder.
- Før kun små stykker dej igennem ad gangen og brug en jævn hastighed. Lad ikke tilførselsrøret fyldes helt op. Pas på ved håndtering og rengøring, da knivbladet er meget skarpt.
- Misbrug af dit tilbehør kan resultere i personskade.
- Flyt eller hæv ikke mixerhovedet med tilbehør påsat, da køkkenmaskinen kan blive ustabil.
- Brug ikke apparatet nær kanten eller placeret ud over bordet, og tryk ikke hårdt på det påsatte tilbehør, da dette kan medføre, at enheden kan blive ustabil og vælter. Dette kan resultere i personskade.



- Se yderligere sikkerhedsadvarsler i køkkenmaskinenes manual.

- Dette apparat overholder EF-forordning 1935/2004 om materialer og genstande, der kommer i kontakt med levnedsmidler.

Dette KAX92.AOME-tilbehør har vridetislutningssystem og er konstrueret til at sidde direkte på den seneste generation af Kenwood Chef-modeller (klassificeret som TYPE KVC, KVL- og KCC-serien). Dette tilbehør passer også til Kmix-køkkenmaskiner, der har lavhastighedsudtag (TYPE KMX-serien).

For at tjekke at dette tilbehør er kompatibelt med din køkkenmaskine, skal du sikre, at begge komponenter har vridetislutningssystem .

Hvis din køkkenmaskine har stangtislutningssystem , skal du også bruge et mellemstykke, før betjening er mulig. Referencekoden for mellemstykket er KAT001ME. Flere oplysninger og bestilling af mellemstykket på www.kenwoodworld.com/twist.

Før første anvendelse

- Vask delene: se "Pleje og rengøring".

Oversigt

- ① Tragt
- ② Tilførselsrør
- ③ Hus
- ④ Snegl
- ⑤ Hulskive*
- ⑥ Ringmøtrik
- ⑦ Spændering til knivenhed
- ⑧ Knivsblad
- ⑨ Nøgle/nedstopper
- ⑩ Rengøringsredskab
- ⑪ Småkagertilbehør (sælges separat)
 - Ⓐ Småkagehulskive
 - Ⓑ Småkageformér

*I pakken medfølger maccheroni rigati-formen vist på siden med illustrationer. De ekstra forme, der er vist på bagsiden af dette hæfte, kan købes på www.kenwoodworld.com.

Sådan Samles pastaformen

Se illustration A - G

Valgfrit: det er lettere at lave pasta, hvis huset, hulskiven og ringmøtrikken først opvarmes i varmt vand og derefter tøres grundigt.

- | | |
|----------|--|
| A | Anbring snegl'en i huset. |
| B | Sæt hulskiven på. |
| C | Sæt ringmøtrikken på, og stram den med håndkraft.
(Brug ikke nøglen/
nedstopperen, da denne kun
bruges ved fjernelsen). |

- Sørg for at ringmøtrikken næsten er i flugt med tilbehørets hus.

D Løft dækslet til lavhastighedsudtag af.

E Med tilbehøret i positionen, der er vist, findes lavhastighedsudtaget, og det drejes for at låse det på plads.

F Sæt dragten på.

Skæreenhed

Ekstraudstyr: Skæreenheden (7) og (8) kan påsættes den samlede pastaform til hjælp til at afskære pastaen i ønsket længde.

- **G** Med den øverste skæreknivs håndtag øverst skrues klemringen let mod uret. Anbring den over fastgørelsesmøtrikken, og drej om nødvendigt helt mod tilbehøret. Formen skal sidde plant med skæreenhedens forside.

Hold på kanten af skæreenheden, og tilspænd samtidig klemringen ved at dreje væk fra dig.
Bemærk: Når du påsætter eller aftager skæreenheden, skal du altid holde kanten af enheden i den ene hånd og skru klemringen med den anden.

Brug af din pastaform

Se illustration H - I

- **Brug hastighed 2-3 til pastaproduktion.**

• Lav pastaøjden ved at følge en af de medfølgende opskrifter.

- **Lav ikke blandingen for tør, da det kan ødelægge pastaformen eller maskinen.**

Den skal ligne grove brødkrummer eller en grov "crumble"-dej. Partiklerne

- Skal være adskilt, men hvis de trykkes sammen, skal de danne en klump, som hænger sammen.

H Sæt maskinen på hastighed 2-3.

Kom noget af dejen i dragten. Kom små stykker dej i tilførselsrøret, ét ad gangen. Snerlen skal være tom, før det næste stykke kommer

- i. Hvis tilførselsrøret bliver tilstoppet, skal du bruge enden af nøgle-/ nedstoppergrebet til at stoppe dejen ned på snerlen (brug ikke andet end dette greb og tryk ikke for hårdt). Lad aldrig tilførselsrøret fylde helt op.

- I** Når pastaen er lang nok, føres grebet på knivenheden frem og tilbage for at skære pastaen af i den ønskede længde.
- Hvis knivenheden ikke er sat på, kan pastaen skæres af med en almindelig kniv.
- Ved udskiftning af formen skal skæreenheden aftages ved at holde kanten i den ene hånd og skru klemringen mod dig. Afmonter fastgørelsesmøtrikken (brug om nødvendigt nøglen/ skubberen til at løsne fastgørelsesmøtrikken), og skift kortvarigt til hastighed 1 for at udstøde formen. Fjern formen og synligt overskydende pasta, og påsæt den ønskede form. Udsift fastgørelsesmøtrikken og skæreenheden.

Advarsel
Pastaformen bliver meget varm under brug – dette er normalt og skyldes, at pastaen presses sammen i tilbehøret.

Sådan bruges
småkagetilbehøret

Se illustration J - M

**Vigtigt: Skæreenheden
må ikke være påsat, når
småkagetilbehøret bruges.**

**Brug en kniv til at skære
småkagerne i den ønskede
længde.**

- 1 Aftag formeren fra småkagehulskiven. Monter pastaapparatet med småkagehulskiven, og sørge for, at rillerne i skiven sidder på den ene eller anden side. Sæt tilbehøret på køkkemaskinen. (Knivenheden skal ikke påsættes.)
- 2 Skub formeren ind i rillerne på den ene eller den anden side af hulskiven, og flyt den, til den ønskede facon er midt i hullet.
- 3 Kom noget af dejlen i tragten. Kom små stykker dej i tilførselsrøret, ét ad gangen.
- 4 Brug en kniv til at skære dem i korrekt længde.

Pleje og rengøring

**Ingen dele må vaskes i
opvaskemaskinen.**

Adskillelse af tilbehøret

- Hold altid kanten af knivenheden i én hånd,

vrid spænderingen mod dig, og aftag den. Aftag ringmøtrikken, brug nøgle/nedstopper til at løsne ringmøtrikken efter behov. Aftag tilbehøret fra maskinen, og adskil delene.

Hulskiver

N Hulskiver til maccheroni rigati, maccheroni lisci og bucatini kan trækkes fra hinanden for at gøre rengøringsprocessen lettere.

- Rengør dem omgående efter brug, da pastaen ellers vil tørre og blive meget vanskelig at fjerne. Benyt rengøringsredskabet til at fjerne al pasta fra hulskiverne. Den tykke ende af redskabet er velegnet til at rengøre de store huller på hulskiver til Maccheroni Rigati, mens den tynde ende bruges til at rengøre andre hulskiver. Vask i varmt sæbevand og tør grundigt.

Snegl

- Kom aldrig sneglen i vand.
- Aftør med en fugtig klud og tør derefter med et viskestykke.

Tragt, ringmøtrik, nøgle, knivenhed.

- Fjern evt. pastadej, og vask evt. i varmt sæbevand. Tør derefter grundigt.

Service og kundepleje

- Hvis du oplever nogen problemer med betjening af dit apparat, skal du, før du anmelder om hjælp, se afsnittet "Fejlsøgningsguide" i manualen eller besøg www.kenwoodworld.com.
- Bemærk, at dit produkt er dækket af en garanti, som overholder alle lovbestemmelser, vedrørende evt. eksisterende garanti- og forbrugerrettigheder i det land, hvor produktet er blevet købt.
- Hvis dit Kenwood-produkt er defekt, eller du finder nogen fejl, skal du sende det eller bringe det til et autoriseret KENWOOD-servicecenter. For at finde opdaterede oplysninger om dit nærmeste autoriserede KENWOOD-servicecenter kan du gå til www.kenwoodworld.com eller webstedet for dit land.
- Fremstillet i Kina.

**Opskrift til
almindelig pastadej**

**(I alle opskrifter skal
ingredienserne blandes med
K-spadden)**

Vi anbefaler brug af meltype 00, men hvis denne ikke er tilgængelig, brug da alm. hvedemel. Afmål ingredienserne omhyggeligt, da en for tør blanding kan ødelægge tilbehøret og/eller køkkenmaskinen. Hvis imidlertid blandingen danner en dejkugle, er der for meget væske i.

200 g mel af type 00
100 g sammenpisket æg (ca. 2
mellemløse æg)

Metode

Kom melet i skålen. Tilsæt lidt efter lidt det sammenpiskede æg ved minimumshastighed, øg langsomt til 1. Miks i 30-45 sekunder, og skrab dejen ned. Tænd, og fortsæt med at mikse i yderligere 30 sekunder. Blandingen skal ligne groft rasp eller en grov "crumble". Partiklerne skal være adskillelige, men hvis en lille mængde trykkes sammen, skal den danne en klump, der bliver ved med at hænge sammen.

pasta med forskellig

smag

Pasta med krydderurter

Følg ovenstående opskrift, men tilsæt 20 ml vaskede, finthakkede krydderurter som f.eks. persille til det sammenpiskede æg.

Fuldkornsmej - erstat melet med almindeligt fuldkornsmel.

Verdi - erstat 30 ml sammenpisket æg med 30 ml fint pureret spinat.

Pasta uden æg

200 g mel af type 00
knivspids salt
25 ml jomfruolivenolie
ca. 100 ml vand

Følg metoden til almindelig pastadej, tilsæt saltet til melet og erstat ægget med olien og vandet..

**Japanske soba-
boghvedenuddler**

- Velegnet til personer, som ikke kan tåle gluten.

300 g bog/hvedemej/

150 g sammenpisket æg

Følg metoden til almindelig pastadej.

Kør blandingen gennem pastaformen med påsat bigoli-hulskive, og afskær den i passende længde. Kommes i kogende vand.

Udon-nudler

350 g hvedemej/

140 m/ kol/øt vand

20 g salt

Rør saltet i vandet, til det er oplost.

Følg metoden til almindelig pastadej, og erstat det sammenpiskede æg med saltvandet.

Kør blandingen gennem pastaformen med påsat bigoli-hulskive, og afskær den i passende længde. Kog i usaltet spilkogende vand i cirka 5 minutter; nudlerne skal være faste, men møre. Hæld straks vandet fra, og skyl med koldt vand. Serveres straks med sause efter eget valg.

Linsepasta

250 g linsemer/
100 g sammenpisket æg
2 spsk. olivenolie
2 spsk. vand

Følg metoden for almindelig pasta, men kom olivenolie og vand i sammen med det sammenpiskede æg.

Kør blandingen gennem pastaformen med påsat maccheroni rigati- eller maccheroni lisci-hulskive, og afskær den i passende længde. Kommes i kogende vand.

Sådan koger du pasta

Før kogning kan pastaen tørres i korte perioder - op til 1 time før kogning. Dette vil variere efter den type pasta, som laves.

- 1 Bring en gryde, der er $\frac{3}{4}$ fyldt med vand, i kog. Tilsæt salt efter smag.
- 2 Tilsæt pastaen og kog, idet der røres en gang imellem. Kog, indtil pastaen, er 'al dente', dvs. den skal være kogt, men der skal stadig være lidt 'bid' i den. Som vejledning tager dette 1-10 minutter, men vil variere efter pastaens type og den ønskede konsistens.

Kontrollér altid konsistensen jævnligt, da pastaen bliver ved at koge lidt, efter den tages af varmen.

- Kom aldrig olie i vandet, da det gør pastaen glat, så den ikke kan holde rigtigt på saucen.

Sådan vælger du en sauce til pasta

Det kan gøre stor forskel at vælge den rigtige pasta til saucen. Rørlformede typer holder på maden i tykke saucer, hvorimod de lange strimler er gode til at absorbere saft fra tomatsauce og fiske- eller skaldyrsauce uden at blive bløde, mens tykkere pasta som regel er god til sauce med stærk smag.

Almindelige småkager

150 g blødt smør

150 g sukker

2 små æg, sammenpiskede

300 g hvedemehl, siet

Rør smør og sukker i skålen med K-spaden, til dejnen er let og luftig. Rør æggene i, og fold så det siede mel i. Før dejnen tilbehøret efter have valgt den ønskede facon, og skær af i passende længder. Sæt kagerne på en smurt bageplade og bag dem midt i en varm ovn ved 190°C i ca. 10 minutter eller indtil de er bagt. Afkøles på en bagerist.

Chokoladekager

125 g blødt smør

200 g sukker

2 små æg, sammenpiskede

250 g hvedemehl } siet sammen

25 g kakao

Metoden for de almindelige småkager følges.

Når småkagerne er afkølet, kan de pyntes ved at dyppе dem i smeltet chokolade eller overdrysсе dem med flormelis.

Fejlsøgningsguide

Spørgsmål	Svar/råd
Pastaen ser ru ud	<ul style="list-style-type: none"> Hulskiverne er specialfremstillet af bronze. En egenskab ved bronzechulskiven er, at den giver pastaen en ru overflade, som er god til at holde på den ledsgagende sause.
Kvaliteten af den udpressoede pasta varierer i dejnen	<p>Dette er normalt, men kan minimieres ved:-</p> <ul style="list-style-type: none"> at sikre, at dejnen har en ret jævn konsistent til begyndende med. at tilføre blandingen til pastaforsmen ved jævn hastighed. at sikre, at al dejnen uddresses som én portion. at sikre, at dejnen ikke får lov til at tørre ud.
Pastaen kommer ikke ud af hullerne	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at hulskiverne er rene inden start; evt. tørret pasta i hullerne vil forhindre udpresning. Kontrollér, at tilførselsrøret ikke er tilstoppet. Brug nøglen/nedstopperen til at hjælpe med at føre pastaen ned på sneglen.
Hulskiverne er vanskelige at rengøre	<ul style="list-style-type: none"> Rengør altid lige efter brug. Lad ikke dejnen tørre på hulskiven. Brug det medfølgende redskab. Den tykke ende af redskabet er velegnet til at rengøre de store huller på hulskiver til maccheroni rigati, mens den tynde ende kan bruges til at rengøre andre hulskiver.
Pastaforsmen er ujævne	<ul style="list-style-type: none"> Undertiden kan den første pasta, som udresses, være lidt ujævn. Før pastaforsmen ind i apparatet med en konstant, jævn hastighed og prøv at justere den hastighed, hvormed dejnen kommes i. Opvarm huset, hulskiven og ringmøtrikken i varmt vand og tør grundigt inden brug. Kontrollér, at evt. tør dej fra tidligere prøver er fjernet fra midterhullet i hulskiven.
Hulskiven sidder ikke rigtigt på sneglen	<ul style="list-style-type: none"> Hvis du skifter hulskive under arbejdet, skal du kontrollere, at der ikke sidder nogen dej mellem hulskiven og sneglen, som forhindrer den i at blive placeret rigtigt.
Tilførselsrøret bliver ved med at blive tilstoppet	<ul style="list-style-type: none"> Kom små stykker pastafors i ad gangen ved en jævn hastighed og kom ikke mere i, før tilførselsrøret er tomt. Dejen er for våd. Brug kun nøglen/nedstopperen til at stoppe dejnen ned i tilførselsrøret. (Fjernes tragten, vil det være muligt for nøglen at komme længere ned i tilførselsrøret). Kom dejnen i apparat ved en anden hastighed.
Knivenheden er vanskelig at fjerne	<ul style="list-style-type: none"> Lad tilbehøret køle af i ca. 30 minutter.
Knivenheden er vanskelig at sætte på	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for, at metalspændingen er skruet delvist af den inderste plastikdel, før den trykkes på tilbehøret.


Svenska

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa

Säkerhet

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtidens bruk.
- Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
- Stäng av och dra ur sladden innan du monterar eller tar bort delar, då du inte använder apparaten och före rengöring.
- Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång.
- Pastadeg som är för torr eller som matas igenom för snabbt kan skada pastaformaren och/eller köksmaskinen.
- Stoppa inte fingrarna eller något annat i matarröret utan den medföljande nyckeln/stötten .
- Använd bara handtaget till nyckeln/ stötten för att köra ner degen i matarröret. Kör inte ner den för hårt. Montera eller demontera aldrig pastamaskinen medan köksmaskinen går.
- Mata degen litet i taget och med jämn hastighet. Låt inte matarröret bli för fullt.
- Vår försiktig när du hanterar eller diskar pastamaskinen. Knivbladet är vasst.
- Felaktig användning av tillbehöret kan leda till skada.
- Flytta inte apparaten och fäll inte upp huvudet när ett tillbehör är monterat eftersom köksmaskinen blir instabil.
- Använd inte apparaten nära, eller hängande över, kanten av arbetsytan eller brukta kraft mot tillbehöret då det är monterat Detta kan göra att

enheten blir instabil och tippar över, vilket kan leda till personskada.



- Se handboken för köksapparaten för ytterligare säkerhetsinformation.

- Den här apparaten uppfyller EG förordning 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Förklaring till bilder

- | | |
|---|--------------------------------|
| ① | Degbricka |
| ② | Matarrör |
| ③ | Stomme |
| ④ | Matarskruv |
| ⑤ | Munstycke* |
| ⑥ | Fästmutter |
| ⑦ | Fastspänningssring för kniven |
| ⑧ | Knivblad |
| ⑨ | Nyckel/stöt |
| ⑩ | Rengöringsverktyg |
| ⑪ | Småkaksvärktyg (säljs separat) |

Detta KAX92.AOME-tillbehöret har twist-anslutning och är utformat för att passa direkt i den senaste generationen Kenwood Chef-modeller (dvs. TYPE KVC, KVL- och KCC-serierna). Tillbehöret passar även de Kmix-köksmaskiner som har ett låghastighetsuttag för tillbehör (TYPE KMX-serien).

För att tillbehöret ska passa till köksmaskinen måste båda delarna har twist-anslutning . Om köksmaskinen har bar- anslutning behöver du en adapter för att kunna använda tillbehöret.

Adaptorns referenskod är KAT001ME. Ytterligare information om adaptorn och inköpsplatser hittar du på: www.kenwoodworld.com/twist.

*Ditt paket inkluderar munstycket för maccheroni rigati, som visas på sidan med bilder. För att köpa eventuella ytterligare munstycken som visas på sista sidan av detta häfte besöker du www.kenwoodworld.com.

Innan du använder pastamaskinen för första gången

- Diska delarna: se "Skötsel och rengöring".

Montera ihop din pastaformare

Se bilderna A - G

- Ivalfritt: för att underlätta pastatillverkningen kan du värma tillsatskroppen, munstycket och ringmuttern i varmt vatten och torka av dem.

- För in matarskruven i kroppen.
 - Gör pastadegen enligt medföljande recept.
 - **Gör inte degen för torr eftersom det kan skada apparaten.** Degen ska likna grovt skorpmjöl eller grov smulpajdsdeg. Den ska bestå av separata smulor som formar en klump om man trycker ihop dem.
- H** Ställ maskinen på hastighet 2-3.
- Lägg lite av degen i degbrickan. Mata ner lite av degen i taget genom matarröret. Låt matarskruven tömmas innan du fortsätter. Om matarröret blir igensatt kan du använda handtaget till nyckeln/stöten för att skjuta ner degen på matarskruven (använd ingenting annat än handtaget till nyckeln och tryck inte för hårt). Låt aldrig matarröret bli fullt.

- I** När pastan är tillräckligt lång för du hanotaget på kniven fram och tillbaka för att skära pastan i lämpliga längder. Om du inte har monteras kniven kan du i stället skära pastan med en vanlig kniv.
- När du byter form tar du bort kniven genom att hålla runt kanten med en hand och vrida fastspänningssringen mot dig. Ta bort fästmuttern (använd nyckeln/stöteten för att lossa på fästmuttern vid behov) och slå en kort stund på hastighet 1 för att stöta ut formen. Avlägsna munstycket och ta bort eventuellt överskott av pasta och montera sedan önskat munstycke. Sätt tillbaka fästmuttern och knivenhet.
- Varning** Pastaformaren bli varm när den används – detta är

Använda pastaformaren
Se bilderna H - I

- **Använd hastighet 2-3 när du tillverkar din pasta.**

normalt och beror på att pastan trycks samman i tillbehöret.

Använda småkaksvärktyget

Se bilderna J - M

Viktigt! Knivenheten ska inte monteras då småkaksverktyget används.

Använd en kniv för att skära småkakkorna i önskade bitar.

- 1 Ta bort formskivan från kakmunstycket. Montera pastamaskinen med kakmunstycket. De båda skåorna i munstycket ska vara på vardera sida. Montera tillbehöret på köksmaskinen. (Kniven ska inte monteras.)
- 2 Skjut in formskivan i skåorna på vardera sidan av munstycket och skjut den så att önskad form kommer i mitten av hålet.
- 3 Lägg lite av degen i degbrickan. Mata ner lite av degen i taget genom matarröret.
- 4 Använd en kniv för att skära i lämpliga bitar.

fastspänningssringen mot dig och ta av den. Ta bort fästmuttern. Använd nyckel/stöt för att lossa fästmuttern om så behövs. Ta av tillbehöret från maskinen och ta isär delarna.

N Munstycken

Munstyckena för Maccheroni Rigati, Maccheroni Lisci och bucatini kan dras isär för enklare diskning.

Gör ren dem omedelbart. Om pastadegen får torka är det mycket svårt att få bort den. Använd rengöringsverktyget för att ta bort all pastadeg från munstyckena. Den tjockare änden av verktyget är idealisk för att rensa de större hålen i munstycket för Maccheroni Rigati, medan den tunnare änden lämpar sig för att rensa de andra munstyckena. Diska i varm diskmedelslösning och torka nogå.

- Matarskruv
- Doppa inte skruven i vatten.
- Torka ren den och torka den.

Degbricka, ringmutter, tillsatskropp, kniv.

Skötsel och rengöring

Maskindiska inte några delar.

Montera isär tillsatser

- Håll alltid kniven i kanten med ena handen och vrid

Service och kundtjänst

- Om du får problem med att använda apparaten ber vi dig att läsa avsnittet om "Problemsökning" i bruksanvisningen eller på www.kenwoodworld.com innan du ringer kundtjänst.
- Produkten omfattas av en garanti som efterföljer alla lagstadgade bestämmelser vad gäller garanti och konsumenträttigheter i inköpslandet.
- Om din Kenwood-produkt inte fungerar som den ska eller om du upptäcker fel ber vi dig att lämna eller skicka in den till ett

godkänt KENWOOD-servicecenter. För aktuell information om närmaste godkända KENWOOD-servicecenter besök www.kenwoodworld.com eller Kenwoods webbplats för ditt land.

- Tillverkad i Kina.

Grundrecept för till pastadeg

Pasta utan ägg

200g durummjölk

en nypa salt

2,5 cl olivolja

ca 1 dl vatten

Vi rekommenderar durummjöl men om du inte kan få tag på det kan du använda vanligt vetemjöl. Mät upp ingredienserna noggrant. Om degen är för hård kan tillbehöret och/eller köksmaskinen gå sönder. Å andra sidan, om degen blir till en enda klump innehåller den för mycket vätska.

200g durummjölk

100 g uppväspat ägg (ca 2 medelstora)

Så här gör du:

Häll mjölet i skålen. Tillsätt gradvis de vispade äggen på lägsta hastighet och öka till 1. Mixa i 30–45 sekunder och skrapa sedan ner från kanterna. Slå på och fortsätt mixa i ytterligare cirka 30 sekunder. Blandningens konsistens ska vara som grova brödsmulor eller som smulpajdeg. Det ska vara separata bitar men om en liten mängd pressas samman ska en klump bildas som inte faller isär.

300 g bovete

150 g uppväspat ägg

Följ beskrivningen i grundreceptet för pasta.

Kör degen genom pastamaskinen med munstycket för bigoli och skär i lämpliga längder. Tillaga i kokande vatten.

Japanska bovetnudlar

- Idealisk för den som äter glutenfri kost.

200g durummjölk

100 g uppväspat ägg (ca 2 medelstora)

Så här gör du:

Häll mjölet i skålen. Tillsätt gradvis de vispade äggen på lägsta hastighet och öka till 1. Mixa i 30–45 sekunder och skrapa sedan ner från kanterna. Slå på och fortsätt mixa i ytterligare cirka 30 sekunder. Blandningens konsistens ska vara som grova brödsmulor eller som smulpajdeg. Det ska vara separata bitar men om en liten mängd pressas samman ska en klump bildas som inte faller isär.

Udonnudlar

350 g vetemjölk
1,4 dl kallt vatten
20 g salt

Rör i saltet i vattnet tills det är upplöst.

Följ beskrivningen i grundreceptet för pasta men ersätt det uppväspade ägget med saltvattnet.

Kör degen genom pastamaskinen med munstycket för bigoli och skär i lämpliga längder. Tillaga i osaltat, kokande vatten i cirka 5 minuter. Nudlar ska vara mjuka utanpå och ha ett lätt motstånd i mitten. Häll av vattnet omedelbart och spola med kallt vatten. Serveras direkt med en sås alltefter smak.

Göra smaksatt pasta

Ört pasta

Använd receptet ovan men tillsätt 20 ml sköljda och finhackade örtkryddor såsom persilja i det uppväspade ägget. **Brun pasta** - ersätt mjölet med vanligt grahamsmjöl.

Verdi - Ersätt 3 cl av det uppväspade ägget med 3 cl finhackad spenat.

Linspastā

Grundrecept för småkakor

250 g linsemjölk

100 g vispade ägg

2 msk olivolja

2 msk vatten

Följ grundreceptet för pasta och tillsätt olivoljan och vattnet tillsammans med de vispade äggen.
Kör degen genom pastamaskinen med munstycket för maccheroni rigati eller maccheroni lisci och skär i lämpliga längder. Tillaga i kokande vatten.

Koka pastan

Före kokningen kan pastan torka en kort stund - upp till en timme innan den kokas. Detta varierar alltefter typ av pasta.

- 1 Kokta upp en kastrull till tre fjärdedelar full med vatten. Tillsätt salt efter smak.
2 Lägg ner pastan och koka den. Rör om då och då. Låt pastan koka tills den är al dente. Den ska kännas lagad med ge visst tuggmotstånd. Som riktlinjer kan vi säga att det tar 1 - 10 minuter, men varierar alltefter pastatyp och önskad konsistens.
Pröva konsistensen ofta.
Pastan fortsätter att lagas något sedan den tagits från värmern.
- Tillsätt olja till vattnet.
Då blir pastan hal och kan inte hålla kvar såsen ordentligt.

Välja sås för pasta

Det är viktigt att välja rätt pasta till den sås som ska serveras. Rörformad pasta fångar upp bitar i tjocka såser bättre, medan lång tunn pasta kan absorbera saften i tomat- och skaldjurssåser utan att bli förmjuka. Tjock pasta passar till starksmakande såser.

Problemlösning

Fråga	Svar/Tips
Pastan har grov yta	<ul style="list-style-type: none"> Munstyckena är särskilt tillverkade av brons. En fördel med brons är att det ger pastan en grov yta, som gör att den håller kvar såsen.
Kvaliteten på pastan som kommer ut varierar genom degen	<p>Det är normalt men kan minskas genom att:-</p> <ul style="list-style-type: none"> se till att hela degen har samma konsistens från böjan. tillsätta degen till pastaformaren med en jämn hastighet se till att hela degen pressas ut i en omgång. se till att degen inte torkar ut.
Det kommer inte ut någon pasta ur hålen	<ul style="list-style-type: none"> Se till att munstyckena är rena innan du börjar. Om det sitter fasttorkad deg i hålen kan pastan inte pressas ut. Kontrollera att matarröret inte är blockerat. Använd nyckeln/stöten som hjälp att mata ner degen på matarskruven.
Det är svårt att göra rent munstycket	<ul style="list-style-type: none"> Gör alltid rent munstycket omedelbart efter användningen. Låt inte degen torka på munstycket. Använd det medföljande verktyget. Den tjockare änden av verktyget är idealisk för att göra rent de större hålen i munstycket för maccheroni rigati, medan den tunnare änden lämpar sig för att göra rent den andra munstyckena.
Pastan har trasiga kanter	<ul style="list-style-type: none"> Ibland blir pastans kanter något trasiga i böjan. Mata ner degen i jämn hastighet. Pröva med att ändra matningshastigheten. Värmt tillsatskroppen, munstycket och ringmuttern i varmt vatten och torka dem innan du använder dem.
Munstycket passar inte på matarskruven	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att det inte finns kvar degrester i mitthålet från tidigare användning. Om du byter munstycke under användningen bör du kontrollera att det inte sitter deg mellan munstycket och matarskruven som gör att munstycket inte passar.
Matarröret blockeras hela tiden	<ul style="list-style-type: none"> Mata ner små mängder deg åt gången i jämn hastighet, och mata bara ner mer när röret är tomt. Blandningen är för lös. Använd handtaget till nyckeln/stöten för att köra ner degen i matarröret. (Om du tar bort degbrickan kan du få in nyckeln längre ner i matarröret). Pröva med att mata degen med olika hastigheter.
Det är svårt att få loss kniven	<ul style="list-style-type: none"> Låt tillsatsen kallna i ca 30 minuter.
Det är svårt att få på kniven	<ul style="list-style-type: none"> Se till att fastspänningssringen av metall är delvis lossad från den inre plastringen innan du trycker på tillsatsen.


Norsk

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene

Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere. Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
- Slå av og trekk ut støppelen før du setter på eller fjerner deler, når den ikke brukes og før rengjøring. Ikke gå fra hurtigmikseren når den er i bruk.
- Pastadeig som er for tørr eller som mates for raskt gjennom kan ødelegge pastamaskinen og/eller kjøkkenmaskinen.
- Plasser ikke fingrene eller andre gjenstander ned i materøret, bortsett fra skiftenøkkelen/trykkeren som følger med.
- Bruk kun skiftenøkkelen/håndtaket på trykkeredskapet til å trykke deigen ned i materøret. Trykk ikke for hardt.
- Fest aldri pastamaskinen eller fjern den når blanderen er i bruk.
- Ha i lite deig om gangen og i jevn hastighet. Lå ikke materøret fylles opp med deig.
- Vær forsiktig ved håndtering eller rengjøring, da skjæreklingen er skarp.
- Feil bruk av tilbehøret kan forårsake personskader.
- Ikke flytt eller hev mikserhodet mens tilbehør er satt på, dette kan gjøre kjøkkenmaskinen ustabil.
- Apparatet må ikke brukes nær kanten eller mens det henger over arbeidsflaten. Det må ikke brukes kraft på tilbehøret mens det er tilkoblet.

Dette kan gjøre enheten ustabil slik at den velter og førårsaker skade.



- Se i hovedinstruksjonsboken for din kjøkkenmaskin for ytterligere sikkerhetsvarsel.

• Dette apparatet overholder EC-forordning 1935/2004 om materialer og gjenstander som er bestemt å komme i kontakt med næringssmidler.

Deler

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| ① Samler | ② Materør |
| ③ Hoveddel | ④ Spiral |
| ⑤ Form* | ⑥ Festemutter |
| ⑦ Klemring til kutteinnsatsene | ⑧ Klinge |
| ⑨ Skiftenøkkel/trykker | ⑩ Rengjøringsredskap |
| ⑪ Kjeksform (selges separat) | ⑫ Kjeksform |
| ⑬ Kjeksformer | |

Dette KAX92.AOME-tilbehøret bruker Twist-tilkoblingssystemet  og er utformet slik at det kan settes direkte på de nyeste Kenwood Chef-modellene (identifisert som TYPE KVC, KVL- og KCC-serien). Dette tilbehøret kan også brukes på Kmix-kjøkkenmaskiner som har et lavhastighetsuttag for tilbehør (TYPE KMX-serien).

Sjekk at dette tilbehøret er kompatibelt med din kjøkkenmaskin ved å kontrollere at begge komponentene har Twist-tilkoblingssystemet . Hvis kjøkkenmaskinen din har Bar-tilkoblingssystemet , må du bruke en adapter for å kunne bruke tilbehøret. Referansekode til adapteren er KATO01ME.

Du finner mer informasjon og opplysninger om hvordan du kan bestille adapteren på www.kenwoodworld.com/twist.

Før du tar pastamaskinen i bruk for første gang

- Vask delene: se 'Vedlikehold og rengjøring'.

* I pakningen medfølger formen Maccheroni Rigati som vist på illustrasjonssiden. Du kan kjøpe de andre formene vist på baksiden av dette heftet ved å gå inn på www.kenwoodworld.com.

Hvordan montere pastamaskinen din

Se illustrasjonene A - G

Valgfritt: for å gjøre det enklere å lage pasta, varmes hoveddelen, formen og ringmutteren i varmt vann. Tørk godt.

- A** Sett spiralen på plass inne i hoveddelen.

B

Fest formen.

C

Monter festemutteren og stram til for hånd (Bruk ikke skiftenøkkelen/ trykkeredskapet, da dette skal brukes kun ved fjerning).

- Pass på at festemutteren er nesten i flukt med maskinens hoveddel.

D

Ta av dekslet for lavhastighetsuttaaket.

E

Med tilbehøret plassert som vist, setter du det mot lavhastighetsuttaaket og roterer til det låses på plass.

F

Fest oppsamleren.

pastamaskinen eller maskinen.

Blandingen skal ha lignende konsistens som grove brødmuler eller en grov smuldrepai. Partiklene skal være separate, men hvis de klemmes sammen, former de en klump som skal holde sammen.

H

Skru maskinen til hastighet 2-3.

Legg litt av blandingen på samlerbrettet. Kjør en liten mengde inn i materøret om gangen. La spiralen bli tom før du fortsetter. Hvis materøret tilstoppes, bruk enden av skiftenøkkelen/ trykkeredskapet for å skyve deigen over på spiralen (bruk ikke noe annet enn håndtaket på skiftenøkkelen, og ikke trykk for hardt). La aldri materøret fylles opp.

I

Når pastaen er lang nok, flyttes håndtaket på kutteren frem og tilbake for å skjære pastaen i ønskede lengder. Hvis det ikke er montert kutter, kan det brukes en kniv til å kutte pastaen.

•

For å skifte formene fjerner du kutteenheten ved å holde i kanten med den ene hånden og vri klemringen mot deg. Fjern festemutteren (bruk om nødvendig skiftenøkkelen/trykkeren for å løsne festemutteren) og skift kort til hastighet 1 for å få ut formen.

Merk: Når du setter på eller fjerner kutteinnsatsen, må du alltid holde i kanten av enheten med den ene hånden og vri klemringen med den andre.

Bruke**pastamaskinen****Se illustrasjonene H - I**

- Bruk hastighet 2-3 for å behandle pastaen.
- Lag pastablandingen i henhold til en av oppskriftene som følger med.

- **Du må ikke lage deigen for tørr, da det kan ødelegge**

Advarsel

Pastamaskinen blir varm under bruk – dette er normalt og skyldes at pastaen blir presset sammen i tilbehøret.

Hvordan bruke
kjeksmaskinen din
Se illustrasjonene J - M

Viktig: Skjæreredskapet må
ikke monteres når du bruker
kjeksmaskinen. Bruk en kniv
til å skjære kjeksene i ønsket
lengde.

- 1 Ta formgiveren ut av kjeksformen. Monter kjeksformen på pastamaskinen og pass på at sporene i enden av formen ender opp på hvers sin side. Monter tilbehøret til kjøkkenmaskinen. (Kutteren skal ikke monteres.)
- 2 Skyv formeren inn i sporene på begge sider av formen og drei på den til ønsket form sitter midt i hull.
- 3 Legg litt av blandingen på samlerbrettet. Kjør en liten mengde inn i materøret om gangen.
- 4 Bruk en kniv til å skjære i passende lengde.

Former

N Formene for Maccheroni Rigati, Maccheroni Lisci og Bucatini kan trekkes fra hverandre for å gjøre det enklere å gjøre rent.

- Rengjøres umiddelbart etter bruk, ellers vil pastaen bli tørr og ekstremt vansklig å fjerne. Bruk rengjøringsverktøyet til å fjerne all pastaen fra formene. Den tykkere enden er ideell til rengjøring av de større hullene på formen til Maccheroni Rigati, mens den tynnere enden er egnet for rengjøring av de andre formene. Vaskes i varmt såpevann og tørkes godt.

Spiral

- Ikke senk i vann.
- Rengjøres med fuktig klut og tørkes av.

Oppsamler, ringmutter, hoveddel, skiftenøkkel, kutter.

- Fjern eventuelle pastadeigrester og vask om nødvendig med varmt såpevann og tørk grundig.

Rengjøring og
vedlikehold

Ikke vask noen av delene i oppvaskmaskin.

Demonter tilbehøret

- Hold alltid kanten av kutteren i den ene hånden og vri klemringen mot deg og ta den av. Fjern festemutteren, bruk skiftenøkkelen/ trykkeredskapet til å løsne på festemutteren om nødvendig. Ta tilbehøret av maskinen og ta delene fra hverandre.

Service og kundetjeneste

- Hvis du har problemer med å bruke apparatet ditt, må du sjekke «Feilsøkingsveiledningen» i håndboken eller gå til www.kenwoodworld.com før du kontakter oss for hjelp.
- Vennligst merk at produktet ditt dekkes av en garanti som overholder alle lovforskrifter angående eksisterende garanti- og forbrukerrettigheter i landet der produktet ble kjøpt.
- Hvis Kenwood-produktet ditt har funksjonssvikt eller du finner defekter på det, må du sende eller ta det med til et autorisert KENWOOD-servicenter. Du finner oppdatert informasjon om hvor ditt nærmeste autoriserte KENWOOD-servicenter er, på www.kenwoodworld.com eller på nettstedet for landet ditt.
- Laget i Kina.

Oppskrift på vanlig pastadeig

(For alle oppskrifter: Bruk K-spadden til å blande ingrediensene.)

Vi anbefaler OO-mel, men hvis det ikke er tilgjengelig, kan du bruke vanlig hvetemel. Målgrediensene nøyaktig, da en deig som er for tørr kan ødelegge tilbehøret og/eller kjøkkenmaskinen. Men hvis blandingen danner en ball med deig, er det for mye væske.

Oppskrift på vanlig pasta med smak

Urtepasta

Bruk oppskriften overfor, men legg til 20 ml skytte og finhakkede urter som f.eks. persille sammen med det vispede egget.

Helkorn - skift ut melet med vanlig helkorn.

Verdi - bytt ut 30 ml vispet egg med 30 ml finpuret spinat.

Lage pasta med smak

**200g OO-mel/
100g vispet egg (ca. 2 middels
store egg)**

**25 m/ olivenolje
ca. 100 m/ vann**

Fremgangsmåte

Hell melet i bollen. Spe med pisket egg på laveste hastighet og øk til 1. Miks i 30-45 sekunder og skrap ned. Slå på og fortsett miksing i ca. 30 sekunder til. Deigen skal være som grove brødmuler eller ha en grovsmuldret tekstur. Partiklene skal være separate, men hvis en liten mengde presses sammen, skal den danne en klump som holdes sammen.

Japanske soba bokhvætenudler

- Ideelt for de som trenger glutenfri mat.

**300 g bokhvetemel/
150 g vispet egg**

Før deigen gjennom pastamaskinen påsatt Bigoli-skiven og kutt til passende lengder. Legges i kokende vann.

Udon-nudler

350 g vanlig hvetemeier

140 ml kaldt vann

20 g salt

Rør saltet inn i vannet til det er oppløst. Følg metoden for alminnelig pastadeig men bytt ut det vispede egg med saltvannet.

Før deigen gjennom pastamaskinen påsatt Bigoli-skiven og kutt til passende lengder. Legges i usaltet, kokende vann og kokes i 5 minutter. Pastaen skal være myk, men tyggefast. Tas straks opp fra vannet og skylles i kaldt vann. Serveres umiddelbart med en saus etter eget ønske.

Linsepasta

250 g linsemeier

100 g pisket egg

2 ss olivenolje

2 ss vann

Følg fremgangsmåten for vanlig pasta, tilsett olivenolje og vann med pisket egg.

Før deigen gjennom pastamaskinen påsatt Maccheroni Rigati- eller Maccheroni Lisci-skiven, og kutt til passende lengder. Legges i kokende vann.

Koke pastaen

Før pastaen kokes, kan de tørkes i korte perioder – opp til en time før kokking. Dette vil variere etter typen pasta som lages.

- 1 Kok opp en gryte som er trekvart full med vann. Ha i salt.
- 2 Hå i pastaen og rør innimellom. La pastaen koke til den er al dente. Den skal være myk men tyggefast.

Dette tar vanligvis 1 – 10 minutter men vil variere etter type pasta og ønsket tekstur. Sjekk strukturen med jevne mellomrom, da pastaen vil

fortsette å koke litt etter at den er fjernet fra varmen.

- Ha aldri olje i vannet, da det gjør pastaen glatt og sausen ikke vil feste seg ordentlig.

Velge saus til pastaen

Det kan spille en rolle hvilken saus du bruker. I rørformet pasta setter det seg matbitter i tykke sauser, mens lange tråder er egnet for å absorbere juice fra tomatsaus og sjømatsauser uten å bli myk. Tykkere pasta er som regel egnet til sauser med sterk smak.

Alminnelig kjeeks

150 g mykt smør

150 g finkornet farrin

2 små egg, vispet

300 g hvetemeier

Smør og sukker røres hvitt i bollen med K-visperen til blandingen er lys og luftig. Visp inn egget, skjær inn det siktede mellet. Kjør blandingen gjennom tilbehøret etter at du har valgt ønske form, og kutt i passe lengder. Legg på et smurt stekeplate og stek midt i ovnen på 190°C, gassmerke 5 i ca. 10 minutter eller til de er passe stekt. Avkjøles på rist.

Sjokoladekjeeks

125 g mykt smør

200 g finkornet sukker

2 små egg, vispet

250 g hvetemeier

25 g kakaopulver } siktet sammen

Følg fremgangsmåten for vanlige kjeeks.

Når kjeksene er avkjølt, kan de pyntes ved å dyppe dem i smeltet sjokolade eller ved å drysse melis over dem.

Feilsøkingsveiledning

Spørsmål	Svar/tips
Pastaen virker grov	<ul style="list-style-type: none"> Formene/silene er laget av bronsen. En egenskap ved bronseformer er at de gir pastaen en grov overflate. Det er å foretrekke, da sausen fester seg lettere til pastaen.
Kvaliteten på pastaen varierer i hele blandingen	<p>Dette er normalt, men kan minimeres ved å:-</p> <ul style="list-style-type: none"> passe på at blandingen er ganske jevn til å begynne med. før inn deigen i pastamaskinen med jevn hastighet sikre at all deigen kjøres gjennom maskinen i én omgang. ved å passe på at deigen ikke rekker å tørke ut.
Det kommer ikke pasta ut av hullene	<ul style="list-style-type: none"> Pass på at formene er rene før du begynner. Hvis det sitter igjen rester av tørket pasta i hullene, vil hullene blokkeres. Sjekk at materøret ikke er blokkert. Bruk skiftenøkkelen/trykkeredskapet til å mate pastaen på spiralen.
Formene er vanskelige å gjøre rene	<ul style="list-style-type: none"> Rengjøres alltid umiddelbart etter bruk. La ikke deigen tørke fast på formen. Bruk redskapet som følger med. Den tykkere enden er ideell for rengjøring av de større hullene på formen til Maccheroni rigati, mens den tynnere enden er egnet for å rengjøre pastaen på spiralen.
Pastaen er fillete i kantene	<ul style="list-style-type: none"> Det hender at den første pastaen som kommer ut av maskinen er fillete. Ha i pastadeigen i en jevn hastighet. Forsøk å justere hastigheten for innføring av deigen. Varm hoveddelen, formen og ringmutteren i varmt vann og tørk godt før andre former.
Formen passer ikke på spiralen	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk at det midterste hullet i formen er renset før tørr deig fra tidligere gjennomkjøringer. Hvis du bytter form under prosessen, pass på at det ikke blandes form og spiral som kan forhindre at de går i flukt med hverandre.
Materøret blokkeres stadig	<ul style="list-style-type: none"> Ha i små mengder pasta om gangen i jevn hastighet og ha i mer bare når materøret er tomt. Deigen er for våt. Bruk enden av skiftenøkkelen skiftenøkkelen/trykkeredskapet til å skyve deigen ned i materøret (Hvis du fjerner oppsamlingsbrettet, vil du kunne nå lengre ned i materøret med skiftenøkkelen). Varier hastigheten for innføring av deigen.
Kutteren er vanskelig å ta av	<ul style="list-style-type: none"> La tilbehøret avkjøles i ca. 30 minutter.
Kutteren er vanskelig å montere	<ul style="list-style-type: none"> Pass på at metallklemmeringen er delvis skrudd av fra den innvendige delen av plast før tilbehøret skyves på.


Suomi

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvituksit

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvettua varten.
- Poista pakkaulksen osat ja mahdolliset tarrat.
- Katkaise virta ja irrota pistoke sähköpistorasiasta ennen osien irrottamista, käytön jälkeen ja ennen puhdistamista.
- Älä koskaan jätä laitteita valvomattaa, kun se on toiminnassa.
Jos pastataikina on liian kuivaa tai sitä syötetään liian nopeasti, pastakone ja/tai yleiskone voi rikkoutua.
- Älä työnnä sormiasi tai muita välineitä, ruuvia vaiinta/paininta lukuun ottamatta, syöttösulppiloon.
- Käytä ainosaastaan ruuvia/vaiimen/painimen kahvaa pastataikinan työntämiseen alas syöttösulppiloon. Älä työnnä liian voimakkaasti.
- Älä kiinnitä tai irrota pastakonetta, kun yleiskone on käynnissä.
- Syötä taikinaa pieni määärä kerrallaan tasaisella nopeudella. Älä anna syöttösulppilon täytyvä.
- Ole varovainen käsitellessäsi tai puhdistaa leikkuria, sillä se on viiltävän tervävä.
- Lisälaitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä siirrä tai nostaa sekoituspääätä, kun siihen on kiinnitetty varuste. Muutten yleiskone voi muuttua epävakaksi.
- Älä käytä laitetta lähellä työtason reunaa tai jos johto roikkuu työtason reunan yli. Älä käytä voimaa asettaessasi laitteen paikalleen.

Muutoin kone voi muuttua epävakaaksi ja kaatua, jolloin voi aiheuttaa loukkaantumisen.



- Katso täydentäväät turvallisuusvaroitukset yleiskoneen turvaohjeista.

● Tämä laite täyttää EU-asetuksen 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista vaatimukset.

Selite

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ① Syöttöläautanen | ② Syöttösappilo |
| ③ Runko | ④ Syöttöruuvi |
| ⑤ Muotti* | ⑥ Kiinnitystrengas |
| ⑦ Leikkauslaitteen kiristystrengas | ⑧ Leikkauslaite |
| ⑨ Ruuviavain/painin | ⑩ Puhdistusvälaine |
| ⑪ Pikkuleipäkone (myyvään erikseen) | ⑫ A Keksimuotti |
| ⑬ B Keksimuotti | |
- Tämä KAX91OME-lisälaitte on yhteensoviva Twist-liitosjärjestelmän kanssa. Se sopii uusimman sukupolven Kenwood Chef -malleihin, joiden tunnuksit ovat TYPE KVC ja KV1 ja KCC. Lisäksi tämä lisälaitte voidaan yhdistää Kmix-keittiökoneisiin, joissa on hitaan nopeuden kiinnityspaikka (TYPE KMX-sarja).
- Lisävaruste on yhteensoviva yleiskoneen kanssa, jos siinä ja varusteessa käytetään Twist-liitosjärjestelmää .

Jos yleiskoneessasi käytetään Bar-liitosjärjestelmää , on käytettävä sovitinta. Sovittimen koodi on KATO01ME. Saat lisätietoja ja voit tilata sovitimen osoitteessa www.kenwoodworld.com/twist.

ennen ensimmäistä käyttöä
● Pese osat Hoito ja puhdistus -kohdassa kuvatuilla tavalla.

*Pakkaus sisältää kuvitussivulla näkyvän Maccheroni rigati -muotin. Voit hankkia muita tämän käyttööhjteen takasivulla näkyviä muotteja osoitteesta www.kenwoodworld.com.

Lisälaitteen kokoaminen

Lisätietoja on kuvissa A - G

Valinnaista: pasta valmistuu helpommin, jos laitteen runko, muotti ja kiinnitystrengas lämmitetään kuumassa vedessä ja kuivataan sitten.

- A** Työnnä tela rungon sisään.
- B** Aseta muotti.
- C** Aseta kinnitysrengas ja kiristää se käsin. Älä käytää ruuvivainetta/paininta, sillä tämä on tarkoitettu vain kinnitysrenkaan irrottamiseen.
- Varmista, että kinnitysrengas on melkein tasana lisälaitteen rungon kanssa.

Pastakoneen käyttäminen

Lisätietoja on kuvissa **H** - **I**

● **Kun valmistat pastaa, käytä nopeuksia 2-3.**

- Vältä pastataikinaa mukana tulevan ohjeen mukaisesti.
- Älä tee pastataikinasta liian kuivaa. Muutoin pastakone tai yleiskone voi rikkoutua. Pastataikinan tullee muistuttaa karkeita leivänmuruja. Hiukkasten tullee irrota toisistaan. Jos niitä puristetaan yhteen, niiden tulee jäädä yhtenäiseksi klimpiksi.
- H** Vaiitse yleiskoneessa nopeus 2-3.
- Aseta taikinaa syöttölautaselle. Syötä pieni määrä taikinaa kerrallaan syöttösupiloon. Anna syöttöruuvin tyhjentyä ennen jatkamista. Jos syöttösupilo tukeutuu, käytä ruuvivaimen/painimen kahvaa taikinan työntämiseen syöttöruuviin (älä käytä mitään muuta välinettä kuin ruuvimeisseliä, äläkä työnnä liian voimakkaasti). Älä anna syöttösupilon täytyyä.

Leikkuuylkiskö

Valintaista: Leikkauslaite (7) ja (8) voidaan asentaa koottuun pastakoneeseen. Sen avulla pasta voidaan leikata halutun mittaiseksi.

- G** Kun leikkuuterän kahva osoitetaa ylöspäin, avaa kiristysrengasta hieman. Aseta kiristysmutteri päälliimmäiseksi. Käännä tarvittaessa, kunnes lisälaitte on paikallaan. Muotin tulee olla leikkuuylkiskön etuosan tasalla.

Tartu leikkauslaitteen reunaan. Kiristää kiristysrengasta käänämällä sitä poispäin itsestääsi.

Huomautus: Jos poistat tai irrotat leikkauslaitteen, pidä yhdellä kädellä kiinni laitteen reunasta ja kierrä kiristysrengasta toisella kädellä.

● **Älä tee pastataikinasta liian kuivaa. Muutoin pastakone tai yleiskone voi rikkoutua.**

- Pastataikinasta tullee muistuttaa karkeita leivänmuruja. Hiukkasten tullee irrota toisistaan. Jos niitä puristetaan yhteen, niiden tulee jäädä yhtenäiseksi klimpiksi.
- H** Vaiitse yleiskoneessa nopeus 2-3.

Aseta taikinaa syöttölautaselle. Syötä pieni määrä taikinaa kerrallaan syöttämiseen syöttöruuviin (älä käytä mitään muuta välinettä kuin ruuvimeisseliä, äläkä työnnä liian voimakkaasti). Älä anna syöttösupilon täytyyä.

- I** Kun pasta on tarpeeksi pitkää, liikuta leikkurin kahvaa eteen ja taakse pastan leikkaamiseksi halutun pituisiksi. Vaihtoehtoisesti pasta voidaan leikata vitsellä, jos leikkuria ei ole asennettu.
- Voit vaihtaa muotin irrottamalla leikkauslaitteen. Pidä yhdellä kädellä kiinni reunasta ja kierrä kiristysrengasta itseäsi kohden. Irrota kiinnitysmutteri. Voit tarvittaessa irrotaa kiinnitysmutterin mutteria vaimen/työntimen

avulla. Poista muotti käyttämällä konetta hetken aikaa nopeudella 1.

Poista muotti ja kaikki pastajäämät. Aseta haluamasi muotti paikoilleen. Aseta kiinnitysmutteri ja leikkuri takaisin paikoilleen.

Varoitus

Pastakone kuumenee käytön aikana. Tämä on normaalia. Sen syytä on pastataikinan puristuminen kokoon.

Pikkuleipäkoneen käyttö

Lisätietoja on kuvissa J - M
Tärkeää: Leikkuuksikköä ei saa kiinnittää pikkuleipäkoneen ollessa käytössä.
Leikkaa pikkuleivät veitsellä haluamasi pituisiksi.

- 1 Irrota muotoilija keksimuotista. Kiinnitä keksimuotti pastakoneeseen. Varmista, että muotin urat menevät kohdakkain jommalla kummalla puolella. Kiinnitä lisälaitte keittiökoneeseen.
(Leikkausosaa ei saa kiinnittää.)
- 2 Työnnä muovain muotin jompinkumpiin sivuilla oleviin aukkoihin ja liikuta, kunnes haluttu muoto on reiän keskellä.
- 3 Aseta taikinaa syöttölautaselle. Syötä pieni määärä taikinaa kerrallaan syöttösupiloon.
- 4 Leikkaa sopivan pituisiksi veitsellä.

Perushuolto

Älä pese mitään osia astianpesukoneessa.

Lisälaitteen purkaminen

- Pitele leikkurin reunaa yhdellä kädellä. Käännä kiinnitysrengasta itseäsi kohden ja irrota. Irrota kiinnitysmutteri. Voit tarvittaessa irrottaa kiinnitysmutterin mutteria vaimen/työntimen avulla. Irrota laite yleiskoneesta, ja irrota osat toisistaan.

N Muotit

Maccheroni Rigati-, Maccheroni Lisci- ja Buccatini-muotit voidaan irrottaa toisistaan puhdistamisen helpottamiseksi.

- Puhdistaa välittömästi käytön jälkeen, sillä muutoin pasta kuivuu ja on erittäin vaikea irrottaa. Käytä puhdistusvälinettä pastataikinan irrottamiseksi muoteista. Puhdistusvälineen paksumpi päätä sopii hyvin Maccheroni rigati -muotin suurten reikien puhdistamiseen, kun taas ohuempi päätä sopii muiden muottien puhdistukseen.

- Pese osat kuumassa saippuavedessä ja kuivaa sitten huolellisesti.
- Älä upota veteen.
 - Pyyhi puhtaaksi ja kuivaa sitten.

Syöttölautanen, kiinnitysrengas, runko, ruuvia vain, leikkuri.

- Poista mahdollinen pastataikina, pese tarvittaessa kuumassa saippuavedessä ja kuivaa sitten huolellisesti.

Huolto ja asiakaspalvelu

- Jos laitteen käyttämisen aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja käyttöohjeen ongelmanratkaisuohjeesta tai siirry osoitteeseen www.kenwoodworld.com ennen avun pyytämistä.
- Tuotteesi takuu koostuu sen varsinaisesta takuuista ja ostomaan kuluttajansuojasta.
- Jos Kenwood-tuotteesi vikaantuu tai siihen tulee toimintahäiriö, toimita tai lähetä se valtuutettuun KENWOOD-huoltokorjamoon. Löydät lähiimmän valtuutetun KENWOOD-huoltokorjamon tiedot osoitteesta visit.www.kenwoodworld.com tai maakohtaisesta sivustosta.
- Valmistettu Italiassa.

Peruspastataikinan ohje

(Käytä kalkissa ohjeissa

ainesten sekoittamiseen

K-vatkainta.)

On suositeltavaa käyttää durumvehnäjauhoja, mutta jos niitä ei ole saatavilla, käytä puolikarkeita tavallisisia vehnäjauhoja. Mittaa ainekset huolellisesti, koska liian kuiva pastataikinasta voi rikkota lisälaitteen ja/tai yleiskoneen. Jos taikinan voi muovata palloksi, siinä on liikaa nestettää.

200 g vehnäjauhoja
ripaus suo/aa
100 g vatkattuja kananmunia
(noin 2 keskikokoista
kananmunaa)

Menetelmä

Kaada jauhot kulhoon. Lisää vatkattu muna vähitellen hitaimalla nopeudella. Nosta nopeudeksi 1. Sekoita 30-45 sekuntia, ja kaavi taikina kuhon pohjalle. Käynnistä ja jatka sekoittamista vielä 30 sekuntia. Seoksen tulisi muistuttaa karkeita leivänmuruja. Hiukkasten tulee irrota toisistaan. Jos niitä puristetaan yhteen, niiden tulee jäädä yhtenäiseksi kimpiksi.

Aja seos pastakoneen läpi, johon

on kiinnitetty Bigoli-suutin.

Leikkaa haluamasi pituiseksi.

Keitä kiehuvassa vedessä.

Peruspastan valmistaminen

(Yrttipasta

Käytä yllä olevaa ohjetta, mutta lisää vatkattuun kananmunaan 20 ml pestyjä, hienonnettuja yrtejä, kuten persiljaa.

Täysjyvä – korvaa jauho grahamjauholilla

Verdi (vihreä) – korvaa 30 ml vatkattuista kananmunistista 30 ml:lla hienonnettua pinaattia.

Munaton pasta

200 g vehnäjauhoja
ripaus suo/aa
25 ml neitsytoliiviöljyä
noin 1 dl vettä

Noudata peruspastataikinan valmistusmenetelmää, mutta lisää suola jauhoihin ja korvaa kananmunat öljyllä ja vedellä.

Japanilaiset Soba-tattarinuudelit
– Sopii gluteenitonata ruokavaliota noudattaville.

300 g tattarijauhoja
150 g vatkattuja kananmunia

Noudata peruspastataikinan valmistusmenetelmää.

Aja seos pastakoneen läpi, johon on kiinnitetty Bigoli-suutin. Leikkaa haluamasi pituiseksi. Keitä kiehuvassa vedessä.

Udon-nuudellit

350 g *vehnäjauhoja*

140 ml *kylmää vettä*

20 g *suo/aa*

Liuota suola veteen.

Noudata peruspastataikinan valmistusmenetelmää, mutta korvaa vatkatut kananmunat suolavedellä.

Aja seos pastakoneen läpi, johon on kiinnitetty Bigoli-suutin. Leikkaa haluamasi pituseksi.

Keitä suolaamattomassa kiehuvassa vedessä noin 5

minuuttia. Nuudelien tullee olla kiinteä mutta mehevää. Kaada vesi heti pois. Jäähdytä kylmässä vedessä. Tarjoile heti valitsemasi kastikkeen kerä.

Linskipasta

Keitä suolaamattomassa

kiehuvassa vedessä noin 5

minuuttia. Nuu delien tullee olla kiinteä mutta mehevää. Kaada vesi heti pois. Jäähdytä kylmässä vedessä. Tarjoile heti valitsemasi kastikkeen kerä.

Valmisteta kuten tavallinen pastataikina. Lisää oliiviöljy ja vesi vatkatun kananmunan joukkoon. Aja seos pastakoneen läpi, johon on kiinnitetty Maccheroni Rigati tai Maccheroni Lisci -suutin. Leikkaa haluamasi pituseksi. Keitä kiehuvassa vedessä.

2 rkl *oliiviöljyjä*

2 rkl *vettä*

mutta vaihtelee pastatyypin ja halutun koostumuksen mukaan. Tarkista koostumus säännöllisesti, sillä pasta jatkaa hieman kypsymistään, kun se on poistettu liedeiltä.

- Älä koskaan lisää öljyä veteen, sillä se tekee pastasta liukkaan ja estää kastiketta tarttumasta kunnolla.

Pastakastikkeen valitseminen

Pastan valitsemisella kastikkineen mukaan on vaikutusta. Paksujen kastikkeiden ruuanpalaset jäivät putkipastojen sisään, kun taas ohuet nauhapastat imievät hyvin tomaatti- ja äyriäiskastikkeiden mehet tulematta pehmeiksi.

Paksut pastat sopivat voimakkaan makuissten kastikkeiden kanssa.

Tavalliset pilkkuleivät

150 g *pehmeää voita*

150 g *hienosokeria*

2 pientä *kananmunaa*, *vatkattuna*

300 g *vehnäjauhoja, sihdattuna*

Vaahdota voi ja sokeri

K-vatkaimella, kunnes seos on

kuohkeaa. Vatkaa kananmuna

joukkoon ja sekoita sihdattu

jauho varovasti joukkoon. Valitse

lisälaitteen läpi ja leikkaa sopivan

pituisiksi. Laita voidellulle

uunipellille ja paista 190 °C:ssa

uunin keskiosassa noin 10

minuuttia tai kunnes kypsiä.

Jäähdytä ritilällä.

Pastan kypsentäminen

Ennen kypsentämistä pastan voidaan antaa kuivua lyhyen ajan – korkeintaan tunti ennen kypsentämistä. Tämä vaihtelee valmistetun pastatyypin mukaan.

- 1 Kiehauta kattilassa vettä kolme neljäsosaa sen tilavuudesta. Lisää suolaa maun mukaan.
- 2 Lisää valmistamasi pasta ja anna kiehua väillä sekottaen. Kypsennä, kunnes pasta on al dente. Sen tulisi olla kypsää, mutta purtavaa. Tämä kestää 1–10 minuuttia,

Suklaapikkuleivät

125 g pehmeää voita

200 g hienosokeria

2 pientä kanannunaa, vatkattuna

250 g vehnäjauhoja } sihdattuna

25 g kaakaojauhetta } yhteen

Voit valmistaa tavallisia keksejä tämän menetelmän avulla.

Kun pikkuleivät ovat jäähdyneet, ne voidaan koristaa kastamalla ne sulatettuun suklaaseen tai sirottamalla päälle tomusokeria.

Ongelmanratkaisu

Kysymys	Vastaus/vihje
Pasta näyttää karkealta	<ul style="list-style-type: none"> Reikälevyt/muotit on erityisesti valmistettu pronssista. Pronssimuotin ominaisuuksena on se, että pasta saa karkea pinnan, jolloin kastike tartruu siihen paremmin.
Ulos puristetun pastan laatu vaihtelee	<p>Tämä on normaalia, mutta se voidaan minimoida:-</p> <ul style="list-style-type: none"> varmistamalla, että taikina on mahdollisimman tasaista. lisäämällä seos pastakoneeseen tasaisella nopeudella varmistamalla, että koko taikina puristetaan ulos samassa erässä. varmistamalla, että taikina ei kuivu.
Pasta ei tule ulos rei'istä	<ul style="list-style-type: none"> Varmista ennen aloittamista, että muotit ovat puhtaat. Reikiin kuivunut pasta estää taikinan puristumisen ulos. Tarkista, että syöttösuppilo ei ole tukossa. Käytä ruuvivavainta/paininta pastan syöttämiseen syöttöruuvia.
Muotit on vialkeaa puhdistaa	<ul style="list-style-type: none"> Puhdistaa muotti välittömästi käytön jälkeen, äläkä anna taikinan kuivua muottiin. Käytä mukana toimitettua puhdistusvälinettä. <p>Puhdistusvälilineen paksumpi pää sopii hyvin Maccheroni rigati -muotin suurten reikien puhdistamiseen, kun taas ohuempi pää sopii muiden muottien puhdistukseen.</p>
Pastat ovat repaleisia	<ul style="list-style-type: none"> Joskus ensimmäiset ulos puristetut pastat ovat repaleisia. Lisää pastataikina tasaisella vauhdilla. Yritä säädellä vauhtia, millä taikina syötetään. Lämmittä runko, muotti ja kiinnitysrengas kuumassa vedessä ja kuivaa huolellisesti ennen käyttöä.
Muotti ei sovi telaan	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, ettei muotin keskiaukkoon ole jänyt kuivaa ainesta. Jos vaihdat muotin käytön aikana, varmista, ettei muotin ja telan väliin jää seosta, joka estää muotin sopimisen paikalleen kunnolla.
Syöttösuppilo tulkkeutuu jatkuvasti	<ul style="list-style-type: none"> Lisää pieniä määriä pastataikinaa kerrallaan tasaiseen tahtiin ja lisää taikinaa vasta, kun syöttösuppilo on tyhjä. Taikina on liian kosteaa. Käytä ruuvivavaimen/painimen päättä pastataikinan työntämiseen alas syöttösuppiloon. (Ruuviavain voidaan työntää syvemmälle syöttösuppiloon, jos syöttölautanen irrotetaan.) Vaihtele taikinan syöttönopeutta.
Teräosa on vaikeaa irrottaa	<ul style="list-style-type: none"> Anna lisälaitteen jäähtyä noin 30 minuuttia.
Leikkuri on vaikea asentaa	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että metallinen kiristystrengas on kierretty osittain irti muovisesta sisäosasta ennen kuin se työnnetään lisälaitteeseen.


Türkçe

Okumaya başlamadan önce ön kapağı açınız ve açılayıcı resimlere bakıniz

Güvenlik

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın.
- Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
- Parçaları takmadan veya çıkarmadan Önce, kullanılmadığında ve temizlemeden önce kapatın ve çkartın. Çalışırken cihazın başından asla ayrılmayın.
- Çok kuru yapılan veya çok hızlı beslenen makarna karışımı, makarna şekillendiricinizi ve/veya mutfak makinenizi bozabilir.
- Besleme borusuna hamuru itmek için aygitla birlikte verilen somun anahtarı/itici dışında parmaklarınızı ya da başka bir gereç kullanmayın.
- Besleme borusuna hamuru itmek için yalnızca somun anahtarı/itici sapını kullanınız. Ayrıca, hamuru zorlamadan itiniz.
- Karıştırıcı çalışırken hiçbir biçimde makarna yapıcayı takmaya ya da çikarmaya çalışmayıınız.
- Hamuru besleme borusunu küçük miktarlarda ve yavaş yavaş sırasıyla itiniz. Besleme borusunu tamamen hamurla doldurmamaya dikkat ediniz.
- Kesme bıçağı çok keskin olduğu için aygıtını tutarken ya da temizlerken çok dikkatli olunuz.
- Eklentinin hatalı kullanımı yaralanmaya neden olabilir.
- Mikser kafasına bir eklenti takılıyken hareket ettirmeyin veya kaldırımayın, bunu yapmak Mutfak Robotunu dengesizlestirebilir.
- Cihazınızı kenara yakın yerlerde, çalışma yüzeyini aşacak şekilde

Çalıştırmayıñ veya takılı olduğuunda ataşmana kuvvet uygulamayın; bu, Ünitenin dengesiz hale gelmesine ve devrilmesine neden olarak yaralanmaya sebep olabilir.



- Ek güvenlik uyarıları için ana Mutfak Robotu kılavuzunuza başvurun.

• Bu cihaz gıda ile temas eden malzemeler ve maddeler ile İlgili EC 1935/2004 Yönetmeliğine uygundur.

IIK kullanımdan önce

- Parçaları yıkayın: bkz. 'Bakım ve Temizlik'.

Parçalar

- ① Doldurma kabı
- ② Besleme borusu
- ③ Gövde
- ④ Sarmalak çark
- ⑤ Kalıp donatısı*
- ⑥ Sıkıştırma somunu
- ⑦ Kesme bıçağı halka somunu
- ⑧ Kesme bıçağı
- ⑨ Somun anahtarı/itici
- ⑩ Temizleme çubuğu
- ⑪ Bisküvi yapıcı (ayrı olarak satılır)


Bu ekentinin mutfak robotunuza

uyumlu olup olmadığını kontrol

etmek için her iki parçanın

da Döner Bağlantı sisteme

sahip olduğundan emin



olmalısınız.

Mutfak robotunu Çubuk

Bağlantı Sisteme sahipse

kullanabilmek için yeni bir

adaptöre ihtiyacınız olacaktır.

Bu adaptörün referans kodu

KAT001ME'dir. Daha fazla

bilgi ve adaptörü nasıl sipariş edebileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adresi ziyaret edin www.kenwoodworld.com/twist.

A Bisküvi Kalıbı
B Bisküvi Şekillendirici

*Paketinize dahil olan Maccheroni Rigati kalıp, resim sayfasında gösterilmiştir. Bu kitapçığın arkasında gösterilen ek kalıplardan herhangi birini almak için lütfen www.kenwoodworld.com sitesini ziyaret edin.

Makarna Şekillendiricinizi Bırleanmek İçin

A - G Görsellerine Göz Atın

Seçenek: Kolay makarna yapmak için gövdeyi, kalıp donatısını ve halka somunu sıcak suda ısıtınız ve arkasından kurulayınız.

A Sarmal çarkı gövdənin içine yerleştirin.

B Kalıp donatısını takınız.

C Sıkıştırma somununu takınız ve elle sıkıştırınız. (Bunun içün somun anahtarı/itici kullanmayıınız. Çünkü somun anahtarı/itici yalnızca çıkarmak içün yardım eder).

D Sıkıştırma somununun aygitin gövdesi ile aynı düzeyde olmasına dikkat ediniz.

E Düşük hız çıkış kapağını kaldırın.

F Doldurma kabını yerine takınız.

G Eklenti gösterilən pozisyondayken, düşük hız çıkışını bulun ve yerine kilitlemek için döndürün.

H Doldurma kabını yerine takınız.

Kesme Tərtibatı

İsteğe bağlı: Kesme tərtibatı ⑦ ve ⑧, makarnayı istənen uzunluklarda kesmek üçün kurulu makarna şekillendiriciye takılabilir.

G Kesme bıçağının sapı en üstte iken kelepçe halkasını hafifce gevşetin. Sıkıştırma somununun üzərinə yerleştirin ve gerekirse eklenti tamamen oturuncaya kadar çevirin. Kalıp, kesme tərtibatının ölü ilə aynı hızda olmalıdır.

H Kesme tərtibatının kenarını tutun ve aynı zamanda sizden uzağa çevirerek kelepçe halkasını sıkin.

Not: Kesme tərtibatını her taktığınızda veya

çıkarıldığınızda, tərtibatın

kenarını daima bir elinizde tutun ve kelepçe halkasını diğeriyile çevirin.

Makarna

Şekillendiricinizi Kullanmak İçin

H - I Görsellerine Göz Atın

Makarna İşlemek İçin 2-3 hızlarını kullanın.

- Verilen hamur tariflerini izleyerek makarna hamurunu hazırlayınız.
- Makarna şekillendiricinizi veya makinenizi bozabilecegi için hamuru çok kuru yapmayın.** Hamur, iri ekmek kirintisi veya iri ufalanmış dokuda olmalıdır. Hamur parçaları ayrı ayrı halde olmalı, ancak birlikte yoğunluğunu zaman bir kümə oluşturmalıdır.

H Makineyi 2-3 hızında çalıştırın. Doldurma kabına bir miktar hamur koyunuz. Hamurun küçük bir miktarını besleme borusuna itiniz ve küçük miktardarda itmeye devam ediniz. Hamuru itmeye devam ederken sarmal çarkın hamurla dolmamasını dikkat ediniz. Besleme borusu tikanırsa, somun anahtarları/iticinin sapını kullanarak hamuru sarmal çarka itiniz (itmek için somun anahtarları/itici dışında başka bir gereç kullanmayıınız ve hızla itmeyeiniz). Besleme borusunu tamamen doldurmamaya dikkat ediniz.

I Makarna yeterli uzunluğ'a ulaşlığı zaman, makarnayı istediğiniz uzunlukta kesmek için kesme bıçağı donanımının sapını ileriye ve geriye hareket ettiiriniz. Kesme bıçağı domanımı aygıt takılı değilse, makarnayı bir bıçak ile istediğiniz uzunlukta kesiniz.

- Kalıpları değiştirmek için kenarı bir elinizde tutarak kesme donanımını çıkarın ve kelepçe halkasını kendinize doğru çevirin. Sıkıştırma somununu çıkarın (gerekirse sıkıştırma somununu için anahtarı/iticiyi kullanın) ve kalıbı çıkarın 1 hızına geçin. Kalıbı çıkartın, fazla makarna hamurunu temizleyin ve sonra istediğiniz kalıbı takın. Sıkıştırma somununu ve kesme donanımını yerine takın.

Uyarı

Makarna şekillendirici kullanılırken ısnır – bu normaldir ve makarnanın eklenidine sıkışmasından kaynaklanır.

Bisküvi Yapıcınızı Kullandımı

J - M Görsellerine Göz Atın Önemli: Bisküvi yapıcı kullanılırken kesme tertibi takılmalıdır.

Biskübileri istenilen uzunlukta kesmek için bir bıçak kullanın.

- 1 Şekillendiriciyi bisküvi kalibinden çıkarın. Makarna yapıcıyı bisküvi kalıbı ile birlikte takın, kalıptaki yuvaların her iki tarafın ucunda olduğundan emin olun. Eklentiyi mutfak robotuna takın. (Kesme tertibi takılmamalıdır.)
- 2 Bıçılendiriciyi kalıp donatısının her iki tarafına sürüñüz ve deliğin ortasındaki istenilen biçimde gelinceye kadar oynatınız.
- 3 Doldurma kabı, halka somun, gövde, somun anahtarı, kesme bıçağı donanımı.
- 4 Uygun uzunlukta kesmek için bıçak kullanın.

Bakım ve temizlik

Aygıtın hiçbir parçasını bulasıık makinesinde yıkamayınız.

Parçaların çıkışılması

- Kesme donanımını her zaman bir elinizle kenarından tutun ve halka somununu kendinize doğru çevirerek çıkartın. Sıkıştırma somununu çkartın, gerekirse somun anahtarı/iticiyi kullanarak sıkıştırma somununu gevşetin. Eklentiyi makineden çıkartın ve parçalarını söküün.

N Kalıp donatıları

Tırtılı Makkeroni, Yassi Makkeroni Lisi ve Bulkatını kalıp donatıları temizlik için birbirlerinden ayırlabilir.

- Kalıp donatılarını kullandıktan sonra hemen temizleyiniz. Aksi takdirde, makarna kuruyacak ve temizlenmesi zorlaşacaktır. Temizleme çubuğuunu kullanarak kalıp donatılarındaki artık makarna hamurunu temizleyiniz. Tırtılı Makkeroni kalibinin içi deliklerini temizlemek için temizleme çubuğunu kalın ucunu kullanınız. Diğer kalıpları temizlemek için temizleme çubuğunu ince ucunu kullanınız. Kalıpları sıcak sabunu suda yıkayınız ve arkasından tamamen kurulayınız.

Sarmal çark

- Sarmal çarkı suya yatırmayınız.
- Bir bezle siliniz ve kurulayınız.

- Makarna hamuru artıklarını temizleyiniz ve gerekirse sıcak sabunu suda yıkayıp arkasından tamamen kurulayınız.

Servis ve müşteri hizmetleri

- Cihazınızın çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım istemeden önce bu kılavuzdaki "Sorun giderme klavuzu" bölümüne bakın veya www.kenwoodworld.com adresini ziyaret edin.
- Lütfen unutmayın, Ürün ürünün satıldığı ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun bir garanti kapsamındadır.
- Kenwood ürününü arızalanırsa veya herhangi bir kusur bulursanız yetkili KENWOOD Servis Merkezine gönderin veya götürün. Size en yakın yetkili KENWOOD Servis Merkezinin güncel bilgilerine ulaşmak için www.kenwoodworld.com adresini veya ülkenize özel web sitesini ziyaret edin.
- Çin'de üretilmiştir.

Sade makarna

(Tüm tarifler için malzemeleri Kırıcıyı kullanarak karıştırın)

Çok ince un kullanmanızı öneririz, bu tür un bulamazsanız sade un kullanabilirsiniz. Malzemeleri çok dikkatli olçün, çünkü çok kuru hamur makarna yapıcı ve/veya mutfak robotunu kirabilir. Bununla birlikte, karışım top oluyorsa, çok fazla su katılmıştır.

200gr ince un
100gr çırpmış yumurta (yaklaşık 2 tane orta büyüklükte yumurta)

Hazırlama yöntemi

Unu kaseye dökün. Çırpmış yumurmayı yavaşça minimum hızda 1'e çıkararak ekleyin. 30 - 45 saniye boyunca karıştırın, sonra kenarlarını temizleyin. Açıñ ve yaklaşık 30 saniye daha karıştırmaya devam edin. Karışım, iri ekmek kırtısı veya iri ufalanmış dokuda olmalıdır. Hamur parçaları ayrı ayrı halde olmalı ancak küçük bir parça birlikte sıkıldığında zaman bir küme oluşturmalıdır.

Çeşnili makarna hazırlama

Taze otlu makarna

Yukarıdaki tarifi izleyiniz ve örneğin maydanoz gibi 20ml yikanmış ve ince doğranmış otları çırpmış yumurtaya katınız.

Kepkek unlu makarna – Sade un yerine kepek un kullanarak sade makarna tarifini izleyiniz.

Ispanaklı makarna – 30ml çırpmış yumurta yerine 30ml iyice ezilmiş İspanak kullanınız.

Yumurtasız makarna
200gr çok ince un
bir tutam tuz
25ml doğal zeytinyağı/
yaklaşık 100ml su

Sade makarna yapma yöntemini izleyiniz ve una tuz katınız. Yumurta yerine zeytinyağı ve su kullanınız.

Japon Soba Karabuğday Eriştesi

- Glutensiz beslenmesi
gerekkenler için idealdir.

300gr karabuğday unu

150gr çırpmış yumurta

Sade makarna yapma yöntemini
izleyiniz.

Karışımı, Bigoli eleğiyile
donatılmış makarna
şekillendiriciden geçirin ve uygun
uzunluklarda kesin. Kaynar suda
pişirin.

Udon Eriştesi

350gr sade un

140ml soğuk su

20gr tuz

Tuzu suda eriyinceye kadar
karıştırınız. Sade makarna
yapma yöntemini izleyiniz.
Çırpmış yumurta yerine tuzu su
kullanınız.

Karışımı, Bigoli eleğiyile
donatılmış makarna
şekillendiriciden geçirin ve uygun
uzunluklarda kesin. Tuzsuz

kaynar suda yaklaşık 5 dakika
pişirin, kesilmiş makarna sıkı
fakat yumuşak kıvama gelmelidir.
Hemen suyu boşaltın ve soğuk
suyla durulayın. İstediğiniz sosla
hemen servis yapın.

Mercimek Makarnaşı

250g mercimek unu

100gr çırpmış yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı su

Çırpmış yumurtaya zeytinyağı
ve suyu ilave ederek sade
makarna yöntemini uygulayın.
Karışımı, Maccheroni Rigati veya
Maccheroni Lisci eleği takılmış
makarna şekillendiriciden geçirin
ve uygun uzunluklarda kesin.
Kaynar suda pişirin.

Makarna Pişirme

Piştirmeye başlamadan önce,
örneğin 1 saat öncesine kadar
makarna kurutulabilir. Bu süre
makarnanın türüne göre değişir.

- 1 Derin bir tavanın dörtte
üçünü su ile doldurunuz ve
tat vermek için tuz katınız.
- 2 Makarnayı tavaya koyarak
zaman zaman karıştırarak
suyu kaynatırız. Makarnayı
kıvamına gelinceye kadar
pişiriniz. Biraz sertçe ancak
yemek için biraz yumuşak
olmalıdır. Makarnanın türüne
ve istediğiniz sertlik ya da
yumuşaklığa bağlı olarak
pişirme süresi 1-10 dakika
arasıdır. Makarnanın ne
kadar piştiğini sürekli kontrol
ediniz. Çünkü, makarnayı
ateşten aldıktan sonra bir
sure pişmeye devam eder.
- Suya hiçbir zaman zeytinyağı
katmayın. Zeytinyağı
makarnayı kaygan yapar ve
sosun emdirilmesini önerler.

Makarna SOSU seçimi
Sosa göre makarna seçmek fark
yaratır. Boru biçimli makarnalar
yoğun sosları içlerinde tutarken,
uzun biçimli olanlar domates
sosu ya da deniz ürünleri
sosu gibi sosların sularını
yumuşamadan emerler, daha
kalın makarnalar ise genellikle
güçlü çesniliere sahip soslar için
uygundur.

Sade bisküvi

150gr yumuşak tereyağı

150gr ince toz şeker

2 tane çırplılmış küçük yumurta

300gr elektken geçirilmiş sade un

Karışım hafif ve yumuşak bir dokuda olana kadar tereyağını ve şekerin K çırıcı ile karıştırınız.

Yumurtayı çırpin, daha sonra elenmiş un ile karıştırın.
İstedığınız biçimde seçerek karışımı besleme borusundan itiniz ve arkasından istediğiniz uzunlukta kesiniz. Yağlanmış bir pişirme kağıdına sararak 190°C derece fırında pişinceye kadar yaklaşık 10 dakika pişiriniz. Piştikten sonra soğutma telinde soğutunuz.

Çikolatalı bisküvi

125gr yumuşak tereyağı

200gr ince toz şeker

2 tane çırplılmış küçük yumurta

250gr sade un } birlikte elektken

25gr toz kakao } geçiriniz

Normal bisküviler için olan metodu takip edin.

Bisküviler soğuduktan sonra eritilmiş çikolataya bandırılabilir ya da üzerine pudra şekerini serpiştirilebilir.

Sorun giderme kılavuzu

Sorun	Çözüm/Öneri
Makarnanın görünümü sert	<ul style="list-style-type: none"> Kalip donatıları bronzdan yapılmıştır. Bronz kalip makarnaya sert bir yüzey verir. Çünkü, bu sosun emdirilmesi içindir.
Karışımın niteliği çok çeşitli oluyor	<p>Bu durum normaldir. Aşağıdaki yönnergeleri izleyerek bunu en aza indirebilirsiniz:-</p> <ul style="list-style-type: none"> karışımın oldukça eşit ve tutarlı olmasını başından itibaren dikkat ediniz. karışımı makarna şekillendiriciye sabit hızda ekleme. tüm karışımın bir partide olmasına dikkat ediniz. karışımın kurumamasından emin olunuz.
Makarna deliklerden çıkmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Makarna yapmaya başlamadan önce kalip donatılarının temizlenmiş olduğunu kontrol ediniz. Çünkü, deliklerde kuruyan makarna çıkışa engel olur. Besleme borusunun tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz. Makarnayı sarmal çarka itmeye yardımcı olması için somun anahtarı/iticiyi kullanınız.
Kalip donatılarını temizlemek kolay değil	<ul style="list-style-type: none"> Her kullanıldan sonra kalip donatılarını derhal temizleyiniz. Karışımın kalip donatılarında kurumasına izin vermeyiniz. Aygıtla birlikte verilen temizleme çubuğunu kullanınız. Tırtılı Makkeroni kalbinin iri deliklerini temizlemek için temizleme çubuğuunu kalın ucunu kullanınız. Diğer kalıpları temizlemek için temizleme çubuğuunuince ucunu kullanınız.
Makarnanın biçimi pürüzülü çikiyor	<ul style="list-style-type: none"> Bazen ilk çırıkta makarna biraz pürüzlü olabilir. Makarna karışımını mümkün olduğu kadar eşit parçalar halinde itiniz. Aygitin gövdesini, kalip donatısını ve halka somunu kaynar suda ıstıınız ve kullanmadan önce tamamen kurulayınız.
Kalip donatısı sarmal çarka oturmuyor	<ul style="list-style-type: none"> Kalip donatısının orta deliğinde herhangi bir karışım artığının olup olmadığını kontrol ediniz. İşlem sırasında kalip donatısı değiştiriyorsanız, kalip donatısı ile sarmal çark arasında makarna karışımı kalıp kalmadığını kontrol ediniz.
Besleme borusu sürekli tıkanıyor	<ul style="list-style-type: none"> Besleme borusuna küçük mülktarlarda ve yavaş yavaş makarna karışımı itiniz. Besleme borusu boşaldıktan sonra karışımı itmeye devam ediniz. Makarna karışımı çok ıslak olabilir. Makarna hamurunu besleme borusuna itmek için somun anahtarı/iticiinin ucunu kullanınız. (Doldurma kabını çıkararak somun anahtarları ile besleme borusuna daha derin girebilirsiniz). Hamuru itme hızı değişebilir.

Sorun	Çözüm/Öneri
Kesme bıçağı donanımını çıkarmak çok zor	<ul style="list-style-type: none">• Kesme bıçağı donanımının yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyiniz.
Kesme bıçağı donanımını takmak çok zor	<ul style="list-style-type: none">• Parçaya takmadan önce madeni halka somunun plastik içinden kışmən gevşetilmiş olduğunu kontrol ediniz.


Česky

Před čtením rozložte přední stránku s ilustrací

Bezpečnost

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
- Vypněte přístroj a odpojte ho z elektrické zásuvky před připojením nebo odpojením nástavců, v době, kdy ho nepoužíváte, a před čištěním. Přístroj v chodu nenechávejte nikdy bez dozoru.
- Těsto na těstoviny, které je příliš suché nebo které výrobníkem prochází příliš rychle, může výrobník celý přístroj poškodit.
- Do násypky nezasouvajte prsty ani jiné předměty kromě tlačky dodávané se strojkem.
- Těsto do násypky tlačte jen tláčkou dodávanou se strojkem. Netlačte příliš silně.
- Strojek na těstoviny nenasazujte a nesnímejte, pokud je přístroj v chodu.
- Postupně a plynule přidávejte malé kousky těsta. Násypka Dávejte pozor při manipulaci. Násypka se nesmí zcela zaplnit.
- Dávejte pozor při manipulaci se strojkem a čištění, uvnitř jsou ostré nože.
- Nesprávné používání nástavce může vést ke zranění.
- S hlavicí mixéru, ke které je připojen nástavec, nehýbejte ani ji nezvedejte, protože byste ohrozili stabilitu stabilitu přístroje.

- Nepoužívejte spotřebič blízko hrany pracovní plochy a v poloze, kdy přes hrany přečnívá, a netlačte silou na připojený nástavec. Jinak by mohl být přístroj nestabilní a mohlo by se převrátit a způsobit úraz.



- Další bezpečnostní upozornění najdete v návodu k použití základního kuchyňského strojku.

• Tento spotřebič splňuje nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Před prvním použitím

- Omyjte jednotlivé součásti: viz část Údržba a čištění.

Popis

- | | |
|--|-----------------------|
| ① Násypka | ② Podávací trubice |
| ③ Těleso | ④ Šnek |
| ⑤ Tvořítko* | ⑥ Pojistná matice |
| ⑦ Upevňovací prstenec řezačky | ⑧ Nůž |
| ⑨ Tlačka | ⑩ Čistítka |
| ⑪ Výrobník sušenek (prodává se samostatně) | A Strojek na sušenky |
| | B Tvořítko na sušenky |
- Tento nástavec KAX92.AOME je vybaven systémem připojení Twist a je určen pro nasazení přímo na nejnovější generaci modelů Kenwood Chef (označovanou jako řady TYPE KVC, KVL a KCC). Tento nástavec lze také nasadit na kuchyňské strojky Kmix vybavené vývodem pomalého náhonu (řada TYPE KMX). Chcete-li se ujistit, zda je tento nástavec kompatibilní s vaším kuchyňským strojkem, musí být obě součásti vybaveny systémem připojení Twist .
- Pokud je váš kuchyňský strojek vybaven systémem připojení Bar , budete před jeho použitím potřebovat také adaptér. Referenční kód adaptéru je KAT001ME. Další informace včetně informací o objednání adaptéru najdete na stránce www.kenwoodworld.com/twist.
- *S výrobníkem je dodáváno tvořítko na maccheroni rigati uvedené na stránce s obrázky. Budete-li si přát zakoupit další tvořítka uvedená na zadní straně tohoto návodu, navštivte stránky www.kenwoodworld.com.

Sestavení výrobníku těstovin

Použití výrobníku těstovin

Viz ilustrace A - G

Volitelný krok: výroba těstovin se usnadní, pokud těleso strojku, tvůrítka a zajišťovací matici namočíte do horké vody a osušíte.

A Do tělesa zasuňte šnek.

B Nasadíte tvůrítko.

C Nasadíte zajišťovací matici a dotáhněte rukou (nepoužívejte klíč v rukojeti tláčky, ten je určen jen pro usnadnění demontáže).

D Zkontrolujte, zda matice téměř úplně dosedla na těleso strojku.

E Sundejte kryt vývodu pomalého náhonu.

F Nástavec ve vyobrazené poloze nasuňte do vývodu pomalého náhonu a otočením zajistěte.

G Nasadíte násypku.

Řezačka

Volitelné: Na sestavený výrobník je možné připojit řezačku (7) a (8), která pomáhá nářezat těstoviny na požadovanou délku.

G Držte rukojet nožem držte v maximálně zvednuté poloze a mírně povolte upevňovací prstenec.

Umístěte přes něj zajišťovací matici a dle potřeby s ní otočte, dokud nezapadne do závitu. Tvořítko musí být zarovnané s přední hranou řezačky.

Přidržte okraj řezačky a současně utáhněte upevňovací prstenec otáčením směrem od sebe.

Pozn.: Při montáži nebo demontáži řezačky vždy jednou rukou držte okraj a druhou rukou otáčejte upevňovacím prstencem.

Viz ilustrace H - I

● Zapněte přístroj na rychlosť 2–3.

Připravte těsto podle přiloženého receptu.

Těsto nesmí být příliš suché, aby se nepoškodil výrobník těstovin nebo přístroj. Mělo by mít podobnou strukturu jako hrubá strouhaná nebo hrubá drobenka. Těsto se musí drobit, ale při stlačení k sobě musí vytvořit hrudku, která drží pohromadě.

H Na přístroji nastavte rychlosť 2–3.

Dejte do násypky kousky těsta. Postupně přidávejte malé kousky. Přidávejte další až potom, co bude šnek prázdný. Pokud se podávací trubice ucpe, vytlačte těsto do šneku tláčkou (nepoužívejte nic jiného než tláčku a netlačte příliš silně). Podávací trubice se nesmí zcela zaplnit.

I Jakmile bude mít těstovina požadovanou délku, odřízněte ji pohybem rukojeti řezačky dozadu a dopředu. Pokud nemáte řezačku připojenou, použijte běžný nůž.

Při výměně tvořítka sundejte řezačku. Jednou rukou držte okraj a druhou rukou otáčejte upevňovacím prstencem směrem k sobě. Sundejte zajišťovací prstenec (dle potřeby ho povolte klíčem/tláčkou), zapněte na chvíli přístroj na rychlosť 1 a vytlačte tak tvořítko ven. Vysuňte tvořítko a odstraňte případné zbytky těstovin, které jsou vidět. Nasadíte požadované tvořítko. Vráťte na místo zajišťovací prstenec a řezačku.

Upozornění

Výrobník na těstoviny se při použití zahřívá. Je to běžný jev způsobený stlačováním těsta ve strojku.

Použití výrobníku sušenek

Viz ilustrace J - M

Důležité upozornění: Při použití výrobníku sušenek by neměla být nasazená řezačka. Sušenky nařežte na požadovanou délku pomocí nože.

- 1 Ze strojku na sušenky sundejte tvořítko. Nasadte je do strojku na těstoviny tak, aby otvory ve tvořítku směrovaly na strany. Nasadte tvořítko do štěrbin strojku na sušenky a posunujte ho, dokud nebude požadovaný tvar uprostřed otvoru. Nastavec nasadte na kuchyňský strojek. (Neinstalujte řezačku.)
- 2 Nasadte tvořítko do štěrbin strojku na sušenky a posunujte ho, dokud nebude požadovaný tvar uprostřed otvoru.
- 3 Dejte do násypky kousky těsta. Postupně přidávejte malé kousky.
- 4 Nožem ji nařežte na vhodnou délku.

Údržba a čištění

Nemyjte žádnou součást v myčce na nádobí.

Demontáž strojku

- Vždy jednou rukou uchopte řezačku za okraj a otáčejte upevňovacím prstencem směrem k sobě a sundejte jej. Sundejte zajišťovací matici a v případě potřeby ji uvolněte klíčem v rukojeti tláčky. Sundejte nástavec z přístroje a rozeberte jednotlivé díly.

Tvořítka

N Tvořítka na těstoviny maccheroni rigati, maccheroni lisci a bucatini lze tahem rozebrat, pak se snáze čistí.

- Díly čistěte ihned po použití, jinak těsto zaschně a jen velmi obtížně se odstraňuje. Tvořítka oškrabte od zbytků těsta čistítkem. Silnější konec čistítku je nejvhodnější k čištění větších otvorů v tvořítku na maccheroni rigati, tenčí konec slouží k čištění ostatních tvořítek. Díly omýjte horkou mýdlovou vodou a důkladně osušte.

Šnek

- Neponořujte do vody.
- Ořete docísla a osušte.

Násypka, zajišťovací matice, těleso, tláčka, řezačka

- Odstraňte zbytky těsta a dle potřeby díly omyjte horkou mýdlovou vodou a důkladně osušte.

Servis a údržba

- Pokud při používání spotřebiče narazíte na jakékoli problémy, před výzádáním pomocí si přečtěte část „Průvodce odstraňováním problémů“ v návodu nebo navštivte stránky www.kenwoodworld.com.
- Upozorňujeme, že na vaš výrobek se vztahuje záruka, která je v souladu se všemi zákonnými ustanoveními ohledně všech existujících záručních práv a práv spotřebitelů v zemi, kde byl výrobek zakoupen.
- Pokud se vaš výrobek Kenwood porouchá nebo u něj zjistíte závady, zašlete nebo odneste jej do autorizovaného servisního centra KENWOOD. Aktuální informace o nejbližším autorizovaném servisním centru KENWOOD najdete na webu www.kenwoodworld.com nebo na webu společnosti Kenwood pro vaši zemi.
- Vyrobeno v Číně.

Recept na obyčejné těstovinové těsto

(U všech receptů míchejte přísadu pomocí hnětacího háku K.)

Doporučujeme používat mouku typu OO, ale pokud ji nemáte, použijte hladkou mouku. Suroviny pečlivě odměrte, protože příliš suché těsto by mohlo poškodit nástavec nebo přístroj. Pokud z těsta vznikne koule, je příliš vlhká.

**200 g mouky typu OO
100 g rozšlehaných vajec
(přibližně 2 středně velká vejce)**

Postup

Nasypete mouku do mísy. Nastavte rychlosť na nejnižší stupeň, postupně přidávejte rozšlehaná vejce a poté zvyšte rychlosť na stupeň 1. Míchejte 30–45 sekund a pak těsto seškrábněte. Zapněte přístroj a míchejte ještě přibližně 30 sekund. Těsto musí mít vzhled připomínající hrubou struhanku nebo hrubou drobenku. Částice těsta se musí rozpadat, ale při stlačení k sobě musí vytvořit hrudku, která zůstane slepená.

Těstoviny s příchutí

Bylinkové těstoviny

Recept viz výše, ale s přidáním 20 ml omytých a jemně nasekaných bylinek, např. pažitky, k rozšlehanému vejci.

Celozrnné těstoviny – místo běžné mouky použijte celozrnnou mouku.

Verdi – místo 30 ml šlehaného vejce použijte 30 ml špenátu.

Bezvaječné těstoviny

**200 g mouky typu OO
200 g mouky typu OO
špetka soli
25 ml panenského olivového oleje
přibližně 100 ml vody**

Suroviny smíchejte jako u těsta na běžné těstoviny, jen sůl přimíchejte přímo do mouky a místo vejce použijte olej s vodou.

Japonské pohankové nudle soba

- Ideální pro všechny, kdo musí držet bezlepkovou diétu.

300 g pohankové mouky

150 g rozšíhaných vajec

Suroviny smíchujte jako u těsta na běžné těstoviny.

Protlačte těsto výrobníkem s nasazeným tvořítkem na bigoli a nařežte ho na vhodnou délku. Vářte ve vařící vodě.

Nudle udon

350 g hladké mouky

140 ml studené vody

20 g soli

Sůl rozmíchejte ve vodě, až se rozpustí.

Suroviny smíchujte jako u těsta na běžné těstoviny, jen místo vejce použijte slanou vodu.

Protlačte těsto výrobníkem s nasazeným tvořítkem na bigoli a nařežte ho na vhodnou délku.

Vářte přibližně 5 minut ve vařící neosolené vodě. Nudle by měly být měkké, ale pevné. Ihned je scedte a propláchněte studenou vodou. Neprodleně podávejte s omáčkou dle svého výběru.

Těstoviny z čočkové mouky

250 g čočkové mouky

100 g rozšíhaných vajec

2 lžíce olivového oleje

2 lžíce vody

Postupujte jako při výrobě těsta na běžné těstoviny a spolu s rozšleháným vejcem přidejte olivový olej a vodu.

Protlačte těsto výrobníkem s nasazeným tvořítkem na maccheroni rigati nebo maccheroni lisci a nařežte ho na vhodnou délku. Vářte ve vařící vodě.

Váření těstovin

Těstoviny se před vařením musí chvíli sušit - necelou hodinu. Záleží na typu těstovin.

- 1 Hrnec ze tří čtvrtin naplněte vodou a přivedte k varu.

Osolte dle chuti.

- 2 Přidejte těstoviny a vařte za občasného mlíchání. Vařte, dokud těstoviny nejsou al dente. Měly by být měkké, ale při kousání musí stále klást odpor. To trvá 1–10 minut podle typu těstovin a podle toho, jaká tvrdost vám vyhovuje při podávání. Provařenost těstovin vždy kontrolujte pravidelně, protože těstoviny „dojdou“ ještě poté, co je odstavíte z plotny.

- Do vody na vaření nepřidávejte olej, těstoviny pak jsou kluzké a nedrží na nich omáčka.

Výběr omáčky na těstoviny

Na výběru typu těstovin k omáčce hodně záleží. Duté tvary uvnitř zachytí kousky potravin z omáčky, zatímco dlouhé vlasové tvary nasávají šťávu z rajčatových omáček, a omáček z mořských plodů, aniž by změkly; tlustší těstoviny se používají k silně kořeněným omáčkám.

Obyčejné sušenky

150 g změklého másla
150 g krupicového cukru
2 malá vejce, rozšlehaná
300 g běžné mouky, prosítované

Máslo a cukr třete v mísě hnětacím hákem K, dokud směs není lehká a našlehaná. Přidejte a rozšlehejte vejce a poté lehce v míchejte mouku. Směs protlačte strojkem s nasazeným vybraným tvořítkem a řežte na potřebné délky. Položte na vymáštený plech a pečte uprostřed trouby vyhřáté na 190 °C, 375 °F, značka 5 na plynovém sporáku, přibližně 10 minut nebo do upečení. Nechte vychladnout na drátěném mřížce.

Čokoládové sušenky

125 g změklého másla
200 g krupicového cukru
2 malá vejce, rozšlehaná
250 g hladké mouky } prosítované
25 g kakaového prášku

Postupujte jako při výrobě obyčejných sušenek. Po vychladnutí lze sušenky zdobit namáčením do čokolády nebo poprášením cukrem.

Průvodce odstraňováním problémů

Otázka	Odporvěd/tip
Těstoviny mají hrubý povrch	<ul style="list-style-type: none">Tvořítko jsou speciálně obráběna z bronzu. Bronzová tvořítka se otisknou do povrchu těstovin, na kterém pak lépe drží omáčka.
Kvalita těstovin je v průběhu zpracování proměnlivá	<p>Jde o běžný jev, který však lze omezit takto:</p> <ul style="list-style-type: none">Dbejte na to, aby mělo těsto rovnoměrnou strukturu.Přidávejte těsto do výrobníku plynule a rovnoměrně.Celou připravenou dávku těsta zpracujte najednou.Nenechávejte těsto přeschnout.
Těstoviny nevystupují z otvorů	<ul style="list-style-type: none">Tvořítko musí být čisté, zaschlé zbytky těsta jej ucpou a těstoviny pak nemohou vznikat.Zkontrolujte, zda není ucpaná podávací trubice.Těsto ke šnekům tláčte dodávanou tláčkou.
Tvořítka se obtížně čistí	<ul style="list-style-type: none">Tvořítka čistěte okamžitě po použití, nenechte na nich zaschnout těsto.Silnější konec čistítka je nevhodnější k čištění větších otvorů v tvořítku na maccheroni rigati, tenčí konec slouží k čištění ostatních tvořítek.
Těstoviny mají zubaté okraje	<ul style="list-style-type: none">První vyrobené těstoviny mohou mít zubaté okraje. Přidávejte těsto plynule a pomalu nebo jej zkuste přidávat rychleji. Těleso strojku, tvořítko a zajišťovací matici před použitím zahřejte v horlké vodě a dokonale osušte.
Tvořítko nelze nasadit na šnek	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda ve středovém otvoru tvořítka nejsou zbytky těsta z dřívějších pokusů.Pokud tvořítka měnите během práce, zkontrolujte, zda zasunutí nebrání těstu mezi tvořítkem a šnekem.

Průvodce odstraňováním problémů

Otázka	Odpověď/tip
Podávací trubice se ucpává	<ul style="list-style-type: none">• Rovnoměrně přidávejte malé kousky těsta a další těsto přidávejte, až když je trubice prázdná.• Těsto je příliš vlhké.• Koncem tlačky tláčte těsto do podávací trubice. (Pokud sejmete násypku, lze konec tlačky zasunout hlouběji do podávací trubice).• Zkuste přidávat těsto pomaleji nebo rychleji.
Demontáž řezačky je obtížná	<ul style="list-style-type: none">• Nechte nástavec přibližně 30 minut vychladnout.
Montáž řezačky je obtížná	<ul style="list-style-type: none">• Nezapomeňte před nasazením na nástavec kovový prstenec částečně povolit od plastového vnitřního kroužku.

Magyar


A használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók - olvasás közben hajtsa ki

ezt az oldalt

Első a biztonság

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és címkét!
- A részegységek fel- és leszerelése előtt, használattal kívül vagy tisztítás előtt kapcsolja ki a késszüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Működés közben ne hagyja a késszüléket felügyelet nélkül.
- A túl száraz vagy túl gyorsan adagolt tézsztakerék eltörheti a tézstiformázót és/vagy a konyhagépet.
- Soha ne nyújjon bele és a mellékelt csavarkulcson/tolórúdon kívül semmilyen tárgyat ne tegyen az adagolócsőbe.
- A tézsztá adagolócsőbe történő adagolásához kizárálag a csavarkulcs/tolórúd fogantyúja használható. Soha ne nyomja a tézsztát túl erősen.
- Soha ne próbálja meg felhelyezni vagy eltávolítani a tézsztakészítőt, még a keverő működésben van.
- Egyszerre csak kis mennyiségi tézsztát tegyen az adagolócsőbe. A tézsztát egyenletes ütemben adagolja. Vigyázzon, hogy az adagolócső soha ne legyen tele.
- Karbantartási vagy tisztítási munkálatok elvégzése során legyen óvatos, mivel a vágóélmény nagyon éles.
- A tartozék helytelen használata balesetet okozhat.

- Ne mozgassa vagy emelje meg a keverőgémét beszerelt tartozékkal, mert a konyhagép instabilá válhát.
- Ne működtesse a készüléket a munkafelület szélén és ne gyakorjon nyomást a felszerelt tartozékokra, mert a készülék instabilá válhát és felborulhat vagy leeshet a földre, és sérülést okozhat.



- A további biztonsági figyelmeztetésekkel kapcsolatban nézze át a konyhagép használati utasítását.

- A készülék megfelel az élelmiszerkekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet követelményeinek.

A KAX92.AOME toldat Twist csatlakozású , és közvetlenül használható a legújabb generációs Kenwood Chef konyhagépekkel (TYPE KVC, KVL és KCC sorozatú modellek).

A tartozék használható a kis sebességű meghajtóval rendelkező Kmix konyhagépekkel is (TYPE KMX sorozat). Ellenőrizze, hogy a tartozék kompatibilis-e a konyhagéppel, vagyis mindenkorral a .

Ha a konyhagépe Bar csatlakozású  tartozékok fogadására alkalmas, akkor a megvásárolt tartozék használatahoz adapter szükséges. Az adapter hivatalos kódja: KATO01ME. Bővebb tájékoztatás és az adapter megrendelésének módja itt olvasható: www.kenwoodworld.com/twist.

Első használat előtt

- Mossa el az alkatrészeket (lásd: „A készülék tisztítása”).

A készülék részei

- ① Adagolótölcsér
- ② Adagolócső
- ③ Géptest
- ④ Csigák
- ⑤ Tésztaformázó betét*
- ⑥ Rögzítőanya
- ⑦ Vágószerkezet
- ⑧ Vágóél
- ⑨ Csavarkulcs/tolórúd
- ⑩ Tisztítóeszköz
- ⑪ Kekszkészítő (külön megvásárolható)
 - Ⓐ Keksz-sajtoldíj
 - Ⓑ Kekszformázó

*A csomagban megtalálható az ábrán látható maccheroni rigati tésztaformázó betétet. Ha meg szeretné vásárolni a fűzet hátoldalán látható további tésztaformázó betéteket, látogasson el a www.kenwoodworld.com webhelyre.

A tésztaformázó összeszerelése

Lásd A - G ábrák

Opcionális: a tézta készítésének megkönyítése érdekében, melegítse fel a géptestet, a tésztaformázó betétet és a rögzítőanyát meleg vizben, majd törölje őket szárazra.

- Ⓐ Illessze a csigát a géptestbe.
- Ⓑ Helyezze fel a tésztaformázó betétet.

- Ⓒ Helyezze fel a rögzítőanyát és szorítsa meg kézzel. (Ne használja a csavarkulcsot, mivel az csak a rögzítőanya eltávolításának megkönyítésére szolgál!).
- Győződjön meg róla, hogy a rögzítőanya pontosan illeszkedik-e a testhez.
- Ⓓ Emelje le a kis sebességű meghajtó nyílásának a fedelét.

- ⑥ Rögzítőanya
- ⑦ Vágószerkezet
- ⑧ Vágóél
- ⑨ Csavarkulcs/tolórúd
- ⑩ Tisztítóeszköz
- ⑪ Kekszkészítő (külön megvásárolható)
 - Ⓐ Keksz-sajtoldíj
 - Ⓑ Kekszformázó

Választható: A ⑦ és ⑧ vágószerkezetet az összeszerelt tésztaformázóra szerelhető, hogy segítsen a tézta kivánt hosszra történő vágásában.

G Miközben a vágókés fogantyújaelffelé áll, lazítsa meg a szorítógyűrűt. Helyezze fel a rögzítőanyára, és szükség esetén fordítsa el, amíg teljesen rá nem ül a tartozékra. A tésztaformázó betétnek egy síkban kell lennie a vágószerkezet elejével. Fogja meg a vágószerkezet szélét, majd a szorítógyűrűt elfordítva rögzítse a szerkezetet.

Megjegyzés: Valahányszor fel- vagy leszereli a vágószerkezetet, az egyik kezével minden fogja a szélét, és a másik kezével forgassa a szorítógyűrűt.

A tésztaformázó használata

Lásd H - I ábrák

- **A tézta készítéséhez a 2-3. sebességfokozatot használja.**
 - Készítse el a tézsztakeveréket a mellékelt recept alapján.
 - **A keverék ne legyen túlszáraz, mert eltörheti a tésztaformázót vagy a konyhangépet.** Akkor jó, ha az állaga durva zsemlemorzsára emlékezzen. Morzsákosnak kell lennie, de összenyomva a csomónak egybén kell maradnia.

H Állítsa a sebességet 2-3-as fokozatra.

Helyezzen egy kis tésztát az adagolótölcsérre. Egyszerre csak kevés tésztát tegyen az adagolócsőbe. Engedje, hogy a csiga kiürüljön, mielőtt tovább folytatná. Amennyiben az adagolócső eltömődik, a csavarkulcs/tolórúd fogantyújának végével nyomja a tésztát a csigára (A csavarkulcs fogantyúján kívül minden más tárgy használata tilos. Ne nyomja túl erősen.) Vigyázzon, hogy az adagolócső soha ne legyen tele.

I Amikor a tészta elég hosszú, a vágószerkezet fogantyújának a segítségével vágja le a kívánt hosszúságú tésztát. Amennyiben nincs a vágószerkezet fel szerelve, a művelet egy kés segítségével is elvégezhető.

- A tézszaformázó betét cseréjéhez szerezze le a vágószerkezetet úgy, hogy az egyik kezével megfogja a szélét, a másikkal pedig maga felé elfordítja a szorítógyűrűt. Vegye le a rögzítőanyát (a meglazításához használja a csavarkulcsot, ha szükséges) és a tézszaformázó betét kiadásához rövid időre kapcsoljon az 1. sebességfokozatra. Vegye ki a tézszaformázó betétét a látható tézsztamaradékot, majd helyezze be a kívánt tézszaformázó betétet. Szerezze vissza a rögzítőanyát és a vágószerkezetet.

Figyelmeztetés
A tézszaformázó a használatt közben felmelegszik – ez normális jelenség, és a tézsza összenyomása okozza.

A kekszkészítő használata

Lásd **J - M ábrák**

- 1 Vegye le a formázót a keksznyomóról. Illessze össze a tézsztakészítőt a keksznyomónál úgy, hogy a keksznyom levő nyílások mindenkét oldalon megfelelően álljanak. Szerezje a tartozékot a konyhagépre. (A vágószerkezetet nem kell felhelyezni.)
Csúsztassa a formázót a tézsztanyomó valamelyik oldalának nyílásába és igazítsa addig, mikig a kívánt forma a nyílás közepére nem kerül.
Helyezzen egy kis tézsztát az adagolótölcsérre. Egyszerre csak kevés tézsztát tegyen az adagolócsőbe.
Egy késessel vágja megfelelő hosszúságúra.
- 2 3 4
Helyezzen egy kis tézsztát az adagolótölcsérre. Egyszerre csak kevés tézsztát tegyen az adagolócsőbe.
Vegye ki a tartozékot a mosogatógéppen.

Szerelje le a tartozékot

- Egyik kezével fogja meg a vágószerkezet szélét, és forgassa el a szorítógyűrűt maga felé, majd távolítsa el. Vegye le a rögzítőanyát, a meglazításához használja a csavarkulcsot, ha szükséges. Vegye ki a tartozékot a gépből, és szerezje szét.
- Tézszaformázó betét**
- N** A maccheroni rigati, a maccheroni lisci és a bucatini tézszaformázó betétek szétszedhetőek a tisztítási munkák könnyebb elvégzése érdekében.
- Használat után azonnal tiszítssa meg, különben a tézsza beleszárad, és rendkívül nehéz lesz később eltárolítani. Használja a tisztítóeszközt a tézsza

- tésztaformázó betétekkel történő eltávolításához.
- A tisztítóeszköz eszköz vastagabb része ideális a maccheroni rigati ttésztaformázó betétet nagyobb réseinek tiszttításához, míg a vékonyabb vége a többi ttésztaformázó betét tiszttítására alkalmas. Mossa meg meleg mosogatószeres vízben, majd törölje szárazra alaposan.

Csigá

- Ne merítse vízbe.
- Tisztítsa meg neoves ruhával, majd törölje szárazra.

Adagolótölcser, rögzítőgyűrű, géptest, csavarkulcs, vágószórkezet

- Távolítsa el róla a tésttamaraadványokat és, amennyiben szükséges, mosza el forró mosószeres vízben, majd száritsa meg.

Szerviz és vevőszolgálat

- Ha bármilyen problémát tapasztal a készülék használata során, olvassa el a használati utasítás „Hibaelhárítási útmutató” fejezetét vagy látogasson el a www.kenwoodworld.com webhelyre, mielőtt segítséget kérne.
- A termékre garanciát vállalunk, amely megfelel az összes olyan előírásnak, amely a garanciális és a fogyasztói jogokat szabályozza abban az országban, ahol a terméket vásárolta.
- Ha a Kenwood termék meghibásodik, vagy bármilyen hibát észlel, akkor küldje el vagy vigye el egy hivatalos KENWOOD szervizközpontba. A legközelebbi hivatalos KENWOOD szervizközpontok elérhetőségét megtalálja a www.kenwoodworld.com weblapon vagy annak magyar verzióján.
- Készült Kínában.

Simá tészta receptje

(A hozzávalókat az összes receptnél a K-keverővel keverje össze.)

Nullás liszt használata ajánlott, de ha nincs, használhat sima finomlisztet is. Pontosan mérje le a hozzávalókat, mert a túl száraz keverék eltörheti a tartozékokat és/vagy a konyhagépet. Azonban ha a keverék egyetlen tésztagombóccá áll össze, akkor az azt jelenti, hogy túl sok folyadékot tartalmaz.

200 g nullás liszt
100 g felvert tojás (körülbelül 2 közepes tojás)

Lépések

Öntse a lisztet az edénybe.

Minimális sebességen fokozatosan adjá hozzá a felvert tojást, és a sebességet növelte 1. fokozatra. Keverje 30–45 másodpercig, majd kaparja le. Kapcsolja be, és további kb. 30 másodpercig folytassa a keverést. A keverék akkor jó, ha az állaga durva zsemlemorzsára emlékezhet. Morzsálékosnak kell lennie, de ha egy kisebb mennyiséget összenyom, annak egyben kell maradnia.

Ízesített tésszta készítése

Fűszeres téssza

Használja a fenti receptet, de adjon 20 ml megmosott és finomra vágott fűszernövényt, például petrezselymet a felvert tojáshoz.

Teljes kiőréssü - használjon a liszt helyett teljes kiőrlésű liszttet.

Spenótos - Helyettesítse a 30ml felvert tojást 30 ml finomra turmixolt spenóttal.

Tojás nélküli téssza

200 g nullás liszt

egy csipet só

25 ml szűz olívaolaj

körülbelül 100 ml víz

Kövesse a sima tésszta receptjének lépéseiit, és adja a sót a liszthez valamint helyettesítse a tojást az olajjal és a vizsel.

Japán hajdinás soba téssza

- Ideális azoknak, akik sikérmentes diétán vannak.

receptjének lépéseiit.

A keveréket vezesse át a bigoli rostélyal felszerelt téssztaformázón, és vágja megfelelő hosszúságúra. Főzze meg forró vizben.

Udon téssza

350 g univerzális finom/lisztt

140 ml hideg víz

20 g só

Keverje el a sót a vizben.

Kövesse a sima tésszta

receptjének lépéseiit, a tojást azonban helyettesítse sós vizzel. A keveréket vezesse át a bigoli rostélyal felszerelt

téssztaformázón, és vágja megfelelő hosszúságúra.

Só hozzáadása nélkül főzze forrásban lévő vizben kb. 5 percig, a tésszta legyen tömör, de lágy. Azonnal csepgesse le és öblítse át hideg vizrel. Azonnal tállaja a kívánt műtással.

Lencseliszt tésszta

250 g lencseliszt

100 g felvert tojás

2 evőkanál olívaolaj

2 evőkanál víz

Az egyszerű tésszánál alkalmazott módszert kövessse, adjá hozzá az olívaolajat és a vizet a felvert tojáshoz.

A keveréket vezesse át a maccheroni rigati vagy maccheroni lisci rostélyal felszerelt téssztaformázón, és vágja megfelelő hosszúságúra. Főzze meg forró vizben.

A tésszta főzése

Főzés előtt a téssztát rövid ideig szárithatja - max. egy órán keresztül. A száritási idő az elkészített tésszta típusától függ.

- 1 Vegyen elő egy edényt és eresszen bele a háromnegyed részéig vizet. Adjon hozzá egy kis sót ízesítésül.
- 2 Tegye bele a vizbe a téssztát és időnként megkevergetve forralja fel. Főzze puhára, de vigyázzon, hogy ne főzze szét. Ez kb. 1 - 10 percet vesz igénybe, a tésszta típusától és a kívánt állagtól függően. Ellenőrizze rendszeresen a tésszta állagát, mivel a tésszta azután is tovább puhal egy kicsit, miután levette a tűzről.

- Soha ne adjon olajat a vizhez, mivel az csúszósá tesszi a téssztát, és megakadályozza, hogy a szószt megfelelően a tésszárát tapadjon.

Szósz választása a térsztához

Csokis darált keksz

125 g puha vaj
200 g kristálycukor
2 kis tojás, felverve

250 g sima liszt } összeszítá/va
25 g kakaópor

Kövesse a módszert sima aprósütémény esetén.

A kekseket csak akkor szabad feldíszíteni, miután kihűlték (pl. mártsa bele olvasztott csokoládéba, vagy szórja meg porcukorral).

Sima darált keksz

150 g puha vaj

150 g kristálycukor

2 kicsi tojás, felverve

300 g sima liszt, megszítá/va

Keverje a vajat és a cukrot habosra a tálban a habverővel, miközött a keverék könnyű és sima nem lesz. Adjja hozzá a tojásokat és a megszítált lisztet. Válassza ki a kívánt formát, majd nyomja át a térsztát a felhelyezett tartozékon keresztül és vágja a kívánt hosszúságúra. Helyezze a kekseket egy kivajazott sütőlapra, majd süsse meg őket forró sütőben 190°C-on, (375°F, 5-ös fokozat) körülbelül 10 percig vagy amíg, rendesen át nem sülnek. A süteményeket helyezze egy rácusra, és hagyja őket kihűlni.

Hibaelhárítási útmutató

Kérdés	Válasz/Tipp
A megjelenő tészta túl egyenetlen	<ul style="list-style-type: none"> A rostélyok/tésztaformázó betétek bronzból készülnek. A bronz tésztaformázó betétek sajátossága, hogy a tésztnak egyenetlen felületet adnak, amitől viszont a szószok jól megtapadnak a tésztán.
Az extrudált tészta minősége állandóan változik	<p>Extrudált tészta minősége: Ez normális, de csökkenthető a mértéke:</p> <ul style="list-style-type: none"> a tésztakeverék egyenletes állagának biztosításával. a keveréket egyenletesen adagolja a tésztaformázóba. az összes tészta egy adagban történő extrudálásával. ha nem engedi, hogy a tészta kiszáradjon..
A tészta nem jön ki a nyílásokon keresztül	<ul style="list-style-type: none"> A készülék elindítása előtt ellenőrizze, hogy a tésztaformázó betétek tiszta-e, a nyílásokba nem rakódott-e száraz tészta, mely megakadályozza az extrudálást. Ellenőrizze, hogy az adagolócső nincs-e elzárodva. A csavarkulccsal/tolórúddal lehet a tésztát a csigára adagolni.
Nehéz megtisztítani a tésztaformázó betéteket	<ul style="list-style-type: none"> Használat után azonnal tiszítssa meg a tésztaformázó betéteket, ne hagyja, hogy a tészta rájuk száradjon. Használja a mellékelt tiszítőeszközt. Az eszköz vastagabb része ideális a maccheroni rigati tésztaformázó betét nagyobb nyílássainak megtisztításához, miközben vége a többi tésztaformázó betét tiszítésára alkalmas.
Tészta alakja egyenetlen	<ul style="list-style-type: none"> Néha az első extrudált tészta alakja meglehetősen egyenetlen. Adagolja a tésztát egyenletes ütemben és próbálja meg beállítani a tésztakeverék adagolásának sebességét. Melegítse fel a géptestet, a tésztaformázó betépet és a rögzítőanyát meleg vízben, majd használhat előtt törölje őket alaposan szárazra. Ellenőrizze, hogy a tésztaformázó betét középső nyílásában nem maradt-e száradt tészta. Amikor a gép működése során szeretné kicserélni a tésztaformázó betéteket, győződjön meg róla, hogy nincs-e tésztamadarék a tésztaformázó betét és a csiga között, mely megakadályozná azok pontos illeszkedését.
A tésztaformázó betét nem illeszthető össze a csigával	<ul style="list-style-type: none"> Egyszerre minden csak kis mennyiségű tésztrát adagoljon a csőbe. Az adagolást egyenletes ütemben kell végrehajtani. Csak akkor tegyen újabb adagot az adagolócsőbe, ha az már kiürült. A keverék túl sok folyadékot tartalmaz. Használja a csavarkulcs/tolórúd végét a tészta csőbe történő adagolásához. (Az adagolótölcsér eltávolításával lehetővé válik, hogy mélyebbre nyúljon a csavarkulccsal az adagolócsőbe). Változtassa meg a tészta adagolásának a sebességét.
Az adagolócső állandóan eltömődik	

Kérdés	Válasz/Tipp
Nehéz eltávolítani a vágórészt	<ul style="list-style-type: none"> • Hagyja lehűlni a készüléket körülbelül 30 percig.
Nehéz felhelyezni a vágórészt	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg róla, hogy a fém szorítógyűrű részben le van-e csavarva a műanyag belsőről, mielőtt a készülékre illesztené.


Polski

Przed czytaniem prosimy rozłożyć pierwszą stronę, zawierającą ilustracje

Bezpieczeństwo obsługi

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.
- Przed zakładaniem i zdejmowaniem części, po zakończeniu pracy oraz przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Włączonego urządzenia nie wolno zostawiać bez nadzoru.
- Zbyt suche lub zbyt szybko podawane do przystawki ciasto na makaron może spowodować uszkodzenie maszynki i/lub robota.
- Nie wkładać do podajnika palców ani żadnych innych przedmiotów z wyjątkiem załączonego w zestawie klucza/popychacza.
- Ciasto w głębokim podajniku popychać wyłącznie za pomocą trzonka klucza/popychacza – nie używając przy tym nadmiernej siły.
- Nigdy nie zakładać ani nie demontawać maszynki do makaronu w trakcie pracy miksera.
- Ciasto podawać w równym tempie, w małych ilościach na raz. Nie dopuszczać do przepelenienia się podajnika.
- Podczas czyszczenia i eksplatacji przystawki zachować ostrożność, ostrze zespołu tnącego jest bardzo ostre.

- Stosowanie przystawki w sposób niezgodny z przeznaczeniem może grozić wypadkiem.
- Nie ruszać ani nie unosić głowicy miksera, gdy na robocie zamocowana jest jedna z przystawek, ponieważ może on utracić stabilność.
- Nie użytykować urządzenia stojącego przy krawędzi blatu lub wystajacego poza blat ani nie obslugiwać zamontowanej na urządzeniu przystawki przy użyciu zbyt dużej siły, ponieważ może to spowodować utratę stabilności przez urządzenie i jego przewrócenie się, co może skutkować obrażeniami użytkownika.



- Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji obsługi robota kuchennego, do którego przeznaczona jest przystawka.

• Urządzenie spełnia wymogi rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 1935/2004 dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Z przystawką można także korzystać na robotach Kmix wyposażonych w gniazdo obrotów wolnych (seria TYPE KMX). Nieduża przystawka jest kompatybilna z danym modelem robota kuchennego, jeżeli oba komponenty wyposażone są w gniazdo typu obrotowego .

Nieduża przystawka KA9X92. AOME wyposażona jest w gniazdo typu obrotowego  i przeznaczona do bezpośredniego montażu na najnowszej generacji modelach robotów z serii Kenwood Chef (serie TYPE KVC, KVL oraz KCC).

Jeżeli robot wyposażony jest w gniazdo typu belkowego , przed użytkowaniem przystawki konieczne będzie zamocowanie nakładki przejściowej. Kod

referencyjny nakładki:
KATO01ME. Więcej informacji
na temat nakładki oraz
 sposobu jej zamawiania
znajduje się na stronie:
www.kenwoodworld.com/twist.

Przed pierwszym użyciem

- Umyć części – zob. ustęp pt.
„Konserwacja i czyszczenie”.

Oznaczenia

- ① Taca
- ② Podajnik
- ③ Komora mieląca
- ④ Ślimak
- ⑤ Wykrojnik*
- ⑥ Nakrętka zabezpieczająca
- ⑦ Pierścieni zaciskowy zespołu tnącego
- ⑧ Ostrze tnące
- ⑨ Klucz/popychacz
- ⑩ Czyścić
- ⑪ Przystawka do ciastek (sprzedawana osobno)

A Wykrojnik

B Foremka do ciastek

*Zestaw zawiera wykrojnik do rurek maccheroni rigati, pokazany na stronie z ilustracjami. Dodatkowe wykrojniki (pokazane na ostatniej stronie niniejszej broszury) można nabyc na stronie www.kenwoodworld.com.

Montaż maszynki do makaronu

Zob. ilustracje A - G

Czynność opcjonalna: proces wyrobu makaronu można usprawnić, ogrzewając komorę mielącą, wykrojnik oraz nakrętkę pierścieniową w gorącej wodzie (należy je następnie osuszyć).

A Wewnątrz komory mielącej

zamocować ślimak.

B Zamontować wykrojnik.

C Zatożyć nakrętkę

zabezpieczającą i dokręcić ręcznie. (Nie używać klucza/popychacza, gdyż służy on jedynie do demontażu). Sprawdzić, czy nakrętka zabezpieczająca znajduje się w przybliżeniu w jednej płaszczyźnie z komorą mielącą przystawki.

D Zdjąć osłonę gniazda wolnych obrotów.

Układając przystawkę w pozycji pokazanej na rysunku, przyłożyć do gniazda wolnych obrotów i przekręcić ją, aby zablokować we właściwym położeniu.

E Zamontować podajnik.

Układając przystawkę w pozycji pokazanej na rysunku, przyłożyć do gniazda wolnych obrotów i przekręcić ją, aby zablokować we właściwym położeniu.

F Zamontować podajnik.

G Zespół tnący

Opcjonalnie: Do zmontowanej maszynki do makaronu można przymocować zespół tnący ⑦ i ⑧, który ułatwia krojenie makaronu na kawałki żądanej długości.

G Uchwyt zespołu tnącego ustawić w pozycji skierowanej do góry i poluzować nieco pierścień zaciskowy. Nałożyć nakrętkę zabezpieczającą, przekręcając ją w razie konieczności do oporu na przystawce. Wykrojnik powinien znaleźć się w jednej płaszczyźnie z przednią powierzchnią zespołu tnącego. Jedną ręką trzymając krawędź zespołu tnącego, jednocześnie dokręcić pierścien zaciskowy, przekręcając go w kierunku od siebie.

Uwaga: Podczas każdej czynności montażu lub demontażu zespołu tnącego należy zawsze jedną ręką przytrzymać mywać krawędź zespołu tnącego, a drugą obracać pierścien zaciśkowy.

Obsługa maszynki do makaronu

Zob. ilustracje H - I

- **Do wyrobu makaronu używać prędkości 2-3.**

Przygotować ciasto na makaron zgodnie z podanym przepisem.

- **Ciasto nie powinno być zbyt suche, ponieważ może to spowodować uszkodzenie maszynki do makaronu**

lub robota. Ciasto powinno mieć koncentrycję grubo mielonej bułki tartej lub grubej kruszonki. Składniki powinny być niepołączone, ale ściśnięcie ciasta powinno powodować powstanie spoistej grudki.

H Przełączyc robot na predkość 2-3.

Porcję ciasta umieścić na tacy. Podawać do podajnika niewielkie porcje ciasta na raz. Przed podaniem kolejnej porcji zaczekać, aż na ślimaku nie będzie już poprzedniej porcji ciasta.

Jeżeli podajnik się zapcha, użyć trzonka klucza/popychacza, aby popchnać ciasto na ślimak (do tego celu używać wyłącznie trzonka klucza/popychacza – nigdy innych przedmiotów – i nie używać zbyt dużej siły). Nie dopuszczać do przepełnienia się podajnika.

I Przesuwając uchwyt zespołu tnącego z jednego położenia w drugie, kroić makaron na odcinki żądanej długości. Jeżeli zespoł tnący nie zostanie zamocowany, ciasto można także kroić nożem.

- Aby zmienić wykrojnik, zdjąć zespół tnący – jedną ręką przytrzymać krawędź zespołu tnącego, a drugą obrócić pierścień zaciskowy do siebie. Zdjąć nakrętkę zabezpieczającą (w razie konieczności

poluzować ją za pomocą klucza/popychacza) i na chwilę przełączyc robot na predkość 1, aby wysunąć wykrojnik. Zdjąć wykrojnik i usunąć wszelki widoczny nadmiar ciasta, a następnie zamocować wybrany wykrojnik. Ponownie zamocować nakrętkę zabezpieczającą i zespół tnący.

Ostrzeżenie

Maszynka do makaronu nagrzewa się w trakcie pracy – jest to całkowicie normalne zjawisko, spowodowane ciśnieniem ciasta wewnętrz przystawki.

Obsługa przystawki do ciastek

Zob. ilustracje J - M

Ważne: Podczas użytkowania przystawki do ciastek nie należy mocować zespołu tnącego.

Do prycinania ciastek do żądanej długości używać noża kuchennego.

- 1 Zdjąć wykrojnik z przystawki do ciastek. Złożyć maszynkę do makaronu z wykrojnikiem do ciastek, pamiętając, że wcięcia w foremce powinny znajdować się po obu stronach. Zamocować przystawkę na robocie. (Nie mocować zespołu tnącego.)
- 2 Wsunąć wykrojnik do wcięcia po obu stronach wykrojnik do ciastek i wybrać kształt ciasteczek – przesuwając wykrojnik do momentu, aż wybrany kształt znajdzie się w otworze.
- 3 Porcję ciasta umieścić na tacy. Podawać do podajnika niewielkie porcje ciasta na raz.
- 4 Za pomocą noża kuchennego przeciąć ciastka do żądanej długości,

Konserwacja i czyszczenie

Żaden z elementów nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

Demontaż przystawki

- Podczas demontażu zawsze jedną ręką trzymać krawędź zespołu tnącego. Przekręcić pierścien zaciskowy do siebie, a następnie zdjąć przystawkę. Zdjąć nakrętkę zabezpieczającą (w razie konieczności poluzować ją za pomocą klucza/popychacza). Zdjąć przystawkę z robota i rozmontować części.

Wykrojniki

- N** Wykrojniki *Maccheroni Rigati*, *Maccheroni Lisci i Bucatini* można rozmontować, aby usprawnić proces czyszczenia.
- Czyścić bezpośrednio po użyciu, gdyż w przeciwnym razie ciasto zaschnie na foremce i jego usunięcie

bedzie bardzo trudne.
Za pomocą załączonego
czyścika dokładnie usuńć
resztki ciasta z foremek.
Grubsza końcówka narzędzia
idealnie nadaje się do
czyszczenia większych
otworów w foremce
Maccheroni Rigati, podczas
gdy cieńsza końcówka
przeznaczona jest do
czyszczenia pozostałych
foremek. Umyć w gorącej
wodzie z dodatkiem płynu
do naczyń, a następnie
dokładnie osuszyć.

Ślimak

- Nie zanurzać w wodzie.
- Wytrzeć do czysta, a następnie osuszyć.

Taca, nakrętka pierścieniowa, komora mieląca, klucz, zespół tnący

- Usunąć pozostałości ciasta i w razie potrzeby umyć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie osuszyć.

Serwis i punkty obsługi klienta

- W razie wszelkich problemów z obsługą urządzenia przed zwrotem się o pomoc należy zapoznać się ze wskazówkami w części pt.: „Rozwiązywanie problemów” w instrukcji obsługi urządzenia lub odwiedzić stronę internetową www.kenwoodworld.com.
- Prosimy pamiętać, że niniejszy produkt objęty jest gwarancją, która spłnia wszystkie wymogi prawne dotyczące wszelkich istniejących praw konsumenta oraz gwarancyjnych w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- W razie wadliwego działania produktu marki Kenwood lub wykrycia wszelkich usterek prosimy przestać lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego firmy KENWOOD. Aktualne informacje na temat najbliższych punktów serwisowych firmy KENWOOD znajdują się na stronie internetowej firmy, pod adresem www.kenwoodworld.com lub adresem właściwym dla danego kraju.
- Wyprodukowano w Chinach.

Przepis na zwykły makaron

Makaron razowy – zastąpić mąkę zwykłą mąką razową.

Makaron verdi – zastąpić 30 ml ubitych jaj 30 ml drobno przetartego szpinaku.

(W przypadku wszystkich przepisów składniki należy mieszać przy użyciu ubijaka K.)

Zalecamy użycie mąki makaronowej (typ OO), jeżeli jednak nie jest ona dostępna, można użyć mąki zwykłej. Ilości składników należy starannie odmierzyć, ponieważ zbyt suche ciasto może spowodować uszkodzenie maszynki do makaronu lub robota. Jeżeli jednak ciasto zaczyna zlepiąć się w kule, oznacza to, że dodano za dużo składników płynnych.

200 g mąki typu OO
100 g ubitych jaj (okolo 2 jaj
średniej wielkości)

Sposób przyrządzenia

Mąkę wsypać do miski. Stopniowo dodać ubite jajko, pracując na minimalnej prędkości obrotów i zwiększąc ją do predkości 1. Mieszać przez 30-45 sekund, a następnie zgarnąć składniki z boków miski. Włączyć urządzenie i kontynuować mieszanie przez ok. następne 30 sekund. Ciasto powinno mieć konstencję grubo mielonej bułki tartej lub grubiej kruszonki. Składniki powinny być niepotaczone, ale ściśnięcie niewielkiej porcji ciasta powinno powodować powstanie spoistej grudki, która pozostało sklejona.

Sposób przyrządzenia makaronu aromatyzowanego
Makaron ziutowy
Skorzystać z powyższego przepisu, ale do ubitych jaj dodać 20 ml umytych i drobno posiekanych ziół, takich jak natka pietruszki.

Makaron razowy – zastąpić mąkę zwykłą mąką razową.

Makaron verdi – zastąpić 30 ml ubitych jaj 30 ml drobno przetartego szpinaku.

(W przypadku wszystkich przepisów składniki należy mieszać przy użyciu ubijaka K.)

Zalecamy użycie mąki makaronowej (typ OO), jeżeli jednak nie jest ona dostępna, można użyć mąki zwykłej. Ilości składników należy starannie odmierzyć, ponieważ zbyt suche ciasto może spowodować uszkodzenie maszynki do makaronu lub robota. Jeżeli jednak ciasto zaczyna zlepiąć się w kule, oznacza to, że dodano za dużo składników płynnych.

200 g mąki typu OO
100 g ubitych jaj (okolo 2 jaj
średniej wielkości)

Gryczane sobo

- Idealne dla osób na diecie bezglutenowej.

300 g mąki gryczanej
150 g ubitych jaj
Przyrządzić zgodnie z przepisem na zwykły makaron.
Uformować ciasto przy użyciu maszynki z zamocowanym wykrojnikiem do makaronu bigoli, krojąc makaron na odcinki odpowiedniej długości.
Ugotować, wrzucając na gotującą się wodę.

Kluski udon

350 g zwykłej mąki ogólnego
zastosowania
140 ml zimnej wody
20 g soli
Wodę osolić i wymieszać do całkowitego rozpuszczenia się soli.
Przyrządzić zgodnie z przepisem na zwykły makaron, zastępując ubite jaja wodą z solą.
Uformować ciasto przy użyciu maszynki z zamocowanym wykrojnikiem do makaronu bigoli, krojąc makaron na

odcinki odpowiedniej długości.
Gotować przez ok. 5 minut w niesolonej, gotującą się wodzie — nuale powinny mieć zwartą konsystencję, ale być miękkie. Natychmiast odcedzić i przelać zimną wodą. Podawać z wybranym sosem, bezpośrednio po przygotowaniu.

Makaron z soczewicą

250 g mąki z soczewicy

100 g ubitych jaj

2 tyżki stołowe oliwy z oliwek

2 tyżki stołowe wody

Użyć przepisu na zupy z makaronem, oliwę i wodę dodając do ciasta razem z ubitym jajkiem.

Uformować ciasto przy użyciu maszynki z zamocowanym wykrojnikiem do makaronu *Maccheroni Rigati* lub *Maccheroni Lisci*, krojąc makaron na odcinki odpowiedniej długości. Ugotować, wrzucając na gotującą się wodę.

Gotowanie makaronu

Przed rozpoczęciem gotowania makaron można nieco wysuszyć (maksymalnie przez godzinę przed gotowaniem). Czas suszenia jest zmienny w zależności od rodzaju przygotowywanego makaronu.

1 Zagotować wodę w rondlu wypełnionym w 3/4 wodą. Posolić do smaku.

2 Dodać makaron i zagotować, od czasu do czasu mieszając. Gotować, aż makaron ugotuje się *al dente*. Makaron powinien być miękkii, ale jednocześnie sprężysty w smaku. Trwa to zazwyczaj 1-10 minut, ale długość czasu gotowania uzależniona jest od typu makaronu i żądanej konsystencji. Konsystencję należy regularnie sprawdzać,

ponieważ po zdjęciu garnka zognia makaron jeszcze przez chwilę będzie się gotować.

- Nigdy nie dodawać oliwy do wody, gdyż makaron będzie wówczas śliski, i nie będzie dobrze łączyć z sosem.

Dobór sosu do makaronu

Odpowiednie dobranie makaronu do sosu ma zasadnicze znaczenie. Makarony rurkowe dobre komponują się z gestymi sosami, długie nitki dobrze wchłaniają sok z sosów pomidorowych i sosów z owoców morza, nie mięknąc przy tym, a grubsze makarony zwykle podaje się z sosami o intensywnym smaku.

Zwykłe ciasteczka

150 g miękkiego masła

150 g cukru pudru

2 niewielkie ubite jaja

300 g zwykłej przesianej mąki

Utrzeć masło i cukier w misce przy użyciu ubijaka „K”, aż masa nabierze lekkiej, puszystej konsystencji. Wbić jaja, a następnie dodać przesianą mąkę. Uformować ciasteczkę przy użyciu przystawki do ciastek (wybrawszy uprzednio żądaną kształt), krojąc ciasto na odpowiednią długość. Umieścić ciastka na posmarowanej tłuszczem blasze do pieczenia i piec na średkowej półce piekarnika rozgrzanego uprzednio do temperatury 190°C przez ok. 10 minut lub do upieczenia. Ostudzić, wykładając na druciany ruszt.

Ciaстечka czekoladowe

125 g miękkiego masła

200 g cukru pudru

2 niewielkie ubite jaja

250 g zwykłej mąki } przesiąć razem

25 g kakao

Postępować zgodnie z przepisem na zwykłe ciaстечka.

Po ostygnięciu ciaстечek można je udekorować, zanurzając w roztopionej czekoladzie lub posypując cukrem pudrem.

Rozwiązywanie problemów

Pytanie	Odpowiedź/wskazówka
Makaron ma szorstką powierzchnię	<ul style="list-style-type: none">Sita/wykrojniki są wykonane ze specjalnego brązu. Wykrojnik wykonany z brązu nadaje makaronowi szorstką powierzchnię, która jest pożądana, gdyż pozwala na dobre łączenie sosu z makaronem.
Jakość makaronu uzyskiwanego z tego samego ciaстa jest zmienia	<p>Jest to normalne zjawisko, które można jednak zminimalizować poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none">zapewnienie względnie jednolitej konsystencji ciaстa,podawanie ciaстa do maszynki w równym tempie.wykorzystanie całego ciaстa za jednym razem,niedopuszczenie do wyschnięcia ciaстa.
Makaron nie wydostaje się z otworów	<ul style="list-style-type: none">Przed przystąpieniem do wyrobu makaronu sprawdzić, czy wykrojniki są czyste. Ciaстo zaschnięte w otworach uniemożliwi wydostawanie się przez nie świeżego makaronu.Sprawdzić drożność podajnika.Użyć klucza/popychacza, aby usprawnić podawanie ciaстa na ślimak.
Wykrojniki trudno oczyścić	<ul style="list-style-type: none">Zawsze czyścić bezpośrednio po użyciu. Nie dopuścić do zaschnięcia ciaстa na foremce.Użyć zataczanego czyścika. Grubsza końcówka czyścika idealnie nadaje się do czyszczenia większych otworów w foremce <i>Maccheroni Rigati</i>, podczas gdy cienjsza końcówka przeznaczona jest do czyszczania pozostałych foremek.
Makaron jest postrzępiony	<ul style="list-style-type: none">Niekiedy pierwsza partia makaronu jest nieco postrzępiona. Ciaстo podawać w stałym tempie; spróbować dostosować tempo podawania ciaстa. Przed użyciem komore mielącą, wykrojnik oraz nakrętkę pierścieniową ogrzać w gorącej wodzie, a następnie dobrze osuszyć.

Pytanie	Odpowiedź/wskazówka
Wykrojnika nie da się zamontować na ślimaku	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy otwór śródnowy w foremce jest wolny od pozostałości zaschniętego ciasta z poprzednich prób. • Sprawdzić, czy w przypadku zmiany foremek podczas pracy między wykrojnik a ślimakiem nie dostało się ciasto, uniemożliwiając poprawne zamontowanie wykrojnika.
Podajnik ciągle się zapycha	<ul style="list-style-type: none"> • Dodawać na raz niewielkie porcje makaronu w równomiernym tempie. Kolejną porcję dodawać dopiero po opróżnieniu się podajnika. • Mieszanka jest zbyt wilgotna. • Ciasto w głębi podajnika popychać za pomocą trzonka kluczka/popychacza. (Zdjęcie tacy umożliwi głębsze wsunięcie klucza do wewnętrz podajnika). • Zmienić prędkość dodawania ciasta.
Trudno zdemontować zespół tnący	<ul style="list-style-type: none"> • Odczekać około 30 minut, aż maszynka ostygnie.
Trudno zamontować zespół tnący	<ul style="list-style-type: none"> • Przed nakładaniem metalowego pierścienia zaciskowego na przystawkę sprawdzić, czy jest on częstciowo odkręcony od plastikowego wnętrza.


Русский

См. иллюстрации на передней странице

Меры безопасности

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.
- Отключайте прибор и отсоединяйте сетевой шнур от розетки электросети перед установкой или удалением компонентов, когда прибор не используется и перед чисткой.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Если смесь для пасты слишком сухая или ее слишком быстро прогустили через ролик для раскатки, то это может привести к повреждению насадки для пасты и/или кухонной машины.
- Не вставляйте в подающую трубку пальцы и другие посторонние предметы (кроме поставляемого в комплекте гаечного ключа/толкателя).
- Для проталкивания теста в подающую трубку пользуйтесь только рукой ткай гаечного ключа/толкателя. И не прилагайте при этом чрезмерных усилий. Никогда не устанавливайте и не снимайте раскатку для пасты при работеющим миксером.
- Добавляйте тесто небольшими порциями и через равные промежутки времени. Не допускайте заполнения подающей трубы до краев.
- Соблюдайте осторожность при установке/снятии, насадок а

- Также при чистке, так как лезвие ножевого блока остро заточено.
- Неправильное использование насадки может привести к травме.
- Не переносите и не поднимайте головку миксера с установленной насадкой, так как кухонная машина может потерять устойчивость.
- Не допускайте, чтобы прибор работал, если он находится у края рабочей поверхности или свешивается через него, и не применяйте физических усилий при установке насадок, так как это может привести к неустойчивости в положении прибора, он может опрокинуться, что может привести к травме.



- Ознакомьтесь с дополнительными мерами безопасности, которые содержатся в основной инструкции к использованию кухонной машины.

• Прибор соответствует
Директиве ЕС 1935 / 2004
о материалах и изделиях,
предназначенных для
контакта с пищевыми
продуктами.

Эта насадка KAH92.AOME
снабжена резьбовой системой
крепления и предназначена
для непосредственной
установки на новейшие
модели машин Kenwood Chef
(серии TURE KVC, KVL и KCC).
Эту насадку также можно
надевать на кухонные

машины Kmix, снаженные
низкоскоростным гнездом для
насадок (серия TURE KMХ).
Насадка подходит для вашей
кухонной машины только в том
случае, если оба компонента
снажены резьбовой системой
крепления .

Если ваша кухонная машина
снажена балочной системой
, для работы вам также
потребуется адаптер.

Справочный код адаптера:
КАТО01МЕ. Дополнительную
информацию о заказе
адаптера можно найти на
сайте www.kenwoodworld.com/twist.

Перед первым использованием

- Вымойте составные части.
См. раздел "Уход и чистка".

Основные компоненты

- Загрузочная воронка
- Подающая трубка
- Корпус
- Шнек
- Формующий диск*
- Фиксирующая гайка
- Зажимное кольцо ножевого блока
- Лезвие
- Гаечный ключ/толкатель
- Инструмент для чистки
- Устройство для приготовления печенья (предается отдельно)

А Штамп для печенья

В Формовка для печенья

*В ваш комплект поставки входит формующий диск для пасты Ригати, представленный на странице с иллюстрациями. Если вам требуются дополнительные диски, иллюстрации которых представлены на задней странице этого руководства, воспользуйтесь, пожалуйста, на сайте www.kelewoodworld.com.

C Наденьте фиксирующую гайку и закрутите ее вручную. (Не пользуйтесь при этом гаечным ключом/толкателем, которые предназначены только для снятия деталей).

- Убедитесь в том, что фиксирующая гайка расположается почти на одном уровне с корпусом насадки.

- D** Снимите крышку низкоскоростного гнезда
- E** Возьмите насадку, как показано на рисунке, установите ее на низкоскоростное гнездо и закрутите до фиксации.)
- F** Установите загрузочную воронку.

Ножевой блок

По вашему усмотрению ножевой блок **⑦** и **⑧** можно установить на собранную раскатку для пасты, чтобы легче было ее нарезать в соответствии с желаемой длиной.

G Расположив ручку ножевого блока так, чтобы она находилась сверху, слегка отвинтите зажимное кольцо. Установите над фиксирующей гайкой и при необходимости поверните до полной фиксации на насадке. Диск должен находиться на одном уровне с передней частью ножевого блока.

Удерживая ножевой блок за край, закрутите зажимное кольцо движением от себя.

Примечание. При установке или снятии ножевого блока следует всегда держать его за край одной рукой, а поворачивать зажимное кольцо другой.

Сборка формовки для печенья

См. схемы А - Г

- Для облегчения приготовления пасты вы можете, по вашему усмотрению, нагреть корпус, формующий диск и кольцевую гайку в горячей воде, а затем высушить.
- A** Установите шнек в корпус.
- B** Установите формующий диск.

**Как пользоваться
раскаткой для
пасты**

- **См. схемы **H** - **I****
- **Для приготовления пасты следует пользоваться скоростями 2 или 3.**
- Приготовьте тесто для пасты, используя для этого приведенные ниже рецепты.
- **Смесь для пасты не должна быть слишком сухой, так как это может привести к повреждению насадки или кухонной машины.** Она должна напоминать грубые хлебные крошки или грубую текстуру крамбля. Крошки должны быть разрозненными, но при скжатии должны слипаться в одну массу.

H Включите скорость 2-3. Поместите небольшое количество теста в загрузочную воронку. Помещайте тесто в поддающую трубку небольшими порциями.

Перед тем, как подать следующую порцию, дайте шnekу очиститься. Если подающая трубка забилась, протолкните тесто к шnekу с помощью рукоятки гаечного ключа/толкателя (не пользуйтесь для этого никакими другими предметами, кроме рукоятки гаечного ключа, и не прилагайте при этом чрезмерных усилий).

Не допускайте заполнения поддающей трубки до краев. **I** После выдавливания макаронного изделия на достаточную длину переместите ручку на ножевом блоке назад и вперед, чтобы отрезать макаронное изделие

нужной длины. А если ножевой блок не установлен, обрежьте макаронное изделие ножом.

- Для замены диска снимите ножевой блок, удерживая его за край одной рукой, и поверните зажимное колцо в на себя. Снимите фиксирующую гайку (пользуясь при необходимости гаечным ключом/толкателем для ослабления фиксирующей гайки) и на короткое время преключите на скорость 1 для выброса диска.

Снимите диск, удалите видимые избытки пасты, а затем установите нужный вам диск. Замените фиксирующую гайку и ножевой блок.

Преупреждение

Раскатка для пасты в процессе использования становится горячей, это нормально. Это связано с тем, что в насадке паста при компрессии нагревается.

Как пользоваться устройством для приготовления пасты

Внимание: При использовании устройства для приготовления пасты режущий блок не должен быть установлен.

¹ Снимите пластинку с фигурными отверстиями с диска для паченья. Соберите раскатку для паченья так, чтобы отверстия на насадке были с обеих сторон. Установите насадку на

кухонную машину. (Не устанавливайте ножевой блок.)

- 2 Вставьте пластинку с фильтрными отверстиями в пазы, расположенные с каждой стороны диска, и установите ее в такое положение, чтобы фигурное отверстие нужной формы было расположено в центре отверстия.
- 3 Поместите небольшое количество теста в загрузочную воронку. Помещайте тесто в поддающую трубку небольшими порциями.
- 4 Используйте нож для нарезки печенья желаемой длины.

УХОД И ОЧИСТКА Не мойте никакие части

электроприбора в

посудомоечной машине.

Снимите насадку

- Всегда держитесь за край ножевого блока одной рукой, и поворачивайте зажимное колцо в направлении на себя. Затем снимите. Снимите фиксирующую гайку. При необходимости предварительно ослабьте фиксирующую гайку с помощью гаечного ключа/толкателя. Снимите насадку с машины и разберите на части.

Диски
N Диски для выдавливания пасты Maccheroni Rigati, Maccheroni Lisci и Bucatini могут разбираться, это облегчает их очистку.

- Почистите диски сразу же после их использования, иначе макаронное тесто присохнет и его будет очень трудно удалить.

Для удаления всего теста из дисков используйте инструмент для чистки. Более толстый конец инструмента идеально подходит для чистки более крупных отверстий в диске Maccheroni Rigati, а более тонкий конец инструмента подходит для чистки других дисков. Вымойте в горячей мыльной воде, а затем тщательно высушите.

Шнек

- Не погружайте в воду.
- Тщательно протрите, а затем высушите.

**Загрузочная воронка,
кольцевая гайка, корпус,
гаечный ключ, ножевой блок.**

- Удалите макаронное тесто и в случае необходимости вымойте в горячей мыльной воде, а затем тщательно высушите.

Обслуживание и забота о покупателях

- Если в работе прибора возникли какие-либо неполадки, перед обращением в службу поддержки прочтите раздел «Таблица поиска и устранения неисправностей» в данном руководстве или зайдите на сайт www.kenwoodworld.com.
- Помните, что на прибор распространяется гарантия, отвечающая всем законным положениям относительно существующей гарантии и прав потребителя в той стране, где прибор был приобретен.

- При возникновении неисправности в работе прибора Kenwood или при обнаружении каких-либо дефектов, пожалуйста, отправьте или привнесите прибор в авторизированный сервисный центр KENWOOD. Актуальные контактные данные сервисных центров KENWOOD вы найдете на сайте www.kenwoodworld.com или на сайте для вашей страны.
- Сделано в Китае

Рецепт пасты из теста без дрожжевых добавок

(Ингредиенты для всех рецептов следуют смешивать, используя К-образный венчик)

Рекомендуем использовать муку с размером частиц ОО, но если ее нет, используйте обыкновенную универсальную муку. Тщательно отмеряйте количество ингредиентов, поскольку слишком сухая смесь может привести к поломке насадки или кухонной машины. Однако, если из смеси образуется комок из теста, значит добавлено слишком много жидкости.

их сжать в небольшом количестве, то должен оставаться комок, который не разваливается.

Как приготовить пасту с вкусовыми Добавками

Паста с зеленью

Используйте приведенный выше рецепт, добавив к взбитым яйцам 20 мл вымытой и мелко нарезанной зелени, например, петрушки.

Мука из цельного зерна –

Замените муку обыкновенной мукой из цельного зерна.

Зелень – Замените 30 мл взбитых яиц на 30 мл пюре из тонко протертого шпината.

Паста без яиц

200 г муки ОО
100 г взбитых яиц (приблиз. 2 яйца средних размеров)

Метод

- Поместите муку в чашу.
Постепенно добавьте взбитое яйцо на минималльной скорости, увеличивая ее до первой. Смешивайте в течение 30 - 45 секунд, затем скребите остатки пасты. Включите прибор и продолжайте смешивание примерно в течение еще 30 секунд. Смесь должна быть похожей на грубые крошки хлеба или грубую текстуру крамбля. Крошки должны быть разрозненными, но если

используйте метод для получения макаронного теста без дрожжевых добавок, добавив в муку соль и заменив яйца растительным маслом и водой.

Японская лапша с добавлением гречневой муки

- Идеально подходит для тех, кто придерживается диеты без глютена.

300 г гречневой муки

150 г взбитых яиц

Используйте метод для получения макаронного теста без дрожжевых добавок..

Пропустите смесь через раскатку для пасты, установив экран Биголи, и разрежьте на отрезки необходимой длины. Сварите в кипящей воде.

Лапша иdon

350 г обыкновенной потребительской муки

140 мл холодной воды

20 г соли

Растворите соль в воде, перемешав ее с водой.

Используйте метод для получения макаронного теста без дрожжевых добавок, заменив яйца соленой водой.

Пропустите смесь через раскатку для пасты, установив экран Биголи, и разрежьте на отрезки необходимой длины. Варите в несоленой кипящей воде примерно 5 минут; лапша должна быть твердой, но нежной. Сразу слейте воду и прополосните холодной водой. Быстро подайте на стол с соусом по вашему выбору.

Добавив оливкового масла и воды со взбитым яйцом. Пропустите смесь через насадку для пасты, установив экран для макаронных изделий Ригати или Лиски и разрежьте на отрезки необходимой длины. Сварите в кипящей воде.

Как приготовить пасту

Перед приготовлением пасту можно подсушить в течение короткого времени - прилизительно за час до приготовления. Время сушки может меняться в зависимости от типа макаронных изделий.

1 Заполните кастрюлю на $\frac{3}{4}$ водой и доведите воду до кипения. Добавьте соль по вкусу.

2 Засыпьте пасту и варите их в кипящей воде, время от времени помешивая.

Варите до стадии al dente. Паста должна быть нежной, но все же достаточно твердой при надкусывании. Обычно время варки составляет от 1 до 10 минут, и может меняться в зависимости от типа макаронных изделий и требуемой текстуры. Регулярно проверяйте текстуру, так как паста будет продолжать вариться некоторое время после того, как будет снята с огня.

● Не добавляйте в воду растительное масло, так как это сделает пасту скользкой и соус на ней удерживаться не будет.

Паста из чечевичной муки

250 г чечевичной муки

100 г взбитого яйца

2 столовых ложки оливкового масла

2 столовых ложки воды

Следуйте инструкциям по приготовлению пасты из теста без дрожжевых добавок,

Выбор соуса для пасты

Пасту можно подавать с различными соусами.

Макаронные изделия

трубчатой формы

захватывают кусочки

пищи, присутствующие в

густых соусах, макаронные

изделия в виде длинных

нитей хорошо абсорбируют

соки томатных соусов и

соусов из морепродуктов,

Пасту можно подавать с

различными соусами, а более

толстые макаронные изделия

обычно подаются с острыми,

ароматными соусами.

Печенье без дрожжевых добавок

150 г размягченного

сливочного масла

150 г сахарной пудры

2 некрупных яйца (взбитых)

300 г обыкновенной

просеянной муки без

дрожжевых добавок

Взбейте масло с сахаром в

чаше, используя К-образный

венчик, до получения

легкой и воздушной

смеси. Вбейте яйца, затем

медленно добавляйте в

чашу просеянную муку.

Пропустите смесь через

насадку, предварительно

выбрав отверстие нужной

формы, и нарежьте на кусочки

нужной длины. Положите на

смазанный жиром противень

и выпекайте в центре духовки

при температуре 190 °С (375 °F),

(положение 5 регулятора

подачи газа газовой плиты)

в течение 10 минут или до

готовности. Охладите на

проволочной сетке.

Шоколадное печенье

125 г размягченного

сливочного масла

200 г сахарной пудры

2 маленьких яйца (взбитых)

250 г обыкновенной

муки

25 г какао-порошка

Выполните действия,

указанные в рецепте по

приготовлению печенья без

дрожжевых добавок.

После того, как печенье

остынет, его можно обмакнуть

в расплавленный шоколад или

посыпать сахарной пудрой.

Устранение неисправностей

Вопрос	Ответ/Совет
Поверхность пасты шероховатая.	<ul style="list-style-type: none">Пластинны/диски раскатки для пасты изготавлены из бронзы. При использовании бронзовых дисков получается паста с шероховатой поверхностью, что предпочтительно, так как на ней хорошо удерживается соус.
Качество выдавленной пасты меняется по мере расходования теста	<p>Это нормальное явление, но его можно свести к минимуму посредством:</p> <ul style="list-style-type: none">использования теста с равномерной консистенцией;добавления смеси в раскатку для пасты на постоянной скорости.выдавливания всего теста, приготовленного за один замес;предотвращения высыхания теста.
Паста не выходит из отверстий	<ul style="list-style-type: none">Перед тем, как выдавливать пасту, убедитесь, что на диске нет засохшего теста. Застрявшее в отверстиях тесто будет препятствовать выдавливанию пасты.Убедитесь, что подающая трубка не забита.Для проталкивания теста к шnekу используйте гаечный ключ/толкатель.
Диски раскатки для пасты трудно чистить.	<ul style="list-style-type: none">Всегда очищайте диски раскатки для пасты сразу же после использования, не допускайте засыхания теста на диске.Используйте для этого поставляемый в комплекте инструмент. Более широкий конец инструмента идеально подходит для очистки больших отверстий в диске <i>Masscheroni rigati</i>, а более тонкий конец может использоваться для чистки других дисков.
У пасты неровные края	<ul style="list-style-type: none">Иногда первые порции пасты, пропущенные через раскатку для пасты, имеют немного неровные края. Подавайте макаронное тесто с постоянной скоростью, попытайтесь найти оптимальную скорость подачи теста. Перед использованием согрейте корпус, диски и колпцевую гайку в горячей воде, а затем тщательно высушите.
Диск не устанавливается на шnek	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь в том, что в центральном отверстии диска нет засохшего теста, которое осталось от предыдущего использования.При смене дисков в процессе работы проверьте, что между диском и шнеком нет теста, которое препятствует установке диска на одном уровне с корпусом.

Вопрос	Ответ/Совет
Забивается подающая трубка	<ul style="list-style-type: none"> Добавляйте тесто небольшими порциями с постоянной скоростью, добавляйте следующую порцию теста только после того, как в подающей трубке на будет теста. Слишком жидкое тесто. Для проталкивания теста в подающей трубке пользуйтесь рукояткой гаечного ключа/толкателя. (Для того, чтобы рукоятка гаечного ключа проникла глубже в подающую трубку, снимите загрузочную воронку). Измените скорость добавления теста.
Ножевой блок снять трудно.	<ul style="list-style-type: none"> Дайте насадке остынуть в течение приблизительно 30 минут.
Ножевой блок трудно установить.	<ul style="list-style-type: none"> Перед установкой на насадку ослабьте металлическое зажимное кольцо, установленное на пластмассовой ответной части.

Қазакша

Алдыңғы беттегі суреттерді қарандыз

Кәуіпсіздік

- Осы нұскаулықтарды мүқият оқынғыз және келешекте пайдалануға сактаңыз.
- Барлық орауышты жөнө белгілерін алып тастаңыз.
- Бөлшектерді бекітпес не алып тастамас бұрын, пайдаланылмаған кезде жөнө тазалай алдында құралды өшіріп, сымын ажыратыңыз.
- Құралды пайдаланып жатқанда назарсыз қалдырымданызы.
- Тым құрғақ немесе тез өткізілген макарон қоспасы макарон пішіндеғішті және/немесе асүй комбайнын закымдауы мүмкін.
- Өткізгіш түтікке саусақтардыңызды немесе қамыр салғыш меканизмнен/итергіштен басқа элементті салуға болмайды.
- Қамырды өткізгіш түтікке салу үшін тек қамыр салғыш меканизмі/итергішті пайдаланыныз. Соңдай-ақ катты басуға болмайды.
- Асүй комбайнны жұмыс істеп жатқан кезде макарон жасағышты бекітуге не алуға болмайды.
- Қамырдың шағын бөлшектерін бір-бірлеп әрі бірқалыпты жылдамдықпен салынызы. Беру түтікшесінің толып кетуіне жол берменіз.
- Пайдалану жөнө тазалай кезінде абай болынғыз, ейткені кескіш пышак жинағы өте өткір.
- Саптаманы бұрыс пайдалану жаракатқа әкелуі мүмкін.

- Араластырғыштың басын бекітілген кондырыммен қозғап көтерменіз, ас машина тұрақсыз болуы мүмкін.
- Құрлығыны жұмыс істейтін беттің шетінде пайдаланбандыз не үстінен төніп тұрманыз не саптаманы бекіткен кезде артық күш салманыз, бұл құрлығының дұрыс жұмыс істемеүіне және аударылып кетуіне, нәтижесінде жаракат алуға себеп болуы мүмкін.



- Қосымша қауіпсіздік нұсқауларын асүй комбайнының нұсқаулығынан қарандыз.

• Бұл құрлығы тағаммен бірге колданылатын материалдар мен заттар бойынша 1935/2004 ЕС ережесіне сай келеді.

Асүй машинасында жолакты байланныс жүйесі болса, пайдалану алдында адаптер қажет болады. Адаптердің анықтамалық коды - КАТО1МЕ. Қосымша акпаратты және адаптерге тапсырыс беру жолын www.kelwoodworld.com/twist сайтынан қарандыз.

- Бұл КАХ92.А0МЕ саптамасында Twist қосылым жүйесі бар және ол Kewood Chef соңғы буын үлгілеріне (TURF KVC, KVL және KCC сериялары ретінде белгілі) дәл сәйкес келетіндей етіп жасалған.**
- Сонымен қатар, бұл саптама арқылы KМіх асүй машинасын баяу жылдамдықты саптама шығысымен (TURF KМХ) бекітуге болады.
- Осы саптаманың асүй машинасымен үйлесімділігін тексеру ушін, еki құрамдаста Айналма байланныс жүйесі болуы керек.

Алғаш рет пайдалану аладында

- Бөлшектерді жуу: “кутім” көрсету және тазалай” белімін қарандыз.

Пернө

- ① Хоппер
- ② Өткізгіш түтік
- ③ Корпус
- ④ Айналдырылғыш
- ⑤ Кескіндегіш санылау*
- ⑥ Бекіткіш сомын
- ⑦ Кескіш жинактың бекіткіш сакинасы
- ⑧ Кескіш жинак
- ⑨ Камыр салғыш механизм/ итергіш
- ⑩ Тазалау құралы
- ⑪ Бисквит жасау құралы (бөлек сатылады)
- Δ Бисквитті пішіндеуіш текше

В Бисквитті пішіндеуіш *Жинакта суреттер бетінде көрсетілген Maccheroni Rigati кескіндегіші берілген. Осы буллеттің артқы бетінде көрсетілген қосымша кескіндегішті сатып алу үшін, www.kelwooodworld.com сайтын қарандыз.

Мокорон пішінін құрастыру
A - G суреттерін қарандыз
Косымша: макаронды оңай жасау үшін, корпусты, кескіндегішті және сакиналы сомындағы ыстық суда жылтылып, күрфатыныз.

- А Айналдырылышты корпусқа орнатыныз.
- В Кескіндегішті бекітіңіз
- С Бекіткіш сомындағы орнатып, колмен бекітіңіз. (Камыр салғыш механизмі/ итергішті пайдаланбаңыз, себебі бұл тек алу үшін пайдалануға арналған).
- Бекіткіш сомын салтама корпусына тығыз тиіп түрүүн тексеріңіз
- Д Төмөн жылдамдық үясының қажрапайын алыныз

E Саптаманы суретте

- Көрсетілген позицияда
- Төмөн жылдамдық үясына орналастырылп, орнында құлыптау үшін айналдырыныз.
- Хопперді бекіту.

F Кескіш жинак

- Қосымша:** макаронды қажетті үзіндықта кесуді жөнілдету үшін ⑦ және ⑧ кескіш жинабын жынтықтағы макарон пішіндеғішке бекітуге болады.

- G** Кескіш жинак тұтқасының жоғарғы жағынан үстап тұрғып, қысқыш сакинаны ақырын бұрап босатып алыныз. Бекіткіш сомынға кигізіп, салтамаға толық бекітілгенше бұраныз.
- Кескіндегіш кескіш жинактың алдыңғы жағына сәйкес келуі керек.
- Кескіш жинак жиегін үстап тұрғып, қысқыш сакинаны өзінізден әрі қарай бұрап бекітіңіз.

- Ескерте:** кескіш жинакты бекіткенде не алған кезде, әрдайым бір қолмен жинак жиегінен үстап, екінши қолмен қысқыш сакинаны бұраныз.

Макарон

пішіндеғішін пайдалану

- H - I суреттерін қарандыз**
 - **Макаронды өндөу үшін 2-3 жылдамдығын пайдаланыңыз.**
Берілген рецептіге сәйкес макарон қоспасын жасаңыз.
 - **Қоспаны тым қатты етіп жасамаңыз, әйтпесе макарон пішіндеғішін не комбайнды закымдауы**

Мүмкін. Ол ірі тартаулаған кепкен наң ұнтағына немесе ірі крамбл ұнтағының текстурасына үқсаяу керек. Белшектері бір-бірінен белек болуы, бірак үыстаған кезде бірге тін кесек құрауы керек

H Комбайнды 2-3

жылдамдығына аудыстырыныз.

Коспаның азфантай

көлемін холперге салыңыз. Коспаның шағын қөлемін бір уақытта өткізгіш түткек салыңыз. Жалғастырмас бұрын, айналдырыштағы коспа таусылуын күтіңіз. Өткізгіш түткіп бітеліп қалса, қамыр салғыш меканизм/итергіш ұшын пайдаланыңыз (қамыр салғыш меканизмнен басқа затты пайдалануға және тым қатты басуға болмайды). Беру түткішесін ешқашан толтырымаңыз.

I Макарон үзындығы жеткілікті болған кезде, кескіш жиннак түткәсін көрі жылжытЫп, макаронды қажетті үзындықта кесу үшін басыңыз. Сондай-ақ кескіш жиннак бекітілмеген жағдайда, макаронды пышакпен кесініз.

- Кескіндегіштерді аудыстыру үшін, кескіш жиннак жиегін бір колмен үстап тұрып, қысқыш сақинаны өзінзеге қарай бұраныз. Бекіткіш сомынды алып (қажет болса, бекіткіш сомынды босату үшін қамыр салғыш меканизмді/итергішті пайдаланыңыз), кескіндегішті шығару үшін акырын 1-жылдамдыққа аудыстырыныз.

Кескіндегішті және қалып койған макаронды алып, қажетті кескіндегішті бекітініз. Бекіткіш сомынды

және кескіш жиннакты аудыстырыныз

Ескерту

Пайдалану кезінде макарон пішіндеғіші қыздыры, бұл қалыпты жағдай және бұл макаронның салтама арасында қысылуынан болады.

Бисквитті жасау

Құралдың пайдалану

J - M сүреттегін қарандыз

Манызды: **Бисквитті жасау құралын пайдаланған кезде кесу жинағын орнатуға болмайды. Бисквитеттерді қалаған үзындыққа кесу үшін пышакты пайдаланыңыз.**

- 1 Печенье кескіндегішін пішіндеғішті алыныз. Кескіндегіштің ұялары екі жағында сәйкес келуін тексеріп, макарон жасағышты пішінде кескіндегішімен жинақтаныз. Салтамаларды асуй комбайнына бекітініз. (Кескіш жиннакты бекітпеген жөн).
2 Пішіндеғішті кескіндегіштің екі жағындағы ұяларға сырбытып, қажетті пішім санылау ортасына келгелене дейін жылжытыныз.
3 Коспаның азфантай көлемін холперге салыңыз. Коспаның шағын қөлемін бір уақытта өткізгіш түткек салыныз.
4 Пышак қемегімен қолайлы үзындықтарға кесініз.

Күтім қорсету және тәззелдудау

Ешбір белгілін ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.

Салтаманы белшектеу

- Бір колмен кескіш жиннактың жиегінен үстап, сакинаны өзінізге қарай бұрап алып тастаныз.

Кажет болса, босату ушін камыр салғыш меканизм/итергіш қемегімен бекіткіш сомынды алып тастаңыз. Салтаманы комбайннан алып, белшектерді бөлшектеніз.

Кескіндегіштер

- N** Тазалай процесін жөнілдету ушін, Maccheroni Rigati, Maccheroni Lisci және Biscatini кескіндегіштерін бөліп алуға болады.
- Пайдаланған соң бірден жуып тастаңыз, әйтпесе макарон кеүп, кетіру өте киын болады. Кескіндегіштердегі макаронны кетіру ушін тазалай құралдарын

пайдаланыңыз. Құралдың үшін жуан болса, Maccheroni Rigati кескіндегішіндеңі санылау ларды, ал жінішке құрал үшін басқа кескіндегіштерді тазалауға қолайлы болады. Көбікті ыстық суда жуып, жақсылап кептіріңіз.

Айналдырығыш

- Суға батырманыңыз.
 - Сұртіп алып, құрғатыңыз.
- Холпер, сакина, сомын, корпус, қамыр салғыш механизм, кескіш жиннак.**
- Калып қойған макарон Камырны кетіріп, қажет болса көбікті ыстық суда жуып, жақсылап кептіріңіз.

Кызмет көрсету және тұтынушыларға көнек

- Құралғының жұмысында қандай да болмасын ақаулық туындаитын болса, көмек сұрамас бұрын, нұсқаулықтағы «Ақаулықтарды жою нұсқаулығы» бөлімін қараның немесе www.kenwoodworld.com торабына өтіңіз.
- Өнім өнімді сатып алған елдегі тұтынушы құқықтары мен кез келген бар кепілдемеге қатысты барлық зандаарға сәйкес кепілдемемен берілеттін ескеріңіз.
- Kenwood өнімі дұрыс жұмыс істемесе немесе қандай да болмасын кемшиліктер табылған болса, оны өкілетті KENWOOD қызмет көрсету орталығына әкелінің немесе беріл жіберіңіз. Ең жақын орналасқан KENWOOD қызмет көрсету орталығының жаһартылған деректерін www.kenwoodworld.com торабынан немесе елінізге тән веб-тораптан қараның.
- Кытайда жасалған.

Кәдімгі макарон Коспасының рецепті (Барлық рецепті ушін ингредиенттердің пішінде бұлғағышпен)

араластырыныңыз
ОО үннын пайдалануға көнек береміз, бірақ мұндаидай үн болмаса, әмбебап елеңгендеген үнды пайдалануға болады. Инердиенттердің мұндыят

араластырыңыз, ейткени тым құрғақ қоспа салтаманы және/немесе асүй машинасын закымдауды мүмкін. Алайда, коспада қамыр түйіршіктері түзелсе, көбірек сұйықтық құю керек.

200 г 00 үні/
100 г көпіршілгеген жұмыртқа
(шамамен 2 орташа көлемді жұмыртқа)

Әдісі

Табакқа үн салыныз.
Минималды жылдамдастықта
көпіршілген жұмыртканы
жайлап қосып, 1-ге дейін
арпттырыныз. 30-45 минут
араластырып, тубіне
қырнап тусіріңіз. Іске қосып,
шамамен тағы 30 секунда
араластырыныз. Қоспа
кеңкен наң ұнтағына немесе
ірі крамбл ұнтағының
текстурасына ұқсайу керек.
Белшектер белек-белек болуы
тиіс, бірак шағын қөлемін
ұыстаған кезде біргетін кесек
курауы керек.

Хош иісті макарон
жасау

Есімдіктен жасалған макарон
Жоғарыдағы рецептіңі
пайдаланының, бірак
көпіршілген жұмыртка
устіне жұылған әрі жақсылап
туралған 20 мл ақжелкен
сияқты шөптөр қосыныңыз.
тартывлған үн – үндағы
әдеттегі ірі тартылған үнмен
аудастырыныңыз.

Верди – 30 мл көпіршілген
жұмыртканы 30 мл саумалдағык
е兹бесімен аудастырыныңыз.

Жұмыртқасызы
макарон

200 г 00 үні
шымшы түз
25 мл зәйтүн майы
шамамен 100 мл су
Үнға түз қосып, жұмыртканы
зәйтүн майымен және сумен
аудастырып, көдімгі макарон
коспасының рецептісіне сөйкес
камыр илөніз.

Жапон собасы

Карәкұмық кеспесі
Глютенсіз диета үстенатын
адамдар үшін таптырмайтын
рецепті.

ЗОО ғ қарәкұмық үні

150 г көпіршілген жұмыртқа
көдімгі макарон қосласын
жасау әдісін қарандыз.
Қоспаны Bigoli торы бекітілген
макарон пішіндеғіштеп өткізіп,
қажетті ұзындықта қесініз.
Кайнап түрған суда пісіріңіз.

УДОН қеспесі

350 г әмбебап үн
140 мл салқын су
20 г түз

Тұзды толық ерігенше суда
араластырыңыз.
Көпіршілген жұмыртканы
тұзды сумен аудастырып,
көдімгі макарон қамырын
илөніз.

Қоспаны Bigoli торы бекітілген
макарон пішіндеғіштеп өткізіп,
қажетті ұзындықта қесініз.
Тұз салынбаған қайнаган суда
шамамен 5 минут пісіріңіз,
кесле қатты
бірак нәзік болуы тиіс. Суын
дерек төгіп, салқын суда
шайыңыз. Талғамыныңға
сәйкес тұздық қосып, бірағен
дастарқанға ұсыныныңыз.

Жасымық
макароны

250 г жасымық үні
100 г көпіршілген жұмыртқа
2 шай қасық зәйтүн майы
2 шай қасық су

Көпіршілген жұмыртқаға
зәйтүн майы мен су қосып,
көдімгі макарон қамырын
илөніз.
Қоспаны Maccheroni Rigati
немесе Maccheroni Lisci
торы бекітілген макарон
пішіндеғіштеп өткізіп, қажетті
ұзындықта қесініз. Қайнап
түрған суда пісіріңіз.

Макарондың пісіруу

Пісірмес бұрын, макарондың бір сағатқа дейін қысқа уақыт аралығында кептіруге болады. Уақыт макарон түріне байланысты әртурлі болуы мүмкін.

- 1 Төрттен уш белгіне су құйылған кастрелі кайнатыныз. Дәміне қарай тұз қосыныз.

2 Макаронды қосып, араластырып отырып кайнатыныз. Макарондың катандай бірақ қатты болмайтындағай етіп пісіріңіз. Ол нәзік бірақ тістелетіндей қаттылау болуы керек. Нұсқау ретінде 1-10 минут кетуі мүмкін, бірақ макарон түрі мен қажетті текстурасына қарай өзгеруи мүмкін. Текстурасын жүйелі түрде тексеріп отырыңыз, себебі макарон оттан алынғаннан кейін де баяу пісе береді.
● Суга ешқашан май коспаңыз, себебі макарон жылтыр болып, тұздық Аұрыс тимейді.

Галет

150 г жұмсақтылған сары май
150 г қант ұнтағы
2 шағын жұмыртқа,
көліршітілген
300 г елengen ұн

Сары май мен қантты табаққа салып, К пішінді бұлғағышпен ашық түсті болғанша әрі жұмсақтарғанша араластырыныз.
Жұмыртқамен көпіртіп, елengen ұн қосыныз. Қоспаңы қажетті пішінмен салтамадан өткізіп, керек ұзындықпен кесініз. Май жағылған табаға салып, 190 °C, 375 °F газ белгісі 5 қызыдырылған пеш ортасында шамамен 10 минут немесе қызарғанша пісірініз. Сым торда сұтыныз.

Шоколадты!

Печенье

125 г жұмсақтылған сары май
200 г қант ұнтағы
2 шағын жұмыртқа,
көліршітілген
250 г елengen ұн } бірге
25 г қакао ұнтағы } елengen
Кәдімгі печенье жасау әдісін қараныз.

Макаронға тұздық

Тәндай

Тұздық ушін макарон таңдау әсте басқа нәрсе. Түтік пішінде макарон қою тұздықтағы тамак түйірлерін үстап тұрады, ұзын жолақ макарон езіліп кетпестен томат тұздықтарды мен теніз өнімдерінің тұздығын жақсы сініреді, ал жуан пішінде макаронды өткір хош исти тұздықтармен ұсынған дұрыс.

Печеньені сұытқан соң, оларды ерітілген шоколадқа батырып немесе қант ұнтағын сеүіп безендіруге болады.

Ақаулықтарды жоюң үскәулығы

Сұралқ	Жауап/көңес
Макаронның сиртқы көрнісі кедір-бұлдырлы	<ul style="list-style-type: none"> • Торлар/кескіндегіштер арнайы қоладан жасалған. Қоладан жасалған кескіндегіш макаронға кез келген тұздықты ұстап қалу жағынан басымды болып табылатын кедір-булдырлы көрніс береді
Кысып шығарылған макаронның сапасы коспаға байланысты ертурул болады	<p>Бұл қалыпты жағдай, бірақ төмендегі жолмен азайтуға болады:</p> <ul style="list-style-type: none"> • алдымен коспа консистенциясы жеткілікті турде біртекті болуын қамтамасыз ету. • коспаны макарон пішіндегішіне тұракты жылдамдықпен беріп отыру. • барлық коспаны бір бөлікпен қысып шығару. • коспаның кеүіп кеппеуіне жоł бермеу.
Қамыр салынаудан шықпайды	<ul style="list-style-type: none"> • Бастамас бұрын, кескіндегіштер таза екенін тексерініз, салынауда катып қалған қамыр қысып шығаруға кедіргі келтіреді. • Өткізгіш түтік бітелемеүін тексерініз. • Қамырды түткітен айналдырығышқа қамыр салғыш меканизм/итергіш көмегімен өткізініз.
Кескіндегіштерді тазалау киын	<ul style="list-style-type: none"> • Пайдаланған соң дереу жуып тастаңыз, кескіндегіште коспа катып қалуына жоł берменіз. • Бірге берілген қурадды пайдаланыңыз. Қурадың жуан үшін Maccheroni rigati кескіндегішіндең салынаударды, ал жінішке үшін басқа кескіндегіштерді тазалдауға колайлай.
Макарон көртік пішиңді	<ul style="list-style-type: none"> • Кейде бірінші макарон аздал қертік болып шығады. Макарон коспасын тұракты жылдамдықпен салыныз, коспаны салу жиілігін реттеп отырыңыз. Корпусты, кескіндегішті және сакиналы сомынды ыстық суда жылдытып, пайдалану алдында құрфатыныңыз.
Кескіндегіштер айналдырығышқа сәйкес келмейді	<ul style="list-style-type: none"> • Кескіндегіштің ортасындағы санылауында алдыңғы қамырдан қалған құрғак қоспа қалмауын тексерініз. • Жұмыс барысында кескіндегіштерді ауыстырған кезде кескіндегіш пен айналдырығыш арасында дұрыс бекітілуіне кедіргі келтіретін қоспа қалмауын тексерініз.
Өткізгіш түтік бітеліп қалған	<ul style="list-style-type: none"> • Тұракты жылдамдықпен қамырдың шағын көлемін салыныз, тек өткізгіш түтік таза болған кезде көбірек салыныз. • Коспа тым ылғал. • Коспаны өткізгіш түтікке тусіру ушін қамыр салғыш меканизмі/итергішті пайдаланыңыз. (Хопперді алғып тастаған кезде, қамыр салғыш меканизмді өткізгіш түтікке дейін жеткізуге болады). • Коспаны салу жылдамдығын өзгертіңіз.

Сұралқ	Жауап/көңес
Кескіш жинақты алу киын	<ul style="list-style-type: none"> Салтаманы шамамен 30 минут салқындастыныз.
Кескіш жинақты бекіту киын	<ul style="list-style-type: none"> Салтамаға кигізбес бұрын, металл қысқыш сакина ішкі пластик беліктен жартылай бұрап босатылуын тексеріңіз.

Ελληνικά


Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και τυχόν επικέτες.
- Να θέτετε εικτός λειτουργίας και να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέστε εξαρτήματα, όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.
- Εάν το ιερίγμα ζυμαρικών είναι πολύ στεγνό ή το προσθέσετε πολύ γρήγορα, μπορεί να σπάσει ο παρασκευαστής ζυμαρικών ή/και η κουζινομηχανή σας.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή άλλο αυτικείμενο, εκτός από το κλειδί/τον ωστήρα που παρέχεται, υέσσα στον σωλήνα τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τη λαβή του κλειδιού/ωστήρα για να σπρώξετε τη ζύμη μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας. Μην ασκείτε μεγάλη δύναμη.
- Ποτέ μην προσαρμόζετε ή αφαιρείτε τον παρασκευαστή ζυμαρικών ενώ το μίζερο βρίσκεται σε λειτουργία.
- Προσθέτετε τη ζύμη σε λικρές ποσότητες κάθε φορά και με σταθερό ρυθμό. Μην αφήνετε τον σωλήνα τροφοδοσίας να γενίζει μέχρι επάνω.
- Προσέχετε όταν χειρίζεστε ή καθαρίζετε το εξάρτημα καθώς η

λεπίδα του Ιηχανισμού κοπής είναι
κοφτερή.

- Η κακή χρήση του εξαρτήματος
υπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
• Μην μετακινείτε ή ανασηκώνετε
την κεφαλή του μίξερ ενώ
βρίσκεται προσαρτημένο εκεί
ένα εξάρτημα, καθώς μπορεί
να αποσταθεροποιηθεί η
κουζινομηχανή.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας
κοντά στην άκρη της επιφάνειας
εργασίας ή ενώ προεξέχει από
την επιφάνεια εργασίας ούτε να
ασκείτε δύναμη όταν τοποθετείτε
το εξάρτημα, διότι με αυτόν
τον τρόπο η συσκευή μπορεί να
αποσταθεροποιηθεί, να ανατραπεί
και ενδεχομένως να προκληθεί
τραυματισμός.



- Για πρόσθετες προειδοποιήσεις
ασφαλείας, ανατρέξτε στο Βασικό
Βιβλίο Οδηγιών της Κουζινομηχανής
σας.

• Αυτή η συσκευή
συμπορφύνεται με τον
Κανονισμό EK 1935/2004
σχετικά με τα υλικά
και τα αντικείμενα που
προορίζονται να έρθουν σε
επαφή με τρόφιμα.

Αυτό το εξάρτημα ΚΑΧ92.ΔΟΜΕ
διαθέτει σύστημα Twist
Connection System και είναι
σχεδιασμένο έτσι ώστε να
προσαρμόζεται απευθείας στα

μοντέλα τελευταίας γενιάς των
συσκευών Kenwood Chef (με
την ονομασία σειρά TYPE KVC,
KVL και KCC).

Αυτό το εξάρτημα υπορεί
να προσαρμοστεί και σε
κουζινομηχανές Kmix που
διαθέτουν υποδοχή για
εξάρτημα χαμηλής ταχύτητας
(σειρά TYPE KMX).
Για να διασφαλίσετε ότι αυτό
το εξάρτημα είναι συμβατό με
την κουζινομηχανή σας,

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι και τα δύο μέρη διαθέτουν το σύστημα Twist Connection System .

Εάν η κουζινωμχανή σας διαθέτει σύστημα Bar Connection System , θα χρειαστείτε προσαρμογέα για να μπορέσετε να τη θέσετε σε λεπτουργία.

Ο κωδικός αναφοράς του προσαρμογέα είναι ΚΑΤΟΙΜΕ. Για περισσότερες πληροφορίες και για να μάθετε πώς θα παραγείτε τον προσαρμογέα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kenwoodworld.com/twist.

Πρων από την πρώτη χρήση

- Πλύνετε τα μέρη: βλ. «Φροντίδα και Καθαρισμός».

Επεξήγηση συμβόλων

- Χοάνη
- Σωλήνας προφιλοδοσίας
- Γλάσιο
- Σπειροειδές εξάρτημα
- Μήτρα*
- Παξιμάδι ασφάλισης
- Δακτύλιος σύσφιξης του μηχανισμού κοπής
- Λεπίδα κοπής
- Κλειδί/αστήρας
- Εργαλείο καθαρισμού
- Παρασκευαστής μηικότων (πωλείται χωριστά)

Α Μήτρα για μηικότα
Β Κορνέ για μηικότα

*Στη συσκευασία σας

περιλαμβάνεται το καλούπι για Maccheroni Rigati όπως εμφανίζεται στη σελίδα με τις εικόνες. Για να προμηθευτείτε οποιοδήποτε από τα επιπλέον καλούπια που παρουσιάζονται στην πίσω σελίδα αυτού του εγχειρίδιου, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com.

Πώς συναρμολογείται ο παρασκευαστής ζυμαρικών

Ανατρέξτε στις εικόνες

A - G

Προαιρετικό: για πιο εύκολη παρασκευή ζυμαρικών, ζεστάνετε το πλάσιο, τη μήτρα και το παξιμάδι σε ζεστό νερό, έπειτα στεγνώστε.

A Προσαρμόστε το σπειροειδές εξάρτημα μέσα στο πλαίσιο.

B Προσαρμόστε τη μήτρα.

C Προσαρμόστε το παξιμάδι ασφάλισης και σφίξτε με το χέρι. (Μη χρησιμοποιείτε το κλειδί/τον αστήρα καθώς προορίζεται για χρήση μόνο κατά την αφαίρεση).

- Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι ασφάλισης εφαρμόζεται σχεδόν απόλυτα στο πλαίσιο του εξαρτήματος.
- D** Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής χαμηλής ταχύτητας.
- E** Κρατώντας το εξάρτημα στη θέση που φαίνεται στην εικόνα, τοποθετήστε το στην υποδοχή χαμηλής ταχύτητας και στρέψτε το για να ασφαλίσει στη θέση του.
- F** Προσαρμόστε τη χοάνη.

Μηχανισμός κοπής

Προαιρετικό: Ο μηχανισμός κοπής  και  μπορεί να τοποθετηθεί στον συναρμολογημένο

παρασκευαστή ζυμαρικών ως βοήθημα, για να κόψετε τα ζυμαρικά στο επιθυμητό μήκος.

G Με τη λαβή της λεπίδας κοπής στραμμένη προς τα επάνω, ξεβιδώστε ελαφρά τον δακτύλιο σύσφιξης. Τοποθετήστε από πάνω το παξιμάδι ασφάλισης

και στρέψυτε το, εάν είναι απαραίτητο, έως ότου εφαρμόσει τέλεια πάνω στο εξάρτημα. Το καλούπι θα πρέπει να τοποθετηθεί ευθυγράμμισμένο με τον μηχανισμό κοπής. Κρατήστε την άκρη του μηχανισμού κοπής και, ταυτόχρονα, σφίξτε τον δακτύλιο σύσφιξης στρέφοντάς τον προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς.

Σημείωση: Κάθε φορά που προσαρμόζετε ή αφαιρείτε τον μηχανισμό κοπής να κρατάτε την άκρη του μηχανισμού με το ένα χέρι και να στρέφετε τον δακτύλιο σύσφιξης με το άλλο χέρι.

Πώς

χρησιμοποιείται ο παρασκευαστής ζυμαρικών σας

Ανατρέξτε στις εικόνες

H - I

• Χρησιμοποιείτε τις ταχύτητες 2-3 για να επεξεργάζεστε τα ζυμαρικά σας.

Φτιάξτε το μείγμα για ζυμαρικά ακολουθώντας μία από τις συνταγές που παρέχονται.

• Μην φτιάχνετε το μείγμα πολύ στεγνό, καθώς μπορεί να σπάσετε τον παρασκευαστή ζυμαρικών ή το μηχάνημά σας.

Το μείγμα πρέπει να έχει υφή που μοιάζει με χοντροκομμένα ψίχουλα ψωμιού ή ζύμη που θρυμματίζεται σε χοντρά κομμάτια. Τα κομάτια πρέπει να διαχωρίζονται αλλά, εάν τα πιέσετε μεταξύ τους, πρέπει να κολλούν σχηματίζοντας συμπαγή μάζα.

H Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία στην ταχύτητα 2-3.

Τοποθετήστε λίγο από το μείγμα επάνω στη χοάνη. Προσθέστε μία μικρή ποσότητα από το μείγμα κάθε φορά μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας.

Περιμένετε να αδειάσει το σπειροειδές εξάρτημα πριν συνεχίσετε. Εάν ο σωλήνας τροφοδοσίας φράξει χρησιμοποιήστε την άκρη της λαβής του κλειδιού/ωστήρα για να σπρώξετε το μείγμα επάνω στο σπειροειδές εξάρτημα (αν χρησιμοποιείτε εξάρτημα (μη χρησιμοποιείτε τίποτα άλλο εκτός από τη λαβή του κλειδιού και μη σπρώχνετε ασκώντας μεγάλη δύναμη).

Ποτέ μην αφήνετε τον σωλήνα τροφοδοσίας να γεμίζει μέχρι επάνω. Όταν τα ζυμαρικά αποκτήσουν το επιθυμητό μάκος, μετακινήστε τη λαβή επάνω στον μηχανισμό κοπής μπρος πίσω για να κόψετε τα ζυμαρικά στο επιθυμητό μήκος. Διαφορετικά, εάν ο μηχανισμός κοπής δεν έχει προσαρμοστεί, χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι για να κόψετε τα ζυμαρικά.

• Για να αλλάξετε τα καλούπια, αφαιρέστε τον μηχανισμό κοπής

I

149

προτού αφαιρέσετε την άκρη της μηχανισμού κοπής. Οταν τα ζυμαρικά αποκτήσουν το επιθυμητό μήκος, μετακινήστε τη λαβή επάνω στον μηχανισμό κοπής μπρος πίσω για να κόψετε τα ζυμαρικά, σύμφωνα με την θέση της μηχανισμού κοπής στον μηχανισμό κοπής κοπής, εάν ο μηχανισμός κοπής δεν έχει προσαρμοστεί, χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι για να κόψετε τα ζυμαρικά.

• Για να αλλάξετε τα καλούπια, αφαιρέστε τον μηχανισμό κοπής τον δακτύλιο σύσφιξης προς το μέρος σας. Αφαιρέστε το παξιμάδι ασφάλισης (χρησιμοποιήστε το κλειδί/τον ωστήρα για να χαλαρώσετε το παξιμάδι ασφάλισης εάν χρειάζεται) και γυρίστε για λίγο την ταχύτητα στο 1 για να απασφαλιστεί το καλούπι. Αφαιρέστε το καλούπι και

τυχόν ορατά υπολείμματα
ζυμαρικού και στη συνέχεια
τοποθετήστε το επιθυμητό
καλούπι. Τοποθετήστε και
πάλι το παξιμάδι ασφάλισης
και τον μηχανισμό κοπής.

Προειδοποίηση

Ο παρασκευαστής
ζυμαρικών θα ανεβάσει
θερμοκρασία κατά τη χρήση
- αυτό είναι φυσιολογικό
και οφείλεται στο ότι τα
ζυμαρικά συμπλέζονται στο
εξάρτημα.

Πώς να

χρησιμοποιήσετε
τον παρασκευαστή
μπισκότων

Ανατρέξτε στις εικόνες

J - M

**Σημαντικό: Ο μηχανισμός
κοπής δεν πρέπει να
είναι τοποθετημένος
όταν χρησιμοποιείτε τον
παρασκευαστή μπισκότων.**

**Χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι
για να κόψετε τα μπισκότα
στο μήκος που θέλετε.**

- 1 Αφαιρέστε το καλούπι από
τη μήτρα για μπισκότα.
Συναρμολογήστε τον
παρασκευαστή ζυμαρικών
με τη μήτρα για μπισκότα,
φροντίζοντας ώστε οι
εγκοπές στη μήτρα να
βρίσκονται σε μία από τις
δύο πλευρές. Προσαρμόστε
το μηχάνημα στην
κουζινομηχανή. (Δεν πρέπει
να προσαρμόστε τον
μηχανισμό κοπής.)
Σύρατε το καλούπι μέσα
στις εγκοπές σε μία από τις
δύο πλευρές της μήτρας και
μετακινήστε μέχρι το οχήμα
που επιθυμείτε να βρίσκεται
στο κέντρο της σπήλαιας.
Τοποθετήστε λίγο από το
μείγμα επάνω στη χοάνη.
Προσθέστε μία μικρή
ποσότητα από το μείγμα
- 2
- 3

κάθε φορά μέσα στον
σωλήνα τροφοδοσίας.
4 Κόψτε στο επιθυμητό μήκος
χρησιμοποιώντας ένα
μαχαίρι.

Φροντίδα και καθαρισμός

**Μην πλένετε κανένα μέρος
της συσκευής στο πλυντήριο
πιάτων.**

Αποσυναρμολογήστε το εξάρτημα

- Κρατάτε πάντα την άκρη
του μηχανισμού κοπής στο
ένα χέρι και στρέφετε τον
δακτύλιο σύσφιξης προς το
μέρος σας και αφαιρέτε.
Αφαιρέστε το παξιμάδι
ασφαλισης, χρησιμοποιήστε
το κλειδί/τον ωστήρα
για να χαλαρώσετε το
παξιμάδι ασφάλισης εάν
χρειάζεται. Αφαιρέστε το
εξάρτημα από τη μηχανή
και αποσυναρμολογήστε τα
μέρη.

N Μήτρες

- Οι μήτρες για τα ζυμαρικά
Μακαρόνι ριγάτι (Maccheroni
Rigati), Μακαρόνι λίσι
(Maccheroni Lisci) και
Μπουκατίνι (Bucatini) μπορούν
να αφαιρεθούν ώστε να
διευκολύνουν τη διαδικασία
καθαρισμού.
- Καθαρίστε αμέσως
μετά από τη χρήση,
διαφορετικά τα ζυμαρικά
Θα ξεραθούν και θα είναι
πολύ δύσκολο να τα
αφαιρέσετε. Χρησιμοποιείτε
το εργαλείο καθαρισμού
για να αφαιρέτε όλη την
ποσότητα ζυμαρικών
από τις μήτρες. Το πιο
χοντρό άκρο είναι ιδανικό
για να καθαρίζετε τις
μεγαλύτερες οπές της
μήτρας για τα Μακαρόνι
ριγάτι (Maccheroni Rigati),
ενώ το πιο λεπτό άκρο

είναι κατάλληλο για να
καθαρίζετε τις άλλες
μήτρες. Πλέυνετε σε ζεστό
νερό με σαπούνι, έπειτα
στεγνώστε πολύ καλά.

Σπειροειδές εξάρτημα

- Μη βυθίζετε σε νερό.
- Καθαρίστε περνώντας με
ένα πανί, έπειτα στεγνώστε.

Χοάνη, παξιμάδι, πλαίσιο, κλειδί, μηχανισμός κοπής

- Αφαιρέστε τυχόν ζύμη και
έδων χρειάζεται, πλύνετε
σε ζεστό νερό με σαπούνι,
έπειτα στεγνώστε πολύ
καλά.

Σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν αντικεντωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία της
συσκευής σας, προτού ζητήσετε βοήθεια ανατρέξτε στην
ενότητα «Οδηγός αντικεντώσης προβλημάτων» του
βιβλίου οδηγιών ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
www.kenwoodworld.com.
- Έχετε υπ' όψιν ότι το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, η οποία
είναι σύμφωνη με όλες τις νομικές διατάξεις που αφορούν
τυχόν υφιστάμενη εγγύηση και δικαιώματα καταναλωτών στη
χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν.
- Εάν το προϊόν Kenwood που έχετε αγοράσει δυσλειτουργεί
ή βρείτε τυχόν ελαττώματα, στείλτε το ή παραδώστε
το σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD.
Για ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD, επισκεφθείτε
τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com ή τη
διαδικτυακή τοποθεσία που αφορά συγκεκριμένα τη χώρα σας.
- Κατασκευάστηκε στην Κίνα.

**Συνταγή για μείγμα
για απλά ζυμαρικά**
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε
μαλακό αλεύρι αλλά, εάν
δεν έχετε, χρησιμοποιήστε
Απλό Αλεύρι για Όλες τις
Χρήσεις. Μετρήστε προσεκτικά
την ποσότητα των υλικών
καθώς, εάν το μείγμα είναι
πολύ στεγνό, μπορεί να
σπάσει το εξάρτημα ή/και την
κουζινομχανή σας. Ωστόσο,
εάν το μείγμα σχηματίζει μια
μπάλα ζύμης, έχετε προσθέσει
πολύ υγρό.

200 γρ. μαλακό αλεύρι
100 γρ. χτυπημένο αβγό
(περίπου 2 μεσάιου μεγέθους
αβγά)

Μέθοδος παρασκευής

Τοποθετήστε το αλεύρι στο
μπολ. Προσθέστε σταδιακά
το χτυπημένο αβγό στην
ελάχιστη ταχύτητα και,
στη συνέχεια, αυξήστε την
ταχύτητα στο 1. Αναμείξτε
για 30-45 δευτερόλεπτα και
ξεκολλήστε το μείγμα από τα
τοιχώματα. Θέστε τη συσκευή
σε λειτουργία και συνεχίστε
την ανάμειξη για περίπου
30 δευτερόλεπτα ακόμα. Το
μείγμα πρέπει να έχει υφή που
μοιάζει με χοντροκομένα
ψίχουλα ψωμιού ή ζύμη που
θρυμματίζεται σε χοντρά
κομμάτια. Τα κομμάτια πρέπει
να διαχωρίζονται αλλά, εάν
προσταθήσετε να ενώσετε
μια μικρή ποσότητα, πρέπει να
κολλά σχηματίζοντας συμπαγή^{μάζα.}

Για να φτιάξετε

Ζυμαρικά με

Σιάφορες γεύσεις

Ζυμαρικά με μυρωδικά

Χρησιμοποιήστε την παραπάνω συνταγή αλλά προσθέστε στο χτυπημένο μυρωδικά τα οποία έχετε πλύνει και φιλοκόψει, όπως μαίντανο.

ολικής αλέσεως -

αντικαταστήστε το αλεύρι με απλό αλεύρι ολικής αλέσεως.

Πράσινα - αντικαταστήστε τα 30 ml χτυπημένο αυγό με 30 ml πουρέ σπανάκι.

Ζυμαρικά χωρίς αβγά

200 γρ. μαλακό αλεύρι

μία πρέζα αλάτι

25 ml παρθένο ελαιόλαδο

περίπου 100 ml νερό

Ακολουθήστε τη μέθοδο

παρασκευής για το μείγμα για απλά ζυμαρικά προσθέτοντας

το αλάτι στο αλεύρι και

αντικαταστώντας το αβγό με το λάδι και το νερό.

Για πωνέζικα

Μακαρονάκια

(Νουντλς) Σικάλεως

Σόμπα

- Ιδανικά για αυτούς που η διατροφή τους δεν πρέπει να περιέχει γλουτένη.

300 γρ. αλεύρι σικάλεως

150 γρ. χτυπημένο αβγό

Ακολουθήστε τη μέθοδο παρασκευής για το μήγμα για απλά ζυμαρικά.

Περάστε το μείγμα μέσα από τον παρασκευαστή ζυμαρικών, στον οποίο θα έχετε εφαρμόσει το πλέγμα τεμαχισμού Bigoli, και κόψτε στο κατάλληλο μήκος. Μαγειρέψτε σε βραστό νερό.

Μακαρονάκια

(νουντλς) Udon

350 γρ. Απλό αλεύρι για Όλες

τις χρήσεις

140 ml / κρύο νερό

20 γρ. αλάτι

Διακατέψτε το αλάτι μέσα στο νερό μέχρι να διαλυθεί.

Ακολουθήστε τη μέθοδο

παρασκευής για το μείγμα για το

μείγμα για απλά ζυμαρικά αντικατιστώντας το χτυπημένο αβγό με το αλατισμένο νερό.

Περάστε το μείγμα μέσα από τον παρασκευαστή ζυμαρικών, στον οποίο θα έχετε εφαρμόσει το πλέγμα τεμαχισμού Maccheroni Rigati ή Maccheroni Lisci, και κόψτε στο κατάλληλο μήκος. Μαγειρέψτε σε βραστό νερό.

αντικαταστάτε το κατάλληλο μήκος. Μαγειρέψτε σε ανάλατο βραστό νερό για περίπου 5 λεπτά, τα νουντλς θα πρέπει να είναι σφιχτά αλλά μαλακά.

Σουρώστε αιώσως και ξεπλύντε με κρύο νερό. Σερβίρετε αιμέσως με τη σάλτσα της επιλογής σας.

Ζυμαρικά από

φακές

250 γρ. αλεύρι από φακές

100 γρ. αβγό χτυπημένο

2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

2 κουτ. σούπας νερό

Ακολουθήστε την ίδια μέθοδο με τα απλά ζυμαρικά, προσθέτοντας το ελαιόλαδο και το νερό μαζί με το χτυπημένο αβγό.

Περάστε το μείγμα μέσα από τον παρασκευαστή ζυμαρικών, στον οποίο θα έχετε εφαρμόσει το πλέγμα τεμαχισμού Maccheroni Rigati ή Maccheroni Lisci, και κόψτε στο κατάλληλο μήκος. Μαγειρέψτε σε βραστό νερό.

Περάστε το μείγμα μέσα από τον παρασκευαστή ζυμαρικών, στον οποίο θα έχετε εφαρμόσει το πλέγμα τεμαχισμού Bigoli, και κόψτε στο κατάλληλο μήκος. Μαγειρέψτε σε βραστό νερό.

Για να μαγειρέψετε τα ζυμαρικά

Πριν μαγειρέψετε τα ζυμαρικά, μπορείτε να τα αφήσετε να στεγνώσουν για σύντομο χρονικό διάστημα – μέχρι και μία ώρα πριν τα μαγειρέψετε. Το χρονικό διάστημα διαφέρει ανάλογα με το είδος των ζυμαρικών που παρασκευάσσατε.

- 1 Γειώστε μία κατσαρόλα με νερό κατά τα τρία τέταρτα και αφήστε να βράσει. Προσθέστε όσο αλάτι επιθυμείτε.
- 2 Προσθέστε τα ζυμαρικά και αφήστε να βράσουν ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Μαγειρέψτε μέχρι τα ζυμαρικά να γίνουν «al dente». Πρέπει να είναι μαλακά αλλά να «κρατάνε» όταν τα δαγκώνετε.

Ενδεικτικά χρειάζονται 1 - 10 λεπτά για να βράσουν αλλά ο χρόνος διαφέρει ανάλογα με το είδος των ζυμαρικών και την υφή που επιλέξατε. Πάντα ελέγχετε τακτικά την υφή καθώς τα ζυμαρικά εξακολουθούν να βράζουν για λίγο αφού τα κατεβάσετε από τη φωτιά.

- Ποτέ μην προσθέτετε λάδι στο νερό καθώς κάνει τα ζυμαρικά να γλιστρούν, με αποτέλεσμα η σάλτσα να μην κολλάει επάνω όπως πρέπει.

Επιλέγοντας σάλτσα για ζυμαρικά

Έχει μεγάλη σημασία να επιλέγετε τα ζυμαρικά με βάση τη σάλτσα. Τα σωληνοείδη σχήματα συγκρατούν κομμάτια τροφής στις παχύρρευστες σάλτσες, τα μακριά νηματοειδή σχήματα είναι κατάλληλα για να απορροφούν τους χυμούς

σε σάλπιος ντομάτας και σε μαλακώνουν, ενώ τα πιο χοντρά ζυμαρικά ταριάζουν συνήθως με σάλτσες με έντονη γεύση.

Απλά μπισκότα

150 γρ. βούτυρο που έχετε αφήσει να μαλακώσει 150 γρ. ζάχαρη άχνη 2 μικρά αβγά, χτυπημένα 300 γρ. απλό αλεύρι

κοσκινισμένο

Χτυπήστε το βούτυρο και τη ζάχαρη μέσα στο μπωλ χρησιμοποιώντας τον αναδευτήρα ή μέχρι το μείγμα να γίνει ελαφρύ και αφράτο.

Προσθέστε και χτυπήστε το αυγό, έπειτα προσθέστε το αλεύρι που έχετε κοσκινίσει. Περάστε το μείγμα από το εξόρτημα, έχοντας επιλέξει το σχήμα που επιθυμείτε και κόψτε στο κατάλληλο μήκος. Τοποθετήστε επάνω σε βουτυρωμένη λαμαρίνα και ψήστε στο κέντρο προθερμασμένου φούρνου στους 190°C, στη ρύθμιση 5 για φούρνο με γκάζι, για περίπου 10 λεπτά ή μέχρι να ψηθούν.

Αφήστε να κρυώσουν επάνω σε μεταλλική σχάρα.

250 γρ. απλό αλεύρι } κοσκινισμένα 25 γρ. σκόνη κακάο } μαζί

Μπισκότα σοκολάτα

125 γρ. βούτυρο που έχετε αφήσει να μαλακώσει 200 γρ. ζάχαρη άχνη 2 μικρά αβγά χτυπημένα

25 γρ. σκόνη κακάο } μαζί

Ακολουθήστε τη μέθοδο για απλά μπισκότα.

Αφού τα μπισκότα κρυώσουν,

μπορείτε να τα διακοσμήσετε βουτώντας τα σε λιωμένη σοκολάτα ή πασταλίζοντάς τα με ζάχαρη άχνη.

Οδηγός επίλυσης τεχνικών προβλημάτων

Ερώτηση	Απάντηση/Πρακτική συμβουλή
Τα ζυμαρικά έχουν τραχιά όψη	<ul style="list-style-type: none"> Τα πλέγματα/οι μήτρες κατασκευάζονται ειδικά από ορείχαλκο. Ενα από τα χαρακτηριστικά της μήτρας από ορείχαλκο είναι ότι η επιφάνεια των ζυμαρικών που παρασκευάζονται δεν είναι ομαλή και αυτό είναι καλύτερο καθώς επιτρέπει στη σάλτσα που συνοδεύει τα ζυμαρικά να κολλάει.
Η ποιότητα των ζυμαρικών που βγαίνει από τον παρασκευαστή ζυμαρικών δεν είναι η ίδια για όλη την ποσότητα του μείγματος	<p>Είναι φυσιολογικό αποτέλεσμα όμως μπορείτε να το πειροίσετε:</p> <ul style="list-style-type: none"> Φροντίζοντας το μείγμα να έχει σχετικά ομοιόμορφη σύσταση από την αρχή. Προσθέτοντας το μείγμα στον παρασκευαστή ζυμαρικών με σταθερό ρυθμό Φροντίζοντας να επεξεργαστεί όλο το μείγμα για την παρασκευή μίας παρτίδας ζυμαρικών. Φροντίζοντας να μην αφήσετε το μείγμα να ξεραθεί.
Δε βγαίνουν ζυμαρικά από τις οπές	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι οι μήτρες είναι καθαρές πριν ξεκινήσετε, εάν υπάρχει ξερή ποσότητα ζυμαρικών στις οπές εμποδίζει την εξαγωγή των φρέσκων ζυμαρικών. Ελέγχετε ότι ο οωλήνας τροφοδοσίας δεν έχει φράξει. Χρησιμοποιήστε το κλειδί/τον ωστήρα για να τροφοδοτήσετε τη ζύμη στο σπειροειδές εξάρτημα.
Οι μήτρες καθαρίζονται δύσκολα	<ul style="list-style-type: none"> Καθαρίζετε πάντα τις μήτρες αμέσως μετά από τη χρήση, ώπλη αφήνετε το μείγμα να ξεραθεί επάνω στη μήτρα. Χρησιμοποιείτε το εργαλείο που παρέχεται. Το πιο χοντρό άκρο του εργαλείου είναι ιδανικό για να καθαρίζετε τις μεγαλύτερες οπές της μήτρας για τα Μακαρόνια ρυγκάτι ενώ το πιο λεπτό άκρο είναι κατάλληλο για να καθαρίζετε τις άλλες μήτρες.
Τα σχήματα των ζυμαρικών είναι ακανόνιστα	<ul style="list-style-type: none"> Μερικές φορές η πρώτη ποσότητα των ζυμαρικών που βγαίνει έχει ελαφρά ακανόνιστο σχήμα. Προσθέτετε το μείγμα για τα ζυμαρικά με διαρκώς σταθερό ρυθμό, δοκιμάστε να προσαρμόσετε τον ρυθμό με τον οποίο προσθέτετε το μείγμα. Ζεστάνετε το πλαίσιο, τη μήτρα και το παξιμάδι σε ζεστό νερό και στεγνώστε πολύ καλά πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Ο δηναρίους επίλυση σημειών τεχνικών προβλημάτων

Ερώτηση	Απάντηση/Πρακτική συμβουλή
Η μήτρα δεν εφαρμόζει επάνω στο σπειροειδές εξάρτημα	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγχτε ότι δεν έχει μείνει τυχόν ξεραμένο μείγμα στην κεντρική οπή της μήτρας από προηγούμενες δοκιμές. • Ελέγχτε ότι, εάν αλλάζετε μήτρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, δεν υπάρχει μείγμα ανάμεσα στη μήτρα και το σπειροειδές εξάρτημα που την ευποδίζει να εφαρμόζει απόλυτα.
Ο σωλήνας τροφοδοσίας συνεχώς φράζει	<ul style="list-style-type: none"> • Προσθέτετε μικρές ποσότητες μείγματος ζυμαρικών κάθε φορά με σταθερό ρυθμό και προσθέτετε κι άλλο μείγμα μόνο όταν ο σωλήνας τροφοδοσίας έχει αδειάσει. • Το μείγμα είναι πολύ υγρό. • Χρησιμοποιείτε την άκρη του κλειδιού/ωστήρα για να σπρώξετε το μείγμα μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας. (Αφαιρώντας τη χοάνη, το κλειδί φτάνει βαθύτερα μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας). • Αλλάζετε την ταχύτητα με την οποία προσθέτετε το μίγμα.
Ο μηχανισμός κοπής αφαιρείται με δυσκολία	<ul style="list-style-type: none"> • Αφήστε το εξάρτημα να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά
Ο μηχανισμός κοπής προσαρμόζεται δύσκολα	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεβιδώσει ελαφρά τον μεταλλικό δακτύλιο σύσφιξης από το εσωτερικό πλαστικό πριν τον πιέσετε επάνω στο εξάρτημα.


Slovenčina

Otvorte ilustrácie z titulnej strany

Bezpečnosť

- Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a uschovajte ich pre budúcnosť.
- Odstráňte všetky obaly a štítky.
- Zariadenie vždy vyplníte a odpojte z elektrickej siete pred zakladaním alebo vyberaním súčasti, keď ho nepoužívate a pred jeho čistením. Nikdy nenechávajte bez dozoru zariadenie v činnosti.
- Príliš suchá cestovinová zmes alebo zmes posúvaná príliš rýchlo môže zlomiť váš tvarovač cestovín a/alebo kuchynský stroj.
- Prsty, ako ani žiadne iné položky okrem dodaného kľúča/posúvača do plniacej trubice nevkladajte. Cesto v plniacej trubici tláčte nadol len rukoväťou dodaného kľúča/posúvača. A netlačte ho príliš silno. Nikdy nezakladajte nadstavec na výrobu vlastných cestovín na mixér a neskladajte ho z neho, keď je mixér v činnosti.
- Cesto doň vkladajte po malých množstvách rovnomenou rýchlosťou. Nedovolte, aby plniaca trubica bola naplnená až po vrch.
- Pri manipulácií s týmto nadstavcom a pri jeho čistení postupujte opatrne, lebo nôž rezacej jednotky je ostrý. Nesprávne používanie tohto príslušenstva môže spôsobiť zranenie. Nehýbte hlavou mixéra ani ju nedvíhajte, keď je do nej založený nejaký nástroj, lebo vtedy by toto zariadenie mohlo stratíť stabilitu.

- Neuvádzajte toto zariadenie do chodu blízko okraja pracovného povrchu a pod výčnievajúce okraje pracovného povrchu a pri zakladaní príslušenstva naň netlačte veľkou silou, lebo by to mohlo znížiť stabilitu zariadenia a prevrátiť ho, čo by mohlo spôsobiť zranenie.



- Ďalšie bezpečnostné upozornenia si prečítajte v hlavnej príručke kuchynského robota.

● Toto zariadenie spĺňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

adaptér. Referenčný kód pre daný adaptér je KATO01ME. Viac informácií o tom, ako aj o objednávaní daného adaptéra, je k dispozícii na webovej stránke www.kenwoodworld.com/twist.

Prislušenstvo KAX92.AOME

obsahuje systém pripájania Twist  a je navrhnuté tak, aby bolo priamo kompatibilné s najnovšou generáciou modelov kuchynského robota Kenwood Chef (TYPE rad KV/C, KVL a rad KCC).

Toto príslušenstvo možno používať aj s modelmi kuchynského robota Kmix, ktoré sú vybavené výstupom pre pomalú rýchlosť (TYPE rad KMX).

Toto príslušenstvo je kompatibilné s vašim kuchynským robotom vtedy, keď je ten vybavený systémom pripájania Twist .

Ak je váš kuchynský robot vybavený systémom pripájania Bar , na používanie tohto príslušenstva budete potrebovať

Pred prvým použitím

- Umyte diely: pozri časť „Starostlivosť a čistenie“.

Legenda

- | | |
|---|---|
| ① | Násypka |
| ② | Plniaca trubica |
| ③ | Telo |
| ④ | Špirála |
| ⑤ | Tvarovacia forma* |
| ⑥ | Zabezpečovacia matica |
| ⑦ | Upevňovací prstenec rezacej jednotky |
| ⑧ | Rezaci nož |
| ⑨ | Kľúč/posúvač |
| ⑩ | Nástroj na čistenie |
| ⑪ | Stroj na výrobu sušienok (predáva sa zvlášť |
| Ⓐ | Rezač sušienok |
| B | Tvarovač sušienok |

*Vaše balenie obsahuje formu Maccheroni Rigati ako je zobrazené na stránke s ilustráciou. Ak chcete zakúpiť niektorú z ďalších foriem zobrazené na zadnej strane tejto knižičky, navštívte, prosím, stránku www.kenwoodworld.com.

Montáž tvarovača na cestoviny

Pozrite si ilustrácie **A - G**

Voleľný krok: Pre ľahšiu výrobu vlastných cestovín zohrejte telo, tvarovaciu formu a zabezpečovaciu maticu v horúcej vode a potom ich osušte.

A Do tela založte špirálu.

B Založte tvarovaciu formu.

C Založte zabezpečovaciu

maticu a dotiahnite ju rukou. (Nepoužívajte na to klúč/ posúvač, lebo ten je určený len na jej uvoľňovanie).

D Nadvihnite kryt výstupu pomalej rýchlosťi.

E Príslušenstvo držte v znázornenej pozícii, vložte ho do výstupu pre pomalú rýchlosť a otáčajte ním, aby ste ho zaistili do potrebnej pozície.

F Založte násypku.

otáčajte až do úplného utiahnutia na nadstavci. Forma by mala byť v jednej rovine s prednou časťou rezacej jednotky. Držte okraj rezacej jednotky a súčasne utiahnite upevňovací prstenec otočením smerom preč od vás.

Poznámka: Vždy keď nasadzujete alebo odstraňujete rezaciu jednotku, podržte okraj rezacej jednotky jednou rukou a otočte upevňovací prstenec druhou rukou.

Spôsob použitia vášho tvarovača cestovín

Pozrite si ilustrácie **H - I**

- Na spracovacie cestovín používajte rýchlosť 2-3**
Pripravte si cesto podľa niektorého z poskytnutých receptov.
- Nepripravujte zmes príliš suchú, pretože by mohla zlomiť váš tvarovač cestovín alebo stroj.** Jeho štruktúra by mala pripomínať hrubú strúhanku alebo omrvinky. Jednotlivé čiastočky by mali byť od seba oddelené, ale pri ich stlačení by mala vzniknúť zlepnená hmotá.

H Kuchynský robot zapnite na rýchlosť č. 2 až č. 3.

Na násypku dajte primerané množstvo cesta. Postupne vkladajte malé množstvo cesta do plniacej trubice. Ďalšie kusy cesta postupne pridávajte až vtedy, keď sa špirála vyprázdní. Ak sa plniaca trubica upchá, koncom rukoväte klúča/ posúvača zatlačte cesto dolu na špirálu (nepoužívajte na to nič iné než rukoväť klúča/ posúvača a netlačte príliš silno). Nikdy nedovolte, aby

Rezacia jednotka

Voliteľne: Rezacia jednotka **(7)** a **(8)**, môže byť umiestnená na zmontovaný tvarovač cestovín ako pomôcka pri rezaní cestovín do požadovaných dĺžok.

G S hornou rukoväťou rezného noža v najvyššej polohe, miernie odskrutkujte upevňovací prstenec. Umiestnite zabezpečovaciu maticu a v prípade potreby

plniaca trubica bola naplnená až po vrch.

- I** Ked' sú cestoviny žiadanej dĺžky, odrežte ich pohybom rukoväti rezacieho noža dozadu a dopred. Ak rezaciu jednotku nemáte namontovanú, použite na to bežný nôž.

- Na výmenu foriem odstráňte rezaciu jednotku tak, že pridržíte okraj v jednej ruke a otočíte upevňovací prstenec smerom k sebe. Odstráňte upevňovaciu maticu (ak je potrebné, použite klúč / posunovač na uvoľnenie zabezpečovacej matickej) a krátko prepnite na rýchlosť 1 na vysunutie tvarovacej formy. Vyberte tvarovaciu formu a akékolvek viditeľné prebytočnú cestovinu a potom nasadte požadovanú tvarovaciu formu. Vymeňte zabezpečovaciu maticu a rezaciu jednotku.

Výstraha

Tvarovač cestovín je pri používaní horúci – to je normálne a je spôsobená stlačením cestovín v nadstavci.

- 2 Tvarovač zasuňte do otvorov na obidvoch stranách tvarovacej formy a ťahajte ním, kým žiadany tvar nebude v stredovej dieri.
- 3 Na násypku dajte primerané množstvo cesta. Postupne vkladajte malé množstvo cesta do plniacej trubice.
- 4 Pomocou noža nakrájajte na vhodné dĺžky.

Ošetrovanie a čistenie

Žiadne súčasti nedávajte do umývačky riadu.

Demontáž nadstavca

- Rezaciu zostavu vždy držte jednou rukou za okraj, druhou rukou otáčajte upevňovacím prstencom smerom k sebe a vytiahnite ju. Odskrutkujte zabezpečovaciu maticu. V prípade potreby ju uvoľnite klúcom/posúvačom. Príslušenstvo vyberte z kuchynského robota a rozoberete ho.

N Tvarovacie formy

- Tvarovacie formy na cestoviny Maccheroni Rigati, Maccheroni Lisci a Bucatini možno za účelom ľahšieho čistenia ľahom rozobrat.
Čistite ich hned' po použití, lebo inak by cesto prischlo a ľahko sa z nich potom odstraňovalo.
Na odstraňovanie cesta z tvarovacích foriem používajte nástroj na čistenie. Hrubší koniec tohto nástroja je ideálny na čistenie väčších dier v tvarovacej forme na cestoviny Maccheroni Rigati a tenší koniec je vhodný na čistenie ostatných tvarovacích form. Umyte ich v horúcej mydlovej vode a potom ich dôkladne osušte.

Používanie stroja na výrobu sušienok

Pozrite si ilustrácie J - M

Dôležité: Pri použíti stroja na sušienky by sa nemala nasadzovať rezacia zostava.

- Pomocou noža nakrájajte sušienky na požadovanú dĺžku.**
- ¹ Z tvarovacej formy na sušienky vyberte tvarovač. Poskladajte príslušenstvo na výrobu vlastných cestovín a založte doň tvarovaciu formu na sušienky tak, aby jej otvory boli na obidvoch stranach. Príslušenstvo založte do kuchynského robota. (Rezaciu zostavu nezakladajte.)

Špirála

- Neponárajte ju do vody.
- Pouťerajte ju dočista a potom osušte.
- Odstráňte z nich zvyšky cestá a v prípade potreby ich umyte v horúcej mydlovej vode a potom dôkladne osušte.

Servis a starostlivosť o zákažníkov

- Ak pri používaní tohto zariadenia narazíte na nejaké problémy, pred vyžiadaním pomocí si najprv prečítajte časť „Riešenie problémov“ v príručke alebo navštívte webovú lokalitu www.kenwoodworld.com.
- Na vaš výrobok sa vzťahuje záruka vyhovujúca všetkým právnym ustanoveniam týkajúcim sa akýchkoľvek záruk a spotrebiteľských práv existujúcim v krajinе, v ktorej bol výrobok zakúpený.
- Ak váš výrobok Kenwood zlyhá alebo na ňom nájdete nejaké chyby, pošlite alebo odneste ho autorizovanému servisnému centru KENWOOD. Najblížšie autorizované servisné centrum KENWOOD môžete nájsť na webovej lokalite www.kenwoodworld.com alebo na jej stránke špecifickej pre vašu krajinu.
- Vyrobene v Číne.

Recept na cesto na obyčajné cestoviny
(Pre všetky recepty zmiešajte prísady miešačom tvaru K)

Odporúčame použiť múku akosti 00, ale ak ju nemáte k dispozícii, použite všeobecnú hladkú múku. Všetky zložky starostlivo odvážte, lebo príliš suché cesto by mohlo toto príslušenstvo a/ alebo kuchynský robot poškodiť. Na druhej strane, ak sa cesto sformuje do gule, znamená to, že je v ňom príliš veľa tekutiny.

200 g múky akosti 00
100 g rozšíhaných vajec
(pričízne 2 stredne veľké vajcia)

Spôsob prípravy

Umiestnite múku do misy. Postupne pridávajte vyšľahané vajíčko pri minimálnej rýchlosťi s zvyšovaní rýchlosťi na 1. Miešajte po dobu 30 - 45 sekúnd, potom zmes zoškrabte. Zapnite a pokračujte v miešaní približne ďalších 30 sekúnd. Zmes by sa

Násypka, zabezpečovacia matica, telo, klúč/posúvač, rezacia jednotka

- Odstráňte z nich zvyšky cestá a v prípade potreby ich umyte v horúcej mydlovej vode a potom dôkladne osušte.

mala podobať hrubej strúhanku a malá by mat hrubozrnnú textúru. Časticice by mali byť oddelené, ale ak sa malé množstvo stlačí dohromady, malo by vytvoriť zhľuk, ktorý zostane spojený.

Ochutnené cestoviny

Bylinkové cesto

Použite recept uvedený vyššie, ale do rozšíhaných vajec pridajte 20 ml umytych a najemno nakrájaných byliniek, napríklad petržlenovú vŕnat.

Celozrnné cesto – múku nahracite obyčajnou hladkou celozrnnou múkou

Verdi – namiesto 30 ml rozšíhaných vajec použite 30 ml jemného špenátového pyré.

Bezvaječné cestoviny

200 g múky a kosti 00
štipka soli
25 ml panenského olivového oleja

približne 100 ml vody

Použite rovnaký postup ako pri príprave cesta na obyčajné cestoviny, ale do múky pridajte soľ a vajcia nahradťe olejom a vodou.

Japonské pohánkové rezance Soba

- sú ideálne pre ľudí, ktorí musia dodržiavať bezlepkovú diétu.

300 g pohánkovej múky
150 g rozšíhaných vajec

Použite rovnaký postup ako pri príprave cesta na obyčajné cestoviny.

Zmes posúvajte cez tvarovač cestovín s nasadenou tvarovacou formou Bigoli a narežte cestoviny na vhodnú dĺžku. Varte vo vriacej vode.

Rezance Udon

350 g hladkej múky
140 ml studenej vody
20 g soli

Sol' vmliešajte do vody, aby sa rozpustila.

Použite rovnaký postup ako pri príprave cesta na obyčajné cestoviny, ale rozšíhané vajcia nahradťe slanou vodou.

Zmes posúvajte cez tvarovač cestovín s nasadenou tvarovacou formou Bigoli a narežte cestoviny na vhodnú dĺžku. Varte v nesolenej vriacej vode približne 5 minút, rezance by mali byť pevné, ale jemné.

Po uvaření ihned vylejte vodu a opláchnite ich v studenej vode. Cestoviny podávajte okamžite s omáčkou podľa vásheho výberu.

Šošovicové cestoviny

250g šošovicovej múky
100g vyššíhaných vajec
2 PL olivového oleja

2 PL vody

Postupujte podľa metódy pre jednoduché cestoviny, ale pridajte olivový olej s vodou s našľahaným vajíčkom.

Zmes posúvajte cez tvarovač cestovín s nasadenou

tvarovacou formou

Maccheroni Rigati alebo

Maccheroni Lisci a cestoviny narežte na vhodnú dĺžku. Varte vo vriacej vode.

Varenie cestovín

Pred varením ich možno mierne vysušiť, pričom sušenie by nemalo trvať viac než hodinu. Závisí to od druhu prípravovaných cestovín.

1 Hrniec naplníte do troch štvrtín vodou a vodu nechajte zovriet. Ochutte ju soľou.

- 2 Pridajte cestoviny a počas varenia ich občas premiešajte. Varte ich, kým nebudú al dente. Mali by byť jemné, ale na zahryznutie ešte tvrdé. Orientačne to trvá 1 minútu až 10 minút, no závisí to od druhu cestovín a požadovannej štruktúry. Štruktúru vždy pravidelne kontrolujte, pretože cestoviny sa ešte chvíľu varia aj po odstavení z ohňa.
● Do vody nikdy nepridávajte olej. Cestoviny sú totiž potom klzké a omáčka na nich dobré nedrží.

Výber omáčky na cestoviny

Správna kombinácia cestovín a omáčky je veľmi dôležitá.

V dutých tvaroch cestovín zostávajú v hustých omáčkach kúsky potravy. Dlhé cestoviny zas dobre absorbuju paradajkovú omáčku a omáčky z morských špecialít bez toho, aby zmäkli a hrubšie cestoviny sa zvyčajne hodia k výrazne ochutneným omáčkam.

Obyčajné sušienky

150 g mäkkého masla
150 g práškového cukru
2 malé rozšíhané vajcia
300 g preosiatej hladkej múky

V misce pomocou šľahača K vymiešajte maslo a cukor, kym zmes nebude ľahká a nadýchaná. Pridajte valcia a primešajte preosiatu múku. Na nadstavci si zvolte požadovaný tvar sušienok, zmes vložte do nadstavca a vytvorené sušienky nakrájajte na vhodnú dĺžku.

Poukladajte ich na namastený plech a pečte ich približne 10 minút v horúcej rúre pri teplote 190 °C, v prípade plynového sporáku na 5. stupni alebo kým nebudú hotové. Nechajte ich vychladnúť na kovovej mriežke.

Čokoládové sušienky

125 g mäkkého masla
200 g práškového cukru
2 malé rozšíhané vajcia
250 g hladkej múky } spolu
25 g kakaového prášku } preosiat

Postupujte rovnako ako pri príprave obyčajných sušienok. Keď sušienky vychladnú, môžete ich ozdobiť namočením do roztopenej čokolády alebo poprášením práškovým cukrom.

Riešenie problémov

Problém	Pričina/Riešenie
Cestoviny majú drsný povrch	<ul style="list-style-type: none"> Tvarovacie formy sú špeciálne vyrobené z bronzu. Vlastnosťou bronzovej tvarovacej formy je to, že sa otláča na povrch cestovín a takyto povrch potom lepšie drží omáčku.
Kvalita cestovín sa počas ich výroby mení	<p>Toto je normálny jav, ktorý však možno minimalizovať týmto spôsobmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Predovšetkým treba zabezpečiť to, aby cesto bolo pomerne rovnomernej konzistencie. Zmes pridávajte do tvarovača cestovín konštantnou rýchlosťou Všetko cesto treba spracovať v rámci jednej dávky. Cesto nesmie vyschnúť.
Cestoviny nevychádzajú z dier	<ul style="list-style-type: none"> Tvarovacia forma musí byť čistá a nesmú v nej byť zaschnuté zvyšky cesta. Skontrolujte, či nie je upchata plniaca trubica. Použite kľúč/posúvač na posúvanie cesta do špirály.
Tvarovacie formy sa ľahko čistia	<ul style="list-style-type: none"> Vždy ich očistite hned po použití, aby na nich neprisihli zvyšky cesta. Použite dodaný nástroj na čistenie. Hrubší koniec tohto nástroja je ideálny na čistenie väčších dier v tvarovacej forme na cestoviny Maccheroni Rigatini a tenší koniec je vhodný na čistenie ostatných tvarovacích foriem.
Cestoviny sú rozstrapkané	<ul style="list-style-type: none"> Niekedy sa stáva, že prvé cestoviny sú trochu rozstrapkané. Cesto treba vkladať do plniacej trubice rovnomenou rýchlosťou. Skúste pozmeniť rýchlosť pridávania cesta do plniacej trubice. Telo, tvarovacie formy a zabezpečovaciu maticu pred použitím zohrejte v horúcej vode a potom ich dôkladne osušte.
Tvarovacia forma nesedí na špirále	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či v stredovej diere tvarovacej formy nie je prischnuté nejaké staré cesto. Pri výmene tvarovacích foriem počas práce sa vždy uistite, že medzi zakladanou tvarovacou formou a špirálu nie je žiadne cesto, ktoré by bránilo správnemu zaľoženiu tvarovacej formy.
Plniaca trubica sa upcháva	<ul style="list-style-type: none"> Rovnomernou rýchlosťou pridávajte menšie množstvo cesta a ďalej množstvo pridajte až vtedy, keď je plniaca trubica prázdna. Koncom kľúča/posúvača tlačte cesto v plniacej trubici nadol. (Ak odstránite násypku, kľúčom/posúvačom dosiahnete nižšie v plniacej trubici.) Pozmeňte rýchlosť pridávania cesta do plniacej trubice.
Rezacia jednotka sa ľahko skladá z nadstavca	<ul style="list-style-type: none"> Nadstavec nechajte ochladnúť približne na 30 minút.
Rezacia jednotka sa ľahko zakladá na nadstavec	<ul style="list-style-type: none"> Kovový upevňovací prstenec musí byť pred natlačením na nadstavec čiastočne odskrutkovany od plastového vnútra.


Українська

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками

Заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть упаковку та всі етикетки.
- Вимкніть прилад та відключіть його від мережі електропостачання перед встановленням або зніманням деталей, якщо прилад не використовується, а також перед чищенням.
- Не залишайте прилад, що працює, без нагляду.
- Суміш для макаронів не повинна бути надто сухою або подаватись надто швидко, оскільки це може зламати макаронницю та/або кухонну машину.
- Не вставляйте в напрямну трубку пальці або інші предмети, крім гайкового ключа/штовхача, що додаються.
- Для просування тіста по трубці можна використовувати лише гайковий ключ/штовхач. І не натискайте занадто сильно.
- Не встановлюйте та не знімайте макаронницю, коли кухонна машина працює.
- Подавайте тісто повільно та невилікими порціями. Не припускайте наповнення напрямної трубки.
- Будьте обережні при поводженні або очищенні, оскільки лезо ріжучого вузла дуже гостре. Неналежне користування насадкою може нанести травму.

- Не переміщуйте та не піднімайте головку міксерра зі встановленою насадкою, оскільки кухонна машина може втратити стійкість.
- Не встановлюйте прилад підлізу краю робочої поверхні, не допускайте, щоб він виступав за межі робочої поверхні, не докладайте надмірних зусиль під час встановлення насадок – у такому випадку положення приладу буде нестійким, він може перекинутися і стати причиною травмування.



- З додатковими попередженнями щодо безпеки можна ознайомитися в посібнику користувача кухонної машини.

Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 1935/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо контактують з їжею.

Ця насадка КАХ92.АОМЕ має наризну систему кріплення та призначена для безпосереднього використання з новим поколінням моделей Kenwood Chef (серії TURE KVC, KVL та KCC).

Ця насадка також може використовуватись на кухонних машинах Kmix, на яких є низькошвидкісний отвір (серія TURE KMX). Щоб перевірити сумісність насадки з вашою кухонною

машиною, впевніться, що обидва компоненти мають наризну систему кріплення . Якщо вашу кухонну машину оснащено балковою системою кріплення , вам буде потрібен адаптер. Код адаптеру КАТООМЕ. Додаткову інформацію дивіться на сайті www.kenwoodworld.com/twist.

Перед першим використанням

- Вимийте деталі: див. «Догляд і очищення».

Покажчик

- ① Приймальне жерло
- ② Напрямна трубка
- ③ Корпус
- ④ Шнек
- ⑤ Форма*
- ⑥ Фіксуюча гайка
- ⑦ Затиснє кільце ріжучого вузла
- ⑧ Ріжуче лезо
- ⑨ Гайковий ключ/штовхач
- ⑩ Інструмент для чищення
- ⑪ Гечивниця (продаеться окремо)

А Фігурний ролик для печива

В Витискач для печива

*Включає диск для приготування макарон рігаті, який показано на сторінці зображення комплектуючих. Для придбання додаткових дисків, які зображені на зворотній стороні обкладинки буклету, перейдіть на сайт www.kelwooodworld.com.

E Візьміть насадку,

як показано на малюнку, піднесіть до низькошвидкісного приводу та вкрутіть в нього.

F Установіть приймальне жерло.

G Ріжучий вузел

Додатково: На зібрану макаронницю можна встановити ріжучий вузол ⑦ і ⑧, щоб сприяти відрізанню макаронів потрібної довжини. **G** Підніміть ручку ріжучого леза у верхнє положення, трохи відкрутіть затиснє кільце. Помістіть його над фіксуючою гайкою і закрутіть до необхідності до повного входження у насадку. Форма має стояти впритул до ріжучого вузла. Візьміться за край ріжучого вузла та одночасно затягніть затиснє кільце рухом від себе..

Примітка: Під час встановлення або знімання ріжучого вузла, завжди тримайте вузол однією рукою і крутіть захисне кільце другою.

Монтаж паста-машини
Див. малюнки А - G

Ідодатково: Для більш легкого приготування макаронів, нагрійте корпус, форму та кільцеву гайку в гарячій воді, а потім просушіть.

A Установіть шнек всередину корпуса.

B Установіть форму.

C Установіть фіксуючу гайку та затяжіть вручну. (Не використовуйте гайковий ключ/штовхач, оскільки вони потрібні лише для знімання).

- Гайка має стати впритул до корпуса насадки.
- Замісить тісто для макаронів відповідно до рецепту, що додається.
- **Суміш для макаронів**
не повинна бути надто сухою, оскільки це може зламати макаронницю та/або кухонну машину. Вона повинна нагадувати грубі панірувальні сухарі або

Тверду коринку. Частинки мають бути окремі, але при стисканні мають утворювати кулю, що не розпадається.

Н Увімкніть швидкість 2-3.

Помістить трохи тіста на жерло. Подавайте повільно невелику кількість тіста по трубці. Перед подаванням наступної порції шнек має звільнитись.

Якщо тісто застриє в кінці напрямної трубки, скористайтесь гайковим ключем/штовхачем, щоб просунути тісто в шнек (не використовуйте інші предмети та не штовхайте надто сильно). Не пропускайте переповнення напрямної трубки.

- 1 Коли макарони сягнуть бажаної довжини, посуньте ручку на ножовому вузлі назад та вперед, щоб відрізати макарони. Або, якщо ріжучий вузол не встановлений, скористайтесь ножем, щоб розрізати макарони.
- Для зміни дисків зніміть ріжучий вузел, тримаючи й за край однією рукою, а іншою рукою викручуочи затиснє кільце. Зніміть фіксуючу (за необхідності послаблення фіксуючої гайки використовуйте гайковий ключ/штовхач) і одразу перемкніть на швидкість 1, щоб зняти диск.

Зніміть диск та усі видимі залишки пасті, а потім встановіть інший диск. Встановіть фіксуючу гайку і ріжучий вузел.

Увага

Під час роботи макаронниця нагрівається — це звичайне явище, спричинене стисканням пасті в насадці.

Спосіб користування печивницю

Див. малюнки J - M

Важливо: Під час використання печивниці не слід встановлювати ріжучий блок.

Нарізуйте печиво до потрібної довжини за допомогою ножа.

- 1 Зніміть формувач з насадки для печива. Зберіть макаронницю з насадкою для печива, так щоб отвори насадки для печива відкривались в обидва боки. Встановіть насадку на кухонну машину. (Не встановлюйте різальній вузол.)
- 2 Вставте формувач в пази будь-якою стороною в форму і просувайте, поки бажана фігура не опиниться в центрі отвору.
- 3 Помістить трохи тіста на жерло. Подавайте повільно невелику кількість тіста по трубці.
- 4 Наріжте до відповідної довжини за допомогою ножа.

Догляд та чищення нешкітте деталі у посудомийній машині.

Розберіть насадку.

- Тримайте край різального вузла однією рукою, відкрутить кільце та зніміть. Зніміть фіксувальну гайку. Якщо потрібно, спершу ослабте її гайковим ключем або штовхачем. Зніміть насадку з машини і розберіть на деталі.

N Форми
Форми для макаронів рігаті, ліці та букатіні можна роз'єднати для полегшення процесу чищення.

- Почистіть одразу після використання, оскільки тісто висохне та його буде важко чистити.
Використовуйте інструмент для чищення, щоб видалити все тісто з форми. Товстий кінець інструменту ідеально підходить для очищення великих отворів форми

Обслуговування та ремонт

- Якщо в роботі приладу виникли будь-які неполадки, перед зверненням до служби підтримки прочитайте розділ «Усунення несправностей» в цьому посібнику або зайдіть на сайт www.kenwoodworld.com.
- Пам'ятайте, що на прилад поширюється гарантія, що відповідає всім законним положенням щодо існуючої гарантії та прав споживача в тій країні, де прилад був придбанний.
- При виникненні несправності в роботі приладу Kenwood або при виявленні будь-яких дефектів, будь ласка, надішліть або принесіть прилад в авторизований сервісний центр KENWOOD. Актуальні контакти дані сервісних центрів KENWOOD ви знайдете на сайті www.kenwoodworld.com або на сайті для вашої країни.
- Зроблено в Китаї.

Рецепти звичайних макаронів
(Для змішування всіх інгредієнтів за всіма рецептами використовуйте

K-подібну насадку)

Рекомендуємо

використовувати муку з розміром частинок 00, але якщо такої немає, використовуйте універсальну пекарську муку. Ретельно виміряйте інгредієнти, оскільки занадто суха суміш може зламати насадку і/або кухонний комбайн. Однак, якщо суміш утворює шар тіста, було додано занадто багато рідини.

200 г муки з розміром частинок 00
100 г збитих яєць (приблизно 2 середніх яйця)

Спосіб приготування

Насипте муку в чашу. Поступово додавайте розбиті яйця на мінімальний швидкості, яку необхідно повільно підвищити до 1. Замішуйте суміш 30–45 секунд, потім зіскребіть залишки зі стінок. Знову ввімкніть замішування приблизно на 30 секунд. Суміш повинна нагадувати грубі панірувальні сухарі або тверду коринку. Частинки мають бути окремі, але при стисканні мають утворювати кулю, що не розпадається..

Для рігаті, а тоншій кінець підходить для чищення інших форм. Промийте в мильній гарячій воді, потім ретельно просушіть.

Шнек

- Не занурюйте у воду.
- Протріть насухо та просушіть.

Жерло, кільцева гайка, корпус, гайковий ключ, ріжучий вузол.

- Зніміть залишки тіста та промийте, якщо треба в гарячій мильній воді.

Приготування ароматизованих макаронів

Макарони з травами

Використовуйте зазначенений вище рецепт, але додайте до збитих яєць 20 мл промитої і дрібно нарізаної трави, такої як петрушка.

Борошно грубого помелу – замініть звичайнє борошно борошном грубого помелу.

Верді – замініть 30 мл збитих яєць 30 мл протертого шпінату.

Макарони без яєць
200 г муки з розміром
частинок 00
щілкок солі
25 мл оливкової олії холодного
віджиму

Дотримуйтесь методу для простого тіста, додайте сіль до борошна, але замініть яйце олією та водою.

Японська соба
гречана локшина
відмінно

- ідеально підходить для людей, які потребують дієту без глютену.

Готовання

Макаронів

300 г гречаного борошна

150 г збитих яєць

Дотримуйтесь рецепту для простого тіста.

Пропустіть тісто через насадку для пасті з диском для макарон Біголі і наріжте пасту необхідної довжини. Відваріть в окропі.

Локшина у соусі

350 г універсального
звичайного борошна,
140 мл холодної води
20 г солі

Розчиніть сіль у воді.

Дотримуйтесь методу для простого тіста, але замініть яйце солоного водою.

Пропустіть тісто через

насадку для пасті з диском для макарон Біголі і наріжте пасту на необхідну довжину.

Відваріть в несолоному окропі приблизно 5 хвилин, локшина повинна бути твердою, але водночас залишатися ніжною.

Одразу по приготуванню злийте окріп і промийте холодною водою. Подавати одразу під соусом за смаком.

Паста лентіл

250 г муки лентіл
100 г розбитих яєць
2 ст. ложки оливкової олії
2 ст. ложки води

Замішуйте тісто як для звичайної пасті з додаванням оливкової олії і води з розбитими яйцями.

Пропустіть тісто через насадку для пасті з диском для макарон рігаті або макарон лісци і наріжте пасту необхідної довжини. Відваріть в окропі.

Готовування

Макаронів

Перед приготуванням макаронні вироби можна висушити протягом нетривалого часу – до години перед приготуванням. Час залежить від типу макаронів.

- 1 Закип'ятити три чверті каструлі води. Додайте сіль за смаком
- 2 Додайте макарони і варіть помішуючи. Варіть макарони аль денте: вони мають бути ніжним, але все ще твердими при надкусуванні. Загалом на це потрібно 1 - 10 хвилин, але час залежить від типу макаронів

та бажаної текстури.
Завжди переверяйте
текстуру регулярно,
оскільки макарони будуть
продовжувати варитись
трохи після зливання
води під дією власної
температури.

- Ніколи не додавайте масло до води, оскільки макарони стають слизькими та погано вибрають соус.

Вибір соусу для макаронів

Правильний соус визначає смак макаронів. Макарони трубчастої форми добре вибрають шматочки іжі з густих соусів, а довгі та тонкі добре поглинають соски томатних соусів і соусів з морепродуктів, не становлячись м'якими. Товщі макарони більш підходять для ароматизованих соусів.

Просте печіво

150 г м'якого вершкового масла
150 г цукрової пудри
2 маленьких яйця, збитих
300 г борошна, просіяти

Збити масло і цукор в мисці за допомогою К-подібної насадки, поки суміш настане легкою і пухнастою. Збиті яйця та додайте до просіянного борошна. Пропустіть суміш через насадку, обравши печиво потрібної довжини. Помістіть на змащене маслом діоко і випікайте в центрі гарячої духовки при температурі 190 ° С (режим 5) протягом приблизно 10 хвилин або до готовності. Остудіть на решітці.

Шоколадне печіво

125 г м'якого вершкового масла
200 г цукрової пудри
2 маленьких яйця, збитих
250 г звичайного борошна
25 г како-порошку

Дотримуйтесь рецепту приготування звичайного печива.

Після того, як печиво охолоне, його можна прикрасити зануренням в розплавлений шоколад або посыпати цукровою пудрою.

Посібник із усунення неправностей

Question	Answer/Hint
Поверхня макаронів виглядає шорсткою	<ul style="list-style-type: none"> Рештки та форми виготовлені з бронзи. Бронза надає макаронам шорстку поверхню, щоб до них краще прилипав соус.
Якість макаронів неоднорідна	<p>Це нормально, але цей ефект можна зменшити:-</p> <ul style="list-style-type: none"> спочатку впевніться, що тісто є однорідним. додаванням тіста однаковими порціями в насадку для пасті. все тісто слід перетворити на макарони за один раз. тісто не повинно висихати.
Макарони не виходять з отворів	<ul style="list-style-type: none"> Перед початком процесу слід впевнитись, що форма чиста, оскільки застригле тісто в отворах запобігає виходу макаронів. Перевірте, чи не забокована напрямна трубка. Скористайтесь гайковим ключем/штовхачем подайте тісто на шнек.
Форми важко відчистити	<ul style="list-style-type: none"> Завжди мийте деталі одразу після використання. не дозволяйте тісту висохнути всередині. Використовуйте інструмент, що додається. Товстий кінець інструменту ідеально підходить для очищення великих отворів форми для рігаті, а тонший кінець підходить для чищення інших форм.
Макарони виходять нерівної форми	<ul style="list-style-type: none"> Іноді перші макарони виходять нерівної форми. Додавайте тісто рівномірно, намагаючись зберігати швидкість додавання тіста. Нагрійте корпус, форму та кільцеву гайку в гарячій воді перед використанням.
Форма не надягається на шнек	<ul style="list-style-type: none"> Отвір по центру форми має бути вільним від тіста. Якщо ви зміните форму під час приготування, між шнеком та формую не повинне залишатись тісто.
Напрямна трубка заблокована	<ul style="list-style-type: none"> Додавайте рівномірно невелику кількість тіста і лише після того, як уся попередня порція вийде з напрямної трубки. Тісто надто вологе. Використовуйте кінець гайкового ключа/штовхача, щоб просунути суміш вниз по напрямній трубці. (Якщо витягти жерло, шнек зможе сагнати нижньої частини напрямної трубки). Змініть швидкість додавання суміші. Дайте насадці охолонути протягом 30 хвилин.
Важко зняти ріжучий блок	<ul style="list-style-type: none"> Перш ніж вставляти металеве затиснене кільце в насадку, його слід трошки відкрутити від пластикового внутрішнього кільця.


Eesti

Palun vältige lahti esilehekülijel olevad illustratsioonid

Ohutus

- Lugege käesolevaid juhised hoolikalt ning hoidke need alles, juhuks, kui neid tulevikus vaja läheb.
- Eemaldage kogu pakkematerjal ja võimalikud sildid.
- Lülitage seade välja ning ühendage see vooluvõrgust välja enne liikuvate osade paigaldamist või eemaldamist. Ärge jätkke seadet kunagi töötamise ajal valvetat.
- Kui pastataigen on liialt kuiv või kui seda juhitakse läbi seadme liiga kiiresti, võib see rikkuda Teie pastavormija ja/või köögimasinä. Ärge pange toitesuudmesse oma sõrmi ega ühteigi muud eset, väljaarvatud selleks ettenähitud mutriivõti/lükka jaja, mis on köögikombainiga kaasas.
- Kasutage ainult mutriivõtmee/lükka jaja käepidet taigna läbi toitesuudme lükkmiseks. Ärge lükake liiga kõvasti.
- Ärge kunagi paigaldage ega eemaldage pasta valmistajat ajal, kui seade on töös.
- Asetage seadmesse korraga väikeses koguses taignat ühtlases temporis. Ärge laske toiteturul täitu da.
- Olge ettevaatlik seadme käsitsemisel või puhastamisel, kuna lõiketera on terav.
- Teie lisaseadme väärkasutuse tulemuseks võib olla vigastus.
- Ärge liigutage või tõstke kinnitatud lisaseadmega miksri ülaosa, kuna köögikombain võib kõikuma hakata.
- Ärge käitage seadet tööpinna ääre lähedal või sellest üleulatuvalt

ega kasutage jõudu tarvikute paigaldamiseks, kuna see võib põhjustada seadme tasakaalust väljamine mist ning kummuli paiskumist, mis võib tekitada kehavigastuse.



- Lugege oma peamist köögimäasina kasutusjuhist ohutusjuhistega tutvumiseks.

● Käesolev seade vastab EL'i määrussele 1935/2004 materjalide ja esemete kohta, mis puutuvad kokku toiduga.

jaoks külastage veebilehte www.kenwoodworld.com/twist.

Enne esimest kasutamist

- Osade pesemine: vaadake jaotist 'Hooldamine ja puhastamine'.

Sellel KAX92.AOME tarvikul on keerdühenduse (Twist Connection)

süsteem ning see on välijötöötatud otse sobituma viimase pälvkonna Kenwood Chef mudelitele (märgitud kui TYPE KVC, KV L ja KCC seeria mudelid).

See lisaseade sobitub ka KMIX köögikombainidele, millel on aeglasse kiirusega lisaseadme pesa (TYPE KMX).

Kontrollimaks, et see lisaseade Teie köögikombainiga ühildub, peate veenduma, et mõlemal komponendil on Twist Connection System ühendussüsteem.

Kui Teie köögikombainil on Bar Connection System ühendussüsteem, vajate enne kasutamise võimalikuks tegemist ka adapterit. Adapteri viitekood on KATO01ME. Rohkema teabe saamiseks ja adapteri tellimise selgituse

Legend

- ① Toitesuudmega kaan
 - ② Toitetoru
 - ③ Korpus
 - ④ Rullik
 - ⑤ Otsik*
 - ⑥ Kinnituskrudi
 - ⑦ Löikekomplekti kinnitusrõngas
 - ⑧ Löiketera
 - ⑨ Mutrivõti/lükkaja
 - ⑩ Puhastusseade
 - ⑪ Küpsisevormija (müüakse eraldi)
- A Otsik küpsiste jaoks
B Küpsisekujundaja

*Komplektiga on kaasas ka Maccheroni Rigati otsik, mis on näidatud illustratsioonide lehel. Lisaotsikute ostmiseks, mis on näidatud käesoleva brošüri tagaküljel, palun külastage www.kenwoodworld.com.

Pastavormija kokkupanek

Tutvuge illustratsioonidega

A - G

Valikuline: hõlpsamaks pasta valmistamiseks soojendage seadme korpus, otsik ning röngaspolt kuumas vees, seejärel kuivatage.

- A** Asetage rullik korpusesse
- B** Asetage kohale otsik
- C** Asetage kohale kinnituspolt ning keerake kinni. (Ärge kasutage mutrivõtit/lükka jätta, kuna see on ette nähtud abistamaks ainult tarvikute eemaldamisel).
- Veenduge, et kinnituskrui on peaegu joondatult vastu tarviku korpust.

- D** Töstke üles aeglase kiiruse väljalaskeava kate
- E** Kui tarvik on näidatud asendis, otsige üles aeglase kiiruse väljalaskeava, ning kerake seda õigelle kohale lukustamiseks.
- F** Asetage kohale toitesuudmega kaan.

Lõiketerade kohale asetamine

Valikuline: Lõiketerasid ⑦ ja ⑧ on võimalik paigaldada kokkupandud pastakujundajasse, et need aitaksid pastat lõigata soovitud pikkusega tükkideks.

- G** Asetage lõiketera käepide väljaspool ning keerake kinnituspoole veidi lahti.
- Asetage see üle kinnituspooldi ning keerake vajadusel seni, kuni see on täielikult paigal tarviku peal. Otsik peaks

asetuma joondatult lõiketera esiküljega.

Hoidke lõiketera äärt paigal ning samal ajal keerake kõvemaks kinnitusrõngas suunaga endast eemale.

Märkus: Kui Te paigaldate või eemaldate lõiketera, hoidke selle äärt alati ühes käes ning keerake kinnitusrõngast teiseega.

Pastakujundaja kasutamine

Tutvuge illustratsioonidega

H - I

• Pasta töötlemiseks kasutage

kiirust 2-3.

- Välmistage oma pastataigen järgides kaasaantud retsepti.
- **Ärge jätkke taignasegu liiga kuvaks, kuna see võib rikkuda Teie pastakujundaja või seadme.**

Taigen peaks meenutama koredat leivapuru või koredat purutaignat.

Osakesed peaks eralduma, kuid kui neid kukku suruda, peaksid need moodustama palli, mis ei lagune koost.

H Lülitage masin kiirusele 2-3. Asetage osa taignast toitesuudmega kaanele.

Asetage korraga veidi taignat toitesuudmesse. Laske rullikul taigen lõpuni töödelda enne järgmist taignaportsu. Kui toitetoru ummistub, kasutage kruvikeeraja/lükka jääpideme otsa taigna rullikule lükamiseks (ärge kasutage midagi muud kui kruvikeeraja käsipide ning ärge lükake liiga kõvasti).

Ärge kunagi laske toitetorul täituda.

I Kui pasta on piisavalt pikk, liigutage lõikekomplekti asetsevat käsipidet edasi-tagasi pasta lõikamiseks sovitud pikkusega tükkideks.

Teise võimalusena, kui lõiketera ei ole paigaldatud, kasutage pasta lõikamiseks nuga.

- Otsikute vahetamiseks eemaldaage lõiketera hoides ühe käega selle äärt ning keerates kinnitusrõngast enda poole. Eemaldaage kinnitusmutter (kasutage mutrivõtit/lükkajat kinnitusmutri lõdvestamiseks, kui tarvis) ning lülitage seade kiiresti kiirusele 1 otsiku väljutamiseks.

Eemaldaage otsik ning näha olev üleliigne pasta ning seejärel paigaldage soovitud otsik. Asetage uuesti kohale kinnituspolt ning lõiketera.

Hoiaus

Pastakujundaja kuumenede kasutades - see on normaalne ning seda põhjustab pasta kokku surumine tarvikus.

3 Asetage osa taignast toitesuudmega kaanele. Asetage korraga veidi taignat toitesuudmesse.

- 4 Kasutades nuga lõigake sobiva pikusega tükkideks.

Hooldamine ja puhastamine

Ärge peske ühtegi seadme osa nöudepesumasinas.

Tarviku eemaldamine

- Hoidke alati lõiketera äärt ühes käes ja keerake kinnitusrõngast enda poole ning eemaldaage see. Eemaldaage kinnituspolt, kasutage mutrivõtit/lükkajat kinnitusmutri lõdvestamiseks kui vaja. Eemaldaage tarvik seadmest ning ühendage osad lahti.

Otsikud

- N** Maccheroni Rigati, Maccheroni Lisci Bucatini otsikuid on võimalik lahti tömmata, et seadet saaks paremini puhastada.

Puhastage seade koheselt peale kasutamist, vastasel juhul kuvab pasta ning seda on äärmiselt raske eemaldada. Kasutage puhastustarvikut pasta eemaldamiseks otsikuteit. Puhastustarviku paksem ots sobib väga hästi suuremate aukude puhastamiseks, mis on Maccheroni Rigati otsikul, samal ajal, kui peenem ots sobib muude otsikute puhastamiseks. Peske seadet soojas seebivees, seejärel kuivatage üleni.

Küpselevormijä kasutamine

Tutvuge illustratsioonidega

J - M

Tähtis: Lõiketerasid ei tohi paigaldada, kui kasutate küpselevormijat.

Kasutage nuga küpsiste lõikamiseks soovitud pikkusega tükkideks.

1 Eemaldaage kujundaja küpseotsikust. Asetage küpseotsik pastavalmistajasse, vendludes, et otsiku mõlemal küljel oleavad sägud on kummalgi pool. Asetage tarvik köögimasinasse (Lõikeseadet ei tohi kohale asetada).

2 Libistage kujundaja otsiku mõlemal küljel olevatesse avadesse ning liigutage, kuni soovitud kuju on augu keskel.

Rullik

- Ärge kastke vee alla.
- Pühkige puhtaks, seejärel kuvatage.
- **röngaspolt, korpus, mutrivõti, lõiketarvik.**
- Eemaldage võimalik pastataigen ning kui vaja, peske soojas seebivees, seejärel kuivatage üleni.

Teenindus ja kliendihooldus

- Kui teil tekib seadme kasutamisel törkeid, siis enne abi palumist palun lugerge jaotist "Rikete kõrvvaldamise juhis" kasutusuhiises või vaadake lehte www.kenwoodworld.com.
- Tuletame Teile meelete, et Teie toodet kaitseb garantii, mis on kooskõlas kõikide seaduslike sätetega, mis puudutavad olemasolevaid garantiiisi ja tarbijaõigusi riigis, kus seade osteti.
- Kui Teie Kenwood'i seadmeli esineb rikkeid või kui Te leiate seadmelt kahjustuse, palun saatke see või tooge see volitatud KENWOOD'i teeninduskeskusesse. Ajakohastatud andmed Teile lähimast volitatud KENWOOD'i teeninduskeskusesest on veeblehel www.kenwoodworld.com või Teie asukohariigi KENWOOD'i veeblehel.
- Valmistatud Hiihas.

Lihtrne pastataigna
retsept

**(Kõikide retseptide puhul
segage koostisosad kasutades
K-vahustajat)**

Me soovitame kasutada 00-tüübri jahu, kuid kui seda ei ole saada, kasutage tavalist nisujuhu. Mõõtke koostisosasid ettevaatlikult, kuna liiga kuiv taigen võib rikkuda Teie tarviku ja/või köögiseadme. Sellele vaatamata, kui taigen moodustab palli, on lisatud liiga palju vedelikku.

*200g 00-tüübri jahu
100g vahustatud muna (umbes 2 keskmise surusega muna)*

Valmistamisviis

Asetage jahu kaussi. Lisage järk-järgult vahustatud munad miinimumkiirusel, suurendades kiirust astmeni 1. Segage 30 - 45 sekundit, seejärel lükake segu allapoole. Lülitage seade sisse ning segage umbes 30 sekundit lisaks. Segu peaks meenutama

Toitesuudmekaan,

röngaspolt, korpus, mutrivõti,

lõiketarvik.

- Eemaldage võimalik

pastataigen ning kui vaja, peske soojas seebivees, seejärel kuivatage üleni.

koredat leivapuru või koredat purutaignat Osakesed peaksid olema eraldi, kuid kui väike osa suruda kokku, peaks see moodustama palli, mis püsib koos.

**Maitsestatud pasta
valmistamine**

Ürdipasta

Kasutage üldaltoodud retsepti, kuid lisage vahustatud munale 20 ml pestud ja ülipeneeks hakitud ürte, näiteks nagu peterselli.

Täisterajahu – asendage jahu tavaliise täisterajahuuga

Roheline pasta – Asendage 30ml vahustatud muna 30ml ülipeneeks püreestatud spinatiga.

Ilma munadeta

pasta

200g 00-tüübri jahu

veidi soola

25ml neitsiolõivõli

umbes 100ml vett

Järgige tavalise pastataigna valmistamise viisi, lisades soola jahule ning asendades muna õli ja veega.

Jaapani soba tatraruudlid

Sobivad hästi inimestele, kes peavad järgima gluteenivaba dieetti.

300g tatrajahu

150g vahustatud muna

Järgige tavalise pastataigna valmistamise viisi.

Söötke pastataigen läbi pastakujundaja, mille otса on asetatud Bigoli otsik ning lõigake sobiva pikkusega tükkideks. Keetke vees.

Udon nuudlid

350g tavalist jahu

140ml külma vett

20g soola

Segage sool vette, kuni see on lahus tunud. Järgige tavalise pastataigna valmistamise viisi, asendades vahustatud munad soolaveega.

Toitke pastataigen läbi pastakujundaja, mille otса on paigaldatud Bigoli otsik ning lõigake sobiva suurusega tükkideks. Keetke ilma soolata vees umbes 5 minutit, nuudlid peaksid olema veidi kõvad, kuid söömiseks piisavalt pehmmed. Kurnake koheselt ning loputage külmas

vees. Serveerige kohe soovitud kastmega.

Läätsepasta

250g läätsejahu

100g vahustatud muna

2 sp/ õliivõli

2 sp/ vett

Järgige tavalise pastataigna valmistamise viisi, lisades õliivõli ning

vee koos vahustatud munaga.

Toitke pastataigen läbi pastakujundaja, mille otса on paigaldatud Maccheroni Rigati või Maccheroni Lisci otsik ning lõigake sobiva suurusega tükkideks. Keetke vees.

Pasta keetmine

Enne keetmist vőib pastat kuivatada lühiajaliselt - kuni tund enne keetmist. See aeg varieerub olenevalt valmistatud pasta liigist.

- 1 Laske $\frac{3}{4}$ osas veega täidetud potis veel keema töusta. Lisage soola maitse järgi. Selleks kulub umbes 1-10 minutit, kuid keeduaeg oleneb pasta liigist ja soovitud tekstuuriist.
- 2 Lisage pasta ning keetke seda aeg-ajalt segades. Keetke, kuni pasta on *al dente*. See peaks olema pehme, kui siiski veidi naksuma hammustades.

Kontrollige alati regulaarselt pasta pehmusastet, kuna pasta järelvalmib veidi peale poti kuumuselt eemaldamist. Ärge kunagi lisage õli pastale, kuna see muudab pasta libedaks, ning väldib kastme kinnitumist korralikult.

-

pastakujundaja, mille otса on paigaldatud Bigoli otsik ning lõigake sobiva suurusega tükkideks. Keetke ilma soolata vees umbes 5 minutit, nuudlid peaksid olema veidi kõvad, kuid söömiseks piisavalt pehmmed.

Kurnake koheselt ning loputage külmas

vees. Serveerige kohe soovitud kastmega.

Kastme valimine pastale

Pasta valimine kastme juurde võib anda erinevaid maitseelamusi. Torukujuline pasta püüab kinni koostisosade tükke paksus kastmes, samal ajal, kui pikad peened liigid on sobivad mahla absorbeerimiseks tomatikastmes või mereandidega kastmes, ilma et pasta pehmeeks muutub. Paksem pasta annab parema tulemuse teravamaitselisemate kastmetega.

Tavalised küpsised

150g pehmest vöid

150g suhkru

2 väikest munat, vahustatult

300g tavalist jahu, sõelutult

Vahustage vöi ja suhkur kausis, kasutades K-vahustajat, kuni segu on õhuline ja kohev.

Vahustage juurde muna, seejärel lisage sõelutud jahu. Toitke taigen läbi tarviku, olles valinud soovitud kuju ning lõiganud taigna soovitud suurusega tükkideks. Asetage vöiga määritud küpsetuspaberile ning küpsetage kuuma ahju keskel temperatuuriil 190°C, 375°F, gaasiahjul kuumus 5 umbes 10 minutit või kuni küpsised on valmis. Jahutage traadist alusel.

Šokolaadiküpsised

125g pehmest vöid

200g suhkru

2 väikest munat, vahustatult

250g tavalist jahu

300g sõelutult

25g kakaopulbrit

Järgige lihtsate küpsiste valmistamise viisi.

Peale seda, kui küpsised on maha jahtunud, võib neid kaunistada kastes neid sulatatud šokolaadi või tuhksuhkrusisse.

Rikete kõrvaldamise juhis

Küsimus	Vastus/näpunäide
Pasta näeb kore välja	<ul style="list-style-type: none"> Otsikud on valmistatud spetsiaalselt pronksist. Pronksotsiku omaduseks on see, et see annab pastale koreda pealisipinna, mis on soovitav, kuna see võimaldab pasta külge kinnituda.
Väljapressitud pasta kvaliteet varieerub ühe töötlemise käigus.	<p>See on tavapärase, kuid seda võib vähendada järgmiselt:-</p> <ul style="list-style-type: none"> veendudes, et taigen oleks enamasti ühtlase konsistentsiga algusest peale. lisades taignat pastakujundajale ühtlases tempos. veendudes, et kogu taigen pressitakse välja ühe töötlemise käigus. veendudes, et taignal ei lasta ära kuivada.
Pasta ei tule aukudest välja	<ul style="list-style-type: none"> Veenduge, et otsikud on puhtad enne töötlemise alustamist, kuivanud pasta aukudes väldib väljapressimist. Kontrollige, et toitotoru ei oleks ummistunud. Kasutage mutrivõtit/lükkajat, et aidata pastat sööta rullikule.
Otsikuid on raske puhastada	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage alati koheselt pealet kasutamist, ärge laske taignal kuivada otsikul. Kasutage kaasasolevat tarvikut. Tarviku paksem ots sobib suurepäraselt suuremate aukude puhastamiseks Maccheroni rigati otsikul, samal ajal kui teenem ots sobib muude otsikute puhastamiseks.
Pasta kujutised on karuse pinnaga	<ul style="list-style-type: none"> Mõnikord on esimesed väljapressitud pastakujutised veidi karuse pinnaga. Lisage pastataignat ühtlases tempos, proovige reguleerida kiirust, millega taignat lisatakse. Soojendage seadme korpus, otsik ning rõngaspolt socioas vees ning kuivatage üleni enne kasutamist.
Otsik ei sobitu rullikule.	<ul style="list-style-type: none"> Veenduge, et otsikku keskel olev au ei oleks tätnud kuivanud taignaga eel mistest kasutustest. Kontrollige, kui Te vahetate otsikuid käitamiste vahapeal, et otsiku ja rulliku vahel ei oleks tainast, mis takistaks otsikul korralikult sobitumast.
Toitotoru ummistub kogu aeg	<ul style="list-style-type: none"> Lisage väike kogus pastat korraga ühtlasel kiiruseil ning lisage vett ainult siis, kui toitotoru on tühi. Segu on liiga vedel. Kasutage mutrivõtmel/lükkaja otsa taigna lükkamiseks toitotorusse. (Toiteavaga kaane eemaldamine võimaldab mutrivõtmel ulatuda sügavamale toru sisse). Muutke taigna lisamise kiirust.
Lõikeseadet on raske eemaldada	<ul style="list-style-type: none"> Laske seadmel jahtuda, umbes 30 minutit.
Lõiketera on raske paigaldada.	<ul style="list-style-type: none"> Veenduge, et metallist kinnitusrõngas on osaliselt lahti kruvitud plastikust sisemusest enne selle lükkihamist tarvikule.


Lietuviai

Prašome išskleisti pirmame puslapyje esančias iliustracijas

Saugą

- Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite ateičiai.
- Išimkite iš pakuočės, nuimkite visas etiketes.
- Prieš idėdami ir išimdami dalis, išjunkite ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate arba prieš valymą.
- Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Per sausa ar per greitai stumiamą makaronų tešla gali sulaužyti makaronų gaminimo mašinėlę ir (arba) virtuvės prietaisą.
- Nekiškite pirštų ar kitų dailytų išskyryus pridedamą stumtuvaą į maitinimo lataką.
- Naudokite tik stumtuvu rrankeną tešlai stumti giliau per maitinimo lataką. Ir nestumkite per stipriai.
- Niekada neprijunkite ar nenuimkite makaronų patiekalu gamybos priedo, kai virtuvės prietaisas veikia.
- Dėkite mažus tešlus kiekius pastoviu greičiu. Neleiskite maitinimo latakui užsipildyti.
- Būkite atsargūs tvarkydami ar valydamai, nes pjovimo mechanizmo ašmenys yra aštrūs.
- Netinkamai naudodami priedą galite susižeisti.
- Nejudinkite ir nepakelkite plaktuvo galvutės su iðetu priedu, nes virtuvinius kombainas gali tapti nestabilus.
- Nenaudokite įrenginio prie darbinio paviršiaus krašto arba pakabintą virš jo, taip pat nenaudokite jėgos dirbdami su priedu, nes dėl to

Įrenginyys galiapti nestabilius arba nukristi ir taip sukelti traumą.



- Apie papildomus saugos išspėjimus skaitykite virtuvinio kombaino vadove.

- Šis prietaisas atitinka EB reglamentą 1935/2004 dėl žaliaivų ir gaminių, skirtų liestis su maistu.

Žymėjimai:

- ① Dangtis
- ② Maitinimo latakas
- ③ Korpusas
- ④ Spiralė
- ⑤ Štampas*
- ⑥ Tvirtinimo veržlė
- ⑦ Pjovimo mechanizmo gnybtoto žiedas
- ⑧ Pjovimo ašmenys
- ⑨ Stumtuvas
- ⑩ Valymo irankis
- ⑪ Sausainių gaminimo prietaisas (parduodamas atskirai)
- A Sausainių štampas
- B Sausainių formavimo prietaisas

Šiame KAX92.AOME priede yra pasukamojo sujungimo sistema ir jis skirtas nauoti su naujausios kartos „Kenwood Chef“ modeliais (žymimi kaip TYPE KVC, KVL ir KCC serija). Šis priedas taip pat gali būti suderintas su KMix virtuvės kombainais, turinčiais lėto greičio priedų angą (TYPE KMX).

Norėdami patikrinti, ar šis priedas suderinamas su jūsų virtuvės kombainu, turite įsitikinti, kad abiejose komponentuose yra Pasukamojo jungimo sistema .

Jeigu jūsų virtuvės kombaine yra Juostinė sujungimo sistema , jums taip pat reikės adapterio, kad kombainas veiktu. Adapterio nuorodos kodas yra KATO01ME. Daugiau informacijos ir kaip užsisakyti adapterį rasite apsilankę www.kenwoodworld.com/twist.

Prieš naudojant pirmą kartą

- Išplaukite dalis: žr. „Priežiūra ir valymas“.

Makaronų gaminimo mašinėlės surinkimas

žr. A - G iliustracijas

Rekomendacija: lengvesniams makaronų gaminimui, pašildykite korpusą, štampaq ir žiedo veržlę

karštam vandenye, tuomet išdžiovinkite.

Makaronų gaminimo mašinėlės naujodojimas

A Pritvirtinkite spiralę korpuso viduje.

B Pritvirtinkite štampa.

C Uždékite tvirtinimo veržę ir prisulkite ranka. (Nenaudokite stumtuvo, nes jis skirtas padėti tik nuimant).

D Isitikinkite, kad tvirtinimo veržlė beveik pilnai prispausta prie priedo korpuso

E Pakelkite mažo greičio tvirtinimo angos dangtį

F Priedui esant parodytoje pozicijoje, raskite mažo greičio tvirtinimo angą ir pasukite užfiksuodami

G Uždékite dangtį.

Pjovimo mechanizmas

Rekomendacija. Pjovimo mechanizmas ⑦ ir ⑧ gali būti uždėtas ant surinktos makaronų gaminimo mašinėlės ir gali padėti supjaustyti makaronus į norimo ilgio vienetus.

H Pjovimo mechanizmo ašmenų rankenai esant aukščiausioje padėtyje, šiek tiek atsukite gnybto žiedą. Uždékite ant tvirtinimo veržlės ir pasukite, jei reikalinga, kol pilnai užsifiksuos ant priedo.

Štampas turi pilnai priglusti prie pjovimo įrankio priekio. Laikykite pjovimo mechanizmo kraštą ir tuo pat metu prisukite gnybto žiedą sukdami nuo savęs.

Pastaba. Kiekvieną kartą mechanizmo kraštą ir tuo pat uždédami ar nuimdami pjovimo mechanizmą, laikykite jo kraštą viena ranka ir sukite gnybto žiedą kita.

Nuimkite štampą ir bet kokius matomus makaronų

Makaronų gaminimo mašinėlės naujodojimas

I Žr. **H** - **I** iliustracijas

- Naudokite 2-3 greiti makaronų gamybai.**
- Gaminkite makaronų tešlą pagal pateiktus receptus.

- Nesumažykite per sausos tešlos, nes ji gali sugadinti makaronų gaminimo mašinėlę ar prietaisą.** Ji turėtų būti panaši į nemazus trupinius ar nevientisą trupininę tešlą. Dalelės turi būti atskirios, bet suspaudus jos turėtų sulipti į gniužulą. Ijunkite prietaisą ties 2-3 greičiu.

Idėkite dalį tešlos į dangtį. Spauskite nedideli kiekį tešlos į maitinimo lataką.

Leiskite tešlai nuslinkti nuo spiralės prieš tėsdami. Jei maitinimo latakas užsikemša, naudodamai stumtuvo rankenos galą tešlai pastumti ant spiralės (nenaudokite nieko kito nei stumtuvo rankena ir nestumkite per stipriai). Niekada neleiskite maitinimo latakui užsispildyti.

I Kai makaronai yra pakankamai ilgi, stumkite pjovimo mechanizmo rankeną pirmyn ir atgal jiems supjaustyti į norimo ilgio vienetus.

Jei pjovimo mechanizmas neuždėtas, makaronams pjaustyti naudokite peili. Norėdami pakeisti štampą, nuimkite pjovimo mechanizmą laikydami kraštą viena ranka ir pasukite gnybto žiedą į save. Nuimkite tvirtinimo veržlę (naudokite stumtuvaq tvirtinimo veržlei atlaivinti, jei reikia) ir trumpam ijjunkite 1 greitį štampui ištumti.

Nuimkite štampą ir bet kokius matomus makaronų

likučius ir uždėkite norimą štampą. Vėl uždėkite tvirtinimo veržlę ir pjovimo įrankį.

Ispėjimas

Naudojant makaronų gaminimo mašinėlę įkais – tai išprasta ir tai sukelia makaronų suspaudimas priede.

Sausainių formavimo prietaiso naujojimas

Žr. J - M iliustracijas

Svarbu: naudojant sausainių gaminimo prietaisa, pjovimo mechanizmas turi būti nesumontuotas.

Norimo ilgio sausainius supjaustykite peiliu.

- 1 Nuimkite forma nuo sausainių štampo. Surinkite makaronų mašinėlę su sausainių štampu, įsitikinkite, kad štampo išpjovos yra iš abiejų pusių. Uždėkite priedą ant virtuvės prietaiso. (Pjovimo įrankis neturi būti uždėtas.)
Istumkite formavimo prietaisa į išpjovas kiekvienoje štampo pusėje ir sukitė, kol norima forma bus skyliutės centre.
Idėkite dajį tešlos į dangtį.
Spauskite nedideli kiekj tešlos į maitinimo lataką.
- 2 Istumkite formavimo prietaisa į išpjovas kiekvienoje štampo pusėje ir sukitė, kol norima forma bus skyliutės centre.
- 3 Peiliu supjaustykite iki tinkamo ilgio.
- 4 Peiliu supjaustykite iki tinkamo ilgio.

Priežiūra ir valymas
Neplaukite jokių dalių indaplovėje.

Nuimkite priedą

- Visada laikykite pjovimo įrankio kraštą viena ranka, sukitė gnybtą žiedą į save ir nuimkite. Nuimkite tvirtinimo veržlę, naudokite stumtuva tvirtinimo veržlei atlaisvinti, jei reikia. Nuimkite priedą nuo prietaiso ir išardykitė.

Štampai

N „MaccheroniRigati“, „MaccheroniLisci“ ir „Bucatini“ štampai gali būti praskleisti lengvesniams valymui.

- Išvalykite iš karto po naujojimo, kitaip makaronų tešla išdžius ir bus labai sunku ją pašalinti. Naudokite valymo įrankį makaronų tešlai nuimti nuo štampų. Storesnis įrankio galas puikiai tinkā valyti didesnėi skylytės „MaccheroniRigati“ štampo atveju, o plonesnis galas tinkā valyti kitus štampus. Plaukite karštame muliname vandenye, tuomet nusausinkite.

Spiralė

- Nenardinkite vandenye.
- Nuvalykite, išdžiovinkite.

Dangtis, žiedo veržė, korpusas, stumtuvas, pjovimo mechanizmas.

- Pašalinkite bet kokius makaronų tešlos likučius ir jei reikalinga nuplaulkite karštu mulinu vandeniu, tuomet gerai nusausinkite.

Aptarnavimas ir pagalba klientams

- Kilus sunkumams dėl prietaiso naudojimo, prieš kreipdamiesi pagalbos, pirmiausia informacijos ieškokite „Trikčių diagnostikos“ skyriuje vartotojo vadove arba apsilankykite www.kenwoodworld.com.

- Atnkreipkite dėmesį, kad jūsų gamininiui yra taikoma garantija, kuri atitinka visas teisines nuostatas dėl esamų garantijų ir vartotojų teisių šalyje, kurioje gaminys buvo nupirktas.
- Sugedus jūsų „Kenwood“ gaminui arba pastebėjus defektą, prašome išsiųsti jį arba pristatyti į igaliotą KENWOOD aptarnavimo centrą. Norečiami rasti naujausius duomenis apie artimiausią igaliotą KENWOOD paslaugų centrą, apsilankykite www.kenwoodworld.com arba konkrečioje savo šaliai skirtoje svetainėje.
- Pagamintas kinijoje.

**Iprastos makaronų
tešlos receptas**

**(Visų receptų atveju maišykite
ingredientus naudodami tešlos
maišytuvą (K-beater))**

Rekomenduojame naudoti 00 rūšies miltus, bet jei jų neturite, naudokite universalius iprastus miltus. Atidžiai matuokite ingredientų kiekį, nes per sausa tešla gali sugadinti priedą ir (arba) virtuvės prietaisa. Tačiau jei iš tešlos galima suformuoti kamuoliuką, naudojote per daug skysčių.

*200 g 00 miltų
100 g išplakti kiaušiniai
(maždaug
2 vidutinio dydžio kiaušiniai)*

Paruošimas

Supilkite miltus į dubenį. Palaipsniui pilkite išplaktus kiaušinius mažiausiu greičiu didindami iki 1. Maišykite 30-45 sekundžių, tuomet nuvalykite sieneles. Ijunkite ir tėskite maišymą dar maždaug 30 sekundžių. Tešla turi būti panaši į nemazus duonos trupinius ar trupininę tešią. Dailės turi būti atskiro, bet suspaudus jos turėtų sulipti į gniužulą.

žoleliu, pvz., petražoliu, į išplaktus kiaušinius,

Pilno grūdo – pakelkite miltus išprastai pilno grūdo miltais

Žali – Pakelkite 30 ml išplakto kiaušinio 30 ml smulkiai sutrintų špinatų.

**Makaronai be
kiaušinių**

*200 g 00 miltų
žiupsnelis druskos
25 ml šalto spaudimo alvyuogiu
aliejus*

Maždaug 100 ml vandens

Laikykites išprastų makaronų tešlos gamybos būdo pridėdami druskos į miltus ir pakeisdami kiaušinius aliejumi ir vandeniu.

**Japoniški Soba
grilių makaronai**

Puikiai tinkā žmonėms, kurių maiste neturi būti gliuteno.

*300 g grilių miltų
150 g išplaktos kiaušinių*

Laikykites išprastų makaronų

tešlos gamybos būdo. Makaronų

mašinėlėje naudokite „Bigoli“

ekraną tešlai supjaustyti į norimo

ilgio vienetus. Išvirkite.

Udon makaronai

350 g universalų išprastų miltų

140 ml šalto vandens

20 g druskos

Įsmaisykite druską vandenye, kol

ištirps.

Laikykiteis išprastų makaronų
tešlos gamybos būdo
pakeisdamai išplaktą kiaušinių sūriu
vandeniu.

Makaronų mašinėlėje naudokite „Bigoli“ ekraną tešlai supjaustyti į norimo ilgio vienetus. Virkite nesūriame vandenye maždaug 5 minutes, makaronai turi būti kieti viduje, bet minkštai išorėje. Iš karto nupilkite vandenį ir praskalaukitė šaltame vandenye. Patiekite nedelsdami su pasirinktu padažu.

Lėšių makaronai

250 g lėšių milktai
100 g išplakto kiaušinio
2 val/g. šaukštai alvyuogių aliejaus
2 val/g. šaukštai vandens

Laikykiteis išprastų makaronų tešlos gamybos būdo įpildami alvyuogių aliejaus ir vandens į išplaktą kiaušinių.

Makaronų mašinėlėje naudokite „MaccheroniRigati“ arba „Maccheronilisci“ ekranačiai tešlai supjaustyti į norimo ilgio vienetus. Išvirkite.

Makaronų virimas
Prieš verdant makaronai galii būti trumpai džiovinami - iki valandos prieš virimą. Šis laikas priklauso nuo gaminamų makaronų tipo.

- Užvirkite tris ketvirčius puodo vandens. Iberkite druskos pagal skoni.
- Sudėkite makaronus ir virkite kartais pamaisydami. Virkite, kol makaronai bus al dentė. Jie turi būti minkštai, bet kieti viduje. Tai užims maždaug 1-10 minučių, bet priklausys nuo makaronų tipo ir norimo kietumo. Visada reguliarai tikrinkite kietumą, nes makaronai dar virs po nuémimo nuo ugnies.
- Niekada nepilkite aliejaus į vandenį, nes dėl jo makaronai taps slidūs ir prie jų tinkamai nelips padažas.

Makaronų padažo parinkimas

Makaronų padažo parinkimas gali būti labai svarbus. Cilindrinės formos makaronuose sulaikomas maistas tirštuose padažuose, o ilgi makaronai tinkamai padažui padažo ir jūros gėrybių sultims sugerti ir jie nesuminkštėja, o storesni makaronai paprastai geriau tinkamai prie stipraus skonio padažu.

Sausainiai be piedu

150 g tirpinto sviesto
150 g cukraus pudros
2 maži kiaušiniai, išplakti
300 g išprastu milty, sijoty

Išplakite sviestą ir cukraus pudrą dubenyje naudodamai plaktuvą, kol tešla bus lengva ir puri. Imuškite kiaušinių, supilkite sijotus miltus. Naudodamai priedą ir pasirinktą formą supjaustykite tešlą į norimo ilgio vienetus.

Sudėkite ant riebalais ištepto kepimo popieriaus ir kepkite karštos orkaitės centre 190 °C

dujinėms virykliems 5 pozicijā

mazdaug 10 minučių arba kol iškeps. Atvésinkite ant grotelių.

Šokoladiniai sausainiai

125 g tirpinto sviesto
200 g cukraus pudros
2 maži kiaušiniai, išplakti
250 g išprasti milty
25 g kakavos mielėlių

Laikykiteis sausainių be piedu gamybos būdo.

Sausainiams atvėsus, papuoškite juos įmerkdami į tirpintą šokoladą ar glajų.

Trilkčių diagnostikos

Klausimas	Atsakymas/patarimas
Makaronai yra šiurkštūs	<ul style="list-style-type: none"> Ekranai / štampai yra pagaminti iš bronzos. Bronzos savybė yra tokia, kad makaronų paviršius būna šiurkštus, kas yra pageidaujama, nes taip geriau prikimba bet koks padažas
Makaronų kokybė skiriiasi naudojant skirtinges tešlos dalis	<p>Tai yra įprasta, bet tai galima sumažinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> isitikinkite, kad tešla yra vienodos konsistencijos; stukite tešlą per makaronų mašinę vienodu tempu; isitikinkite, kad išspaudžiate visą tešlą gamindami vieną partiją; būkite atsargūs, kad tešla neišdžiutų.
Makaronai neišlenda per skylytes	<ul style="list-style-type: none"> Isitikinkite, kad štampai yra švarūs prieš pradēdami, bet kokie tešlos likučiai skylytėse neleis išlysti makaronams. Isitikinkite, kad kakliukas neužblokuotas. Naudokite stumtuvą stumdamai tešlą ant spirališ.
Štampas sunku išvalyti	<ul style="list-style-type: none"> Visuomet išvalykite iš karto po naudojimo, neleiskite tešlai išdžiuti ant štampo. Naudokite pridedamą jrankį. Storesnis jrankio galas puikiai tinkta didesnių skylyčių valymui „Maccheronirigati“ štampo atveju, o plonesnis galas tinkta kitų štampų valymui.
Makaronai yra apdriskę	<ul style="list-style-type: none"> Kartais pirmi išstumti makaronai yra apdriskę. Stumkite tešlą pastoviu greičiu, pabandykite pakoreguoti tešlos stūmimo greitį. Pašildykite korpusą, štampa ir žiedo veržlę karštame vandenyeje ir gerai nusausinkite prieš naudodami.
Štampas netelpa ant spirališ	<ul style="list-style-type: none"> Isitikinkite, kad centrinėje štampo ertmėje nėra sausos tešlos likučių iš ankstesnių naudojimų. Jei keičiate štampus gamybos metu, isitikinkite, kad tarp štampo ir spiralės nėra tešlos, kuri neleidžia štampui prisipausti.
Maitinimo latakas vis užsikemša	<ul style="list-style-type: none"> Dėkite mažus tešlos kiekius ir stumkite pastoviu greičiu ir dėkite daugiau tešlos tik kai jos neblierka kakliuke. Tešla per šlapia. Naudokite stumtuvą gala tešlai stumti į kakliuką. (Dangčio nuėmimas leis stumtuvu pasiekti žemesnę kakliuko dalį). Pakeiskite tešlos stūmimo greitį.
Pjovimo mechanizmą sunku nuimti	<ul style="list-style-type: none"> Leiskite priedui atvėsti maždaug 30 minučių
Pjovimo mechanizmą sunku uždėti	<ul style="list-style-type: none"> Isitikinkite, kad metalinis gnyboto žiedas yra iš dalies atsuktas nuo plastikinio vidaus prieš uždedant priedą


Latviešu

Lūdzu, atlociet ilustrācijas pirmajā lapā

Drošība

- Rūpīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet nākotnes vajadzībām.
- Nonemiet visus iesaiņojuma materiālus un uzlīmes.
- Izslēdziet un atvienojiet no elektrotīkla, pirms uzstādāt vai nonemat detaļas, kād ierīce netiek lietota un pirms tīrīšanas.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā darbojas.
- Pārāk sausa vai pārāk ātri apstrādāta makaronu mīkla var salauzt makaronu veidotāju un/vai virtuves kombainu.
- Neliieciet pirkstus vai jebkuru citu priekšmetu, izņemot komplektācijā iekļauto stumšanas rīku, padeves atverē.
- Spiežot mīklu caur padeves atveri, lietojiet tikai uzgriežņu atslēgas rokturi. Un nespiediet pārāk stipri.
- Nekādā gadījumā nepievienojiet un neatvienojiet makaronu māšīnu, kad virtuves kombains darbojas.
- Padodiet pa mazām mīklas gabaliņam stabilā tempā. Neļaujiet padeves atverei piepildīties.
- Rīkojieties un tīriet uzmanīgi, jo griešanas konstrukcijas asmens ir ass. Papildpiederuma nepareiza lietošana var izraisīt traumas.
- Nepārvietojiet un nepaceliet miksera galviņu, kad pie tās piestiprināts kombains var kļūt nestabilis.
- Nedarbiniet ierīci pie virsmas malas vai tā, kā tā karājas pāri virsmai, un nespiediet papildpiederumu ar spēku, to uzstādot, jo ierīce var

Klūt nestabila un apgāzties, izraisot traumas.



- Papildu brīdinājumus par drošību skatiet galvenā virtuves komombaina lietošanas norādījumos.

● Šī ierīce atbilst Eiropas Padomes Regulai 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

Pirms pirmās lietošanas

- Nomazgājet detaļas (skatiet sadalu „Aprūpe un Tīrišana”.

Skaidrojums

- ① Pilnuve
 - ② Padoves atvere
 - ③ Korpuiss
 - ④ Vītne
 - ⑤ Spiedne*
 - ⑥ Uzmava
 - ⑦ Griešanas konstrukcijas filsējošais gredzens
 - ⑧ Asmens
 - ⑨ Uzgriežņu atslēga/grūdējs
 - ⑩ Tīrišanas rīks
 - ⑪ Cepumu gatavošanas ierīce (pārdošanā atsevišķi)
- Šis KAX92.AOME papildpiederums aprīkots ar Twist savienojumu. Sistēma domāta, lai to vārētu uzreiz uzstādīt uz jaunākās paaudzes Kenwood Chef modeliem (apzīmēti kā KVC, KVL un KCC sērijas). Šo papildpiederumu var arī lietot ar KMix virtuves komombainiem, kas aprīkoti ar maza ātruma papildpiederuma atveri (TYPE KMX).

Lai pārbaudītu, vai šis papildpiederums ir saderīgs ar jūsu virtuves komombainu, jums jāpārliecinās, ka abi komponenti aprīkoti ar Twist Connection sistēmu .

Ja jūsu virtuves komombs aprīkots ar Bar Connection sistēmu , lai to vārētu ekspluatēt, jums būs nepieciešams adapteris.

Adaptera norādes kods ir KATOOME. Lai saņemtu sīkāku informāciju un uzīmātu, kā pasūtīt adapteri, apmeklējiet vietni www.kenwoodworld.com/twist.

A Cepumu spiedne

B Cepumu veidotājs

* Jūsu ierīces komplektācijā iekļauta Maccheroni Rigati spiedne, kas redzama attēlā.

Lai iegādātos šīs brošūras beigās redzamās papildu spiednes, apmeklējiet vietni www.kenwoodworld.com.

Makaronu veidotāja montēšana

Skatiet attēlus A - G

Ieteicami: lai vieglāk pagatavotu makaronus, sasildiet korpusu, spiedni un uzmauvu karstā ūdenī, tad nosusiniet.

A Uzstādiet vītni mašīnas korpusā.

B Uzstādiet spiedni.

C Uzstādiet uzmauvu, tad pievelciet ar roku. (Nelietojet uzgriežņu atslēgu/grūdēju, jo tas paredzēts tikai noņemšanai.)

D Noceliet mazā ātruma atveres pārsegū korpusam

E Kad papildpiederums ir norādītajā pozīcijā, novietojiet to uz maza ātruma atveres un pagrieziet, lai nofiksētu.

F Uzstādiet piltuvī.

Piezīme: kad uzstādāt vai noņemt griešanas konstrukciju, vienmēr satveriet griešanas konstrukcijas malu vienā rokā un pagrieziet fiksējošo gredzenu ar otru.

Makaronu veidotāja lietošana

Skatiet attēlus H - I

Makaronu apstrādei izmantojiet 2.-3. ātrumu.

- Pagatavojiet makaronu mīklu, izmantojot pievienoto recepti.

Mīkla nedrīkst būt pārāk sausa, jo tā var salauzt jūsu makaronu veidotāju vai

mašīnu. Tai pēc tekstu rās jāatgādina rupja rīvmaize vai rupjas drupačas. Dalīnām jābūt atsevišķi, tāču, ja tās saspiež, tām jāveido plāk, kas saīp kopā.

H Ieslēdziet mašīnā 2.-3. ātrumu.

Ieieciet daļu masas piltuvē. Lieciet padeves atverē nelielu daudzumu masas.

Pirms turpināt, gādājiet, lai masa nebūtu palikusi uz vītnes. Ja padeves atvere aizsērē, izmantojiet uzgriežņu atslēgas/grūdēja rokturi, lai spiestu masu uz vītnes (neļetot neko citu, izņemot uzgriežņu atslēgas rokturi, un nespiediet pārāk stipri). Nekādā gadījumā nelaujiet padeves atverei piepildīties.

I Kad makaroni ir pietiekami gari, kustiniet griešanas konstrukcijas rokturi uz priekšu un atpakaļ, lai nogrieztu vajadzīgo makaronu garumu. Ja griešanas konstrukcija nav uzstādīta, jūs varat nogriezt makaronus ar nazi. Lai nomainītu spiedni, noņemiet griešanas

Griešanas konstrukcija

Iespējams: griešanas konstrukciju (7) un (8) var uzstādīt uz samontētā makaronu veidotāja, lai palīdzētu sagriezt makaronus vēlamā izmēra gabalos.

G Kad asmens rokturis ir vērsts uz augšu, nedaudz atskrūvējiet fiksējošo gredzenu. Novietojiet uz uzmavas un pagrieziet, ja nepieciešams, līdz panākta stabila pozīcija uz papildpiederuma. Spiednei pilnībā jāpiegūl pie griešanas konstrukcijas priekšspuses. Satveriet griešanas konstrukcijas malu un vienlaikus pievelciet fiksējošo gredzenu, griežot to prom no sevis.

konstrukciju, satverot malu ar vienu roku, un pagrieziet fiksējošo gredzenu pret sevi. Nonemiet uzmanu (lietojiet uzgriežņu atslēgu/grūdēju, lai atslābinātu uzmanu, ja nepieciešams) un uz ūsu briði pārslēdzieties uz 1. ātrumu, lai izņemtu spiedni. Izņemiet spiedni un lieko makaronu mīklu, tad uzstādiet vajadzīgo spiedni. Uzlīciet uzmanu un griešanas konstrukciju.

Būdinājums

Makaronu veidotājus lietošanas laikā sakarsīs – tā ir normāla parādība, kas rodas, saspiežot makaronus papildpiederumā.

Aprūpe un tīrišana
Nemazgājet nevienu no detaļām trauku mazgājamaiā mašīnā.

Izjauciet papildpiederumu

- Vienmēr satveriet griešanas konstrukcijas malu vienā rokā, pagrieziet fiksējošo gredzenu pret sevi un nonemiet to. Nonemiet uzmanu, lietojiet uzgriežņu atslēgu/grūdēju, lai atslābinātu uzmanu, ja nepieciešams. Nonemiet papildpiederumu no mašīnas un izjauciet detaļas.

Spiednes

N Maccheroni Rigati, Maccheroni Lisci un Bucatini spiednes var izjaukt, lai atvieglotu tīrišanu.

- Tīriet uzreiz pēc lietošanas, jo makaroni sakaltīs un tos būs ļoti grūti notīrt. Lietojet tīrišanas rīku, lai notīrtu visus makaronus no spiednes. Rīka biezākais gals ir ideāli piemērots lielāko caurumu tīrišanai uz Maccheroni Rigati spiednes, savukārt plānākais gals piemērots pārējo spiedņu tīrišanai. Mazgājiet karstā ziepjūdenī, tad rūpīgi nosusiniet.

Vītne

- Neiegremdējiet ūdenī.
 - Noslaukiet tīru un nosusiniet.
- Skatiet attēlus J - M**
- Svarīgi. Griešanas konstrukciju nedrīkst uzstādīt, lietojot cepumu gatavošanas ierīci Lai liegūtu vēlamā garuma cepumus, izmantojiet nazi.**
- 1 Nonemiet formu no cepumu spiedes. Samontējiet makaronu mašīnu ar cepumu spiedi tā, lai spiedes atveres atrastos abās pusēs. Uzstādīet papildpiederumu uz virtuves kombainā. (Griešanas konstrukcija nav jāuzstāda.)
 - 2 Uzbīdīet formu uz atverēm spiedes abās pusēs un virziet to, līdz vēlamā forma izveidojas atveres centrā. Lielieciet daļu masas piiltuvē.
 - 3 Lielieciet padeves atverē neieliu daudzumu masas.
 - 4 Nāža lietošana, lai nogrieztu vēlamā garuma gabalus.

ServiSS un klientu apkalpošana

- Ja jums rodas ar ierīces ekspluatāciju saistītas problēmas, pirms lūdzat palīdzību, aplūkojiet „Problēmrisināšanas” sadalu rokasgrāmatā vai apmeklējet vietni www.kenwoodworld.com.
- Lūdzu, nemiet vērā, ka uz jūsu izstrādājumu attiecas garantija, kas atbilst visām tiesisko normu prasībām par esošajām garantijām un patēriņajai tiesībām valstī, kurā izstrādājums ir nopirkts.
- Ja jūsu Kenwood izstrādājums darbojas nepareizi vai jūs atrodat kādus defektus, lūdzu, aiznesiet to uz pilnvarotu KENWOOD servisa centru. Lai uzzinātu sīkāk par tuvāko pilnvaroto KENWOOD servisa centru, apmeklējet www.kenwoodworld.com vai jūsu konkrētajai valstij paredzēto vietni.
- Ražots Ķīnā.

Parasto makaronu mīklas recepte

(Visām receptēm jauciet sastāvdājas, izmantojot Kputotāju)

Iesakām izmantot 00 miltus, taču, ja tie nav pieejami, lietojiet universālos kviešu miltus. Rūpīgi nomēriet sastāvdājas, jo pārāk sausa masa var salauzt jūsu papildpiederumu un/vai virtuves kombainu. Taču, ja masa veido mīklas bumbīnu, tad pievienots par daudz šķidruma.

Makaroni ar piedevām

Garšaugu makaroni

Izmantojiet iepriekš piedāvāto recepti, taču pievienojet 20 ml mazgātu un smalki sagrieztu garšaugu, tādu kā pētersīļi, pie sakultās olas.

Pilngraudu – aizstājiet miltus ar parastiem pilngraudu miltiem.

Verdi – aizstājiet 30 ml sakultas olas ar 30 ml labi sasmalcināta spinātu biezenā.

Makaroni bez olas

200 g miltu
100 g sakultu olu (aptuveni 2 vidēji lielas olas)

Šķipsnīja sāls
25 ml „Virgin” olive/jas aptuveni 100 ml ūdens

Metode

Ieberiet miltus blīodā.

Pakāpeniski pievienojet sakultās olas, izmantojot mazāko ātrumu, kas pamazām jāpalielina līdz 1. ātrumam. Miksējiet 30-45 sekundes, tad notīriet blodas malas. Ieslēdziet un turpiniet miksēt vēl kādas 30 sekundes.

Masai pēc tekstūras jāatgādīna rupja rīvmaize vai rupjas drupačas. Dalījām jābūt atsevišķi, taču, ja nelielu daudzumu saspiež, tām jāveido pikā, kas salīp kopā.

Japāņu Soba grīķu nūdeles

Makaronu vārīšanā

Pirms vārīšanas makaronus

īsu laiku var izkaltēt – vienu stundu pirms gatavošanas. Laiks atšķiras atkarībā no pagatavoto makaronu veida.

- 1 Uzpildiet katliņu ar trīs ceturtdaļām ūdens un uzvāriet. Pievienojet sāli pēc garšas.
- 2 Pievienojet makaronus un vāriet, pa laikam samaisot. Vāriet, līdz makaroni ir “aldente”. Tiem jābūt maigiem, taču vienlaikus cietiem sakozo. Orientējoši tas aizņems 1-10 minūtes, taču tas atkarīgs no makaronu veida un vēlamās tekstūras. Vienmēr regulāri pārbaudiet tekstūru, jo makaroni nedaudz turpina gatavoties pēc tam, kad tos noņem no uguns.

Izvadiet masu caur makaronu

veidotāju, kuram uzstādīts

Bigoli aizslietnis, un sagrieziet piemērota izmēra gabalos. Vāriet verdošā ūdenī.

Udon nūdeles

350 g universālo kviešu miltu

140 ml/auksta ūdens

20 g sāls

Iemaisiet sāli ūdenī, līdz tas izšķist.

Rīkojieties, kā norādīts parasto makaronu receptē, aizstājot sakulto olu ar sālsūdeni.

Izvadiet masu caur makaronu

veidotāju, kuram uzstādīts

Bigoli aizslietnis, un sagrieziet piemērota izmēra gabalos. Vāriet nesālītā verdošā ūdenī aptuveni 5 minūtes – nūdelēm jābūt stingrām, taču maigām. Uzreiz nolejiet šķidrumu un noskalojiet aukstā ūdenī. Pasniedziet makaronus ar mērci pēc savas gaumes.

Makaronu mērces izvāle

Nekādā gadījumā nepievienojet ūdenim eļļu,

jo tas padara makaronus slidenus, tādēļ tiem nepielīp mērce.

Rīkojieties, kā norādīts parasto makaronu receptē, aizstājot sakulto olu ar sālsūdeni. Izvadiet šķidrumu un noskalojiet aukstā ūdenī. Pasniedziet makaronus ar mērci pēc savas gaumes.

Lēcu makaroni

250 g lēcu miltu

100 g sakultu olu

2 ēd.k. olīveļ/ļas

2 ēd.k. ūdens

Rīkojieties, kā norādīts parasto makaronu receptē, pievienojoj olīveļu un ūdeni kopā ar sakulto olu. Izvadiet masu caur makaronu veidotāju, kuram uzstādīts Maccheroni Rigati vai Maccheroni Lisci aizslietnis, un sagrieziet piemērota izmēra gabalos. Vāriet verdošā ūdenī.

Parastie cepumi

150 g mīksta sviesta

150 g pūdercukura

2 mazas oļas, sakultas

300 g parasto miltu, izsijātu

Sakuliet sviestu un cukuru blodā, izmantojot K putotāju, līdz masa ir viegla un pūkaina. Iekuliet olu, tad iecilājet izsijātos miltus. Izvadiet masu caur papildpiederumu, kuram iestatīta vēlamā forma, un sagrieziet piemērota izmēra gabalos.

Uzlieciet uz ietaukotas cepamās paplātes un cepiet karstas cepeškrāsns centrā pie 190 °C, 5. gāzes iestatījums, aptuveni 10 minūtes vai, līdz cepumi ir gatavi. Atdzesējiet uz restēm.

Šokolādes cepumi

125 g mīksta sviesta

200 g pūdercukura

2 mazas oļas, sakultas

250 g parasto miltu,

25 g kakao pulvera } izsijātu

kopā Rīkojieties, kā norādīts parasto

cepumu receptē.

Kad cepumi ir atdzisuši, tos var dekorēt, iemērcot kausētā šokolādē vai apkaisot ar pūdercukuru.

Problēmrisināšanas rokasgrāmata

Jautājums	Atbilde/īeteikums
Makaroni izskatās rupji	<ul style="list-style-type: none"> Aizslietni/spiednes ir īpaši izgatavoti no bronzas. Bronzas spiedne piedod makaroniem rupju virsmu, kas ir vēlams, jo ļauj mērcei pieķerties pie tiem.
Izspiesto makaronu kvalitāte atšķiras vienas mīklas porcijas ietvaros	<p>Tā ir normāla parādība, taču to var mazināt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ja masa jau no sākuma ir vienmērīgas konsistences; ievadot masu makaronu veidotājā ar vienmērīgu ātrumu; izspiežot visu masu vienā reizē; neļaujot masai sakalst.
Makaroni nenāk ārā no caurumiem	<ul style="list-style-type: none"> Pirms sāklat spiest makaronus, pārliecīnieties, ka spiednes ir tīras — caurumos palikuši piekaltuši makaroni neļaus spiest jaunus makaronus. Pārbaudiet, vai padeves atverē nav bloķēta. Izmantojiet uzgriežņu atslēgu/grūdēju, lai virzītu makaronus vītnes virzienā.
Spiednes ir grūti tīrīt	<ul style="list-style-type: none"> Vienmēr tīriet tās uzreiz pēc lietošanas. Neļaujiet masai uz spiednes sakalst. Izmantojiet komplektācijā iekļauto rīku. Rīka biezākais gals ir ideāli piemērots liešako caurumu tīršanai uz Maccheroni Rigati spiednes, savukārt plānākais gals piemērots pārējo spiedņu tīršanai.
Makaronu forma ir nelīdzena uzstādīšanai uz vītnes	<ul style="list-style-type: none"> Dažkārt pirmā makaronu porcija ir nedaudz nelīdzema. Lieciet klāt makaronu masu vienmērīgā tempā, mēģiniet pielāgot ātrumu, ar kuru masa tiek ievadīta. Sasildiet korpusu, spiedni un uzmauvu karstā ūdenī un rūpīgi nosusiniet pirms lietošanas. Pārbaudiet, vai spiednes centrālais caurums ir tīrs un taiā nav piekaltušas masas no iepriekšējās lietošanas reizes. Ja maināt spiednes lietošanas laikā, pārbaudiet, vai starp spiedni un vītni nav makaronu masas, kas neļauj tai cieši piegulēt.
Padeves atvere visu laiku aizsērē	<ul style="list-style-type: none"> Lieciet iekšā mazāku makaronu masas daudzumu vienmērīgā tempā, un lieciet nākamo porciju tikai tad, kad padeves atvere ir tīra. Masa ir pārāk slāpja. Spiediet masu pa padeves atveri, izmantojot uzgriežņu atslēgu/grūdēju. (Nonemot piltuvi, uzgriežņu atslēga tiks dzīļāk padeves atverē.) Pievienojet masu, izmantojot dažādus ātrumus.
Griešanas konstrukciju ir grūti noņemt	<ul style="list-style-type: none"> Ļaujiet papildpiederumam atdzist aptuveni 30 minūtes.
Griešanas konstrukciju ir grūti uzstādīt	<ul style="list-style-type: none"> Metāla fiksējošajam gredzenam jābūt dalēji atskrūvētām no plastmasas iekšpuses, pirms tas tiek iestumts papildpiederumā.

السؤال	الإجابة/ التلميح
يحدث انسداد مستمر في أنبوب تغذية المكونات	<ul style="list-style-type: none"> ● أضيفي كمية صغيرة من عجين المكرونة في المرة الواحدة بمعدل ثابت وأضيفي المزيد من العجين فقط عندما يكون أنبوب تغذية المكونات فارغاً. ● الخليط مبلل جداً. ● الخليط مبلل جداً. ● إزالة صبغة التجمیع ستسهل لفتح الربط (إزاله صبغة التجمیع ستسهل لفتح الربط). ● الوصول إلى أسفل أنبوب تغذية المكونات. ● غيري سرعة إضافة الخليط. <p>هناك صعوبة في فك مجموعة التقطيع</p>
هناك صعوبة في تركيب مجموعة التقطيع	<ul style="list-style-type: none"> ● انتركي الملحق ليبرد لفترة زمنية حوالي ٣٠ دقيقة. ● تأكدي من الفك الجزئي لحلاقة المشبك المعدنية قبل دفع عن الجزء الداخلي البلاستيكى المجموعة في اتجاه الملحق.

دليل استكشاف المشكلات وحلها

السؤال	الأجابة/التلخيص
مظهر الباستا خشن	<ul style="list-style-type: none"> ● قوالب التشكيل مصنوعة من البرونز، ومن خواص البرونز أنه يكسب الباستا سطحًا خشنًا وهو أمر مفضل حيث يساعد الصالصة على الالتصاق بالملكونة.
جودة عجين الباستا المشكلة تختلف حلال وصفة التحضير نفسها	<ul style="list-style-type: none"> ● هذا أمر طبيعي ولكن يمكن تقليله من خلال:- - التأكد من اتساق قوام العجين تماماً قبل البدء في التشكيل. - إضافة الخليط إلى ملحق تحضير/تشكيل الباستا بمعدل ثابت. - التأكد من تشكيل الخليط في دفعة واحدة. - التأكد من عدم السماح بجفاف الخليط.
الباستا لا تخرج من الفتحات	<ul style="list-style-type: none"> ● تأكدي من نظافة قوالب التشكيل قبل البدء، أي بقايا جافة من عجين سابق ستحول دون خروج الباستا المشكلة. ● تأكدي من عدم انسداد أنبوب تنفيذية المكونات. ● استخدمي مفتاح الربط/عصبة المكونات لدفع عجين الباستا في اتجاه اللولب.
هناك صعوبة في تنظيف قوالب التشكيل	<ul style="list-style-type: none"> ● نظفي دائمًا قوالب التشكيل بعد الانتهاء من الاستخدام فوراً، لا تسمحي للعجين بأن يجف على قالب التشكيل. ● استخدمي أداة التنظيف المزودة. الطرف العريض من الأداة مثالي لتنظيف الفتحات الكبيرة في قالب التشكيل مكرر وفي ريجاتي، ألم الطرف الرفيع فهو مثالي لتنظيف قوالب التشكيل الأخرى.
أشكال الباستا غير منتشرة	<ul style="list-style-type: none"> ● في بعض الأحيان قد تكون أول دفعة من عجين الباستا المشكلة غير منتشرة، أضيفي عجين الباستا بمعدل ثابت، حاولي ضبط معدل إضافة العجين إلى محلق تحضير الباستا يمكن تدفقه جسم الملحق و قالب التشكيل والصالمة الدائرية في ماء ساخن، ثم تجففهم جيداً قبل الاستخدام. ● تأكدي من خلو الفتحة المركزية في قالب التشكيل من أي بقايا عجين جاف سابق.
لا يمكن تركيب قالب التشكيل على اللولب	<ul style="list-style-type: none"> ● في حالة تغيير قالب التشكيل أثناء الاستخدام تأكدي من عدم وجود أي عجين بين اللولب و قالب التشكيل يحول دون تركيب القالب على اللولب.

اختيار صلصة الباستا
إضافة الصلصة إلى الباستا يحدث فارقاً.
الأنواع الأنوية من الباستا تستحوز على
تقايا الطعام في الصلصات السميكة، في
حين أن الأنواع الطولية من الباستا تكون
جيدة لامتصاص صلصات عصير الطماطم
وصلصة الماكولات البحرية دون جعل
المكرونة لينة، وفي الغالب تستعمل صلصات
النكهات القوية مع الباستا السميكة.

البسكويت العادي

١٥. غرام زبدة لينة
١٥. غرام سكر ناعم
٢ بيسنة صغيرة، محفوظتين
٠٣ غرام دقيق عادي، منخول
امزجي الزبد مع السكر في السلطانية
بسخن المضرب حتى يصبح
الخليط خفيناً ومنفوشاً. اخفق البيض
ثم اطويه في الدقيق المنخول. مرری
الخليل خالل الملحق مع اختيار
قالب التشكيل المطلوب ثم قطعی
العجين حسب الطول المطلوب. ضمی
البسكويت على ورقه خبز مدهونة بالزيت
واخبزیه في منتصف فرن ساخن على
درجة حرارة ١٩٠ درجة مئوية، علامه
الغاز ٥ لمدة ١ دقائق تقريباً أو لحين
الانضج. بردي البسكويت على رف
سلكي.

بسكويت الشوكولاتة

١٦٥ غرام زبدة لينة
٠٢٠ غرام سكر ناعم
٢ بيسنة صغيرة، محفوظتين
٠٣٥ غرام دقيق عادي
٠٤٥ غرام مسحوق كاكاو
اتبعي طريقة تحضير البسكويت العادي.
اتركي البسكويت حتى يبرد وبعد ذالك، يمكنك
توزيعه من خلال وضع شوكولاتة مسالة عليه
أو رش سكر بودرة.

باستا العدس

٢٥. غرام دقيق عدس
- ١٠٠ غرام بيسن مخفوق
- ٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون
- ٢ ملعقة كبيرة ماء
- اتبعي خطوات تحضير الباستا السادرة، مع إضافة زيت الزيتون والماء والبيض المخفوق.
- مرري الخليط خالل ملح تحضير/تشكيل الباستا مع ترطيب قالب بيغولي (Bigoli Maccheroni Lisci أو Rigati وقطعها حسب الطول المطلوب. اطهي الباستا في ماء مغلي.

شعرية أو دون

٦٥. غرام دقيق عادي لجميع الأغراض
- ٤ أحمل ماء بارد
٦. غرام ملح
٧. قلبى الملح في الماء لحين ذوبانه.
- اتبعي نفس خطوات تحضير الباستا العادية مع استبدال البيض المخفوق بالماء المالح.
- مرري الخليط خالل ملح تحضير/تشكيل الباستا مع ترطيب قالب بيغولي (Bigoli) وقطعها حسب الطول المطلوب. اطهي الشعيرية في ماء مظلي غير مملح لمدة ٥ دقائق تقريباً، ستتصبح الشعيرية متماسكة ولينة في نفس الوقت. صفي الشعيرية مباشرة بعد الطهي واشطفيها في ماء بارد. قدميها مباشرة من إضافة الصلصة من اختيارك.
- ٨ طهي الباستا وأتركها تغلي مع التقليب من حين لاخر. اطهي لحين أن تصبح الباستا يمكن قضمها بالأسنان. حيث تصبح لينة ومتمسكة في نفس الوقت بحيث يمكن قضمها.
- ٩ كمرجع، تستغرق هذه العملية من ١ إلى ١. دقائق ولكنها تختلف وفقاً لنوع المكرونة والقام المطلوب. تتحقق دائمأً من القوام، حيث تستمر عملية طهي المكرونة لفترة قصيرة بعد إزالتها عن المصدر الحراري المستخدم في الطهي.
- ١٠ يحدز أضافة الزيت إلى الماء، حيث تصبح الباستا زائفة مما يحول دون التصاق الصلصة بها.

السوبا البابانية

شعرية الحنطة السوداء

- مثالية لمن يتبعون نظام غذائي خالي من الغلوتين.
٧. غرام دقيق الحنطة السوداء
١٥. غرام بيسن مخفوق
- اتبعي طريقة تحضير المكرونة العادية. مررى الخليط خالل ملح تحضير /تشكيل (Bigoli) الباستا مع ترطيب قالب بيغولي (Bigoli) وقطعها حسب الطول المطلوب. اطهي الباستا في ماء مغلي.

شعرية أو دون

٦٥. غرام دقيق عادي لجميع الأغراض
- ٤ أحمل ماء بارد
٦. غرام ملح
٧. قلبى الملح في الماء لحين ذوبانه.
- اتبعي نفس خطوات تحضير الباستا العادية مع استبدال البيض المخفوق بالماء المالح.
- مررى الخليط خالل ملح تحضير/تشكيل (Bigoli) وقطعها حسب الطول المطلوب. اطهي الشعيرية في ماء مظلي غير مملح لمدة ٥ دقائق تقريباً، ستتصبح الشعيرية متماسكة ولينة في نفس الوقت. صفي الشعيرية مباشرة بعد الطهي واشطفيها في ماء بارد. قدميها مباشرة من إضافة الصلصة من اختيارك.
- ٨ طهي الباستا وأتركها تغلي مع التقليب من حين لاخر. اطهي لحين أن تصبح الباستا يمكن قضمها بالأسنان. حيث تصبح لينة ومتمسكة في نفس الوقت بحيث يمكن قضمها.
- ٩ كمرجع، تستغرق هذه العملية من ١ إلى ١. دقائق ولكنها تختلف وفقاً لنوع المكرونة والقام المطلوب. تتحقق دائمأً من القوام، حيث تستمر عملية طهي المكرونة لفترة قصيرة بعد إزالتها عن المصدر الحراري المستخدم في الطهي.
- ١٠ يحدز أضافة الزيت إلى الماء، حيث تصبح الباستا زائفة مما يحول دون التصاق الصلصة بها.

الصياغة والعنابة بالعملاء

- في حالة مواجهة أية مشكلة متعلقة بتشغيل الجهاز، قبل الاتصال لطلب المساعدة، يرجى إرساله مراجعة قسم «دليل اكتشاف المشكلات وحلها» في الدليل أو زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com.
- يرجى الملاحظة بأن جهازك مسؤول بضمان، هذا الضمان يتوافق مع كافة الأحكام القانونية المعول بها والمتعلقة بحقوق الضمان والمستهلك في البلد التي تم شراء المنتج منها.
- في حالة تعطل منتج Kenwood عن العمل أو في حالة وجود أي عيوب، فيرجى إرساله أو إحضاره إلى مركز خدمة معتمد من KENWOOD، KENWOOD، يرجى زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com، أو موقع الويب المخصص لبلدك.
- صنع في الصين.

تحضير مكرونة بنكهات

مكرونة بنكهة الأعشاب استخدمي وصفة التحضير الموضحة أعلاه ولكن مع إضافة ٢٠ مل من الأعشاب المغسولة والمفرومة جيداً (مفروم ناعم) مثل البقدونس إلى البيض المخفوق، باستادقيق.

الأسمدر (الحبة الكاملة) - استبدل الديقق المستخدم في الوصفة بدقيق أسمدر (الحبة الكاملة).

عادي - الباستا الخضراء - استبدل البيض المخفوق بمهروس ناعم من السبانخ ٣٠ مل.

وصفة تحضير خلطة الباستا العادي

(المجبي وصفات التحضير، يستخدم المضرب كـ الخلط المكونات). نوصي باستخدام الدقيق ٢٠، أما في حالة عدم توافره فيمكنك استخدام دقيق عادي لجميع الأغراض. أوزني المكونات بعناية حيث تتسبب الخلطات الجافة جداً في كسر الملحق وأو جهاز المطبخ المتكامل لديك.

على الرغم من ذلك، في حالة تكسين الخليط كرات عجين ففي ذلك أملك قد أضفتني كمية كبيرة من السائل.

١٠. غرام دقيق ..

١١. غرام بيض مخفوق (ما يعادل تقريباً عدد ٤ بيضة متوسطة الحجم)

طريقة التحضير ضعي الدقيق في السلطانية. أضيفي البيض المخفوق تدريجياً مع استخدام السرعة البطيئة ورفعها إلى السرعة ١. اخلطي لمدة ٢٠ إلى ٤ ثانية، ثم اكشطي جوانب السلطانية. شفلي الماء واستروري في الخلط لفترة إضافية حوالي ٢٠ ثانية. سيسكبه قوام الخليط كسر الحبة الشديدة أو قوام الفتات الخشنة. يجب أن تكون الجزيئات منفصلة ولكن في حالة دمج بعض من الأجزاء مع بعضها سيسقط تكوين كتل تبقى متصلة مع بعضها.

باستا بدون بيض

١٠. غرام دقيق ..
١١. قليل من الملح
١٢. حمل زيت زيتون بقدر حوالي ١٠ مل
١٣. اتبعي وصفة تحضير المكرونة العادي مع إضافة الملح إلى الخليط واستبدال البيض بزبنت الزيتون والهاء.

- نظفي قالب التشكيل فور الانتهاء من الاستخدام، حيث في حالة تركه ستجف الباستا على القالب ويصبح من الصعب جداً تنظيفه. استخدمني أداة التنظيف لإزالة بقايا الباستا عن قالب التشكيل. الطرف العريض من الأداة مثالي لتنظيف الفتحات الكبيرة في قالب التشكيل مكروري ريجاتي، أم في قالب التشكيل مكروري ريجاتي، أداة التشكيل الأخرى. أغسل أجزاء قوالب التشكيل في محلول ساخن من الماء، والصابون ثم جففيها جيداً.

- لا تغمريه في الماء.
 - امسحيه بقطعة قماش رطبة لتنظيفه ثم جففيه.
- اللوب**
- صينية التجميم والمأكولة الدائرية ومفتاح الرابط ومجموعة التقطيع.
 - أزيبي آية بقايا من عجين الباستا. وإذا لزم الأمر أغسلي هذه الأجزاء في محلول ساخن من الماء والصابون ثم جففيها جيداً.

تحذير
أثناء الاستخدام ترتفع درجة حرارة ملح تحضير/تشكيل الباستا ويصبح ساخناً - هذا أمر طبيعي نتيجة ضغط الباستا داخل الملحق.

الاستخدام ملح تحضير البسكويت

راجع **N** إلى **M** الرسوم التوضيحية من مهامه: يجب ألا تكون مجموعة التقطيع مركبة عند استخدام ملح تحضير البسكويت. استخدمي السكين لتنظيف البسكويت إلى الطول المطلوب.

1 أزيبي قالب التشكيل عن قالب البسكويت. ركبي ملح تحضير الباستا مع قالب البسكويت، مع التأكد من انتهاء الفتحات الموجودة في القالب على كلا الجانبين. ركبي الملحق في جهاز المطبخ المتكامل. (لا يجب تركيب مجموعة القطع).

2 أدخلني قالب التشكيل في حركة انزلاقية داخل الفتحة، أى من جانبي قالب التشكيل وحركي لحين الوصول إلى الشكل المطلوب في الفتحة المركزية.

3 ضعي قليلاً من الخليط في صينية التجميم. أدخلني كميات صغيرة من الخليط في أنابيب تغذية المكونات في المردة الواحدة.
 ● باستخدام سكين، قطعي إلى أطوال مناسبة.

العناية والتنظيم

لا تغسلني أى من الأجزاء في غسالة الأطباق.

N قوالب التشكيل يمكن لك قوالب التشكيل مكروري ريجاتي ومكروري ليتشي وبوكاتيني المساعدة في عملية التنظيف.

ركي الملحق ● امسكي دائمًا حافة مجموعة القطع باليد يديك ش قومي بشتي حلقة المشبك تاحتلك وأزيبيها. أزيبي صامولة الإحكام، استخدمي مفتاح الرابط/عصا الدفع لفك صامولة الإحكام إذا لزم الأمر. أزيبي الملحق عن الجهاز وفكي الأجزاء.

استخدام ملحق تحضير تشكيل الباستا

لتجميئ ملحق تشكيل الباستا راجعي الرسوم التوضيحية من **G** إلى **A**

راجعي الرسوم التوضيحية من **H** إلى **I** لاستخدمي السرعتين ٢ إلى ٣ لتحضير الباستا.

- لاستخدمي خليط الباستا باستخدام وصفات التحضير المزودة.
- لا تجعلني خليط الباستا جاف جداً فقد يتسبب في كسر ملحق تحضير/تشكيل الباستا أو الجهاز.
- يجب أن يشبه الخليط قوام كسر الجبز الخشنة أو قوام الفتات الخشنة. يجب أن تكون الجزيئات منفصلة ولكن في حالة اندماج مع بعضها تكون كل تبقى متماسكة مع بعضها.

H شغلي الجهاز على السرعة ٢ إلى ٣ صنعي قليلاً من الخليط في صبيحة التجميئ. أدخلني كميات صغيرة من الخليط في أنبوب تغذية المكونات في المرة الواحدة. يجب أن يكون اللوب فارغاً قبل إضافة كمية جديدة من الخليط.

في حالة انسداد أنبوب تغذية المكونات، استخدمي طرف مفتاح الربط/عصا دفع المكونات لدفع الخليط في اتجاه اللوب (لا تستخدمي أي شيء آخر بخلاف مفتاح الربط ولا تضفي بقوه مفرطة). لاستسمحي لأنبوب التغذية بالامتناء عن أخره.

I حينما تصبح الباستا بطول كاف، حركي مقبض مجموعة التقطيع الخلف والأمام لقطع الباستا حسب الطول والمطلوب. أو بطريقة أخرى، في حالة عدم تركيب مجموعة التقطيع، استخدمي سكيناً لقطع المكونات.

- لتغيير قالب التشكيل، أزلي مجموعة التقطيع عن طريق الإمساك بها من أحد الأطراف وتشي حلقة المشبك باليد الأخرى. أزلي صاملة الأحكام (استخدمي مفتاح الربط/عصا الدفع في ذلك صاملة الأحكام إذا لم يتم شفلي الجهاز لفترة قصيرة جداً على السرعة ١ لإخراج قالب التشكيل. أزلي قالب التشكيل وأدئه كمية زائدة من الباستا ثم ركبي قالب التشكيل المطلوب. أعدني تركيب صاملة الربط ومجموعة التقطيع.

لتحميئ ملحق تشكيل الباستا راجعي الرسوم التوضيحية من **A** إلى **G**


خطوة اختيارية: التسهيل تحضير الباستا، يمكن شدنة جسم الملحق و قالب التشكيل والصالمة الدائرية في مااء ساخن، ثم التحفيظ.

- **A** ركبي محور الدوران داخل جسم الجهاز.
- **B** ركبي قالب التشكيل.
- **C** ركبي صاملة الربط مع أحكام ربطها جيداً بيديك. (لا تستخدمي مفتاح الربط/عصا دفع المكونات حيث يستخدمنا المساعدة في الفك فقط).
- تأكدي من أن صاملة الربط تغير (ملتحمة مع) جسم الملحق.
- **D** ارفعي غطاء منفذ الإخراج على السرعة المنخفضة.
- **E** بالملحق في الموضع الموضح، ضعي مخرج السرعة المنخفضة ولقيه ليستتر في موضع التثبيت.
- **F** ركبي صينية التجميئ.

مجموعة التقطيع خطوة اختيارية: مجموعة التقطيع ⑦ و ⑧ يمكن تركيبها داخل ملحق تحضير الباستا المجمع المساعدتك في تقطيع الباستا حسب الطول المطلوب.

- **G** أثناء وجود مقبض شفرات التقطيع لأعلى، فركي حلقة المشبك قليلاً. ضعي شفرات التقطيع على صاملة الربط ولفيها إذا لزم الأمر لحين ربطها جيداً مع الملحق. يجب أن يتم تعشيق قالب التشكيل جيداً مع مقدمة مجموعة التقطيع.
- أمسكي حافة مجموعة التقطيع وفي نفس الوقت اربطي حلقة المشبك عن طريق لفها في الاتجاه بعيداً عنك. ملاحظة: عند تركيب أو إزالة مجموعة التقطيع، أمسكها دائماً من الحافة بلدي بيديك وقومي بشيء حلقة المشبك بلدي بيديك وقومي بشيء حلقة المشبك بلدي الآخري.

- لا تشغلي الجهاز بالقرب من حافة سطح التشغيل أو على سطح تشغيل معلق ولا تضعي قوة مفرطة على الملحق عند تركيبه، حيث قد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار الجهاز ويعرضه السقوط عن سطح التشغيل، مما قد يؤدي إلى حدوث إصايات.



● راجعي دليل التشغيل الأساسي الخاص بجهاز المطبخ المتكامل الحصول على مزيد من تحذيرات سلامة التشغيل.

- قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى أغسل الأجزاء.“راجع قسم التنظيف”.

- يتوافق هذا الجهاز مع تنظيمات الاتحاد الأوروبي 2004/1935 المتعلقة بالمواد والأجسام الملامسة للأطعمة.

الدليل

- ① صينية التجميع
 - ② أنبوب إدخال المكونات
 - ③ جسم الملحق
 - ④ اللولب
 - ⑤ قالب التشكيل *
 - ⑥ صامولة الربط
 - ⑦ حافة المشبك الخاصة بمجموعة التقاطيع
 - ⑧ شفرات التقاطيع
 - ⑨ مفتاح الربط/عصا دفع المكونات
 - ⑩ أداة التنظيف
 - ⑪ ملحق تحضير البسكويت (بيان بشكل منفصل) A قالب تشكيل البسكويت B ملحق تشكيل البسكويت
- * يزود قالب التشكيل مكوني ريجاتي ضمن محتويات عبوة البيع والمبيّن في صفحة الرسم التوضيحي. لشراء أيٍّ من القوالب الإضافية الموضحة على الصفحة الخلفية من هذا الكتاب، يرجى زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com

ملحق KAX92.A0ME مجهز للاستخدام مع نظام TWIST Connection System وقد تم تصميمه ليتم تركيبه مباشرة مع أحدث أجيال موديلات Chef Kenwood (وهي تلك KVC و KCC و KOD الموديلات التي تحمل الأكواد TYPE KVL).

يمكن تركيب هذا الملحق أيضاً مع جهازة المطبخ المتكامل Kmix المجهزة بمحرك السرعة المنخفضة للملحقات (السلسلة TYPE KMX).
التحقق من مدى توافق هذا المنتج مع جهاز المطبخ المتكامل لديك، فعليك التأكد من تجهيز كلا المكونين للعمل مع نظام TWIST Connection System بنظام BAR Connection System، ففي هذه الحالة ستتحتاج جين إلى منظم للتمكن من استخدام الملحق. الكود المرجعي المنظم هو KAT001ME. للحصول على معلومات حول كيفية طلب المنظم، راجعي موقع الإنترنت www.kenwoodworld.com/twist.